HP Officejet 7200 All-in-One series Guía del usuario







HP Officejet 7200 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción sin previo consentimiento por escrito, excepto en las situaciones previstas por la legislación de derechos de autor.



Adobe y el logotipo de Acrobat son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y/o en otros países.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® y Windows 2000® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Intel® y Pentium® son marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

SD™ Card es una marca comercial de SD Card Association.

Energy Star® y Energy Star logo® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de United States Environmental Protection Agency. Número de publicación: Q5560-90109 Second edition

Aviso

Las únicas garantías para servicios y productos HP se exponen en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a estos productos y servicios. Nada de lo recogido en el presente documento se debe interpretar como una garantía adicional. HP no será responsable de los posibles errores u omisiones de redacción o de carácter técnico que aparezcan en este manual.

Hewlett-Packard Company no se hace responsable de cualesquiera daños fortuitos o consecuentes relacionados con el suministro, los resultados o el uso del presente documento y el material informático que describe.

Nota: Toda la información relativa a las normativas está disponible en Información técnica.



En numerosos países, es ilegal realizar copias de los siguientes elementos. En caso de duda, consúltelo con un asesor legal primero.

- Papeles o documentos gubernamentales:
 - Pasaportes
 - Documentos de inmigración
 - Documentos del servicio militar
 - Credenciales, tarjetas o insignias de identificación
- Sellos gubernamentales:
 Timbres
 Vales canjeables por alimentos
- Cheques o letras de cambio expedidas por organismos qubernamentales
- Papel moneda, cheques de viaje o giros postales
- Certificados de depósito
- Trabajos protegidos por leyes de derechos de autor

Información de seguridad



Advertencia Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia ni a cualquier tipo de humedad.

Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.



Advertencia Posible riesgo de descarga.

- Lea detenidamente todas las instrucciones proporcionadas en la guía de instalación.
- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra cuando conecte el dispositivo a la fuente de alimentación. Si no está seguro de que la toma sea de tierra, consúltelo con un electricista cualificado.
- Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.
- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe este producto de la toma mural.

- No instale o utilice este producto cuando esté cerca de agua o mojado.
- Instale el dispositivo de manera segura sobre una superficie estable.
- Instale el dispositivo en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable eléctrico y en el que el cable esté protegido contra daños.
- En caso de que el dispositivo no funcione con normalidad, consulte la ayuda en pantalla para la solución de problemas.
- En el interior no se incluyen piezas que el operador pueda manejar. Para ello, diríjase al personal del servicio cualificado.
- 10. Utilice este producto en una zona bien ventilada.



Advertencia Este equipo no funcionará si se interrumpe el suministro de energía.

Contenido

1	Descripción general de HP All-in-One	3
	Un vistazo al HP All-in-One	
	Descripción general del panel de control	g
	Descripción general de los menús	11
	Menú Fax	11
	Menú Configurar	12
	Menú Copiar	12
	Menú Reducir/Ampliar	12
	Menú Foto	
	Menú Hoja índice	13
	Menú Escanear en	13
	Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One	14
	Acceso al software HP Image Zone (Windows)	15
	Acceso al software HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 o posterior)	16
	Acceso al software HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 o posterior)	19
2	Cómo obtener más información	21
3	Información sobre la conexión	23
	Tipos de conexión compatibles	
	Conexión mediante Ethernet	
	Conexión mediante un cable USB	
	Uso compartido de impresoras en Windows	
	Uso compartido de impresoras (Macintosh OS X)	
	Uso de Webscan	24
4	Trabajo con fotografías	
	Transferencia de fotografías	
	Transferencia de fotografías con un equipo con Windows	
	Transferencia de fotografías con un Macintosh	
	Edición de fotografías	
	Edición de fotografías con un equipo con Windows	
	Edición de fotografías con un Macintosh	
	Compartir fotografías	
	Compartir fotografías con un equipo con Windows	
	Compartir fotografías con un Macintosh	
	Impresión de fotografías	
	Impresión de fotografías con un equipo con Windows	
	Impresión de fotografías con un Macintosh	
5	Carga de originales y carga de papel	
	Cargar originales	
	Carga de un original en el alimentador	
	Carga de un original en el cristal	
	Selección de papeles para impresión y copia	
	Papeles recomendados	
	Papeles que se deben evitar	
	Cargar papel	
	Carga de papel a tamaño completo	36

	Carga de papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.)	
	Carga de tarjetas postales o Hagaki	
	Carga de sobres	40
	Carga de otros tipos de papel	
	Cómo evitar atascos de papel	
6	Uso de una tarjeta de memoria o cámara con PictBridge	44
	Ranuras para tarjetas de memoria y puerto de la cámara	
	Transferencia de imágenes digitales al equipo	
	Impresión de fotografías desde una hoja índice	
	Imprimir una hoja índice	
	Rellenar la hoja índice	
	Escanear una hoja índice	
	Establecimiento de las opciones de impresión fotográfica	
	Uso del menú Foto para definir las opciones de impresión fotográfica	
	Cambio de opciones de impresión fotográfica	51
	Establecimiento de nuevos valores predeterminados de opciones de	
	impresión fotográfica	
	Impresión de fotografías directamente desde una tarjeta de memoria	
	Impresión de fotografías individuales	
	Creación de impresiones sin bordes	
	Anulación de selección de fotografías	53
	Impresión de fotografías desde una cámara digital compatible con PictBridge	EO
	· ·	
	Impresión de la fotografía actual Impresión de un archivo DPOF	
,	Uso de las funciones de copia	
•	Establecimiento del tamaño de papel de copia	
	Establecimiento del tipo de papel de copia	
	Aumento de la velocidad o la calidad de copia	
	Selección de una bandeja de entrada para realizar la copia	
	Realización de varias copias del mismo original	
	Copia de un documento de dos páginas en blanco y negro	
	Realización de copias a doble cara	
	Realización de una copia sin bordes de una fotografía	
	Copia de una fotografía en una página completa	
	Realización de varias copias de una fotografía en una página	
	Cambio de tamaño de un original para ajustarlo a papel de tamaño Carta	
	o A4	64
	Cambio de tamaño de un original con los ajustes personalizados	65
	Copia de un documento de tamaño Legal en papel de tamaño Carta	66
	Copia de un original tenue	
	Copia de un documento enviado por fax varias veces	67
	Mejora de áreas claras de la copia	
	Creación de un póster	
	Preparación de una transferencia para camisetas	
	Cambio de los ajustes predeterminados de copia	
	Detener la copia	
8	Uso de las funciones de escaneo	
	Escaneo a una aplicación	72
	Escaneo de un original (conectado a USB)	72

	Escaneo de un original (conectado a una red)	72
	Envío de un escaneo a un destino HP Instant Share	
	Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (dispositivo	
	conectado por USB)	73
	Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (conexión	
	en red)	74
	Envío de una imagen escaneada a una tarjeta de memoria	
	Envío de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el	
	HP All-in-One (conectado por USB)	7
	Envío de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el	
	HP All-in-One (conectado a una red)	75
	Cómo detener el escaneo	
9	Impresión desde el equipo	
	Impresión desde una aplicación de software	
	Cambio de los ajustes de impresión	
	Usuarios de Windows	
	Usuarios de Macintosh	
	Cómo detener un trabajo de impresión	
	Para detener un trabajo de impresión desde HP All-in-One	
10	Instalación del fax	
	Elección de la instalación de fax adecuada para su hogar u oficina	
	Selección del tipo de configuración del fax	
	Tipo A: línea de fax independiente (no se reciben llamadas de voz)	
	Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL	
	Tipo C: configuración de HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o	
	una línea RDSI	86
	Tipo D: fax con servicio de timbre especial en la misma línea	
	Tipo E: línea compartida de voz/fax	
	Tipo F: línea compartida de voz/fax con correo de voz	
	Tipo G: línea de fax compartida con módem de equipo (no se reciben	
	llamadas de voz)	90
	Tipo H: línea compartida de voz/fax con módem de equipo	
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico	
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.	
	Tipo I: línea compartida de voz/fax con contestador automático	
	Tipo J: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y contestador	
	automático	97
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico	
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.	
	Tipo K: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y correo de voz	
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico	
	Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.	
	Comprobación de la configuración de fax	
11	Uso de las funciones del fax	
	Configuración de HP All-in-One para recibir faxes	
	Selección del modo de respuesta recomendado para su configuración	
	Definición del modo de respuesta	
	Envío de un fax	
	Envío de un fax básico	
	Impresión de informes de configuración del fay	111

Envío de originales de dos caras	. 111
Envío de un fax manualmente desde un teléfono	. 112
Envío de un fax mediante rellamada	113
Envío de un fax mediante llamadas rápidas	113
Programación de un fax	113
Cancelación de un fax programado	
Envío de un fax desde la memoria	
Envío de un fax mediante el control de llamadas	115
Recepción de un fax	115
Establecimiento del número de timbres antes de contestar	
Configuración de HP All-in-One para imprimir faxes de una cara o	
doble cara	116
Recepción manual de un fax	
Sondeo para recibir un fax	
Establecimiento de la fecha y la hora	
Establecimiento de la cabecera de fax	
Introducción de texto y símbolos	
Introducción de texto con el teclado del panel de control	
Impresión de informes	
Impresión de informes de error de fax	120
Impresión de otros informes	
Configuración de llamadas rápidas	
Creación de entradas de llamada rápida	
Creación de entradas de llamada rápida múltiple	
Actualización de entradas de llamada rápida	
Eliminación de entradas de llamada rápida	
Cambio de la resolución de fax y ajuste Más clar/Más oscur	
Cambio de la resolución de fax	
Cambio del ajuste Más clar/Más oscur	
Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados	
Establecimiento de opciones de fax	
Establecimiento del tamaño de papel para los faxes recibidos	
Establecimiento de llamada por tonos o pulsos	
Ajuste del volumen	
Reenvío de faxes a otro número	
Cancelación del reenvío de faxes	
Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial)	
Rellamada automática a un número ocupado o que no contesta	
Establecimiento de reducción automática para faxes entrantes	
Establecimiento de recepción de fax de seguridad	
Uso del modo de corrección de errores	
Establecimiento de la velocidad de fax	130
Reimpresión o eliminación de faxes almacenados en la memoria	
Fax por Internet	
Cómo detener faxes	
Uso de HP Instant Share	133
Descripción general	133
Introducción	
Envío de imágenes con HP All-in-One	
Envío de fotografías desde una tarieta de memoria	134

12

	Envío de una imagen escaneada	136
	Envío de imágenes con el equipo	
	Envío de imágenes mediante el software HP Image Zone (usuarios de	
	Windows)	138
	Envío de imágenes mediante el software de la aplicación cliente	
	HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 y versiones posteriores)	139
	Compartir imágenes con HP Image Zone (versiones de Macintosh OS	
	anteriores a X v10.2)	140
	Compartir imágenes mediante Director HP (Macintosh OS 9)	
13	Configuración de la red	
	Cambio de una conexión USB a una conexión de red	
	Elección de una red Ethernet recomendada	
	Conexión Ethernet a una red cableada con acceso a Internet a través	
	de DSL o cable	143
	Conexión Ethernet a una red cableada con acceso a Internet a través	
	de módem	144
	Conexión Ethernet a una red cableada sin acceso a Internet	
	Conexión Ethernet a una red inalámbrica	
	Conexión a una red Ethernet	
	Qué necesita	
	Conexión del HP All-in-One	
	Instalación del software para una conexión de red	
	Para Windows	
	Para Macintosh:	
	Conexión de equipos adicionales	
	Administración de la red	
	Uso del panel de control de HP All-in-One	
	Uso del servidor Web incorporado	
	Definiciones de la página de configuración	
	Glosario de red	
14	Pedido de suministros.	
14	Pedido de suministros. Pedido de papel, películas de transparencias u otros soportes	
	Pedido de cartuchos de impresión	
4.5	Pedido de otros suministros.	
15	Mantenimiento de HP All-in-One	
	Limpieza de HP All-in-One	
	Limpieza del cristal	
	Limpieza del respaldo de la tapa	
	Limpieza del exterior	
	Comprobación de los niveles de tinta estimados	
	Impresión de un informe de autocomprobación	
	Trabajo con cartuchos de impresión	
	Manipulación de los cartuchos de impresión	
	Sustitución de los cartuchos de impresión	
	Uso de un cartucho de impresión fotográfica	
	Uso de un cartucho de impresión fotográfica gris	
	Uso del protector del cartucho de impresión	
	Alineación de los cartuchos de impresión	
	Limpieza de los cartuchos de impresión	174

Limpieza de los contactos del cartucho de impresión	175
Limpieza del área alrededor de los inyectores de tinta	176
Cambio de los ajustes del dispositivo	
Obtención de asistencia y más información por internet	218
	∠∠¬
	224
	227
	225
Información sobre la garantía limitada en países/regiones de la UE	
	Limpieza del área alrededor de los inyectores de tinta Cambio de los ajustes del dispositivo

Contenido

19	Información técnica	232
	Requisitos del sistema	232
	Especificaciones del papel	232
	Capacidades de la bandeja del papel	232
	Tamaños del papel	233
	Especificaciones de los márgenes de impresión	
	Especificaciones de impresión	
	Especificaciones de copia	234
	Especificaciones de fax	235
	Especificaciones de tarjetas de memoria	235
	Especificaciones de escaneo	
	Especificaciones físicas	236
	Especificaciones de la energía	
	Especificaciones medioambientales	236
	Especificaciones adicionales	236
	Programa medioambiental de administración de productos	
	Protección del medio ambiente	
	Emisión de ozono	237
	Consumo energético	
	Utilización de papel	237
	Plásticos	237
	Documentación sobre la seguridad de los materiales	
	Programa de reciclaje	
	Programa de reciclaje de suministros de HP para inyección de tinta	
	Avisos normativos	
	Número de identificación de modelo normativo	238
	Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	238
	FCC statement	
	Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
	notice to users of the Canadian telephone network	240
	Aviso para los usuarios del Espacio económico europeo	
	Notice to users of the German telephone network	
	Geräuschemission	241
	Notice to users in Japan (VCCI-2)	
	Notice to users in Korea	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	242
	HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	
ĺnd	ice	

1 Descripción general de HP All-in-One


Es posible acceder directamente a muchas funciones de HP All-in-One, sin necesidad de encender el equipo. Se pueden realizar tareas como copiar, enviar faxes o imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria de forma rápida y sencilla desde HP All-in-One.

Este capítulo describe las funciones del hardware HP All-in-One, del panel de control y la forma de acceder al software **HP Image Zone**.



Sugerencia Puede sacar el máximo partido del HP All-in-One si instala y utiliza el software HP Image Zone en el equipo. El software proporciona funciones mejoradas de copia, fax, escaneo y fotografía. Para obtener más información, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla y Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One.

Un vistazo al HP All-in-One




Etiqueta	Descripción
1	Bandeja del alimentador de documentos
2	Тара
3	Pantalla del panel de control
4	Panel de control
5	Ranuras para tarjetas de memoria y puerto de la cámara con PictBridge
6	Bandeja de salida
7	Guía de longitud del papel
8	Extensor de la bandeja de salida

(continúa)


(continua)	
Etiqueta	Descripción
9	Bandeja de entrada
10	Guía de anchura de papel
11	Luces de indicadores Ethernet y puerto Ethernet
12	Puerto USB posterior
13	Conexión de alimentación
14	Puertos de fax (1-LINE y 2-EXT)
15	Puerta de limpieza posterior

Descripción general del panel de control



Etiqueta	Nombre y descripción
1	Botones de marcación abreviada: permiten acceder a los cinco primeros números de llamada rápida.
2	Iniciar fax negro: permite iniciar un fax en blanco y negro.
3	Iniciar fax color: permite iniciar un fax en color.
4	Teclado numérico: permite escribir números de fax, valores o texto.
5	Rellamar/Pausa: permite rellamar al último número marcado o insertar una pausa de 3 segundos en un número de fax.
6	Luz de respuesta automática: cuando la luz de Respuesta automática está encendida, el HP All-in-One está configurado para recibir faxes automáticamente.

Etiqueta	Nombre y descripción
7	Respuesta automática: permite establecer la función de fax para responder al teléfono automáticamente después de un número determinado de timbres.
8	Menú (Fax): permite seleccionar opciones de fax, como Resolución y Más clar/ Más osc mediante el botón Menú del área Fax.
9	Llamada rápida: permite seleccionar un número de llamada rápida.



Etiqueta	Nombre y descripción
10	Configurar: permite acceder al sistema de menús para informes, ajustes de fax, herramientas de mantenimiento, preferencias y configuración de red. También permite acceder a la Ayuda del producto iniciado.
11	Flecha izquierda: permite disminuir un valor o retroceder en la visualización de los nombres de archivo que aparecen en la pantalla del panel de control.
12	OK: permite seleccionar un menú o ajuste, o bien elegir nombres de archivo que aparecen en la pantalla del panel de control para imprimirlos.
13	Flecha derecha: permite aumentar un valor o avanzar en la visualización de los nombres de archivo que aparecen en la pantalla del panel de control.
14	Cancelar: permite detener cualquier tarea, salir de un menú o una configuración.
15	Iniciar Copia Negro: permite iniciar un trabajo de copia en blanco y negro.
16	Iniciar Copia Color: permite iniciar un trabajo de copia en color.
17	Imprimir fotos: permite imprimir el nombre de archivo de fotografía que aparece en ese momento en la pantalla de panel de control o imprimir todas las fotografías seleccionadas con el botón OK.

(continúa)

Etiqueta	Nombre y descripción
18	Iniciar la exploración: permite iniciar un trabajo de escaneo y enviarlo al destino seleccionado con el botón Escanear para.
19	Encender: permite encender o apagar HP All-in-One. Si el HP All-in-One está apagado, el dispositivo sigue recibiendo una cantidad mínima de alimentación. Para desconectar la alimentación a HP All-in-One del todo, apague el dispositivo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación.
20	Luz de encendido: cuando está iluminada, la luz de Encendido indica que el HP All-in-One está encendido. La luz parpadea mientras se realiza un trabajo.
21	Explorar para: seleccione el destino de la exploración.
22	Hoja índice: imprime una hoja de índice cuando se inserta una tarjeta de memoria en una ranura de tarjeta de memoria. Una hoja índice muestra vistas en miniatura de todas las fotografías de la tarjeta de memoria. Puede seleccionar fotografías de la hoja e imprimirlas escaneando la hoja índice.
23	Menú (Fotografía): ajusta la configuración para imprimir una fotografía personalizada sin el equipo por medio del botón Menú del área Foto.
24	Calidad: permite controlar la velocidad y calidad de las copias.
25	Reducir/Ampliar: permite cambiar el tamaño de la copia.
26	Menú (Copiar): permite seleccionar opciones de copia, entre las que se incluyen Número de copias, Tipo de papel y Tamaño de papel, mediante el botón Menú del área Copiar.
27	Luz de atención: Cuando parpadea la luz Atención indica que se ha producido un error que requiere su atención.
28	Pantalla del panel de control: permite visualizar menús, nombres de archivo de fotografías y mensajes.

Descripción general de los menús

En las siguientes tablas se ofrece una referencia rápida de los menús de nivel superior que aparecen en la pantalla del panel de control de HP All-in-One.

Menú Fax

El menú Fax permite ajustar el fax que se quiere enviar.

Número de fax Resolución

Más claro/Más oscuro

Enviar fax

Envío a dos caras

Est nuev val pr

Menú Configurar

El menú Ayuda del menú Configurar proporciona un acceso rápido a los temas de ayuda clave. La mayor parte de la información se presenta en la pantalla de un equipo conectado.

Sugerencia Pulse el número para avanzar directamente al elemento del menú.

- 1. Menú Ayuda
- 2. Imprimir informe
- 3. Configuración llamadas rápidas
- 4. Configuración básica del fax
- 5. Config. avanzada fax
- 6. Herramientas
- 7. Preferencias
- 8. Configuración de red

Menú Copiar

Las funciones Copia a doble cara y Seleccionar bandeja sólo aparecen cuando hay un accesorio de impresión a doble cara HP instalado.

Número de copias

Tamaño de papel de copia

Tipo de papel de copia

Más claro/Más oscuro

Mejoras

Intensidad de color

Copia a doble cara

Seleccionar bandeja

Est nuev val pr

Menú Reducir/Ampliar

Para utilizar la función Legal->Ltr 72%, deberá cargar el original de tamaño Legal en la bandeja del alimentador automático de documentos. Para utilizar las funciones Ajustar a página, Llenar página entera, Tamaños de imagen y Póster, deberá utilizar el cristal. Para obtener más información sobre la carga de originales en el alimentador automático de documentos, consulte Cargar originales.

Tamaño real

Ajustar a página

(continúa)

Llenar página entera

Personalizado 100%

Página completa 91%

Legal-Ltr 72%

Tamaños de imagen

Póster

Menú Foto

Cuando HP All-in-One está conectado a uno o más equipos a través de una red o el accesorio de impresión a dos caras está instalado, el menú Foto muestra opciones adicionales. El menú siguiente incluye todas las opciones disponibles.

Transferencia de fotografías

Seleccionar fotos

Número de copias

Tamaño de imagen

Seleccionar bandeja

Tamaño de papel fotográfico

Tipo de papel fotográfico

Estilo de diseño

SmartFocus

Flash digital

Est nuev val pr

Menú Hoja índice

El menú Hoja índice permite imprimir una hoja índice de las fotografías contenidas en la tarjeta de memoria. Puede rellenar los círculos de las fotografías que quiere imprimir y después escanear la hoja índice para imprimir las fotos seleccionadas.

Imprimir hoja índice

Escanear hoja índice

Menú Escanear en

El menú Escanear en muestra los destinos de escaneo, incluidas las aplicaciones instaladas en el equipo. El menú Escanear en en una impresora conectada a una red incluye los otros equipos y dispositivos HP All-in-One de la red. Por tanto, el menú Escanear en puede mostrar unos destinos de escaneo diferentes de los que se muestran aquí.

conectado a USB

Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Tarjeta de memoria

conectado a USB Macintosh

JPEG a Galería HP

Microsoft Word

Apple Mail

Adobe Photoshop

Tarjeta de memoria

Conectado a una red

Equipo de Miguel

Mac de Althea

iBook de Jody

DavidWatsonPC

Tarjeta de memoria

Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One

El software **HP Image Zone** se instala en el equipo cuando se instala el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación que se incluye con el dispositivo.

El acceso al software **HP Image Zone** depende del sistema operativo (OS):

- Si tiene un PC con Windows, el punto de entrada del software HP Image Zone es la ventana Director HP.
- Si tiene un Macintosh con OS V10.1.5 o posterior, el punto de entrada del software HP Image Zone es la ventana HP Image Zone.
- Si tiene un Macintosh con OS 9.2.6 o anterior, el punto de entrada del software HP Image Zone es la ventana Director HP.

El punto de entrada le permite acceder al software **HP Image Zone** y a los servicios.

Puede ampliar de forma rápida y sencilla la funcionalidad del HP All-in-One mediante el software **HP Image Zone**. En esta guía aparecen cuadros como éste que ofrecen sugerencias para temas específicos e información útil para sus proyectos.

Acceso al software HP Image Zone (Windows)

Abra el Director HP desde el icono del escritorio, el icono de la bandeja del sistema o en el menú Inicio. Las opciones de software HP Image Zone se encuentran en el Director HP.

Para abrir Director HP

- Realice una de las siguientes acciones:
 - En el escritorio de Windows, haga doble clic en el icono **Director**.
 - En la bandeja del sistema situada en el extremo derecho de la barra de tareas de Windows, haga doble clic en el icono del Monitor de procesamiento de imágenes digitales HP.
 - En la barra de tareas, haga clic en Inicio y seleccione Programas o Todos los programas, elija HP y, a continuación, haga clic en Director.
- 2. Haga clic en el cuadro **Seleccionar dispositivo** para ver una lista de los dispositivos instalados.
- Seleccione HP All-in-One. En la siguiente tabla se muestran iconos correspondientes a algunas de las funciones admitidas por HP Officejet 7200 All-in-One series. El Director HP también puede incluir otros iconos adicionales a parte de los que aquí se muestran. El **Director HP** está personalizado para que muestre los iconos de características y funciones asociados al dispositivo seleccionado. Si el dispositivo seleccionado no cuenta con una función o característica concreta, el icono de dicha función no aparece en el Director HP.



L. Sugerencia Si el Director HP de su equipo no contiene ningún icono, es posible que se haya producido algún error durante la instalación del software. Para corregir esto, desinstale y vuelva a instalar el software con uno de los métodos de Desinstalación y reinstalación del software.

Botón	Nombre y descripción
	Explorar imagen : permite escanear una fotografía, una imagen o un dibujo y lo muestra en HP Image Zone .
I	Escanear documento: permite escanear un documento que contiene texto o texto y gráficos y lo muestra en el programa seleccionado.
	Realizar copias: muestra el cuadro de diálogo Copiar para el dispositivo seleccionado, desde el que puede realizar una copia impresa de la imagen o el documento. Puede seleccionar la calidad de la copia, el número de copias, el color y el tamaño.
	 HP Image Zone: Muestra HP Image Zone, donde puede: Ver y editar imágenes Imprimir fotografías en varios tamaños Realizar e imprimir un álbum de fotografías, una tarjeta postal o una octavilla

Capítulo 1

(continúa)	
Botón	Nombre y descripción
	 Realizar un CD multimedia Compartir imágenes a través del correo electrónico o de un sitio Web
30	Transferir imágenes : muestra el software de transferencia de imágenes HP, que permite transferir imágenes desde HP All-in-One y guardarlas en el equipo.
T	Visor de documentos: le permite importar, buscar, editar, visualizar, procesar, imprimir y enviar documentos.
1	Enviar un fax: utilice esta función para enviar un fax en blanco y negro o en color.



Nota Para obtener información sobre las funciones adicionales y elementos del menú tales como Actualización del Software, Ideas de impresión y HP Shopping, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Varios elementos de menús y listas permiten seleccionar el dispositivo que desea utilizar, comprobar su estado, adaptar una serie de ajustes de software y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente tabla se describen estos elementos.

Función	Finalidad
Ayuda	utilice esta función para acceder a la Ayuda de HP Image Zone , que proporciona ayuda del software e información sobre la solución de problemas para el HP All-in-One.
Seleccionar dispositivo	utilice esta función para seleccionar el dispositivo que desea utilizar de una lista de dispositivos instalados.
Configuración	utilice esta función para ver o cambiar varios valores del HP All-in-One, como impresión, escaneo o copia.
Estado	utilice esta función para mostrar el estado actual de HP All-in-One.

Acceso al software HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 o posterior)



Nota Las versiones de Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 **no** son compatibles.

Cuando instale el software **HP Image Zone**, aparecerá el icono de **HP Image Zone** en el Dock.

Puede acceder al software **HP Image Zone** de dos maneras diferentes:

- Mediante la ventana HP Image Zone
- Mediante el menú del Dock de HP Image Zone

Utilice la ventana HP Image Zone

La ventana **HP Image Zone** tiene dos elementos principales:

- El área de la pantalla de las fichas Productos/Servicios
 - La ficha Productos le permite acceder a muchas de las opciones de sus productos de procesamiento de imágenes de HP, como un menú emergente de productos instalados y una lista de tareas disponibles para el producto actual. La lista puede incluir tareas tales como la copia, escaneo, fax o transferencia de imágenes. Si hace clic en una tarea se abre una aplicación que le ayuda con dicha tarea.
 - La ficha Servicios le permite el acceso a las aplicaciones de procesamiento de imágenes digitales que le ayudarán a ver, editar, gestionar y compartir las imágenes.
- El cuadro de texto de búsqueda de la Ayuda de HP Image Zone
 El cuadro de texto de búsqueda de la Ayuda de HP Image Zone le permite buscar las palabras clave o frases en la Ayuda de HP Image Zone.

Para abrir la ventana HP Image Zone:

→ Haga clic en el icono de HP Image Zone en el dock. Aparece la ventana HP Image Zone. La ventana de HP Image Zone sólo muestra las funciones de HP Image Zone que sean adecuadas para el dispositivo seleccionado.

La ventana **HP Image Zone** está personalizada para que muestre las funciones asociadas al dispositivo seleccionado. Si el dispositivo seleccionado no cuenta con una función o característica concreta, dicha función o característica no aparece en la ventana **HP Image Zone**. En la siguiente tabla se muestran iconos correspondientes a algunas de las funciones admitidas por HP Officejet 7200 All-in-One series.

Productos	
Icono	Función y objetivo
	Descargar imágenes : utilice esta función para transferir imágenes desde una tarjeta de memoria a su equipo.
	Explorar imagen : utilice esta función para escanear una imagen y mostrarla en la Galería HP .
T	Escanear en OCR: utilice esta función para escanear texto y mostrarlo en el programa de software de edición de texto de destino seleccionado.
	Nota La disponibilidad de esta función varía según el país y la región.
PDF	Explorar en PDF : utilice esta función para explorar y archivar documentos en formato PDF.
	Nota La disponibilidad de esta función varía según el país y la región.

Ca	pít	ulo	1
co	nti	núa	a)

О	-	м	••	•	•~	
г	ıv	u	u	u	LU	

Icono	Función y objetivo
	Realizar copias: utilice esta función para realizar una copia en blanco y negro o en color.
	Enviar un fax: utilice esta función para enviar un fax en blanco y negro o en color.

Servicios

Oci Vicios	
Icono	Función y objetivo
ma !	Editor de imágenes HP: utilice esta función para editar imágenes. (10.2 y posterior)
6	Galería HP : utilice esta función para editar imágenes. (10.2 y posterior) utilice esta función para visualizar y editar imágenes. (Sólo 10.1.5)
6	Impresión de imágenes HP: utilice esta función para imprimir imágenes desde un álbum utilizando una de las varias plantillas disponibles.
4	HP Instant Share : utilice esta función para abrir el software de la aplicación cliente HP Instant Share . (Sólo 10.2 y posterior)
	Portal de correo electrónico HP: utilice esta función para enviar fotografías fácilmente a través del correo electrónico.

Varios elementos de menús y listas permiten seleccionar el dispositivo que desea utilizar, comprobar su estado, adaptar una serie de ajustes de software y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente tabla se describen estos elementos.

Función	Finalidad
Seleccionar dispositivo	Utilice esta función para seleccionar el dispositivo que desea utilizar de una lista de dispositivos instalados.
Configuración	Utilice esta función para ver o cambiar varios valores del HP All-in-One, como impresión, escaneo o copia.
Búsqueda en la Ayuda de	Utilice esta función para buscar la Ayuda de HP Image Zone , que proporciona ayuda del software e información sobre la solución de problemas para el HP All-in-One.

Función	Finalidad
HP Image Zone	

Utilice el menú del Dock de HP Image Zone

El menú **HP Image Zone** del dock proporciona un acceso directo a los servicios de **HP Image Zone**. El menú del dock contiene automáticamente todas las aplicaciones disponibles en la lista de la ficha **Servicios** de la ventana **HP Image Zone**. También es posible establecer las preferencias de **HP Image Zone** para añadir otros elementos al menú, como son tareas de la lista de la ficha **Productos** o de la **Ayuda de HP Image Zone**. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Para ver el menú del dock de HP Image Zone:

→ Pulse y mantenga el mouse en el icono del dock de **HP Image Zone**.

Acceso al software HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 o posterior)

Director HP es el punto de entrada al software **HP Image Zone**. Según las funciones de HP All-in-One, **Director HP** permite iniciar funciones del dispositivo como escanear, copiar, enviar por fax o descargar imágenes de una cámara digital o de una tarjeta de memoria. También puede utilizar **Director HP** para abrir **Galería HP** con el propósito de ver, modificar y administrar imágenes en el sistema.

Para abrir Director HP:

- 1. Puede acceder al software **HP Image Zone** de dos maneras diferentes:
 - Haga doble clic en el alias del Director HP del escritorio.
 - Haga doble clic en el alias de Director HP de la carpeta
 Aplicaciones:Hewlett-Packard:Software para fotos e imágenes HP.



Nota Si instala varios dispositivos de HP de tipos diferentes (por ejemplo, un HP All-in-One, una cámara y un escáner HP), aparecerá en el escritorio un icono **Director HP** para cada tipo de dispositivo. No obstante, si instala dos dispositivos del mismo tipo (por ejemplo, puede que disponga de un equipo portátil que conecta a dos dispositivos HP All-in-One diferentes: uno en el trabajo y otro en casa) sólo se muestra un icono **Director HP** en el escritorio.

 Aparece la ventana Director HP.
 Director HP sólo muestra los botones de las tareas que pertenecen al dispositivo seleccionado.



Nota Los iconos de la tabla inferior pueden ser diferentes en su equipo. El **Director HP** está personalizado para que muestre los iconos de características y funciones asociados al dispositivo seleccionado. Si el dispositivo seleccionado no cuenta con una función o característica concreta, el icono de dicha función o característica no aparece. En la

siguiente tabla se muestran los iconos de las funciones admitidas por HP Officejet 7200 All-in-One series.

Tareas del dispositivo		
Icono	Objetivo	
20	Descargar imágenes : utilice esta función para transferir imágenes desde una tarjeta de memoria a su equipo.	
	Nota No se pueden transferir imágenes desde una tarjeta de memoria al equipo a través de una red.	
	Explorar imagen : utilice esta función para escanear una imagen y mostrarla en la Galería HP .	
	Escanear documento : utilice esta función para escanear texto y mostrarlo en el programa de software de edición de texto de destino seleccionado.	
	Nota La disponibilidad de esta función varía según el país y la región.	
	Realizar copias: utilice esta función para realizar una copia en blanco y negro o en color.	
Administrar y	compartir	
Icono	Objetivo	
197	Galería HP: utilice esta función para ver y editar imágenes en la Galería HP.	

Además de los iconos que se muestran, otros elementos de menú sin iconos le permiten seleccionar otras aplicaciones del equipo, cambiar la configuración de las funciones de HP All-in-One y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente tabla se describen estos elementos.

Administrar y compartir		
Función	Objetivo	
Más aplicaciones	Utilice esta función para seleccionar otras aplicaciones del equipo.	
HP en la Web	Utilice esta función para seleccionar el sitio Web de HP.	
Ayuda de HP	Utilice esta función para seleccionar una fuente de ayuda para HP All-in-One.	
Configuración	Utilice esta función para ver o cambiar varios valores del HP All-in-One, como impresión, escaneo o copia.	

2 Cómo obtener más información

Hay una serie de recursos, tanto impresos como en pantalla, que proporcionan información sobre la configuración y el uso del HP All-in-One.



Guía de instalación

En la guía de instalación se proporcionan instrucciones sobre la configuración de HP All-in-One y la instalación del software. Asegúrese de que sigue estos pasos en orden.

Si le surgen problemas durante la instalación, consulte el apartado Resolución de problemas en la última sección de la Guía de instalación, o consulte Información sobre solución de problemas.



Guía del usuario

Esta Guía del usuario contiene información sobre cómo se utiliza el HP All-in-One e incluye sugerencias para la solución de problemas e instrucciones paso a paso.



HP Image Zone Explicación

La presentación de **HP Image Zone** es una forma divertida e interactiva de obtener una breve visión general del software incluido con el HP All-in-One. Conocerá cómo **HP Image Zone** puede ayudarle a editar, organizar e imprimir fotografías.

Si no recibió la explicación al instalar el software **HP Image Zone**, podrá acceder a ella en el menú **Inicio**. La explicación sólo se ofrece en Windows.



Director HP

Director HP proporciona un acceso fácil a las aplicaciones de software, los ajustes predeterminados, el estado y la Ayuda en pantalla del HP All-in-One.



Ayuda de HP Image Zone

La **Ayuda de HP Image Zone** ofrece información detallada acerca de la utilización del software del HP All-in-One.

- El tema Obtención de instrucciones paso a paso proporciona información sobre cómo se utiliza el software HP Image Zone con los dispositivos HP.
- En el tema Explore what you can do (Explore sus posibilidades) se proporciona más información sobre las cosas prácticas y creativas que se pueden hacer

(continua)		
	con el software de HP Image Zone y los dispositivos HP de que se disponga. • Si precisa más ayuda o desea buscar actualizaciones del software de HP, consulte el tema Solución de problemas y asistencia técnica .	
	 Ayuda en pantalla en el dispositivo La ayuda en pantalla está disponible desde el dispositivo y contiene información adicional de temas seleccionados. Puede acceder a la ayuda en pantalla desde el panel de control. 1. Pulse Configurar en el panel de control. El menú Ayuda aparece en la pantalla del panel de control. 2. Pulse OK. 3. Pulse ◀ o ▶ para recorrer las opciones de ayuda disponibles. 4. Pulse OK para ver el tema seleccionado en la pantalla del equipo. 	
	Léame El archivo Léame contiene la información más reciente que no se puede encontrar en otras publicaciones. Instale el software para acceder al archivo Léame.	
www.hp.com/support	Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda y asistencia técnica en el sitio Web de HP. Este sitio Web ofrece asistencia técnica, controladores, suministros e información sobre pedidos.	

3 Información sobre la conexión

HP All-in-One viene equipado con un puerto Ethernet RJ-45 para funcionalidad de red cableada. También cuenta con un puerto USB para que pueda conectarlo directamente a un equipo mediante un cable USB.

Tipos de conexión compatibles

Descripción	Número de equipos conectados recomendado para un rendimiento óptimo	Funciones de software admitidas	Instrucciones de instalación
Conexión Ethernet (por cable)	Hasta cinco equipos conectados a un HP All-in-One mediante un direccionador o concentrador.	Se admiten todas las funciones, incluso la función de escaneo de la Web, Webscan. Para obtener más información sobre Webscan, consulte Uso de Webscan.	Consulte la guía de instalación y siga las instrucciones detalladas.
Conexión USB	Un equipo conectado a un HP All-in-One a través de un cable USB. El puerto USB se encuentra en la parte posterior de HP All-in-One.	Se admiten todas las funciones, excepto Webscan.	Consulte la guía de instalación y siga las instrucciones detalladas.
Uso compartido de impresoras en Windows	Hasta cinco equipos. El equipo host debe estar encendido en todo momento, o los demás equipos no podrán imprimir con el HP All-in-One.	Todas las funciones del equipo host son compatibles. El resto de equipos sólo son compatibles con la impresión.	Para obtener instrucciones de configuración, consulte Uso compartido de impresoras en Windows.
Uso compartido de impresoras (Macintosh)	Hasta cinco equipos. El equipo host debe estar encendido en todo momento, o los demás equipos no podrán imprimir con el HP All-in-One.	Todas las funciones del equipo host son compatibles. El resto de equipos sólo son compatibles con la impresión.	Para obtener instrucciones de configuración, consulte Uso compartido de impresoras (Macintosh OS X).

Conexión mediante Ethernet

HP Officejet 7200 All-in-One series admite conexiones de red Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps. En la Guía de instalación que acompaña al dispositivo se incluyen las instrucciones detalladas sobre la conexión de HP All-in-One a una red Ethernet (por cable).

Conexión mediante un cable USB

En la Guía de instalación que acompaña al dispositivo se incluyen las instrucciones detalladas de conexión de un equipo al HP All-in-One mediante un cable USB.

Uso compartido de impresoras en Windows

Si el equipo se halla en una red en la que otro de los equipos está conectado al HP All-in-One mediante un cable USB, podrá utilizar este dispositivo como impresora gracias al uso compartido de impresoras de Windows. El equipo conectado directamente a HP All-in-One actúa como host para la impresora y tiene disponibles todas las funciones. Otros equipos de la red, denominados clientes, sólo tienen acceso a las funciones de impresión, El resto de funciones se deben realizar en el equipo host.

Para permitir el uso compartido de la impresora de Windows

→ Consulte la guía del usuario que se incluye con el equipo o la ayuda en pantalla de Windows.

Uso compartido de impresoras (Macintosh OS X)

Si el equipo se halla en una red en la que otro de los equipos está conectado al HP All-in-One mediante un cable USB, podrá utilizar este dispositivo como impresora gracias al uso compartido de impresoras. Otros equipos de la red, denominados clientes, sólo tienen acceso a las funciones de impresión, El resto de funciones se deben realizar en el equipo host.

Para permitir el uso compartido de la impresora

- En el equipo host, seleccione Preferencias del Sistema del dock. Aparece la ventana Preferencias del Sistema.
- 2. Seleccione Compartir.
- 3. En la ficha Servicios, haga clic en Compartir Impresora.

Uso de Webscan

Webscan le permite escanear fotografías y documentos del HP All-in-One a su equipo a través de un explorador Web. Esta función está disponible incluso si opta por no instalar el software del dispositivo en el equipo.

 Imprima una página de configuración de redes para obtener la dirección IP del HP All-in-One.



Nota Para obtener más información, consulte Administración de la red.

- Introduzca la dirección IP en el explorador Web del equipo.
 En la ventana del navegador se abre la página de inicio del servidor Web incorporado.
- 3. En la columna de la izquierda, en Aplicaciones, seleccione Escanear.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Webscan no admite destinos de escaneado como el software de escaneado de **HP Image Zone**. La funcionalidad de correo electrónico de Webscan es limitada, por lo que se recomienda utilizar el software de escaneado de **HP Image Zone**.

4 Trabajo con fotografías

El HP All-in-One permite transferir, editar, compartir e imprimir fotografías de varias maneras. Este capítulo contiene una breve descripción general de la amplia gama de opciones para realizar cada una de estas tareas, dependiendo de las preferencias y la configuración del equipo. Puede conseguir una información más detallada de cada tarea en los demás capítulos de esta guía o en la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.


Transferencia de fotografías

Hay varias maneras de transferir las fotografías. Puede transferir fotografías al HP All-in-One, a su equipo o a una tarjeta de memoria. Consulte la sección correspondiente de acuerdo con el sistema operativo de su equipo.


Transferencia de fotografías con un equipo con Windows

En el siguiente gráfico se muestran los métodos para transferir fotografías a su equipo con Windows o a una tarjeta de memoria.

Puede transferir una fotografía de una tarjeta de memoria insertada en su HP All-in-One a su equipo con Windows.



Puede transferir una fotografía de la cámara digital a su equipo con Windows.




Puede transferir una fotografía a una tarjeta de memoria escaneándola directamente en una tarjeta de memoria insertada en su HP All-in-One.




Transferencia de fotografías con un Macintosh

En el siguiente gráfico se muestran los métodos para transferir fotografías a su equipo Macintosh o a una tarjeta de memoria.

Puede transferir una fotografía desde una tarjeta de memoria insertada en HP All-in-One a un equipo Macintosh.



Puede transferir una fotografía de la cámara digital a su equipo Macintosh.



Puede transferir una fotografía a una tarjeta de memoria escaneándola directamente en una tarjeta de memoria insertada en su HP All-in-One.



Edición de fotografías

Hay varias maneras de editar las fotografías. Consulte la sección correspondiente de acuerdo con el sistema operativo de su equipo.


Edición de fotografías con un equipo con Windows

En los siguientes gráficos se muestran los métodos para editar fotografías cuando el equipo ejecute Windows.

Puede editar una fotografía en su equipo con Windows a través del software de **HP Image Zone**.



Puede editar una fotografía con las opciones del panel de control del HP All-in-One.



Edición de fotografías con un Macintosh

En los siguientes gráficos se muestran los métodos para editar fotografías cuando dispone de un equipo Macintosh.


Puede editar una fotografía en su equipo Macintosh a través del software de **HP Image Zone**.



Puede editar una fotografía en su equipo Macintosh a través del software iPhoto.



Puede editar una fotografía con las opciones del panel de control del HP All-in-One.



Compartir fotografías

Tiene varias opciones para compartir fotografías con los amigos y la familia. Consulte la sección correspondiente de acuerdo con el sistema operativo de su equipo.

Compartir fotografías con un equipo con Windows


En los siguientes gráficos se muestran los métodos para compartir fotografías cuando el equipo ejecute Windows.

Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado a través de USB mediante el servicio HP Instant Share. Si el HP All-in-One está conectado a través de USB a su equipo con Windows, puede transferir fotografías al equipo, y utilizar


después el servicio HP Instant Share para enviarlas como un mensaje de correo electrónico a sus familiares y amigos.



Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado en red a través de Internet con el servicio HP Instant Share, donde las fotografías se guardan en un álbum fotográfico en línea.




Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado en red a través de Internet con el servicio HP Instant Share. El servicio HP Instant Share puede enviar a continuación las fotografías a familiares y amigos como un mensaje de correo electrónico, o a otros HP All-in-One conectados en red.




Compartir fotografías con un Macintosh

En los siguientes gráficos se muestran los métodos para compartir fotografías cuando dispone de un equipo Macintosh.


Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado a través de USB mediante el servicio HP Instant Share. Si el HP All-in-One está conectado a través de USB a su equipo Macintosh, puede transferir fotografías al equipo, y utilizar después el servicio HP Instant Share para enviarlas como un mensaje de correo electrónico a sus familiares y amigos.



Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado en red a través de Internet con el servicio HP Instant Share, donde las fotografías se guardan en un álbum fotográfico en línea.



Puede compartir fotografías desde el HP All-in-One conectado en red a través de Internet con el servicio HP Instant Share. El servicio HP Instant Share puede enviar a continuación las fotografías a familiares y amigos como un mensaje de correo electrónico, o a otros HP All-in-One conectados en red.



Impresión de fotografías

Dispone de varias opciones para imprimir fotografías. Consulte la sección correspondiente de acuerdo con el sistema operativo de su equipo.

Impresión de fotografías con un equipo con Windows

En los siguientes gráficos se muestran los métodos para imprimir fotografías cuando el equipo ejecute Windows.

Puede imprimir fotografías desde la cámara digital compatible con PictBridge.



Puede imprimir fotografías desde la cámara a través de una aplicación de software, como el software **HP Image Zone**, de su equipo.



Puede imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria utilizando las opciones del panel de control del HP All-in-One.




Puede imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria mediante la transferencia de fotografías a un equipo con Windows e impresión de las mismas con el software **HP Image Zone**.



Impresión de fotografías con un Macintosh

En los siguientes gráficos se muestran los métodos para imprimir fotografías cuando dispone de un equipo Macintosh.


Puede imprimir fotografías desde la cámara digital compatible con PictBridge.



Puede imprimir fotografías desde la cámara a través de una aplicación de software, como el software **HP Image Zone**, de su equipo.



Puede imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria utilizando las opciones del panel de control del HP All-in-One.



Puede imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria mediante la transferencia de fotografías a un equipo Macintosh e impresión de las mismas con el software **Galería HP** o iPhoto.



5 Carga de originales y carga de papel

En este capítulo se ofrecen instrucciones para cargar originales en el alimentador automático de documentos o en el cristal para copiar, escanear o enviar por fax; elegir el mejor tipo de papel para el trabajo, cargar papel en la bandeja de entrada, y evitar que se produzcan atascos de papel.

Cargar originales

Puede cargar un original para realizar un trabajo de copia, fax o escaneo en el alimentador automático de documentos o en el cristal. Los originales cargados en el alimentador automático de documentos se introducirán automáticamente en HP All-in-One.

Carga de un original en el alimentador

Puede copiar, escanear o enviar por fax un documento de varias páginas de tamaño Carta, A4 o Legal (hasta 50 páginas de papel normal) colocándolo en la bandeja del alimentador de documentos.



Advertencia No coloque fotos en el alimentador automático de documentos, pues podría estropear las fotografías.




Nota Algunas funciones, como las de copia Ajustar a la página y Llenar página entera, no funcionan cuando se cargan originales en el alimentador automático de documentos. Además, si se está escaneando una hoja índice para imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria, se debería colocar la hoja índice en el cristal. Para obtener más información, consulte Carga de un original en el cristal.

Para cargar un original en el alimentador automático de documentos

 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
 El alimentador automático tiene una capacidad máxima de 50 hojas de papel normal.



Sugerencia Para obtener más ayuda sobre la carga de originales en el alimentador automático de documentos, consulte el diagrama grabado en la bandeja del alimentador.



Mueva las guías del papel hacia dentro, hasta que entren en contacto con los bordes izquierdo y derecho del papel.

Carga de un original en el cristal

Puede copiar, escanear o enviar por fax originales con un tamaño máximo de Carta o A4 de una sola hoja cargándolos en el cristal, como se describe aquí. Si el original contiene varias páginas a tamaño completo, cárguelo en el alimentador automático de documentos. Para obtener más información, consulte Carga de un original en el alimentador.

También debe seguir estas instrucciones al cargar una hoja índice en el cristal para la impresión fotográfica. Si la hoja índice tiene varias páginas, colóquelas de una en una en el cristal. No coloque una hoja índice en el alimentador automático de documentos.




Nota Muchas de las funciones especiales no funcionarán correctamente si el cristal y el respaldo de la tapa no están limpios. Para obtener más información, consulte Limpieza de HP All-in-One.

Para cargar un original en el cristal

- Retire todos los originales de la bandeja del alimentador de documentos antes de levantar la tapa de HP All-in-One.
- 2. Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Si está cargando una hoja índice, asegúrese de que la parte superior de la hoja está alineada con el borde derecho del cristal.



Sugerencia Para obtener más ayuda sobre la carga de un original, observe las guías situadas en los bordes frontal y derecho del cristal.



3. Cierre la tapa.

Selección de papeles para impresión y copia

Puede utilizar muchos tipos y tamaños de papel en HP All-in-One. Lea las siguientes recomendaciones para obtener la mejor calidad de impresión y copia. Siempre que cambie los tipos o tamaños de papel, recuerde que debe cambiar sus ajustes.

Papeles recomendados

Si quiere obtener la mejor calidad de impresión, HP recomienda utilizar los papeles HP diseñados específicamente para el tipo de proyecto que está imprimiendo. Si imprime fotografías, por ejemplo, cargue la bandeja de entrada con papel fotográfico brillante o mate. Si desea imprimir un folleto o una presentación, use un tipo de papel diseñado específicamente para tal propósito.

Para obtener más información sobre los papeles HP, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla o visite el sitio Web de HP:

www.hp.com/support/inkjet media



Nota Actualmente, esta sección del sitio Web está disponible sólo en inglés.

Papeles que se deben evitar

Se pueden producir atascos si utiliza un papel demasiado delgado, con textura resbaladiza o que se arruga fácilmente. El uso de papel con una textura gruesa o que no acepte bien la tinta puede hacer que las imágenes impresas aparezcan manchadas, que la tinta se entremezcle o que queden zonas sin tinta.

No es recomendable imprimir en los siguientes papeles:

- Papel con cortes o perforaciones (a menos que estén específicamente diseñados para su uso con dispositivos de inyección de tinta HP).
- Papel de textura muy gruesa, como el papel de lino. En este tipo de papel la impresión puede ser desigual y la tinta puede esparcirse.

- Papel sumamente suave, brillante o cuché, que no haya sido diseñado específicamente para su uso con el HP All-in-One. Pueden atascarse en HP All-in-One o repeler la tinta.
- Formularios de varias hojas (como formularios en duplicado o triplicado). Se pueden arrugar o quedar atascados, y la tinta tiene más posibilidades de entremezclarse.
- Sobres con cierres o ventanas. Pueden quedar atascados en los rodillos y ocasionar atascos de papel.

En función del país/región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.

No es recomendable copiar en los siguientes papeles:

- Cualquier papel cuyo tamaño no sea Carta, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (sólo Japón), o L (sólo Japón). Dependiendo del país/región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.
- Papel con cortes o perforaciones (a menos que estén específicamente diseñados para su uso con dispositivos de invección de tinta HP).
- Sobres
- Papel para pancartas.
- Película de transparencias que no sea película de transparencias para invección de tinta HP Premium o película de transparencias para invección de tinta HP Premium Plus.
- Formularios de varias hojas o etiquetas

Cargar papel

En esta sección se describe el procedimiento para cargar distintos tipos y tamaños de papel en HP All-in-One para sus copias, impresiones o faxes.



Sugerencia Para evitar que los bordes del papel se rasquen, arruguen, curven o doblen, almacénelo plano en una bolsa con cierre. Si el papel no se almacena correctamente, los cambios bruscos de temperatura y humedad pueden hacer que el papel se curve y no funcione correctamente en HP All-in-One.


Carga de papel a tamaño completo

Puede cargar numerosos tipos de papel de tamaño Carta, A4 o Legal en la bandeja de entrada de HP All-in-One.

Para cargar papel a tamaño completo

Retire la bandeja de salida y deslice las quías de anchura y longitud del papel hasta que no se puedan desplazar más.

36



- 2. Golpee la pila de papel sobre una superficie plana para alinear los bordes y, a continuación, compruebe lo siguiente:
 - Asegúrese de que el papel no tiene polvo, no está rasgado, arrugado ni sus bordes están doblados.
 - Asegúrese de que todo el papel de la pila es del mismo tamaño y tipo.
- 3. Inserte la pila de papel en la bandeja de entrada con el borde corto primero y la cara de impresión hacia abajo. Deslice la pila de papel hasta que se detenga.



Sugerencia Si utiliza papel con membrete, inserte primero la parte superior de la página con la cara de impresión hacia abajo. Para obtener más ayuda sobre la carga de papel con membrete y papel a tamaño completo, consulte el diagrama grabado en la base de la bandeja de entrada.




4. Mueva las guías de anchura y longitud del papel hacia dentro, hasta que entren en contacto con los bordes del papel.

No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegúrese de que la pila de papel encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guía de anchura del papel.



5. Vuelva a colocar la bandeja de salida.



 Tire del extensor de la bandeja de salida hacia usted hasta el tope. Gire el soporte del papel que hay al final del extensor de la bandeja de salida para abrir el extensor hasta el máximo admitido.

Carga de papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.)

Puede cargar papel fotográfico de 10 x 15 cm en la bandeja de entrada principal de HP All-in-One o en una bandeja de entrada posterior opcional. (Este accesorio se denomina accesorio de impresión automática a doble cara de HP con bandeja para papel pequeño.) En Japón, este accesorio se denomina bandeja Hagaki con accesorio de impresión automática a doble cara.

Para obtener los mejores resultados, utilice papel fotográfico HP Premium de 10 x 15 cm o papel fotográfico HP Premium Plus y ajuste el tipo y tamaño de papel para su trabajo de copia o impresión. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.



Sugerencia Para evitar que los bordes del papel se rasguen, arruguen, curven o doblen, almacénelo plano en una bolsa con cierre. Si el papel no se almacena correctamente, los cambios bruscos de temperatura y humedad pueden hacer que el papel se curve y no funcione correctamente en HP All-in-One.

Para cargar el papel fotográfico de 10 x 15 cm en la bandeja de entrada principal

- 1. Retire la bandeja de salida.
- 2. Retire todo el papel de la bandeja de entrada.
- 3. Inserte la pila de papel fotográfico en el extremo derecho de la bandeja de entrada con el borde corto primero y la cara satinada hacia abajo. Deslice la pila de papel fotográfico hasta que se detenga. Si el papel fotográfico que está utilizando tiene pestañas perforadas, cárquelo de
 - modo que las pestañas estén más próximas a usted.

 Deslice las guías de longitud y anchura del papel hacia dentro hasta que se detengan en la pila de papel fotográfico.
 - No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegúrese de que la pila de papel fotográfico encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guía de anchura del papel.



5. Vuelva a colocar la bandeja de salida.

Para cargar el papel fotográfico de 10 x 15 cm en la bandeja posterior opcional

→ El accesorio de impresión automática a doble cara de HP con bandeja para papel pequeño y la bandeja Hagaki con accesorio de impresión automática a doble cara están disponibles para este producto. Para obtener información sobre la carga de papel en cualquiera de estos accesorios, lea y siga las instrucciones que se incluyen con los mismos.

Carga de tarjetas postales o Hagaki

Puede cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja de entrada principal de HP All-in-One o en una bandeja de entrada posterior opcional. (Este accesorio se denomina accesorio de impresión automática a doble cara de HP con bandeja para papel pequeño.) En Japón, se denomina bandeja Hagaki con accesorio de impresión automática a doble cara.

Para obtener los mejores resultados, establezca el tipo y el tamaño del papel antes de imprimir o copiar. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Para cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja de entrada principal

- Retire la bandeja de salida.
- 2. Retire todo el papel de la bandeja de entrada.
- Inserte la pila de tarjetas en el extremo derecho de la bandeja de entrada con el borde corto primero y la cara de impresión hacia abajo. Deslice la pila de tarjetas hasta que se detenga.
- 4. Deslice las guías de longitud y de anchura del papel hacia dentro hasta que se detengan en la pila de tarjetas.
 - No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegúrese de que la pila de tarjetas encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guía de anchura del papel.



Vuelva a colocar la bandeja de salida.

Para cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja posterior opcional

→ El accesorio de impresión automática a doble cara de HP con bandeja para papel pequeño y la bandeja Hagaki con accesorio de impresión automática a doble cara están disponibles para este producto. Para obtener información sobre la carga de papel en cualquiera de estos accesorios, lea y siga las instrucciones que se incluyen con los mismos.

Carga de sobres

Se pueden cargar uno o varios sobres en la bandeja de entrada del HP All-in-One. No utilice sobres brillantes ni con relieve, presillas o ventanillas.



Nota Para obtener más detalles sobre cómo formatear el texto que se va a imprimir en sobres, consulte los archivos de ayuda del software de procesamiento de textos. Para obtener los mejores resultados, tenga en cuenta la posibilidad de utilizar una etiqueta para el remitente en los sobres.

Para cargar sobres

- 1. Retire la bandeja de salida.
- 2. Retire todo el papel de la bandeja de entrada.
- Introduzca uno o más sobres en el extremo derecho de la bandeja de entrada con las solapas hacia arriba y a la izquierda. Deslice la pila de sobres hasta que se detenga.
 - Sugerencia Para obtener más ayuda sobre la carga de sobres, consulte el diagrama grabado en la base de la bandeja de entrada.
- Deslice las guías de longitud y de anchura del papel hacia dentro hasta que se detengan en la pila de sobres.
 - No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegúrese de que la pila de sobres encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guía de anchura del papel.



Vuelva a colocar la bandeja de salida.

Carga de otros tipos de papel

En la siguiente tabla se ofrecen instrucciones para cargar ciertos tipos de papel. Para obtener los mejores resultados, defina los ajustes de papel cada vez que cambie los tipos o tamaños de papel. Para obtener información sobre el cambio de ajustes del papel, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.



Nota No todos los tamaños y tipos de papel están disponibles con todas las funciones en HP All-in-One. Algunos tamaños y tipos sólo se pueden utilizar si se inicia el trabajo de impresión desde el cuadro de diálogo **Imprimir** en una aplicación de software. No están disponibles para la copia, el envío por fax o la impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una cámara digital. Los papeles con los que sólo se puede imprimir desde una aplicación de software se indican como tales.

Papel	Sugerencias
Papeles HP	 Papel HP Premium: busque la flecha gris en el lado no imprimible del papel y, a continuación, deslícelo en la bandeja de entrada con el lado de la flecha hacia arriba. Película de transparencias para inyección de tinta HP Premium: inserte la película de forma que la tira de transparencia blanca (con las flechas y el logotipo de HP) esté orientada hacia arriba y hacia el fondo.
	Nota Es posible que el HP All-in-One no detecte automáticamente la película de transparencias si no está cargada correctamente o si utiliza una que no sea la película de transparencias HP. Para conseguir los mejores resultados, ajuste el tipo de papel en película de transparencias antes de imprimirla o copiarla.
	 Transferencias para camisetas HP: aplane la hoja de calcomanía completamente antes de utilizarla; no utilice hojas onduladas. (Para evitar que se ondulen, mantenga las hojas dentro del paquete original hasta el momento de utilizarlas.) Busque la flecha azul en la cara no imprimible del papel de transferencias y, a continuación, cargue una hoja cada vez de forma manual en la bandeja de entrada con el lado de la flecha hacia arriba. Tarjetas de felicitación HP, tarjetas de felicitación fotográficas HP o tarjetas de felicitación con textura HP: inserte una pequeña pila de papel para tarjetas de felicitación HP en la bandeja de entrada, con el lado de impresión hacia abajo; deslice la pila de tarjetas hasta que se detenga.
Etiquetas (únicamente para imprimir desde una aplicación de software)	Utilice siempre hojas de etiquetas de tamaño Carta o A4 diseñadas para su uso con dispositivos de inyección de tinta HP (como etiquetas para inyección de tinta Avery) y asegúrese de que no tengan más de dos años. Las etiquetas en hojas más antiguas pueden despegarse cuando el papel pase a través de HP All-in-One, lo que puede provocar atascos de papel. 1. Airee la pila de etiquetas para asegurarse de que no haya páginas pegadas. 2. Coloque una pila de hojas de etiquetas encima de papel normal a tamaño completo en la bandeja de entrada, con la cara de la etiqueta hacia abajo. No introduzca las etiquetas de una en una.

Capítulo 5
(continúa)
Donal

Papel

Papel continuo para pancartas

(únicamente para imprimir desde una aplicación de software)

Sugerencias

El papel continuo para pancartas también se denomina papel plegado en zigzag.

- 1. Retire la bandeja de salida.
- Retire todo el papel de la bandeja de entrada.

Nota Deje la bandeja de salida fuera de HP All-in-One mientras se imprime la pancarta. De este modo evita que el papel continuo para pancartas se rasgue.

 Asegúrese de que la pila de papel para pancartas contiene al menos cinco páginas en la pila.

Nota Si el papel para pancartas no es de HP, asegúrese de utilizar papel de 20 lb.

- Corte con cuidado las tiras laterales perforadas de ambos lados de la pila de papel, si existen, y despliegue y vuelva a plegar el papel para asegurarse de que las hojas no se pegan unas con otras
- Deslice el papel en la bandeja de entrada de modo que el borde libre se encuentre en la parte superior de la pila.
- Inserte el primer borde en la bandeja de entrada hasta que se detenga, tal como se muestra a continuación.



Cómo evitar atascos de papel

Para evitar atascos de papel, siga estas instrucciones:

- Evite que el papel se ondule o arrugue. Para ello, almacene todo el papel que no haya utilizado plano en una bolsa con cierre.
- Retire los papeles impresos de la bandeja de salida con frecuencia.
- Asegúrese de que el papel cargado en la bandeja de entrada está plano y sus bordes no están doblados ni rasgados.
- No combine distintos tipos ni tamaños de papel en la bandeja de entrada; el papel cargado en la bandeja de entrada debe ser del mismo tipo y tamaño.
- Ajuste las guías de papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que las guías de papel no tuercen el papel en la bandeja de entrada.
- No intente introducir el papel más allá del límite de la bandeja de entrada.

- Utilice los tipos de papel recomendados por el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Selección de papeles para impresión y copia.
- No deje los originales en el cristal. Si carga un original en el alimentador automático de documentos mientras ya hay uno en el cristal, el original se puede atascar en el alimentador automático de documentos.

Para obtener más información sobre la eliminación de un atasco de papel, consulte Solución de problemas del papel.

6 Uso de una tarjeta de memoria o cámara con PictBridge

HP All-in-One puede leer las tarjetas de memoria que utilizan la mayoría de las cámaras digitales. Esto le permite imprimir, almacenar y gestionar las fotografías. Puede insertar la tarjeta de memoria en HP All-in-One, o bien conectar la cámara directamente, para permitir que HP All-in-One lea el contenido de la tarjeta mientras se encuentra en la cámara.

En este capítulo se presenta información acerca del uso de tarjetas de memoria o una cámara PictBridge con HP All-in-One. Lea esta sección para obtener información sobre la transferencia de fotografías a su equipo, el ajuste de las opciones de impresión de fotografías, la impresión de fotografías y la edición de fotografías.

Ranuras para tarjetas de memoria y puerto de la cámara

Si su cámara digital utiliza una tarjeta de memoria para almacenar fotografías, puede insertarla en la HP All-in-One para imprimir o quardar las fotografías.


Puede imprimir una hoja índice, que puede ocupar varias páginas y en la que se muestran viñetas de las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria, así como imprimir fotografías desde la tarjeta, aunque el HP All-in-One no esté conectado a un equipo. También puede conectar una cámara digital que admita PictBridge a HP All-in-One mediante el puerto de la cámara e imprimir directamente desde ella.

HP All-in-One puede leer las siguientes tarjetas de memoria: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia y xD-Picture Card.

HP All-in-One dispone de cuatro ranuras para tarjetas de memoria. En la siguiente ilustración aparecen las cuatro ranuras y las tarjetas correspondientes a cada una.



Nota Sólo puede utilizar las tarjetas de memoria en HP All-in-One de una en una.



Ésta es la configuración de las ranuras:

- Ranura superior izquierda: CompactFlash (I, II)
- Ranura superior derecha: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Ranura inferior izquierda: SmartMedia, xD-Picture Card (se ajusta en el extremo superior derecho de la ranura)
- Ranura inferior derecha: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (con adaptador que debe aportar el usuario), Memory Stick Pro
- Puerto de la cámara (bajo las ranuras para tarjetas de memoria): compatible con cualquier cámara digital equipada con USB que admita PictBridge. Busque el icono PictBridge (..............................).



Nota El puerto de la cámara sólo admite cámaras digitales equipadas con USB que admitan PictBridge. No admite otros tipos de dispositivos USB. Si conecta un dispositivo USB que no sea una cámara digital compatible al puerto de la cámara, aparece un mensaje de error en la pantalla del panel de control. Si dispone de una cámara digital HP más antigua, intente utilizar el cable USB que se incluye con la cámara. Enchúfelo al puerto USB en la parte posterior de HP All-in-One, no en el puerto de la cámara situado cerca de las ranuras para tarjetas de memoria.



Sugerencia De forma predeterminada, Windows XP dará el formato FAT32 a las tarjetas de memoria de 8 MB o menos y de 64 MB o más. Las cámaras digitales y demás dispositivos utilizan el formato FAT (FAT16 o FAT12) y no funcionan con tarjetas con formato FAT32. Formatee la tarjeta de memoria de la cámara o seleccione el formato FAT para formatearla en un equipo con Windows XP.

Transferencia de imágenes digitales al equipo

Tras haber tomado fotografías con su cámara digital se pueden imprimir las fotografías inmediatamente o guardarlas directamente en el equipo. Para guardarlas en el equipo, debe retirar la tarjeta de memoria de la cámara e insertarla en la ranura para tarjetas de memoria correspondiente de HP All-in-One.



Nota Sólo puede utilizar las tarjetas de memoria en HP All-in-One de una en una.

 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del HP All-in-One. Si la tarjeta de memoria está insertada de forma correcta, la luz de estado situada junto a las ranuras para tarjetas de memoria comenzará a parpadear. El mensaje Leyendo la tarjeta... aparece en la pantalla del panel de control. La luz de estado que se encuentra junto a la ranura de la tarjeta parpadea en color verde cuando se accede a ella.

Si inserta una tarjeta de memoria de forma incorrecta, la luz de estado situada junto a la ranura de la tarjeta parpadea en ámbar y es posible que la pantalla del panel de control muestre un mensaje de error del tipo La tarjeta está al revés o La tarj. no está bien insertada.



Precaución No intente retirar la tarjeta de memoria mientras se accede a la misma. Si lo hace, puede dañar los archivos de fotografías de la misma. Para retirar la tarjeta de forma segura, hágalo únicamente cuando la luz de estado situada junto a las ranuras de la tarjeta de memoria deje de parpadear.

- Si la tarjeta de memoria tiene archivos de fotografías que no se han transferido antes, aparece un cuadro de diálogo en el equipo que le pregunta si desea guardar los archivos en el equipo.
 - Si HP All-in-One está conectado en red, aparece el menú Foto con la opción Transferir fotografía seleccionada. Pulse ▶ para seleccionar Sí y, a continuación, pulse OK. Se inicia el proceso de transferencia.
 - Cuando aparezca el menú **Transferir a**, pulse ▶ para seleccionar el equipo al que quiere transferir las fotografías. Pulse OK. Aparece el cuadro de diálogo del software **transferencia de fotos HP** en la pantalla del equipo.
- Haga clic en la opción para guardarlos.
 Los nuevos archivos de fotografías de la tarjeta de memoria se guardan en el equipo.

Para Windows: por defecto, los archivos de fotografías se guardan en carpetas de mes y año a partir del momento en que extrajo los archivos de la cámara. En Windows XP y Windows 2000, las carpetas se crean en C:\Documents and Settings\nombreusuario\Mis documentos\Mis imágenes.

Para Macintosh: de forma predeterminada, los archivos de fotografías se guardan en el equipo en la carpeta Disco duro:Documentos:Datos de HP All-in-One:Photos (OS 9) o en la carpeta Disco duro:Usuarios:Nombre de usuario:Pictures:HP Photos (OS X).



Sugerencia También puede utilizar el panel de control para transferir los archivos de fotografías al equipo al que se conecta. En el área Foto, pulse Menú y, a continuación, ▶ para seleccionar Transferir al equipo y después pulse OK. Siga las instrucciones que aparecen en el equipo. La

tarjeta de memoria aparece como una unidad del equipo. Puede mover los archivos de fotografía desde la tarjeta de memoria al escritorio.

Cuando HP All-in-One termina de leer la tarjeta de memoria, la luz de estado situada junto a las ranuras para tarjetas de memoria deja de parpadear y permanece encendida. La primera fotografía de la tarjeta de memoria aparece en la pantalla del panel de control.

Para desplazarse por los archivos de fotografías de la tarjeta de memoria, pulse

o ▶ para avanzar o retroceder por los archivos de fotografías, de uno en uno.

Pulse y mantenga pulsado
o ▶ para avanzar y retroceder rápidamente por los archivos de fotografías.

Impresión de fotografías desde una hoja índice

Una hoja índice es una manera fácil y cómoda de seleccionar fotografías y realizar impresiones directamente desde una tarjeta de memoria sin necesidad de utilizar un equipo. Una hoja índice, que puede tener varias páginas, muestra vistas en miniatura de las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. Bajo cada miniatura aparecen el nombre del archivo, el número de índice y la fecha. Las hojas índice también permiten crear rápidamente un catálogo de impresión de las fotografías.

Para imprimir fotografías desde una hoja índice, se requieren tres pasos: imprimir la hoja índice, seleccionar las fotografías y escanear la hoja índice. Esta sección contiene información detallada de los tres pasos.

Imprimir una hoja índice

El primer paso para utilizar una hoja índice es imprimirla desde HP All-in-One.

- 1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del HP All-in-One.
- En el área Foto, pulse Hoja índice y, a continuación, pulse OK.
 Aparece el menú Hoja índice y se selecciona Imprimir.



Nota Según la cantidad de fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria, el tiempo necesario para imprimir una hoja índice puede ser muy distinto.

- Si hay más de 20 fotografías en la tarjeta, aparece el menú Seleccionar fotos.
 Pulse ▶ para desplazarse hasta la opción que quiere seleccionar y después pulse OK.
 - Todo
 - Últimas 20
 - Serie personalizada
- 4. Si selecciona Serie personalizada, debe introducir los números de índice de la primera y la última fotografía que desee imprimir. Cuando aparezca la solicitud Primera fotografía, pulse ▶ hasta que se muestre el número que corresponda a la primera fotografía de la serie y después pulse OK.
 - 333

Nota Si introduce un número incorrecto, pulse **Cancelar** para cancelar el proceso y vuelva a empezar.


 Cuando aparezca la solicitud Última fotografía, pulse ▶ hasta que se muestre el número que corresponda a la última fotografía de la serie y después pulse OK.

Rellenar la hoja índice

Una vez impresa la hoja índice, puede utilizarla para seleccionar las fotografías que desea imprimir.




- Rellene los círculos que se encuentran bajo las imágenes en miniatura de la hoja índice con un lápiz o bolígrafo oscuro.
- Seleccione un estilo de diseño. Para ello, rellene un círculo en el paso 2 de la hoja.





Nota Si necesita mayor control sobre los ajustes de impresión que el que le ofrece la hoja, puede imprimir las fotografías directamente desde el panel de control. Para obtener más información, consulte Impresión de fotografías directamente desde una tarjeta de memoria.

Cargue la hoja índice hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Asegúrese de que los lados de la hoja toquen los bordes derecho y frontal.
 Cierre la tapa.



Continúe con la sección Escanear una hoja índice.

Escanear una hoja índice

El paso final cuando se utiliza una hoja índice es escanear la hoja rellenada que ha colocado en el cristal.

Sugerencia Asegúrese de que el cristal de la HP All-in-One está totalmente limpio, pues de lo contrario la hoja índice podría no escanearse correctamente. Para obtener más información, consulte Limpieza del cristal.

- Cargue la hoja índice hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Asegúrese de que los lados de la hoja toquen los bordes derecho y frontal.
 Cierre la tapa.
- Asegúrese de que hay papel fotográfico cargado en la bandeja de entrada.
 Asegúrese de que la tarjeta de memoria que utilizó para imprimir la hoja índice continúa en la ranura en el momento de escanear dicha hoja.
- En el área Foto, pulse Hoja índice y, a continuación, pulse ▶ para seleccionar Escanear.
- Pulse OK.
 HP All-in-One escanea la hoja índice e imprime las fotografías seleccionadas.

Establecimiento de las opciones de impresión fotográfica

Desde el panel de control, puede controlar el modo en que HP All-in-One imprime fotografías, incluidos el tamaño y tipo de papel, diseño, etc.

Esta sección contiene información acerca de los siguientes temas: ajuste de las opciones de impresión de fotografías, cambio de las opciones de impresión y ajuste de los nuevos valores predeterminados de las opciones de impresión de fotografías.

Puede acceder a las opciones de impresión fotográfica y establecerlas mediante el menú Foto del panel de control.

También puede utilizar el software **HP Image Zone** para configurar las opciones de impresión de fotografías. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Uso del menú Foto para definir las opciones de impresión fotográfica.

El menú **Foto** le permite acceder a varios ajustes que afectan al modo de impresión de las fotografías, incluidos el número de copias, los tipos de papel, etc. Las medidas y tamaños predeterminados varían en función del país/región.

- 1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de HP All-in-One.
- En el área Foto, pulse Menú.
 Aparece el menú Foto.
- 3. Pulse Menú repetidamente hasta que el ajuste que quiere cambiar aparezca en la pantalla del panel de control. Cuando aparezca la opción, pulse OK.

Ajuste	Descripción
Seleccionar fotos	Permite seleccionar los archivos de fotografías que se quieren imprimir. Todas selecciona todas las fotografías de la tarjeta de memoria y Personalizar permite seleccionar manualmente cada uno de los archivos de fotografías que se van a imprimir.
Número de copias	Permite establecer el número de copias que se van a imprimir.
Tamaño de imagen	Permite establecer el tamaño con el que desea que se imprima la imagen. La mayoría de las opciones se entienden por sí mismas, pero dos de ellas requieren explicación: Llenar página entera y Ajustar a la página. - El ajuste Llenar página entera cambia el tamaño de la imagen para cubrir todo el papel impreso sin dejar áreas de bordes blancos. Puede que haya que recortar alguna fotografía. - Ajustar a la página cambia el tamaño de la imagen para cubrir el mayor espacio de página posible manteniendo la relación de aspecto original sin recortar. La imagen se centra en la página y está rodeada por un borde blanco.
Seleccionar bandeja	Permite seleccionar la bandeja de entrada (frontal o posterior) que HP All-in-One debe utilizar. Este valor sólo está disponible si se detecta la bandeja posterior al encender HP All-in-One.
Tamaño de papel fotográfico	Permite seleccionar el tamaño del papel que va a utilizar para el trabajo de impresión actual. El valor Automático predetermina un tamaño de papel grande (Carta o A4) y pequeño, 10 x 15 cm , que varía dependiendo del país/región. Cuando Tamaño de papel y Tipo de papel se establecen en Automático, HP All-in-One selecciona las mejores opciones de impresión para el trabajo actual. Los demás ajustes de Tamaño de papel permiten sustituir los ajustes automáticos.

Ajuste	Descripción
Tipo de papel fotográfico	Permite seleccionar el tipo de papel que va a utilizar para el trabajo de impresión actual. El ajuste Automático permite a HP All-in-One detectar y establecer el tipo de papel de forma automática. Cuando Tamaño de papel y Tipo de papel se establecen en Automático, HP All-in-One seleccionan las mejores opciones para el trabajo de impresión actual. Los demás ajustes de Tipo de papel permiten sustituir los ajustes automáticos.
Estilo de diseño	Permite seleccionar uno de los tres estilos de diseño para el trabajo de impresión actual. El diseño Ahorro de papel ajusta el mayor número de fotografías posible en el papel. Si es necesario, se rotan o recortan. Los diseños de Álbum conservan la orientación de las fotografías originales. Álbum se refiere a la orientación de la página, no a las fotografías en sí. Puede que haya que recortar alguna fotografía.
SmartFocus	Permite activar o desactivar el aumento de nitidez digital automático de las fotografías. Enfoque inteligente sólo afecta a las fotografías impresas. No altera el archivo de imagen real en la tarjeta de memoria. Enfoque inteligente está activado de forma predeterminada.
Flash digital	Permite aclarar las fotografías oscuras. Flash digital sólo afecta a las fotografías impresas. No altera el aspecto del archivo de imagen real en la tarjeta de memoria. Flash digital está desactivado de forma predeterminada.
Est nuev val pr	Permite guardar los ajustes de opciones de impresión fotográfica actuales como los nuevos valores predeterminados.

Cambio de opciones de impresión fotográfica

Puede cambiar todas las opciones de impresión fotográfica de la misma forma.

- En el área Foto, pulse Menú varias veces hasta que aparezca la opción de impresión fotográfica que quiere cambiar.
- 2. Modifique el ajuste y pulse OK.

Para obtener información sobre el establecimiento de las opciones de impresión fotográfica predeterminadas, consulte Establecimiento de nuevos valores predeterminados de opciones de impresión fotográfica.

Establecimiento de nuevos valores predeterminados de opciones de impresión fotográfica

Puede cambiar los valores predeterminados de opciones de impresión fotográfica desde el panel de control.

- En el área Foto, pulse Menú varias veces hasta que aparezca la opción de impresión fotográfica que quiere cambiar.
- 2. Realice los cambios necesarios en las opciones. Cuando haya terminado de cambiar una opción, pulse OK.
 - Al confirmar un nuevo ajuste para una opción, vuelve a aparecer el menú Foto.
- En el área Foto, pulse Menú hasta que aparezca Est nuev val pr y después pulse OK.
- Pulse ▶ para seleccionar Sí y, a continuación, pulse OK.
 Todos los ajustes actuales pasan a ser los nuevos valores predeterminados.

Impresión de fotografías directamente desde una tarjeta de memoria

Puede insertar una tarjeta de memoria en HP All-in-One y utilizar el panel de control para imprimir fotografías. Para obtener información sobre la impresión de fotografías en HP All-in-One desde una cámara compatible con PictBridge, consulte Impresión de fotografías desde una cámara digital compatible con PictBridge.

Esta sección contiene información acerca de los siguientes temas: impresión de fotografías individuales, creación de fotografías sin bordes y anulación de la selección de fotografías.



Nota Al imprimir una fotografía, debe seleccionar las opciones de tipo de papel y mejora de fotografías correctas. Para obtener más información, consulte Establecimiento de las opciones de impresión fotográfica. También puede utilizar el cartucho de impresión fotográfica para obtener una mayor calidad de impresión. Para obtener más información, consulte Uso de un cartucho de impresión fotográfica.

Puede hacer muchas más cosas además de imprimir sus fotografías si utiliza el software **HP Image Zone**. Este software le permite utilizar fotografías para transferencias para camisetas, pósters, pancartas, adhesivos y otros proyectos creativos. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Impresión de fotografías individuales

Puede imprimir fotografías directamente desde el panel de control sin utilizar una hoja índice.

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del HP All-in-One.
 Se enciende la luz de estado situada junto a las ranuras para tarjetas de memoria.
- Cargue papel fotográfico en la bandeja de entrada. Asegúrese de cargar el tamaño de papel correcto para el tamaño de fotografía que desee imprimir.
- Pulse

 o
 para moverse hacia atrás o hacia delante por los nombres de archivo de la tarjeta de memoria. Pulse y mantenga pulsado
 o
 para moverse rápidamente por los nombres de archivo.

- Cuando aparezca el nombre de archivo de la fotografía que quiere imprimir en la pantalla del panel de control, pulse OK. Junto al nombre de archivo seleccionado aparece una marca de verificación.
- 5. En el área Foto, pulse Menú para visualizar el menú Foto y, a continuación, modifique las opciones de impresión fotográfica como desee. Los ajustes de opciones de impresión vuelven a los valores predeterminados tras finalizar el trabajo de impresión.
- 6. En el área Foto, pulse Imprimir fotos para imprimir las fotografías seleccionadas.

Creación de impresiones sin bordes

HP All-in-One incorpora una función única que le permite convertir los archivos de fotografías de una tarjeta de memoria en impresiones sin bordes de aspecto profesional.

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del HP All-in-One.
 Se enciende la luz de estado situada junto a las ranuras para tarjetas de memoria.
- Pulse ◀ o ▶ para moverse hacia atrás o hacia delante por los nombres de archivo de la tarjeta de memoria. Pulse y mantenga pulsado ◀ o ▶ para moverse rápidamente por los nombres de archivo.
- Cuando aparezca el nombre de archivo de la fotografía que quiere imprimir en la pantalla del panel de control, pulse OK. Junto al nombre de archivo seleccionado aparece una marca de verificación.
- 4. Cargue el papel fotográfico boca abajo en la esquina posterior derecha de la bandeja de entrada y ajuste las guías del papel.



Sugerencia Si el papel fotográfico que está utilizando tiene pestañas perforadas, cárguelo de modo que las pestañas estén más próximas a ustad

 En el área de fotografías, pulse Imprimir Fotos para imprimir los archivos de fotografías seleccionados como impresiones sin bordes.

Anulación de selección de fotografías

Puede anular la selección de archivos de fotografías desde el panel de control.

- → Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse OK para anular la selección del archivo de la fotografía actualmente seleccionado que aparece en la pantalla.
 - Pulse Cancelar para anular la selección de todos los archivos y volver a la pantalla inactiva.

Impresión de fotografías desde una cámara digital compatible con PictBridge

HP All-in-One admite el estándar PictBridge, que permite conectar cualquier cámara compatible con PictBridge al puerto de la cámara e imprimir archivos de fotografías con formato JPG contenidas en la tarjeta de memoria de la cámara.



Nota Su HP All-in-One sólo admite formatos de archivo JPEG cuando se imprime desde el puerto PictBridge. Para obtener más información sobre

cómo cambiar el formato de archivo de su cámara digital compatible con PictBridge, consulte la documentación que se incluye con la cámara.

- 1. Compruebe que el HP All-in-One está encendido y que el proceso de inicio ha finalizado.
- 2. Conecte la cámara digital compatible con PictBridge al puerto de la cámara en la parte frontal de HP All-in-One mediante el cable USB que se incluye con la cámara.
- 3. Encienda la cámara y asegúrese de que está en modo PictBridge.



Nota Si la cámara está correctamente conectada, la luz de estado ubicada junto a la tarjeta de memoria se ilumina. La luz de estado parpadeará en verde al imprimir desde la cámara.

Para obtener más información sobre cómo imprimir desde una cámara digital compatible con PictBridge, consulte la documentación que se incluye con la cámara.

En caso de que la cámara no sea compatible con PictBridge o que no se encuentre en el modo de PictBridge, la luz parpadeará en ámbar y se mostrará un mensaje de error en el monitor del equipo (si tiene instalado el software HP All-in-One). Desconecte la cámara, corrija el problema en la cámara y vuelva a conectarla. Para obtener más información sobre la solución de problemas del puerto de la cámara con PictBridge, consulte la Ayuda para solución de problemas que acompaña al software HP Image Zone.

Tras conectar correctamente la cámara compatible con PictBridge a HP All-in-One, puede imprimir sus fotografías. Asegúrese de que el tamaño del papel cargado en HP All-in-One coincida con el ajuste de la cámara. Si la cámara tiene el ajuste de tamaño de papel predeterminado, el HP All-in-One utiliza el papel que está cargado en la bandeja de entrada. Para obtener más información sobre cómo imprimir desde una cámara digital compatible con PictBridge, consulte la documentación que se incluye con la cámara.



Si la cámara digital es un modelo de HP que no admite PictBridge, puede imprimir directamente en HP All-in-One. Conecte la cámara al puerto USB en la parte posterior de HP All-in-One en lugar del puerto de la cámara. Esta acción sólo funciona con las cámaras digitales de HP.

Impresión de la fotografía actual

Puede utilizar el botón Imprimir fotos para imprimir el archivo de fotografía que aparece actualmente en la pantalla del panel de control.

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP All-in-One.
- Busque la fotografía que desea imprimir.
- En el área de fotografías, pulse Imprimir Fotos para imprimir el archivo de fotografías con la configuración actual.



Nota Si HP All-in-One se conecta a un equipo Macintosh, puede aparecer un mensaje de error en la pantalla del equipo cuando extraiga una tarjeta de memoria del HP All-in-One. Puede ignorar este error. Haga clic en **OK** para cerrar la ventana del mensaje de error.

Impresión de un archivo DPOF

El formato de orden de impresión digital (DPOF) es un archivo estándar del sector que pueden generar algunas cámaras digitales. Las fotografías seleccionadas con la cámara son las que ha marcado para imprimir con la cámara digital. Al seleccionar fotografías con la cámara, ésta crea un archivo DPOF que identifica las fotografías elegidas para impresión. HP All-in-One puede leer el archivo DPOF desde la tarjeta de memoria para que no tenga que volver a seleccionar los archivos de fotografías que desea imprimir.



Nota Esta función no está disponible en todas las cámaras digitales. Consulte la documentación de la cámara digital para saber si es compatible con DPOF. HP All-in-One admite el formato 1.1. de archivo DPOF.

Al imprimir fotografías seleccionadas con la cámara, la configuración de impresión de HP All-in-One no se aplica; la configuración de diseño de fotografía y número de copias del archivo DPOF sustituye a la de HP All-in-One.

La cámara digital almacena los archivos DPOF en una tarjeta de memoria y especifica la siguiente información:

- Las fotografías que se imprimen
- La cantidad de copias de cada fotografía que se va a imprimir
- La rotación aplicada a una fotografía
- El recorte aplicado a una fotografía
- La impresión del índice (miniaturas de las fotografías seleccionadas)

Para imprimir fotografías seleccionadas por la cámara

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de HP All-in-One. Si la tarjeta tiene fotografías seleccionadas como DPOF, aparece el mensaje ¿Imprimir DPOF? en la pantalla del panel de control.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse OK para imprimir todos los archivos de fotografías DPOF de la tarjeta de memoria. De esta forma se selecciona Sí y las fotos se imprimen utilizando los ajustes DPOF.
 - Pulse ▶ y, a continuación, pulse OK. De esta forma se selecciona No y se omite la impresión DPOF.

Uso de las funciones de copia

HP All-in-One permite realizar copias de alta calidad en color y en blanco y negro en distintos tipos de papel, incluidas transparencias. Puede ampliar o reducir el tamaño de un original para ajustarlo a un tamaño de papel específico, ajustar la oscuridad y la intensidad de color de la copia y utilizar funciones especiales para realizar copias de alta calidad de fotografías, incluidas las copias sin bordes de 10 x 15 cm.

Este capítulo proporciona instrucciones para aumentar la velocidad de copia, mejorar la calidad de la copia y ajustar el número de copias que se van a imprimir, así como consejos para elegir el mejor tipo y tamaño de papel para el trabajo, realizar pósters y transferencias para camisetas.



Sugerencia Para obtener el mejor rendimiento de copia en proyectos estándar, establezca el tamaño del papel en Carta o A4, el tipo en Papel normal y la calidad de copia en Rápida.

Consulte Establecimiento del tamaño de papel de copia para obtener más información sobre cómo se ajusta el tamaño del papel.

Consulte Establecimiento del tipo de papel de copia para obtener más información sobre cómo se ajusta el tipo de papel.

Para obtener información sobre el ajuste de la calidad de la copia, consulte Aumento de la velocidad o la calidad de copia.

Puede aprender a realizar proyectos de copia de fotografías, como las copias de fotografías sin bordes, la ampliación y reducción de copias de fotografías para que se adapten a sus preferencias, la realización de varias copias de fotografías en una página y la mejora de la calidad en copias de fotografías tenues.





Realización de una copia sin bordes de una fotografía.



Copia de una fotografía en una página completa.





Realización de varias copias de una fotografía en una página





Mejora de áreas claras de la copia

Establecimiento del tamaño de papel de copia

Puede establecer el tamaño de papel en HP All-in-One. El tamaño seleccionado debe coincidir con el papel cargado en la bandeja de entrada. El tamaño de papel predeterminado es Automático. De esta forma, HP All-in-One detecta el tamaño de papel de la bandeja de entrada.

Para establecer el tamaño de papel desde el panel de control

Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.

- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Tamaño de papel de copia.
- Pulse ▶ para seleccionar el tipo de papel adecuado y, a continuación, pulse OK.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Consulte la siguiente tabla para determinar qué tamaño de papel desea seleccionar en función del papel cargado en la bandeja de entrada.

Tipo de papel	Ajustes de tamaño de papel recomendados	
Papeles corrientes, para usos diversos o de copia	Carta o A4	
Papeles para inyección de tinta	Carta o A4	
Papel transfer	Carta o A4	
Con membrete	Carta o A4	
Papel fotográfico	10 x 15 cm o 10 x 15 cm sin bordes 13 x 18 cm o 13 x 18 cm sin bordes 4 x 6 pulgadas o 4 x 6 sin bordes 5 x 7 pulgadas o 5 x 7 sin bordes Carta o Carta sin bordes A4 o A4 sin bordes Tamaño L o Tamaño L sin bordes (sólo en Japón)	
Tarjetas Hagaki	Hagaki o Hagaki sin bordes (sólo Japón)	
Película de transparencias	Carta o A4	

Establecimiento del tipo de papel de copia

Puede establecer el tipo de papel en HP All-in-One. El valor predeterminado para el tipo de papel para copiar es **Automático**. De esta forma, HP All-in-One detecta el tipo de papel de la bandeja de entrada.

Si realiza las copias en papeles especiales o si la calidad de impresión es deficiente al utilizar la configuración **Automático**, puede establecer el tipo de papel manualmente en el menú Copiar.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Tipo de papel de copia.

- 4. Pulse ▶ para seleccionar un ajuste de tipo de papel y, a continuación, pulse OK.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Consulte la siguiente tabla para determinar qué ajuste de tipo de papel desea seleccionar en función del papel cargado en la bandeja de entrada.

Tipo de papel	Ajuste del panel de control
Papel de copiadora o con membrete	Papel normal
Papel blanco intenso HP	Papel normal
Papel fotográfico HP Premium Plus, satinado	Fotográfico premium
Papel fotográfico HP Premium Plus, mate	Fotográfico premium
Papel fotográfico HP Premium Plus de 4 x 6 pulg.	Fotográfico premium
Papel fotográfico HP	Papel fotográfico
Papel fotográfico cotidiano HP	Fotográfico de uso diario
Papel fotográfico cotidiano HP, semisatinado	Cotidiano mate
Otros tipos de papel fotográfico	Otro papel fotográfico
Transferencia para camiseta HP (para tejidos de color)	Transfer
Transferencia para camiseta HP (para tejidos claros o blancos)	Invertido transf.
Papel HP Premium	Inyec. tinta premium
Otro papel para inyección de tinta	Inyec. tinta premium
Papel para prospectos y octavillas profesional HP (satinado)	Folleto brillante
Papel para prospectos y octavillas profesional HP (mate)	Folleto mate
Película de transparencias para inyección de tinta HP Premium o HP Premium Plus	Transparencias
Otra película de transparencias	Transparencias
Hagaki normal (sólo en Japón)	Papel normal
Hagaki satinado (sólo en Japón)	Fotográfico premium
L (sólo Japón)	Fotográfico premium

Aumento de la velocidad o la calidad de copia

El HP All-in-One cuenta con tres opciones que afectan a la velocidad y a la calidad de copia.

- Óptima produce la mejor calidad para todo tipo de papel y elimina el efecto de franjeado que a veces se produce en áreas sólidas. Con la opción Óptima la copia es más lenta que con los demás ajustes de calidad.
- Normal produce un resultado de alta calidad y es el ajuste recomendado para la mayoría de los trabajos de copia. Normal copia más rápidamente que Óptima.
- Las copias con calidad Rápida son más rápidas que con el ajuste Normal. La
 calidad del texto es comparable a la que se consigue con la configuración
 Normal, pero puede que los gráficos presenten menor calidad. La configuración
 Rápid. utiliza menos tinta y alarga la duración de los cartuchos de impresión.

Para cambiar la calidad de copia desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Calidad para seleccionar Óptima, Normal o Rápida.
- 4. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Selección de una bandeja de entrada para realizar la copia

Si está instalado un accesorio de impresión a doble cara HP, se puede especificar la bandeja de entrada que se va a utilizar para hacer copias:

- Se pueden cargar todos los tipos y tamaños de papel admitidos, como el papel fotográfico o las transparencias, en la bandeja de entrada principal.
- Puede cargar papel pequeño como papel fotográfico o tarjetas Hagaki en el Accesorio de impresión automática a dos caras de HP con bandeja de papel pequeña o en la Bandeja Hagaki con accesorio de impresión automática a doble cara.

Por ejemplo, se podría cargar la bandeja opcional con papel fotográfico de 10 x 15 cm y la bandeja de entrada con papel de tamaño completo. El uso de la bandeja de entrada opcional hace que se ahorre tiempo porque no es necesario retirar y volver a cargar el papel cada vez que se hacen copias en los distintos tipos y tamaños de papel.



Nota Para obtener información sobre la carga de papel en un accesorio, lea y siga las instrucciones que se incluyen con el mismo.

Para seleccionar una bandeja de entrada desde el panel de control

- 1. Cargue el papel en la bandeja de entrada desde la que desee hacer copias.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.


- En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Seleccionar bandeja.
 Aparecerá el menú Seleccionar bandeja si se acopla una bandeja de papel opcional al HP All-in-One.
- Pulse ▶ para seleccionar la bandeja de entrada y, a continuación, pulse OK.
 Se selecciona la bandeja de entrada y a continuación se muestra el menú Copiar.
- 5. Cambie los ajustes necesarios en el menú Copiar.
- 6. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Realización de varias copias del mismo original


Puede establecer el número de copias que desea imprimir mediante la opción Número de copias del menú Copiar.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Número de copias.
- 4. Pulse ▶ o utilice el teclado para escribir el número de copias (hasta el máximo permitido) y pulse OK.

(El número máximo de copias varía en función del modelo.)




 Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.
 En el ejemplo siguiente, HP All-in-One realiza tres copias de la fotografía original de 10 x 15 cm.



Copia de un documento de dos páginas en blanco y negro

Puede utilizar el HP All-in-One para copiar un documento de una o varias páginas en color o en blanco y negro. En este ejemplo, se utiliza el HP All-in-One para copiar un original de dos páginas en blanco y negro.



Para copiar un documento de dos páginas desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Coloque las páginas de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. Pulse Iniciar copia Negro.

Realización de copias a doble cara

Se pueden realizar copias a dos caras desde un original Carta o A4 a una cara o a doble cara.



Nota Sólo puede realizar copias a doble cara si HP All-in-One tiene un accesorio de impresión a doble cara HP. Este accesorio se entrega de forma estándar con algunos modelos. De no ser así, se puede adquirir por separado.

Para realizar copias a doble cara desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Coloque los originales de tamaño Carta o A4 boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 - Coloque las páginas de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.



Nota No se pueden realizar copias a doble cara desde originales de tamaño Legal.

- 3. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Copia de doble cara.
- Seleccione una de las opciones siguientes pulsando ▶ para seleccionar la opción que desee y a continuación pulse OK.
 - 1 > 1: esta opción realiza una copia estándar de una cara a partir de un original de una cara.
 - 1 > 2: esta opción toma dos originales de una cara y realiza una copia a doble cara.
 - 2 > 1: esta opción realiza copias de una cara a partir de un original de doble cara
 - 2 > 2: esta opción realiza una copia a doble cara a partir de un original de dos caras.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.



Nota No retire el papel de la bandeja hasta que se haya realizado la copia de ambas caras.

Realización de una copia sin bordes de una fotografía

Puede utilizar la opción **Llenar página entera** para crear una copia sin bordes de una fotografía. Para realizar una impresión sin bordes sin alterar las proporciones del original, es posible que HP All-in-One recorte parte de los márgenes de la imagen. Generalmente, este recorte es imperceptible.

Para obtener la mejor calidad al realizar copias de fotografías, cargue el papel fotográfico en la bandeja de entrada y cambie los ajustes de copia para establecer el

tipo de papel y mejora de fotografía adecuados. También puede utilizar el cartucho de impresión fotográfica para obtener una mayor calidad de impresión. Con los cartuchos de impresión de tres colores e impresión fotográfica instalados, dispone de un sistema de seis tintas. Consulte la sección Uso de un cartucho de impresión fotográfica para obtener más información.



Nota Para realizar una copia sin bordes debe cargar papel fotográfico (u otro tipo de papel especializado). Si HP All-in-One detecta papel normal en la bandeja de entrada, no realizará una copia sin bordes. En su lugar, realizará una con bordes.

1. Cargue papel fotográfico de 10 x 15 cm en la bandeja de entrada.



Nota Si HP All-in-One tiene varias bandejas de entrada, posiblemente deberá seleccionar la correcta. Consulte la sección Selección de una bandeja de entrada para realizar la copia para obtener más información.

- Cargue la fotografía original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Coloque la fotografía en el cristal de forma que el lado largo coincida con el borde frontal del cristal.
- Pulse Reducir/Ampliar.
 Aparecerá el menú Reducir/Ampliar.
- Pulse ► hasta que aparezca Llenar página entera y, a continuación, pulse OK.
- Presione Iniciar Copia Color.
 HP All-in-One realiza una copia sin bordes de 10 x 15 cm de la fotografía original, como se muestra a continuación.





Sugerencia Si en la copia aparecen los bordes, ajuste el tamaño del papel en la opción del menú Sin bordes adecuada, establezca el tipo de papel en **Papel fotográfico**, ajuste la mejora de **Fotografía** y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre el establecimiento del tamaño del papel, consulte Establecimiento del tamaño de papel de copia.

Para obtener información sobre el establecimiento del tipo de papel, consulte Establecimiento del tipo de papel de copia.

Para obtener información sobre el establecimiento de la mejora Fotografía, consulte Mejora de áreas claras de la copia.

Copia de una fotografía en una página completa

Puede utilizar el ajuste Llenar página entera para ampliar o reducir el tamaño original con el fin de rellenar el área imprimible del papel cargado en la bandeja de entrada. En este ejemplo, se utiliza Llenar página entera para ampliar una fotografía de 10 x 15 cm y crear una copia de tamaño completo sin bordes. Al copiar una fotografía, quizá desee utilizar el cartucho de impresión fotográfica para conseguir una calidad de impresión superior. Con los cartuchos de impresión fotográfica y de

tres colores instalados, dispone de un sistema de seis tintas. Consulte Uso de un cartucho de impresión fotográfica para obtener más información.



Nota Para realizar una impresión sin bordes sin alterar las proporciones del original, es posible que el HP All-in-One recorte parte de los márgenes de la imagen. Generalmente, este recorte es imperceptible.





Nota Para realizar una copia sin bordes debe cargar papel fotográfico (u otro tipo de papel especializado). Si HP All-in-One detecta papel normal en la bandeja de entrada, no realizará una copia sin bordes. En su lugar, realizará una con bordes.



Nota Esta función no se ejecutará correctamente si el cristal y el respaldo de la tapa no están limpios. Para obtener más información, consulte la sección Limpieza de HP All-in-One.

- Cargue papel fotográfico de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada. Si HP All-in-One tiene varias bandejas de entrada, posiblemente deberá seleccionar la correcta. Consulte la sección Selección de una bandeja de entrada para realizar la copia para obtener más información.
- Cargue la fotografía original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Coloque la fotografía en el cristal de forma que el lado largo coincida con el borde frontal del cristal.
- En el área Copiar, pulse Reducir/Ampliar hasta que aparezca Llenar página entera.
- 4. Presione Iniciar Copia Color.



Sugerencia Si en la copia aparecen los bordes, establezca el tamaño del papel en Carta sin bordes o A4 sin bordes, establezca el tipo de papel como Papel fotográfico, establezca la mejora de Fotografía y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre el establecimiento del tamaño del papel, consulte Establecimiento del tamaño de papel de copia.


Para obtener información sobre la configuración del tipo de papel, consulte Establecimiento del tipo de papel de copia.

Para obtener información sobre el establecimiento de la mejora Fotografía, consulte Mejora de áreas claras de la copia.

Realización de varias copias de una fotografía en una página

Puede imprimir varias copias de un original en una página. Para ello, seleccione un tamaño de imagen en el menú Reducir/Ampliar.

Una vez seleccionado uno de los tamaños disponibles, es posible que se le pregunte si desea imprimir varias copias de la fotografía hasta llenar el papel que ha cargado en la bandeja de entrada.



Para realizar varias copias de una fotografía en una página desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
 - Sugerencia Para obtener la mejor calidad al copiar una fotografía, cargue el papel fotográfico en la bandeja de entrada.
- Cargue la fotografía original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Coloque la fotografía en el cristal de forma que el lado largo coincida con el borde frontal del cristal.
- En el área Copiar, pulse Reducir/Ampliar hasta que aparezca Tamaños de imagen.
- Pulse ▶ para seleccionar el tamaño al que quiere realizar la copia de la fotografía y, a continuación, pulse OK.
 - En función del tamaño de imagen seleccionado, puede que aparezca la pregunta ¿Varios en pág.? para decidir si desea imprimir varias copias de la fotografía con el fin de rellenar el papel de la bandeja de entrada o, por el contrario, realizar una sola copia.
 - Algunos tamaños más grandes no solicitan el número de imágenes. En este caso, sólo se copia una imagen en la página.
- Si aparece la pregunta ¿Varios en pág.?, pulse ▶ para seleccionar Sí o No y, a continuación, pulse OK.
- 6. Presione Iniciar Copia Color.

Cambio de tamaño de un original para ajustarlo a papel de tamaño Carta o A4

Si la imagen o el texto del original llenan la hoja completa y no dejan márgenes, utilice la función Ajustar a la página o Pág. compl. 91% para reducir el original y

evitar que se produzcan recortes no deseados del texto o las imágenes en los bordes de la hoja.





Sugerencia También puede ampliar fotografías pequeñas para que se ajusten al área imprimible de una página a tamaño completo. Para conseguirlo sin cambiar las proporciones del original ni recortar los bordes, puede que el HP All-in-One deje una cantidad irregular de espacio en blanco en los márgenes del papel.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.



Nota Si utiliza la opción Ajustar a la página, debe cargar el original en el cristal.

- 3. En el área Copia, pulse Reducir/Ampliar.
- Seleccione una de las opciones siguientes pulsando ▶ para seleccionar la opción que desee y a continuación pulse OK.
 - Pág.compl. 91%: utilice esta opción si ha cargado el original en la bandeja del alimentador de documentos.
 - Ajustar a la página: utilice este ajuste si ha cargado el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Cambio de tamaño de un original con los ajustes personalizados

Puede utilizar su propia configuración personalizada para reducir o ampliar una copia de un original.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- En el área Copiar, pulse Reducir/Ampliar hasta que aparezca PersnIzd. 100% y, a continuación, pulse OK.

- Pulse ◀ o ▶, o utilice el teclado para introducir un porcentaje con el que reducir o ampliar la copia y, a continuación, pulse OK.
 (El porcentaje mínimo y máximo para cambiar el tamaño de la copia varía según el modelo.)
 - Sugerencia Al mantener pulsados los botones de flecha, el porcentaje de reducción/ampliación cambia en incrementos de cinco.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Copia de un documento de tamaño Legal en papel de tamaño Carta


Puede utilizar la configuración Legal > Ltr 72% para reducir una copia de un documento de tamaño Legal a un tamaño que encaje en un papel de tamaño Carta.



Nota El porcentaje del ejemplo, Legal > Ltr 72%, podría no coincidir con el porcentaje que aparece en la pantalla del panel de control.

Para copiar un documento de tamaño Legal en papel de tamaño Carta desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Coloque la página en la bandeja del alimentador de documentos de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Reducir/Ampliar hasta que aparezca Legal > Ltr 72%.
- Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.
 HP All-in-One reduce el tamaño del original para que se ajuste al área imprimible del papel de tamaño Carta, tal como se muestra a continuación.



Copia de un original tenue

Puede utilizar la opción Más claro/Más oscuro para ajustar la claridad y la oscuridad de las copias realizadas. También puede ajustar la intensidad de los colores para hacerlos más intensos o más sutiles en la copia.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Más clar/Más osc.
- Pulse ▶ para oscurecer la copia y, a continuación, pulse OK.



Nota También puede pulsar ◀ para conseguir una copia más clara.

- 5. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Intensidad color.
- 6. Pulse ▶ para que la imagen sea más intensa y, a continuación, pulse OK.



Nota También puede pulsar ◀ para que la imagen sea más tenue.

7. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Copia de un documento enviado por fax varias veces

Puede utilizar la función **Mejoras** para ajustar la calidad de los documentos de texto. Para ello, se aumenta la nitidez de los bordes del texto negro o de las fotografías mejorando los colores claros que, de lo contrario, podrían parecer blancos.

La mejora de Mixta es la opción predeterminada. Utilice la mejora de Mixta para dar nitidez a los bordes de la mayoría de los originales.

Para copiar un documento difuminado desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- 3. En el área de copia, pulse Menú hasta que aparezca Mejoras.
- Pulse ▶ para seleccionar la configuración de mejora de Texto y, a continuación, pulse OK.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.
- Sugerencia Si ocurre alguno de los siguientes problemas puede desactivar la mejora de Texto seleccionando Fotografía o Ninguno:
- Aparecen puntos de color alrededor del texto en las copias.
- Los bordes de las letras grandes en negro son desiguales (no son lisos).
- Los objetos y las líneas finas de color contienen secciones en negro.
- Aparecen franjas horizontales blancas o de aspecto granulado en áreas de gris claro a gris medio.


Mejora de áreas claras de la copia

Puede utilizar las opciones de **Fotografía** para mejorar los colores claros que, de lo contrario, podrían parecer blancos. Asimismo, puede utilizar las opciones de **Fotografía** para eliminar o reducir los siguientes efectos que pueden producirse al copiar con mejoras de **Texto**:

- Aparecen puntos de color alrededor del texto en las copias.
- Los bordes de las letras grandes en negro son desiguales (no son lisos).
- Los objetos y las líneas finas de color contienen secciones en negro.
- Aparecen franjas horizontales blancas o de aspecto granulado en áreas de gris claro a gris medio.

Para copiar una fotografía sobreexpuesta desde el panel de control


1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.




- Cargue la fotografía original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Coloque la fotografía en el cristal de forma que el lado largo coincida con el borde frontal del cristal.
- 3. En el área de copia, pulse Menú hasta que aparezca Mejoras.
- Pulse ▶ para seleccionar el ajuste de mejora de Fotografía y, a continuación, pulse OK.
- 5. Presione Iniciar Copia Color.

Creación de un póster

Puede utilizar la función **Póster** para crear una copia aumentada del original en secciones y unirlas para crear un póster.



1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.



- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Si va a copiar una fotografía, sitúela en el cristal, de modo que el borde más largo de la misma esté alineado con el borde frontal del cristal.
- En el área Copiar, pulse Reducir/Ampliar hasta que aparezca Póster y, a continuación, pulse OK.
- Pulse ▶ para seleccionar una anchura de página para el póster.
 La anchura predeterminada para el póster es de dos páginas.
- Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.
 Después de haber seleccionado la anchura del póster, el HP All-in-One ajusta la longitud automáticamente para mantener las proporciones del original.
 - Sugerencia Si el original no se puede ampliar al tamaño de póster seleccionado porque supera el porcentaje máximo de zoom, aparece un mensaje de error que indica que se pruebe con una anchura menor. Seleccione un tamaño de póster más pequeño y vuelva a realizar la copia.
- 6. Después de imprimir el póster, recorte los bordes de las hojas y péguelas.

Preparación de una transferencia para camisetas

Puede copiar una imagen o texto a una transferencia y, a continuación, aplicarla a una funda de almohada, cojinera, salvamanteles u otra tela.



Sugerencia Realice antes una prueba aplicando la transferencia para camisetas en una prenda que ya no use.

- 1. Cargue el papel de transferencia para camisetas en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 Si va a copiar una fotografía, sitúela en el cristal, de modo que el borde más largo de la misma esté alineado con el borde frontal del cristal.
- En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Tipo de papel de copia.
- Pulse ▶ para seleccionar Transfer o Invertido para camiseta y, a continuación, pulse OK.
 - Seleccione Transfer como tipo de papel en caso de que esté utilizando
 Transferencias para camisetas HP para tejidos en color. Si utiliza
 Transferencias para camisetas HP para tejidos en color, no será necesario
 invertir la imagen para que aparezca de la forma correcta en el tejido.
 - Seleccione Invertido transf. si utiliza Transferencias para camisetas HP en tejidos claros o blancos. HP All-in-One copia automáticamente una imagen invertida del original para que aparezca correctamente colocado cuando se planche en tejidos blancos o claros.
- 5. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Cambio de los ajustes predeterminados de copia

Los cambios de los ajustes de copia que se realizan desde el panel de control sólo se aplican al trabajo de copia actual. Puede guardar los ajustes como predeterminados para aplicarlos a todos los trabajos de copia que realice en adelante.

Los cambios de la configuración de copia que se realizan desde el panel de control o el **Director HP** sólo se aplican al trabajo de copia actual. Puede guardar los ajustes como predeterminados para aplicarlos a todos los trabajos de copia que realice en adelante.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
 Si utiliza la bandeja del alimentador de documentos, coloque la página de forma que la parte superior del documento entre en primer lugar.
- En el área Copiar, pulse Menú y realice los cambios necesarios en los ajustes de la copia.
- 4. En el área Copiar, pulse Menú hasta que aparezca Est nuev val pr.
- Pulse ▶ para seleccionar Sí.
- Presione Aceptar para aceptar los ajustes como los nuevos ajustes predeterminados.
- 7. Pulse Iniciar Negro o Iniciar Color.

Los ajustes especificados sólo se almacenan en el HP All-in-One. Los ajustes del software no cambian. Puede guardar las configuraciones que se utilizan con mayor frecuencia por medio del software **HP Image Zone** que acompaña a HP All-in-One. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Detener la copia

→ Para detener la copia presione Cancelar en el panel de control.

8 Uso de las funciones de escaneo

Escanear es el proceso de convertir texto e imágenes en un formato electrónico para el equipo. Puede escanear cualquier cosa: fotografías, artículos de revistas y documentos de texto, aunque siempre debe tener cuidado de no arañar el cristal de HP All-in-One. El escaneo a una tarjeta de memoria hace que las imágenes escaneadas sean aún más fáciles de transportar.

Puede utilizar las funciones de escaneo de HP All-in-One para realizar las siguientes operaciones:

- Escanear el texto de un artículo en el editor de textos e integrarlo en un informe.
- Imprimir tarjetas de visita y prospectos escaneando un logotipo y utilizándolo en el software de edición.
- Enviar fotografías a los familiares y amigos escaneando sus copias favoritas e incluyéndolas en mensajes de correo electrónico.
- Crear un inventario fotográfico de su hogar o oficina.
- Archivar las fotografías que más le gustan en un álbum electrónico.



Nota El escaneo de texto (también denominado reconocimiento óptico de caracteres u OCR) permite pasar el contenido de artículos de revistas, libros y otros impresos a su procesador de textos favorito (y otros programas) como texto totalmente editable. Es importante aprender a realizar el proceso de OCR de forma correcta si desea obtener los mejores resultados. No espere que los documentos de texto escaneados sean perfectamente legibles la primera vez que utilice el software OCR. El uso del software OCR es un arte que requiere tiempo y práctica para llegar a dominarlo. Para obtener más información sobre el escaneo de documentos, especialmente de documentos que contengan texto y gráficos, consulte la documentación que se incluye con el software OCR.

Para utilizar las funciones de escaneo, el HP All-in-One y el ordenador deben estar conectados y encendidos. El software del HP All-in-One debe estar instalado y en ejecución antes de comenzar el escaneo. Para comprobar que el software HP All-in-One se está ejecutando en un PC con Windows, asegúrese de que el icono de HP All-in-One aparece en la bandeja de sistema en la esquina inferior derecha de la pantalla, junto a la hora. En un sistema Macintosh, el software del HP All-in-One se encuentra siempre en ejecución.



Nota Si cierra el icono del Monitor de procesamiento de imágenes digitales HP de la bandeja del sistema de Windows, puede hacer que HP All-in-One pierda algunas de sus funciones de escaneado y que aparezca el mensaje de error **Sin conexión**. Si sucede esto, puede restaurar todas las funciones reiniciando el equipo o iniciando el software **HP Image Zone**.

Para obtener información sobre cómo escanear desde un equipo y ajustar, cambiar de tamaño, rotar, recortar y dar nitidez a los escaneos, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Este capítulo contiene información sobre el escaneado a una aplicación, a un destino de HP Instant Share y a una tarjeta de memoria. También contiene información sobre el escaneado desde el **Director HP** y el ajuste de la imagen de vista previa.

Escaneo a una aplicación

Puede escanear originales colocados en el cristal directamente desde el panel de control.



Nota El contenido de los menús que aparecen en esta sección puede variar en función del sistema operativo del equipo y de las aplicaciones que se configuren como destinos de escaneo en el software **HP Image Zone**.

Escaneo de un original (conectado a USB)

Siga estos pasos si HP All-in-One está directamente conectado al equipo mediante un cable USB.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- 2. En el área de Exploración, presione Explorar A. Aparecerá el menú Escanear en, que mostrará los destinos, incluidas las aplicaciones, para lo que se escanee. El destino predeterminado es el que haya seleccionado la última vez que utilizó este menú. El menú Escanear en se puede configurar. Para designar las aplicaciones y demás destinos que aparecen en el menú Escanear en, se utiliza el software HP Image Zone del equipo.
- 3. Para seleccionar una aplicación en la que recibir el escaneo, pulse ▶ hasta que el destino que desee aparezca en la pantalla del panel de control y, a continuación, pulse Iniciar escaneo.

 Aparece una vista previa de la imagen del escaneo en la ventana de Escaneo HP del equipo, donde puede realizar cambios en ella antes del escaneo final. Los cambios realizados en la imagen de la vista previa no se guardan en el archivo de imagen original Para obtener más información sobre la edición de una imagen de vista previa,
- consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

 4. Realice las ediciones que desee en la vista previa de la imagen en la ventana de **Escaneo HP**. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

 HP All-in-One envía el escaneo a la aplicación seleccionada. Por ejemplo, si elige el software **HP Image Zone**, esta aplicación se abrirá automáticamente y mostrará la imagen.

Escaneo de un original (conectado a una red)

Siga estos pasos si HP All-in-One está conectado a uno o más equipos a través de una red.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- En el área de Exploración, presione Explorar A.
 Aparecerá el menú Escanear en, que mostrará varias opciones.
- Pulse ▶ para resaltar Seleccionar equipo y, a continuación, pulse OK.
 Aparecerá el menú Seleccionar equipo, que mostrará los equipos conectados a HP All-in-One.



Nota Puede que el menú Seleccionar equipo muestre equipos con una conexión USB además de los conectados a través de la red.

- 4. Para seleccionar un equipo predeterminado, pulse OK. Para seleccionar otro equipo, pulse ▶ para resaltar su selección y, a continuación, pulse OK. Para enviar el escaneo a una aplicación del equipo, seleccione el equipo en el menú. Aparecerá el menú Escanear en, que mostrará los destinos, incluidas las aplicaciones, para lo que se escanee. El destino predeterminado es aquel seleccionado la última vez que utilizó este menú. Para designar los destinos que aparecen en el menú Escanear en, utilice el software HP Image Zone del equipo. Para obtener más información, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompaña al software.
- Para seleccionar una aplicación en la que recibir el escaneo, pulse ▶ para resaltarla y, a continuación, pulse OK o Iniciar escaneo.
 Si ha seleccionado el software HP Image Zone, aparece una imagen de vista previa del escaneado en la ventana Escaneo HP del equipo, donde puede editarla.
- 6. Realice las ediciones que desee en la vista previa de la imagen en la ventana de Escaneo HP. Cuando finalice, haga clic en Aceptar.
 HP All-in-One envía el escaneo a la aplicación seleccionada. Por ejemplo, si elige el software HP Image Zone, esta aplicación se abrirá automáticamente y mostrará la imagen.

Envío de un escaneo a un destino HP Instant Share

HP Instant Share permite compartir fotografías con familiares y amigos mediante mensajes de correo electrónico, álbumes de fotografías en línea e impresiones de alta calidad.



Nota No se puede solicitar la impresión de fotografías en línea en todos los países/regiones.

Esta sección contiene información sobre cómo compartir una imagen escaneada desde un dispositivo conectado a USB y un dispositivo conectado a la red.

Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (dispositivo conectado por USB)

Comparta una imagen escaneada pulsando Escanear para en el panel de control. Para utilizar Escanear para, coloque una imagen boca abajo en el cristal, seleccione un destino al que desee enviarla e inicie el escaneo.



Nota Si instaló HP Instant Share previamente en una red, no podrá utilizar HP Instant Share en un dispositivo conectado mediante USB.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o (si utiliza la bandeja del alimentador de documentos) en la bandeja de documentos.
- En el área de Exploración, presione Explorar A.
 El menú Escanear en aparece en la pantalla del panel de control.
- 3. Utilice la flecha ▶ para resaltar HP Instant Share.
- 4. Pulse **OK** para seleccionar el destino y escanear la imagen. La imagen se escanea y se carga en el equipo.

Para los usuarios de Windows, se abre el software **HP Image Zone** en el equipo. Aparecerá la ficha **HP Instant Share**. Aparecerá una miniatura de la imagen escaneada en la bandeja de selecciones. Para obtener más información sobre el software **HP Image Zone**, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Para usuarios de Macintosh, la aplicación cliente **HP Instant Share** se abre en el equipo. Aparecerá una miniatura de la imagen escaneada en la ventana **HP Instant Share**.



Nota Si utiliza una versión de Macintosh OS anterior a OS X v10.2 (incluida OS 9), la imagen escaneada se carga en la **Galería HP** del Macintosh. Haga clic en **Correo electrónico**. Envíe la imagen como un archivo adjunto de correo electrónico siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Siga las instrucciones del equipo para compartir el escaneo con los demás mediante HP Instant Share.

Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (conexión en red)

Comparta una imagen escaneada pulsando Escanear para en el panel de control. Para utilizar Escanear para, coloque una imagen boca abajo en el cristal, seleccione un destino al que desee enviarla e inicie el escaneo.

Antes de poder compartir una imagen escaneada en el HP All-in-One conectado en red, debe tener instalado el software **HP Image Zone** en el equipo. Para obtener más información sobre la instalación del software **HP Image Zone** en el equipo, consulte la Guía de instalación que acompaña al HP All-in-One.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o (si utiliza la bandeja del alimentador de documentos) en la bandeja de documentos.
- En el área de Exploración, presione Explorar A.
 El menú Escanear en aparece en la pantalla del panel de control.
- Pulse ▶ para resaltar Seleccionar equipo y, a continuación, pulse OK.
 El menú Seleccionar equipo aparece en la pantalla del panel de control.
- Pulse ▶ para resaltar el equipo al que desea enviar el escaneo y, a continuación, pulse OK.
 - Aparece el menú Escanear en aplicación.
- Pulse ▶ para resaltar HP Instant Share y, a continuación, pulse OK.
- 6. La imagen se escanea y se envía al equipo seleccionado.

Envío de una imagen escaneada a una tarjeta de memoria

Puede enviar una imagen escaneada, como imagen JPEG, a la tarjeta de memoria que esté insertada en una de las ranuras de tarjetas de memoria del HP All-in-One. Esto permite utilizar las funciones de tarjeta de memoria para generar impresiones sin bordes y páginas de álbumes desde la imagen explorada. También permite acceder a la imagen escaneada desde otros dispositivos compatibles con la tarjeta de memoria.

Envío de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el HP All-in-One (conectado por USB)

Puede enviar la imagen escaneada como una imagen JPEG a una tarjeta de memoria. En esta sección se describe el proceso que se debe utilizar cuando HP All-in-One está directamente conectado al equipo mediante un cable USB. Asegúrese de que hay una tarjeta de memoria insertada en HP All-in-One.

- Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- En el área Escanear, pulse Escanear en hasta que aparezca Tarjeta de memoria en la pantalla del panel de control.
- Pulse OK.
 HP All-in-One escanea la imagen y guarda el archivo en la tarjeta de memoria con formato JPEG.

Envío de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el HP All-in-One (conectado a una red)

Puede enviar una imagen escaneada como imagen JPEG a la tarjeta de memoria. En esta sección se describe este proceso cuando el HP All-in-One está conectado a una red.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- En el área Escanear, pulse Escanear en hasta que aparezca Tarjeta de memoria en la pantalla del panel de control.
- Pulse OK.
 HP All-in-One escanea la imagen y guarda el archivo en la tarjeta de memoria con formato JPEG.

Cómo detener el escaneo

→ Para detener el escaneo, pulse Cancelar en el panel de control o, en el software HP Image Zone, haga clic en Cancelar.

Impresión desde el equipo

El HP All-in-One se puede utilizar con cualquier aplicación de software que permita la impresión. Las instrucciones pueden variar si imprime desde un PC con Windows o un Macintosh. Compruebe que en este capítulo sigue las instrucciones de su sistema operativo.

Además de las funciones de impresión descritas en este capítulo, puede imprimir trabajos de impresión especiales, como impresiones sin bordes, boletines y pancartas; imprimir imágenes directamente desde una tarjeta de memoria de fotografías o una cámara digital compatible con PictBridge; y utilizar imágenes escaneadas en proyectos de impresión de HP Image Zone.

- Para obtener más información sobre la impresión desde una tarjeta de memoria o una cámara digital, consulte Uso de una tarjeta de memoria o cámara con PictBridge.
- Para obtener más información sobre la realización de trabajos de impresión especiales o impresión de imágenes en HP Image Zone, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.

Impresión desde una aplicación de software

La mayoría de los ajustes de impresión son controlados automáticamente por el software de la aplicación desde la que se está imprimiendo o por la tecnología ColorSmart de HP. Sólo debe cambiar los ajustes de forma manual al cambiar la calidad de impresión, imprimir en película de transparencias o tipos de papel específicos o utilizar funciones especiales.

Para imprimir desde la aplicación de software utilizada para crear el documento (usuarios de Windows)

- Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- 2. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
- Seleccione HP All-in-One como impresora.
- Si necesita cambiar los ajustes, haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo Propiedades.
 - Según la aplicación de software, este botón se puede denominar **Preferencias**, Propiedades, Opciones, Configurar impresora o Impresora.
- Seleccione las opciones adecuadas para el trabajo de impresión mediante las funciones disponibles en las fichas Papel / Calidad, Acabado, Efectos, Básico y Color.



 Sugerencia Puede seleccionar fácilmente las opciones adecuadas para el trabajo de impresión seleccionando una de las tareas de impresión predefinidas de la ficha Impresión de accesos directos. Haga clic en un tipo de tarea de impresión en la lista ¿Qué desea hacer?. La configuración predeterminada para ese tipo de tarea de impresión se han establecido y resumido en la ficha Impresión de accesos directos. Si es necesario, puede ajustar la configuración aquí o puede realizar cambios en otras fichas en el cuadro de diálogo Propiedades.

- 6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- 7. Haga clic en Imprimir o en Aceptar para comenzar la impresión.

Para imprimir desde la aplicación de software utilizada para crear el documento (usuarios de Macintosh)

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Seleccione HP All-in-One en el Selector (OS 9), Centro de impresión (OS 10,2 o anterior) o Utilidad de instalación de la impresora (OS 10,3 o posterior) antes de empezar a imprimir.
- 3. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, elija **Configuración de página**. Aparece el cuadro de diálogo **Ajustar página**, que permite especificar el tamaño de papel, la orientación y la escala.
- 4. Especifique los atributos de la página:
 - Seleccione el tamaño de papel.
 - Seleccione la orientación.
 - Introduzca el porcentaje de escala.



Nota En OS 9, el cuadro de diálogo **Ajustar página** también incluye opciones para imprimir una versión invertida de la imagen y ajustar los márgenes de página para la impresión a doble cara.

- Haga clic en Aceptar.
- 6. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir. Si utiliza OS 9, se abre el panel General. Si utiliza OS X, se abre el panel Copias y páginas.
- Cambie los ajustes de impresión para cada opción en el menú emergente, según corresponda en cada proyecto.
- 8. Haga clic en Imprimir para comenzar la impresión.

Cambio de los ajustes de impresión

Puede personalizar los ajustes de impresión del HP All-in-One para realizar prácticamente cualquier tarea de impresión.

Usuarios de Windows

Antes de cambiar los ajustes de impresión, debería decidir si quiere cambiarlos sólo en el trabajo de impresión actual o si quiere que los ajustes sean los predeterminados para todos los trabajos de impresión que se realicen en el futuro. El modo en que muestre los ajustes de impresión depende de si quiere aplicar los cambios a todos los trabajos de impresión futuros o sólo al actual.

Para cambiar los ajustes de impresión para todos los trabajos

- En Director HP, haga clic en Configuración, seleccione Configuración de impresión y, por último, haga clic en Ajustes de impresión.
- 2. Realice los cambios en los ajustes de impresión y haga clic en **Aceptar**.

Para cambiar los ajustes de impresión del trabajo actual

- 1. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
- 2. Asegúrese de que HP All-in-One es la impresora seleccionada.

- Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo Propiedades.
 Según la aplicación de software, este botón se puede denominar Preferencias,
 Propiedades, Opciones, Configurar impresora o Impresora.
- 4. Realice los cambios en los ajustes de impresión y haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en Imprimir o en Aceptar en el cuadro de diálogo Imprimir para imprimir el trabajo.

Usuarios de Macintosh

Utilice los cuadros de diálogo **Ajustar página** e **Imprimir** para cambiar los ajustes del trabajo de impresión. El cuadro de diálogo utilizado dependerá de los ajustes que desee cambiar.

Para cambiar el tamaño de papel, la orientación o el porcentaje de escala

- Seleccione HP All-in-One en el Selector (OS 9), Centro de impresión (OS 10,2 o anterior) o Utilidad de instalación de la impresora (OS 10,3 o posterior) antes de empezar a imprimir.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, elija Configuración de página.
- Modifique los ajustes del tamaño de papel, orientación y porcentaje de escala y haga clic en OK.

Para cambiar el resto de los ajustes de impresión

- Seleccione HP All-in-One en el Selector (OS 9), Centro de impresión (OS 10,2 o anterior) o Utilidad de instalación de la impresora (OS 10,3 o posterior) antes de empezar a imprimir.
- 2. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
- Modifique los ajustes de impresión y haga clic en Imprimir para imprimir el trabajo.

Cómo detener un trabajo de impresión

Aunque el trabajo de impresión se puede detener desde HP All-in-One o el equipo, se recomienda detenerlo desde HP All-in-One para obtener resultados óptimos.

Para detener un trabajo de impresión desde HP All-in-One

→ Pulse Cancelar en el panel de control. Compruebe que aparece el mensaje Impresión cancelada en el panel de control. Si el mensaje no aparece, vuelva a pulsar Cancelar.

10 Instalación del fax

Una vez completados todos los pasos de la Guía de instalación, utilice las instrucciones de este capítulo para finalizar la configuración del fax. Conserve la Guía de instalación para poder utilizarla posteriormente.

En este capítulo se describen los procedimientos necesarios para configurar el HP All-in-One de manera que el envío y la recepción de faxes funcionen correctamente con cualquier equipo y servicio que tenga en la misma línea telefónica que el HP All-in-One.



Sugerencia Puede utilizar también el Asistente para la instalación del fax (Windows) o el Asistente de instalación (Macintosh) como ayuda para configurar rápidamente algunos ajustes importantes del fax como el modo de respuesta y la información de cabecera de fax. Puede acceder al Asistente para la instalación del fax (Windows) o al Asistente de instalación (Macintosh) por medio del software HP Image Zone. Para obtener información sobre cómo acceder al software HP Image Zone, consulte Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One. Después de ejecutar el Asistente para la instalación del fax (Windows) o el Asistente de instalación (Macintosh), siga los procedimientos que se indican en este capítulo para finalizar la instalación del fax.

Antes de empezar a configurar el HP All-in-One para utilizarlo como fax, compruebe qué tipo de sistema telefónico utiliza su país/región. Las instrucciones para configurar el HP All-in-One como fax difieren dependiendo de si tiene un sistema telefónico en serie o paralelo.

- Si el tipo de conector del equipo telefónico compartido (módems, teléfonos y contestadores automáticos) no permite una conexión física al puerto "2-EXT" en el HP All-in-One y, en cambio, tiene que estar conectado a la toma de pared del teléfono, probablemente tenga un sistema telefónico de tipo serie. Consulte la tabla siguiente y compruebe que su país/región no aparece en esta lista. Si no sabe con seguridad cuál es su sistema telefónico (serie o paralelo), póngase en contacto con su compañía telefónica. Este tipo de sistema telefónico utiliza un cable de teléfono de 4 hilos para conectar el HP All-in-One a la toma telefónica de la pared.
- Si su país/región aparece en la tabla, probablemente tenga un sistema telefónico de tipo paralelo. Este tipo de sistema telefónico utiliza un cable de teléfono de 2 hilos para conectar el HP All-in-One a la toma telefónica de la pared.

Argentina	Australia	Brasil
Canadá	Chile	China
Colombia	Grecia	India
Indonesia	Irlanda	Japón
Corea	Latinoamérica	Malasia
México	Filipinas	Polonia

(continúa)

Portugal	Rusia	Arabia Saudí
Singapur	España	Taiwán
Tailandia	EE.UU.	Venezuela
Vietnam		



Sugerencia También puede comprobar el extremo del cable del teléfono que se incluye en la caja con el HP All-in-One. Si el cable del teléfono tiene dos hilos, tiene un cable de teléfono de 2 hilos. Si el cable del teléfono tiene cuatro hilos, tiene un cable de teléfono de 4 hilos. El gráfico siguiente muestra las diferencias entre los cables de teléfono.





Elección de la instalación de fax adecuada para su hogar u oficina

Para enviar y recibir faxes correctamente, es necesario saber qué tipo de equipos y servicios (si los hay) comparten la misma línea telefónica que el HP All-in-One. Esto es importante ya que podría necesitar conectar algunos de sus equipos de oficina directamente al HP All-in-One, así como cambiar algunos ajustes del fax antes de poder enviar o recibir faxes correctamente.

Para determinar la mejor forma de configurar el HP All-in-One en casa o en la oficina, en primer lugar lea detenidamente las preguntas de esta sección y anote sus respuestas. A continuación, consulte la tabla de la sección siguiente y seleccione el tipo de configuración recomendado en función de sus respuestas.

Asegúrese de leer y responder a las siguientes preguntas en el orden en que se presentan.

- 1. ¿Ha contratado una línea DSL con su compañía telefónica?
 - ☐ Sí, tengo una DSL.
 - □ No

Si ha respondido Sí, pase directamente al Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL. No es necesario que siga respondiendo a las preguntas.

- Si ha respondido No, siga respondiendo a las preguntas.
- 2. ¿Tiene un sistema telefónico de centralita privada (PBX) o un sistema de red digital de servicios integrados (RDSI)?
 - Si ha respondido Sí, pase directamente al Tipo C: configuración de HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o una línea RDSI. No es necesario que siga respondiendo a las preguntas.
 - Si ha respondido No, siga respondiendo a las preguntas.

3.		stá abonado a un servicio de timbre especial a través de su compañía efónica que ofrece varios números de teléfono con distintos patrones de timbre? Sí, dispongo de un timbre especial. No
	esp	na respondido Sí, pase directamente al Tipo D: fax con servicio de timbre pecial en la misma línea. No es necesario que siga respondiendo a las guntas.
	Si h ¿Sa fun	na respondido No, siga respondiendo a las preguntas. abe si tiene un timbre especial? Muchas compañías telefónicas ofrecen una ción de timbre especial que permite disponer de varios números de teléfono la misma línea.
	Al dist núr llan fax	contratar este servicio, cada número de teléfono tiene un patrón de timbre tinto. Por ejemplo, puede tener uno, dos o tres timbres para los diferentes meros. Puede asignar un número de teléfono con un único timbre a las nadas de voz y otro número de teléfono con dos timbres a las llamadas de . Esto le permite establecer cómo se diferenciarán las llamadas de voz y las fax cuando suene el teléfono.
4.	-	ecibe llamadas de voz en el mismo teléfono que utilizará para las llamadas de del HP All-in-One?
		Sí, recibo llamadas de voz. No
5.	ίŪς	a respondiendo a las preguntas. ispone de un módem de equipo en la misma línea telefónica que el All-in-One?
		Sí, dispongo de un módem de equipo. No
		responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas siguientes, entonces pone de un módem de equipo:
	-	¿Envía y recibe faxes directamente a través de programas informáticos utilizando una conexión telefónica?
	-	¿Envía y recibe mensajes de correo electrónico por el equipo mediante una conexión telefónica?
	-	¿Accede a Internet desde el equipo mediante una conexión telefónica?
6.	iDj	a respondiendo a las preguntas. ispone de un contestador automático que responde a las llamadas de voz en nismo teléfono que utilizará para las llamadas de fax del HP All-in-One?
		Sí, tengo un contestador automático. No
7.	¿Es en	a respondiendo a las preguntas. stá abonado a un servicio de correo de voz mediante su compañía telefónica el mismo número de teléfono que utilizará para las llamadas de fax del All-in-One?
		Sí, estoy abonado a un servicio de correo de voz. No
		ando haya terminado de responder a las preguntas, pase a la sección uiente para seleccionar el tipo de configuración del fax.

Selección del tipo de configuración del fax

Ahora que ha respondido a todas las preguntas acerca de los equipos y servicios que comparten la línea telefónica con el HP All-in-One, está preparado para seleccionar el tipo de configuración adecuado para su oficina.

En la primera columna de la tabla siguiente, seleccione la combinación de equipos y servicios que corresponden a su casa u oficina. A continuación, busque el tipo de configuración correcta en la columna segunda o tercera, según el sistema telefónico que tenga. Más adelante en este capítulo se incluyen instrucciones detalladas para cada caso.

Si ha respondido a todas las preguntas de la sección anterior y no posee ninguno de los equipos o servicios descritos, seleccione "Ninguno" en la primera columna de la tabla.




Nota Si la configuración de su casa u oficina no aparece descrita en este capítulo, configure el HP All-in-One tal y como configuraría un teléfono analógico normal. Compruebe que utiliza el cable telefónico suministrado en la caja para conectar un extremo a la toma telefónica de la pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One. Si utiliza un cable distinto, puede que surjan problemas al enviar o recibir faxes

Otros equipos o servicios que comparten la línea de fax	Configuración de fax recomendada para los sistemas telefónicos paralelos	Configuración de fax recomendada para los sistemas telefónicos en serie
Ninguno (Ha respondido No a todas las preguntas.)	Tipo A: línea de fax independiente (no se reciben llamadas de voz)	Tipo A: línea de fax independiente (no se reciben llamadas de voz)
Servicio DSL (Ha respondido Sí sólo a la pregunta 1.)	Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL	Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL
Sistema PBX o RDSI (Ha respondido Sí sólo a la pregunta 2.)	Tipo C: configuración de HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o una línea RDSI	Tipo C: configuración de HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o una línea RDSI
Servicio de timbre especial (Ha respondido Sí sólo a la pregunta 3.)	Tipo D: fax con servicio de timbre especial en la misma línea	Tipo D: fax con servicio de timbre especial en la misma línea
Llamadas de voz (Ha respondido Sí sólo a la pregunta 4.)	Tipo E: línea compartida de voz/fax	Tipo E: línea compartida de voz/fax

(continúa)		
Otros equipos o servicios que comparten la línea de fax	Configuración de fax recomendada para los sistemas telefónicos paralelos	Configuración de fax recomendada para los sistemas telefónicos en serie
Llamadas de voz y servicio de correo de voz (Ha respondido Sí sólo a las preguntas 4 y 7.)	Tipo F: línea compartida de voz/fax con correo de voz	Tipo F: línea compartida de voz/fax con correo de voz
Módem de equipo (Ha respondido Sí sólo a la pregunta 5.)	Tipo G: línea de fax compartida con módem de equipo (no se reciben llamadas de voz)	No aplicable.
Llamadas de voz y módem de equipo (Ha respondido Sí sólo a las preguntas 4 y 5.)	Tipo H: línea compartida de voz/fax con módem de equipo	No aplicable.
Llamadas de voz y contestador automático (Ha respondido Sí sólo a las preguntas 4 y 6.)	Tipo I: línea compartida de voz/fax con contestador automático	No aplicable.
Llamadas de voz, módem de equipo y contestador automático (Ha respondido Sí sólo a las preguntas 4, 5 y 6.)	Tipo J: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y contestador automático	No aplicable.
Llamadas de voz, módem de equipo y servicio de correo de voz (Ha respondido Sí sólo a las preguntas 4, 5 y 7.)	Tipo K: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y correo de voz	No aplicable.

Tipo A: línea de fax independiente (no se reciben llamadas de voz)

Si dispone de una línea telefónica independiente en la que no recibe llamadas de voz y no hay ningún otro equipo conectado a esta línea, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para configurar el HP All-in-One con una línea de fax independiente

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- 2. Configure HP All-in-One para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- (Opcional) Cambie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte
 Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- 4. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Cuando suene el teléfono, el HP All-in-One responderá automáticamente después del número de timbres establecido en el ajuste Timbres antes de responder. A


continuación, comenzará a emitir tonos de recepción de fax al fax emisor y recibirá el mensaje.

Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL

Si dispone de una línea DSL contratada con su compañía telefónica, siga las instrucciones de esta sección para conectar un filtro DSL entre el conector telefónico de pared y el HP All-in-One. El filtro DSL elimina la señal digital que interfiere con el HP All-in-One para que pueda establecer la comunicación correctamente con la línea de teléfono. (Es posible que DSL se denomine ADSL en su país/región.)



Precaución Si tiene una línea DSL y no conecta el filtro DSL, no podrá enviar y recibir faxes con el HP All-in-One.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Filtro DSL y cable suministrados por el proveedor de servicios DSL
- 3 Cable telefónico suministrado en la caja con el HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para configurar el HP All-in-One con DSL

- Solicite un filtro DSL a su proveedor de DSL.
- Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al puerto abierto del filtro DSL y el otro extremo al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina.

- 3. Conecte el cable del filtro DSL al conector telefónico de pared.
- 4. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Tipo C: configuración de HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o una línea RDSI

Si utiliza un sistema telefónico PBX o un adaptador de terminal o un convertidor RDSI, asegúrese de realizar lo siguiente:

 Si utiliza una PBX o un convertidor o adaptador de terminal RDSI, conecte el HP All-in-One al puerto designado para el fax o el teléfono. Si es posible, compruebe también que el adaptador de terminal se haya configurado para el tipo de conmutador adecuado en su país o región.



Nota Algunos sistemas RDSI permiten configurar los puertos para equipos telefónicos especiales. Por ejemplo, es posible asignar un puerto para el teléfono y un equipo de fax del Grupo 3 y otro para funciones diversas. Si experimenta problemas cuando se conecta al puerto de fax/ teléfono del convertidor de RDSI, pruebe a usar el puerto designado para usos múltiples; puede estar etiquetado como "combinación múltiple" o con otra designación similar.

 Si utiliza un sistema telefónico PBX, ajuste el tono de llamada en espera en "desactivado".




Precaución Muchos sistemas PBX digitales cuentan con un tono de llamada en espera que está ajustado de fábrica en "activado". El tono de llamada en espera interferirá con cualquier transmisión de fax y no podrá enviar ni recibir faxes del HP All-in-One. Consulte la documentación que acompaña al sistema telefónico PBX para obtener las instrucciones sobre cómo se desactiva el tono de llamada en espera.

- Si utiliza un sistema telefónico PBX, marque el número para acceder a una línea externa antes de marcar el número de fax.
- Compruebe que utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al
 conector telefónico de pared; en caso contrario tal vez no pueda enviar o recibir
 faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables
 telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico
 proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye
 con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre
 cómo alargarlo.

Tipo D: fax con servicio de timbre especial en la misma línea

Si está abonado a un servicio de timbre especial (a través de su compañía telefónica) que permite tener varios números de teléfono en una línea telefónica, cada uno con

un patrón de timbre distinto, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para configurar el HP All-in-One con un servicio de timbre especial

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- Configure el HP All-in-One para que responda automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- Cambie el ajuste Patrón timbre respuesta al patrón asignado por la compañía telefónica al número de fax, por ejemplo, dos o tres timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial).



Nota El HP All-in-One está ajustado de fábrica para responder a todos los patrones de timbres. Si no ajusta el patrón de timbres correcto asignado por la compañía telefónica a su número de fax, el HP All-in-One podría responder tanto a las llamadas de voz como a las de fax o no responder ninguna.


- (Opcional) Cambie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos timbres. Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

El HP All-in-One responderá automáticamente a las llamadas entrantes que utilicen el patrón de timbres que ha seleccionado (ajuste Patrón timbre respuesta) después

del número de timbres seleccionado (ajuste **Timbres antes de responder**). A continuación, comenzará a emitir tonos de recepción de fax al fax emisor y recibirá el mensaje.

Tipo E: línea compartida de voz/fax

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono y no hay ningún otro equipo conectado a esta línea, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja con el HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"
- 3 Teléfono opcional del HP All-in-One

Para configurar el HP All-in-One con una línea de voz/fax compartida

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente de los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- Dependiendo del sistema telefónico que tenga, realice uno de los procedimientos siguientes:
 - Si tiene un sistema telefónico en paralelo, retire el enchufe blanco del puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP All-in-One y conecte a continuación un teléfono a este puerto.
 - Si tiene un sistema telefónico en serie, debería conectar el teléfono directamente a la toma telefónica de la pared.

- 3. En este momento debe decidir si desea que el HP All-in-One responda a las llamadas de manera automática o manual.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir llamadas automáticamente, la unidad responderá a todas las llamadas entrantes y recibirá faxes. En este caso, el HP All-in-One no podrá distinguir entre llamadas de fax y de voz; si cree que está recibiendo una llamada de voz, deberá responderla antes de que HP All-in-One responda en primer lugar.
 - Para responder automáticamente a las llamadas, pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir faxes manualmente, el usuario debe estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes.
 Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el botón Respuesta automática hasta que se apague la luz.
- 4. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.


Si descuelga el teléfono antes que el HP All-in-One y oye tonos del fax emisor, deberá responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener más información, consulte Recepción manual de un fax.

Tipo F: línea compartida de voz/fax con correo de voz

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono y además contrata un servicio de correo de voz con su compañía telefónica, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Nota Si dispone de un servicio de correo de voz en el mismo número de teléfono que utiliza para las llamadas de fax, no puede recibir faxes de forma automática sino manual. Esto implica que debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes. Si desea recibir los faxes automáticamente, póngase en contacto con su compañía telefónica para contratar un servicio de timbre especial o para adquirir otra línea de teléfono para el fax.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para configurar el HP All-in-One con correo de voz

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.


- Configure el HP All-in-One para que responda manualmente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se apaque la luz.
- 3. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte la sección Recepción manual de un fax.

Tipo G: línea de fax compartida con módem de equipo (no se reciben llamadas de voz)

Si dispone de una línea de fax en la que no recibe llamadas de voz y tiene un módem de equipo conectado a esta línea, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.

Puesto que el módem de equipo comparte la línea telefónica con HP All-in-One, no podrá utilizar dicho módem y HP All-in-One para enviar un fax de forma simultánea. Por ejemplo, no puede utilizar HP All-in-One para enviar y recibir faxes si está utilizando el módem de equipo para enviar un mensaje de correo electrónico o tener acceso a Internet.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"
- 3 Equipo con módem

Para configurar HP All-in-One con un módem de equipo

- 1. Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto con el nombre "2-EXT" de la parte posterior de HP All-in-One.
- Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

4. Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.



Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem de equipo, HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- Configure HP All-in-One para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- (Opcional) Cambie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte
 Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- 7. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Cuando suene el teléfono, el HP All-in-One responderá automáticamente después del número de timbres establecido en el ajuste Timbres antes de responder. A continuación, comenzará a emitir tonos de recepción de fax al fax emisor y recibirá el mensaje.

Tipo H: línea compartida de voz/fax con módem de equipo

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono y tiene un módem de equipo conectado a esta línea, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.

Puesto que el módem de equipo comparte la línea telefónica con HP All-in-One, no podrá utilizar dicho módem y HP All-in-One para enviar un fax de forma simultánea. Por ejemplo, no puede utilizar HP All-in-One para enviar y recibir faxes si está utilizando el módem de equipo para enviar un mensaje de correo electrónico o tener acceso a Internet.

Hay dos maneras diferentes para configurar el HP All-in-One con el equipo dependiendo del número de puertos telefónicos con los que cuente. Antes de empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefónicos:

Si el equipo sólo tiene un puerto telefónico, consulte la sección siguiente, Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico. Deberá comprar un bifurcador paralelo (también denominado acoplador), como se muestra a continuación. (Un bifurcador paralelo tiene un puerto RJ-11 en la parte delantera y dos puertos RJ-11 en la parte posterior. No utilice un bifurcador telefónico de 2 líneas, un bifurcador serie o un bifurcador paralelo con dos puertos RJ-11 en la parte delantera y un conector en la parte posterior).




Ejemplo de un bifurcador paralelo

 Si el equipo tiene dos puertos telefónicos, consulte Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

En esta sección se describe cómo se instala HP All-in-One con un módem de equipo si el equipo sólo tiene un puerto telefónico.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico conectado al puerto "2-EXT"
- 3 Bifurcador paralelo
- 4 Teléfono

92

- 5 Equipo con módem
- 6 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable de la toma telefónica de la pared y enchúfelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos telefónicos.
- Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- 3. Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- 4. Si utiliza otro cable telefónico, conecte un extremo al puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP All-in-One. Conecte el otro extremo del cable telefónico al bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefónico.
- 5. Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.




Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem de equipo, HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- (Opcional) Conecte un teléfono al otro puerto telefónico abierto del bifurcador paralelo.
- 7. En este momento debe decidir si desea que el HP All-in-One responda a las llamadas de manera automática o manual.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir llamadas automáticamente, la unidad responderá a todas las llamadas entrantes y recibirá faxes. En este caso, el HP All-in-One no podrá distinguir entre llamadas de fax y de voz; si cree que está recibiendo una llamada de voz, deberá responderla antes de que HP All-in-One responda en primer lugar.
 - Para responder automáticamente a las llamadas, pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir faxes manualmente, el usuario debe estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes.
 Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el botón
 Respuesta automática hasta que se apague la luz.
- 8. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Si descuelga el teléfono antes que el HP All-in-One y oye tonos del fax emisor, deberá responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener más información, consulte Recepción manual de un fax.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos

En esta sección se describe cómo se instala HP All-in-One con un módem de equipo si el equipo tiene dos puertos telefónicos.



Vista posterior del HP All-in-One

Conector telefónico de pared
 Puerto telefónico "IN" del equipo
 Puerto telefónico "OUT" del equipo
 Teléfono
 Equipo con módem
 Cable telefónico suministrado en la caja con el HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos


- Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto con el nombre "2-EXT" de la parte posterior de HP All-in-One.
- Conecte un teléfono al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del módem de equipo.
- 4. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable

telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

5. Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.




- En este momento debe decidir si desea que el HP All-in-One responda a las llamadas de manera automática o manual.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir llamadas automáticamente, la unidad responderá a todas las llamadas entrantes y recibirá faxes. En este caso, el HP All-in-One no podrá distinguir entre llamadas de fax y de voz; si cree que está recibiendo una llamada de voz, deberá responderla antes de que HP All-in-One responda en primer lugar.
 - Para responder automáticamente a las llamadas, pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
 - Si configura el HP All-in-One para recibir faxes manualmente, el usuario debe estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes.
 Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el botón
 Respuesta automática hasta que se apaque la luz.
- 7. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Si descuelga el teléfono antes que el HP All-in-One y oye tonos del fax emisor, deberá responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener más información, consulte Recepción manual de un fax.

Tipo I: línea compartida de voz/fax con contestador automático

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono y también tiene un contestador automático que responde a las llamadas de voz que se reciben en este número de teléfono, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Vista posterior del HP All-in-One

Conector telefónico de pared
 Puerto "IN" del contestador automático
 Puerto "OUT" del contestador automático
 Teléfono (opcional)
 Contestador automático
 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con una línea de voz/fax compartida con un contestador automático

- Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- Desconecte el contestador automático del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Nota Si no conecta el contestador automático directamente al HP All-in-One, puede que los tonos del fax emisor se graben en el contestador automático y, probablemente, no pueda recibir faxes en el HP All-in-One.

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- (Opcional) Si el contestador automático no cuenta con un teléfono incorporado, puede conectar un teléfono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador para mayor comodidad.
- Configure HP All-in-One para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- Ajuste el contestador automático para que responda después de cuatro o menos timbres.
- Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP All-in-One a seis timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte
 Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- 8. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Cuando suene el teléfono, el contestador automático responderá después del número de timbres que haya establecido y, a continuación, reproducirá su mensaje de saludo. El HP All-in-One supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tonos de fax. Si se detectan los tonos de un fax entrante, el HP All-in-One emitirá tonos de recepción y recibirá el fax. En caso contrario, el HP All-in-One dejará de supervisar la línea y el contestador automático podrá grabar el mensaje de voz.

Tipo J: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y contestador automático

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono y tiene un módem de equipo y un contestador automático conectados a esta línea, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.

Puesto que el módem de equipo comparte la línea telefónica con HP All-in-One, no podrá utilizar dicho módem y HP All-in-One para enviar un fax de forma simultánea. Por ejemplo, no puede utilizar HP All-in-One para enviar y recibir faxes si está utilizando el módem de equipo para enviar un mensaje de correo electrónico o tener acceso a Internet.

Hay dos maneras diferentes de configurar el HP All-in-One con el equipo en función del número de puertos telefónicos con los que cuente. Antes de empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefónicos:

Si el equipo sólo tiene un puerto telefónico, consulte la sección siguiente, Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico. Deberá comprar un bifurcador paralelo (también denominado acoplador), como se muestra a continuación. (Un bifurcador paralelo tiene un puerto RJ-11 en la parte delantera y dos puertos RJ-11 en la parte posterior. No utilice un bifurcador telefónico de 2 líneas, un bifurcador serie o un bifurcador paralelo con dos puertos RJ-11 en la parte delantera y un conector en la parte posterior).




Ejemplo de un bifurcador paralelo

 Si el equipo tiene dos puertos telefónicos, consulte Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

En esta sección se describe cómo se instala HP All-in-One con un módem de equipo si el equipo sólo tiene un puerto telefónico.



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico conectado al puerto "2-EXT"
- 3 Bifurcador paralelo
- 4 Teléfono (opcional)
- 5 Contestador automático
- 6 Equipo con módem
- 7 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable de la toma telefónica de la pared y enchúfelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos telefónicos.
- Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro, al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable

telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- 3. Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- 4. Si utiliza otro cable telefónico, conecte un extremo al puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP All-in-One. Conecte el otro extremo del cable telefónico al bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefónico.
- Desconecte el contestador automático de la toma telefónica de la pared y conéctelo al bifurcador paralelo, en el lateral que tiene dos puertos telefónicos.



Nota Si no conecta el contestador de esta forma, puede que los tonos del fax emisor se graben en el contestador automático, por lo que tampoco podría recibir faxes en el HP All-in-One.

- (Opcional) Si el contestador automático no cuenta con un teléfono incorporado, puede conectar un teléfono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador para mayor comodidad.
- Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.




Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem de equipo, HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- Configure HP All-in-One para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- Ajuste el contestador automático para que responda después de cuatro o menos timbres.
- Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP All-in-One a seis timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte
 Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Cuando suene el teléfono, el contestador automático responderá después del número de timbres que haya establecido y, a continuación, reproducirá su mensaje de saludo. El HP All-in-One supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tonos de fax. Si se detectan los tonos de un fax entrante, el HP All-in-One emitirá tonos de recepción y recibirá el fax. En caso contrario, el HP All-in-One dejará de supervisar la línea y el contestador automático podrá grabar el mensaje de voz.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos

En esta sección se describe cómo se instala HP All-in-One con un módem de equipo si el equipo tiene dos puertos telefónicos.



Vista posterior del HP All-in-One

1	Conector telefónico de pared
2	Puerto telefónico "IN" del equipo
3	Puerto telefónico "OUT" del equipo
4	Teléfono
5	Contestador automático

- 5 Contestador automat
- 6 Equipo con módem
- 7 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos

- 1. Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto con el nombre "2-EXT" de la parte posterior de HP All-in-One.
- Desconecte el contestador automático del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del módem de equipo.
 - De esta forma se establecerá una conexión directa entre HP All-in-One y el contestador automático independientemente de que el módem de equipo esté conectado a la línea en primer lugar.



Nota Si no conecta el contestador de esta forma, puede que los tonos del fax emisor se graben en el contestador automático, por lo que tampoco podría recibir faxes en el HP All-in-One.

4. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

- (Opcional) Si el contestador automático no cuenta con un teléfono incorporado, puede conectar un teléfono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador para mayor comodidad.
- 6. Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.



Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem de equipo, HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- Configure HP All-in-One para que conteste automáticamente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se encienda la luz.
- Ajuste el contestador automático para que responda después de cuatro o menos timbres.
- Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP All-in-One a seis timbres.
 Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte
 Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Cuando suene el teléfono, el contestador automático responderá después del número de timbres que haya establecido y, a continuación, reproducirá su mensaje de saludo. El HP All-in-One supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tonos de fax. Si se detectan los tonos de un fax entrante, el HP All-in-One emitirá tonos de recepción y recibirá el fax. En caso contrario, el HP All-in-One dejará de supervisar la línea y el contestador automático podrá grabar el mensaje de voz.

Tipo K: línea compartida de voz/fax con módem de equipo y correo de voz

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo número de teléfono, utiliza un módem de equipo en la misma línea telefónica y contrata a su compañía telefónica un servicio de correo de voz, configure HP All-in-One como se describe en esta sección.



Nota Si dispone de un servicio de correo de voz en el mismo número de teléfono que utiliza para las llamadas de fax, no puede recibir faxes de forma automática sino manual. Esto implica que debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes. Si desea recibir los faxes automáticamente, póngase en contacto con su compañía telefónica para contratar un servicio de timbre especial o para adquirir otra línea de teléfono para el fax.

Puesto que el módem de equipo comparte la línea telefónica con HP All-in-One, no podrá utilizar dicho módem y HP All-in-One para enviar un fax de forma simultánea. Por ejemplo, no puede utilizar HP All-in-One para enviar y recibir faxes si está

utilizando el módem de equipo para enviar un mensaje de correo electrónico o tener acceso a Internet.

Hay dos maneras diferentes de configurar el HP All-in-One con el equipo en función del número de puertos telefónicos con los que cuente. Antes de empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefónicos:

Si el equipo sólo tiene un puerto telefónico, consulte la sección siguiente, Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico. Deberá comprar un bifurcador paralelo (también denominado acoplador), como se muestra a continuación. (Un bifurcador paralelo tiene un puerto RJ-11 en la parte delantera y dos puertos RJ-11 en la parte posterior. No utilice un bifurcador telefónico de 2 líneas, un bifurcador serie o un bifurcador paralelo con dos puertos RJ-11 en la parte delantera y un conector en la parte posterior).




Ejemplo de un bifurcador paralelo

 Si el equipo tiene dos puertos telefónicos, consulte Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

En esta sección se describe cómo se instala HP All-in-One con un módem de equipo si el equipo sólo tiene un puerto telefónico.



Vista posterior del HP All-in-One

1	Conector telefónico de pared
2	Cable telefónico conectado al puerto "2-EXT"
3	Bifurcador paralelo
4	Teléfono
5	Equipo con módem
6	Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con un puerto telefónico

- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable de la toma telefónica de la pared y enchúfelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos telefónicos.
- Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- 3. Si utiliza otro cable telefónico, conecte un extremo al puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP All-in-One. Conecte el otro extremo del cable telefónico al bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefónico.
- 4. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

 Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.




Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem de equipo, HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- (Opcional) Conecte un teléfono al otro puerto telefónico abierto del bifurcador paralelo.
- Configure el HP All-in-One para que responda manualmente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se apague la luz.
- 8. Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte Comprobación de la configuración de fax.

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte la sección Recepción manual de un fax.

Instalación del HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos



Vista posterior del HP All-in-One

- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Puerto telefónico "IN" del equipo
- 3 Puerto telefónico "OUT" del equipo
- 4 Teléfono
- 5 Equipo con módem
- 6 Cable telefónico suministrado en la caja del HP All-in-One conectado al puerto "1-LINE"

Para instalar el HP All-in-One con un equipo con dos puertos telefónicos

- Retire el enchufe blanco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- Busque el cable telefónico que une la parte posterior del equipo (el módem de equipo) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefónico de pared y conéctelo al puerto con el nombre "2-EXT" de la parte posterior de HP All-in-One.
- Conecte un teléfono al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del módem de equipo.
- 4. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Precaución Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes correctamente. Este cable telefónico especial es diferente a los cables telefónicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefónico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo para obtener información sobre cómo alargarlo.

5. Si el software del módem de equipo está ajustado para recibir automáticamente los faxes en el equipo, desactive este ajuste.



Precaución Si no desactiva la recepción automática de faxes en el software del módem, el HP All-in-One no podrá recibir faxes.

- Configure el HP All-in-One para que responda manualmente a las llamadas entrantes. Pulse el botón Respuesta automática hasta que se apague la luz.
- Realice una prueba de fax. Para obtener más información, consulte la sección siguiente, Comprobación de la configuración de fax.

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el HP All-in-One no podrá recibir faxes. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte la sección Recepción manual de un fax.

Comprobación de la configuración de fax

Puede probar la instalación del fax para comprobar el estado del HP All-in-One y asegurarse de que se ha configurado adecuadamente para el envío y recepción de faxes. Realice esta prueba tras configurar HP All-in-One para dichas tareas. En la prueba se realiza lo siguiente:

- Comprobación del hardware del fax
- Comprobación de que el cable del teléfono está conectado al puerto correcto
- Comprobación del tono de llamada
- Comprobación de una línea telefónica activa
- Comprobación del estado de la conexión de la línea telefónica

HP All-in-One imprime un informe donde se reflejan los resultados de la prueba. Si se produce algún fallo en la prueba, compruebe el informe para saber cómo corregir el problema y volver a ejecutar la prueba.

Para probar la configuración del fax desde el panel de control

- Configure el HP All-in-One para enviar y recibir faxes siguiendo las instrucciones de configuración de este capítulo.
- 2. Asegúrese de que ha insertado los cartuchos de impresión y de que ha cargado papel antes de iniciar la prueba.
 - Para obtener más información, consulte las secciones Sustitución de los cartuchos de impresión y Carga de papel a tamaño completo.
- 3. Pulse Configurar.
- 4. Pulse 6 y, a continuación, pulse 5.
 - Aparece el menú Herramientas y, a continuación, se selecciona la opción Ejecutar prueba de fax.
 - HP All-in-One muestra el estado de la prueba en la pantalla del panel de control e imprime un informe.
- Revise el informe.
 - Si pasa la prueba y todavía sigue teniendo problemas al usar el fax, compruebe los ajustes de fax que muestra el informe para verificar que los mismos son correctos. Un ajuste sin establecer o incorrecto puede generar problemas al usar el fax.
 - Si se produce algún fallo en la prueba, compruebe el informe para saber cómo corregir el problema encontrado.
- 6. Tras retirar el informe de fax del HP All-in-One, pulse OK.

Si fuera necesario, resuelva los problemas que encuentre y vuelva a ejecutar la prueba.

Para obtener más información sobre la resolución de problemas encontrados durante la prueba, consulte Fallo de la prueba de fax.

11 Uso de las funciones del fax

Puede utilizar HP All-in-One para enviar y recibir faxes, incluso en color. Puede configurar llamadas rápidas y enviar faxes de forma sencilla y rápida a números que utilice con frecuencia. En el panel de control, también puede establecer varias opciones de fax, como la resolución.



Nota Antes de empezar, asegúrese de que ha configurado HP All-in-One correctamente para el envío de faxes. Para obtener más información, consulte Instalación del fax. Puede utilizar también el Asistente para la instalación del fax (Windows) o el Asistente de instalación (Mac) como ayuda para configurar rápidamente algunos ajustes importantes del fax como el modo de respuesta y la información de cabecera de fax. Puede acceder al Asistente para la instalación del fax (Windows) o al Asistente de instalación (Mac) por medio del software HP Image Zone. Para obtener información sobre cómo acceder al software HP Image Zone, consulte Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One.

Examine el software **HP Image Zone** para sacar el máximo partido a todas sus funciones. Mediante el software **HP Image Zone**, puede enviar un fax desde el equipo, incluir una portada generada por el mismo y configurar la marcación rápida. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Para obtener información sobre cómo acceder a **HP Image Zone** y a la ayuda en pantalla, consulte Uso de HP Image Zone para obtener más rendimiento de HP All-in-One.

Configuración de HP All-in-One para recibir faxes

HP All-in-One se puede configurar para recibir faxes manual o automáticamente, en función de la configuración de su hogar o de su oficina. Si configura HP All-in-One para recibir faxes automáticamente, la unidad responderá a todas las llamadas entrantes y recibirá faxes. Si configura HP All-in-One para recibir faxes manualmente, el usuario debe estar disponible para responder en persona a la llamada de fax entrante o HP All-in-One no podrá recibir faxes. Para obtener más información sobre la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax.

Puede que, en ciertos casos, prefiera recibir los faxes de forma manual. Por ejemplo, si comparte una línea de teléfono entre HP All-in-One y un teléfono y no dispone de timbres especiales o de un contestador automático, debe configurar HP All-in-One para contestar de forma manual a los faxes. Si contrata un servicio de correo de voz, las llamadas de fax deberán responderse manualmente. Esto se debe a que el HP All-in-One no distingue entre llamadas de fax y telefónicas.



Nota Para obtener más información sobre la configuración del equipo de oficina con el HP All-in-One, consulte Instalación del fax.

Selección del modo de respuesta recomendado para su configuración

Consulte la tabla siguiente para determinar el modo de respuesta recomendado para HP All-in-One en función de la configuración de su hogar u oficina. En la primera

columna de la tabla, seleccione el tipo de equipo y de servicios aplicables para la configuración de su oficina. A continuación, busque el modo de respuesta recomendado en la segunda columna. En la tercera columna se describe cómo HP All-in-One responderá a las llamadas entrantes.

Tras averiguar cuál es el ajuste recomendado de modo de respuesta para la configuración de su hogar u oficina, consulte Definición del modo de respuesta para obtener más información.

Equipos o servicios que comparten la línea telefónica de fax	Modo de respuesta recomendado	Descripción
Ninguno Dispone de una línea telefónica independiente en la que sólo recibe las llamadas de fax.	Automátic. (La luz de Respuesta automática está encendida.)	HP All-in-One responde automáticamente a todas las llamadas entrantes mediante el ajuste Timbres antes de responder . Para obtener más información sobre la configuración del número de timbres, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
Una línea telefónica de fax y voz compartida sin contestador automático. Dispone de una línea de teléfono compartida en la que recibe tanto llamadas de fax como de voz.	Manual (La luz de Respuesta automática está apagada.)	El HP All-in-One no responderá automáticamente a las llamadas. Debe recibir todos los faxes manualmente, pulsando Iniciar fax negro o Iniciar fax color. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax. Puede utilizar este ajuste si la mayoría de llamadas de esta línea telefónica son de voz y en raras ocasiones se reciben faxes.
Servicio de correo de voz proporcionado por la compañía telefónica	Manual (La luz de Respuesta automática está apagada.)	El HP All-in-One no responderá automáticamente a las llamadas. Debe recibir todos los faxes manualmente, pulsando Iniciar fax negro o Iniciar fax color. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax.
Un contestador automático y una línea telefónica de fax y voz compartida.	Automátic. (La luz de Respuesta automática está encendida.)	El contestador automático responderá la llamada y HP All-in-One supervisará la línea. Si HP All-in-One detecta tonos de fax, HP All-in-One recibirá el fax.

Equipos o servicios que comparten la línea telefónica de fax	Modo de respuesta recomendado	Descripción
		Nota Ésta es la configuración recomendada si tiene un contestador automático. Asegúrese de que el contestador automático está correctamente instalado con el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Instalación del fax.
		Además, establezca el número de timbres que deben sonar antes de que HP All-in-One responda en un número mayor que el establecido en el contestador automático. El contestador automático debe contestar la llamada antes que el HP All-in-One. Para obtener más información sobre cómo configurar el número de timbres para contestar, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
Servicio de timbre especial	Automátic. (La luz de Respuesta automática está encendida.)	HP All-in-One responde automáticamente a todas las llamadas entrantes. Asegúrese de que el patrón de timbre que la compañía telefónica ha establecido para su línea telefónica de fax coincide con el Patrón timbre respuesta establecido para el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial).

Definición del modo de respuesta

El modo de respuesta determina si HP All-in-One responde a las llamadas entrantes o no. Si configura HP All-in-One para recibir faxes automáticamente (la luz de Respuesta automática está encendida), la unidad responderá a todas las llamadas entrantes y recibirá faxes. Si configura HP All-in-One para recibir faxes manualmente (la luz Respuesta automática está apagada), el usuario debe estar disponible para responder en persona a la llamada de fax entrante o el HP All-in-One no recibirá faxes. Para obtener más información sobre la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax.

Si no sabe qué modo de respuesta utilizar, consulte Selección del modo de respuesta recomendado para su configuración.

→ Pulse el botón Respuesta automática para establecer el modo de llamada. Cuando la luz Respuesta automática esté encendida, HP All-in-One responderá automáticamente a las llamadas. Cuando esté apagada, HP All-in-One no responderá a las llamadas.

Envío de un fax

Puede enviar faxes de varias maneras. Mediante el panel de control, puede enviar un fax en blanco y negro o en color desde el HP All-in-One. También puede enviar manualmente un fax desde un teléfono que esté conectado. Esto le permite hablar con el destinatario antes de enviar el fax.

Si envía faxes a los mismos números con frecuencia, puede configurar la marcación rápida y enviar faxes utilizando el botón **Llamada rápida** o un botón de marcación rápida con una sola pulsación. Revise esta sección para obtener más información sobre las maneras en las que puede enviar los faxes.

Envío de un fax básico

Puede enviar un fax básico de una o varias páginas con el panel de control.



Nota Si necesita una confirmación impresa del envío correcto de los faxes, active la confirmación de faxes **antes** de enviar un fax. Para obtener más información, consulte Impresión de informes de configuración del fax.




Sugerencia También puede enviar un fax con el teclado del monitor. Esto le permite controlar el ritmo del marcado. Esta función resulta útil si desea utilizar una tarjeta de teléfono y necesita responder a solicitudes de tono al llamar. Para obtener más información, consulte Envío de un fax mediante el control de llamadas.

 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda. Si está enviando un fax con una sola página, también puede colocarlo en el cristal.



Nota Si se envía un fax con varias hojas, se deben colocar los originales en el alimentador automático de documentos.

2. Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico.



- 3. Pulse Iniciar fax negro.
- Si el original está cargado en el cristal, aparece ¿Fax de cristal?. Pulse 1 para seleccionar Sí.



Sugerencia Desde HP All-in-One también puede enviar un fax en color, por ejemplo, una fotografía. Pulse Iniciar fax color en lugar de Iniciar fax negro. También puede cambiar la resolución o el contraste del fax. Para obtener más información consulte Cambio de la resolución de fax y ajuste Más clar/Más oscur.

¿Sabe que puede enviar un fax desde el equipo mediante el **Director HP** que se incluye con el software **HP Image Zone**? También puede crear y enviar una portada para el fax generada por el equipo. Es muy sencillo. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software **HP Image Zone**.

Impresión de informes de configuración del fax

Si necesita confirmación por escrito de que sus faxes se han enviado correctamente, siga estas instrucciones para activar la confirmación de faxes **antes** de enviarlos y seleccione Al enviar el fax o Enviar y Recibir.

La configuración predeterminada de confirmación de faxes es **Desactivada**. Esto significa que HP All-in-One no imprimirá un informe de confirmación para cada fax enviado o recibido. Después de cada transacción, aparece brevemente un mensaje de confirmación en la pantalla del panel de control que indica si el fax se ha enviado correctamente.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 2 y luego 1.
 Se selecciona Imprimir informe y, a continuación, Confirmación de fax.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - Desactivad.: no imprime un informe de confirmación de fax al enviar faxes.
 - Al enviar el fax: imprime un informe de confirmación de fax para cada fax que envíe.
 - Al recibir fax: imprime un informe de confirmación de fax para cada fax que reciba.
 - Enviar y recibir: imprime un informe de confirmación de fax para cada fax que envíe y reciba.
- Pulse OK.

Envío de originales de dos caras

Si hay instalado un accesorio de impresión a doble cara HP, se pueden enviar originales a dos caras en blanco y negro. Para obtener información sobre la carga de papel en este accesorio, lea y siga las instrucciones que se incluyen con el mismo.

Esta función sólo está disponible para el envío de faxes en blanco y negro. No está disponible para el envío de faxes a color.



1. Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.



Nota Los originales se deben colocar en la bandeja del alimentador de documentos, no es posible el envío de originales a dos caras cuando se utiliza el cristal para enviar el fax.

- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico.
- 3. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Envío doble cara.
- Pulse ▶ para seleccionar una de las siguientes opciones de doble cara y después pulse OK:
 - Si quiere enviar originales de doble cara e incluir una portada, seleccione 2 caras y portada.
 - Esta configuración escanea y envía sólo la parte frontal de la portada, y escanea y envía ambas caras del resto de las páginas. De este modo se evita que se envíe accidentalmente una página en blanco cuando se incluye una portada.
 - Si quiere enviar originales de doble cara sin incluir una portada, seleccione Original 2 caras.
 - Con esta configuración se escanean y envían las dos caras de todas las páginas. Utilícelo si todos los originales tienen texto en ambas caras.



Nota Asegúrese de no extraer los originales del área de salida antes de que se escaneen por ambas caras. HP All-in-One escanea la cara frontal del original, lo coloca en el área de salida y lo vuelve a coger para escanear la cara opuesta. Una vez que se hayan escaneado ambas caras de cada página, ya se pueden retirar los originales.

5. Pulse Iniciar fax negro.



Nota La opción seleccionada sólo se aplica para ese fax. Si desea que los siguientes faxes que envíe utilicen la misma opción, cambie el valor predeterminado. Para obtener más información, consulte Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados.

Envío de un fax manualmente desde un teléfono

Puede realizar una llamada telefónica al destinatario antes de enviar un fax. Este método de envío de faxes se denomina envío manual de faxes. El envío manual resulta útil si desea asegurarse de que el destinatario está disponible para recibir el fax antes de enviarlo.

El teléfono debe estar conectado al puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP All-in-One. Para obtener información sobre la configuración del HP All-in-One con el teléfono, consulte Instalación del fax.

- 1. Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
- Marque el número con el teclado numérico en el teléfono conectado a HP All-in-One.



Nota Debe utilizar el teclado numérico del teléfono para marcar el número. No utilice el teclado numérico del panel de control de HP All-in-One.

- 3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si, después de marcar el número, oye tonos de fax, pulse Iniciar fax negro
 o Iniciar fax color en los tres segundos siguientes para enviar el fax.
 - Si el destinatario responde al teléfono, puede hablar con él antes de enviar el fax. Una vez que esté preparado para enviar el fax, pulse el botón Iniciar fax negro o Iniciar fax color del panel de control.

Envío de un fax mediante rellamada

Puede utilizar la rellamada para enviar un fax al último número de fax al que se ha llamado desde el panel de control.

- 1. Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
- Pulse Rellamar/Pausa.
 Aparece el último número marcado en la pantalla del panel de control.
- Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color.

Envío de un fax mediante llamadas rápidas

Puede enviar un fax de forma rápida pulsando Llamada rápida o un botón de llamada rápida con una sola pulsación del panel de control.



Nota Los botones de llamada rápida se corresponden con las primeras cinco entradas de llamada rápida.

Las entradas de llamada rápida no aparecerán a no ser que antes haya configurado esta opción. Para obtener más información, consulte Configuración de llamadas rápidas.

- Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse Llamada rápida hasta que en la línea superior de la pantalla del panel de control aparezca la entrada de llamada rápida adecuada.
 - Pulse Llamada rápida y, a continuación, introduzca el código de llamada rápida mediante el teclado numérico del panel de control.
 - Pulse un botón de llamada rápida con una sola pulsación.
- 3. Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color.

Programación de un fax

Puede programar el envío de un fax en blanco y negro para el mismo día dentro de las 24 horas siguientes (cuando las líneas telefónicas están ocupadas o las tarifas son más bajas, por ejemplo). Cuando se programa el envío de un fax, los originales

se deben colocar en la bandeja del alimentador de documentos y no en el cristal. HP All-in-One envía el fax automáticamente cuando llega el momento especificado.

Sólo puede programar el envío de un fax cada vez. Puede continuar enviando faxes con normalidad, aunque se haya programado un fax.

1. Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.



Nota Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos y no en el cristal. Esta función no está admitida si carga los originales en el cristal.

- 2. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Enviar fax.
- Pulse ▶ para seleccionar Enviar fax más tarde y, a continuación, pulse OK.
- Introduzca la hora de envío mediante el teclado numérico y, a continuación, pulse OK.
- 5. Si aparece, pulse 1 para AM o 2 para PM.
- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico, pulse un botón de llamada rápida con una sola pulsación o pulse Llamada rápida hasta que aparezca la entrada de llamada rápida adecuada.
- Pulse Iniciar fax negro.
 HP All-in-One envía el fax a la hora programada. En la pantalla del panel de control aparece Enviar fax más tarde con la hora programada.

Cancelación de un fax programado

Puede cancelar el fax programado. Cuando programa un fax, la hora programada aparece en la pantalla del panel de control.

Para modificar o cancelar un fax programado desde el panel de control

→ Cuando aparezca la hora programada en la pantalla del panel de control, pulse Cancelar y, a continuación, pulse 1.
Se cancela el fax programado.

Envío de un fax desde la memoria

Puede escanear un fax en blanco y negro en la memoria y, a continuación, enviarlo desde ésta. Esta función resulta útil si el número de fax al que está intentando llamar comunica o no está disponible temporalmente. HP All-in-One escanea los originales en la memoria y los envía cuando pueda conectar al equipo de fax receptor. Una vez que HP All-in-One escanee las páginas en la memoria, podrá retirarlos inmediatamente de la bandeja del alimentador de documentos.

1. Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.



Nota Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos y no en el cristal. Esta función no está admitida si carga los originales en el cristal.

- En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Enviar fax.
- Pulse ▶ para seleccionar Escanear y fax y, a continuación, pulse OK.

- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico, pulse un botón de llamada rápida con una sola pulsación o pulse Llamada rápida hasta que aparezca la entrada de llamada rápida adecuada.
- 5. Pulse Iniciar fax negro.



Nota Si pulsa **Iniciar fax color**, el fax se enviará en blanco y negro y aparecerá un mensaje en el panel de control.

HP All-in-One escanea los originales en la memoria y envía el fax cuando el equipo de fax receptor responde.

Envío de un fax mediante el control de llamadas

El control de llamadas permite marcar un número desde el panel de control tal como lo haría con un teléfono normal. Esta función resulta útil si desea utilizar una tarjeta de teléfono y necesita responder a solicitudes de tono al llamar. También le permite marcar el número a su propio ritmo, en caso necesario.



Nota Compruebe que el volumen está activado o no oirá el tono de marcación. Para obtener más información, consulte Ajuste del volumen.

- Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda. Si está enviando un fax con una sola página, también puede colocarlo en el cristal.
- 2. Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color.
- 3. Si el original está cargado en el cristal, aparece ¿Fax de cristal?. Pulse 1.
- 4. Después de escuchar el tono de llamada, introduzca el número mediante el teclado numérico del panel de control.
- Siga las indicaciones que puedan surgir.
 El fax se envía cuando el equipo de fax receptor responde.

Recepción de un fax

El dispositivo HP All-in-One puede recibir faxes automática o manualmente, según el modo de respuesta que establezca. Si la luz que aparece junto al botón Respuesta automática está encendida, HP All-in-One responde automáticamente a las llamadas entrantes y recibe faxes. Si la luz está apagada, deberá recibir los faxes manualmente. Para obtener más información sobre el modo de respuesta, consulte Configuración de HP All-in-One para recibir faxes.



Sugerencia Puede configurar el HP All-in-One para que imprima los faxes recibidos por ambas caras de la página para ahorrar papel. Para obtener más información, consulte Configuración de HP All-in-One para imprimir faxes de una cara o doble cara.



Nota Si ha instalado un cartucho de impresión fotográfica o impresión fotográfica gris para la impresión de fotografías, es posible que desee sustituirlo por el cartucho de impresión negro al recibir faxes. Consulte Trabajo con cartuchos de impresión.

Establecimiento del número de timbres antes de contestar

Se puede establecer el número de timbres que se han de producir antes de que HP All-in-One responda automáticamente a la llamada entrante.



Nota Este ajuste sólo se aplica si HP All-in-One está establecido para recibir faxes automáticamente.

La configuración de **Timbres antes de responder** es importante si hay un contestador automático en la misma línea telefónica que el HP All-in-One. El contestador automático debe contestar la llamada antes que el HP All-in-One. El número de timbres que deben sonar antes de que el HP All-in-One conteste debe ser mayor que el establecido en el contestador automático.

Por ejemplo, ajuste el contestador automático para que conteste en cuatro timbres y ajuste el HP All-in-One para que conteste en el número máximo de timbres que admita el dispositivo. (El número máximo de timbres varía en función del país y la zona). Con esta configuración, el contestador automático responde a la llamada y HP All-in-One supervisa la línea. Si HP All-in-One detecta tonos de fax, HP All-in-One recibirá el fax. En cambio, si se trata de una llamada de voz, el contestador automático registrará el mensaje entrante.

Para establecer el número de timbres antes de responder desde el panel de control

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 4 y luego 3.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Tim. antes responder.
- 3. Introduzca el número de timbres adecuado mediante el teclado numérico.
- 4. Pulse OK para aceptar el ajuste.

Configuración de HP All-in-One para imprimir faxes de una cara o doble cara

Si hay instalado un accesorio de impresión dúplex, se pueden imprimir faxes a dos caras.

Para obtener información sobre la carga de papel en este accesorio, lea y siga las instrucciones que se incluyen con el mismo.



Sugerencia También se pueden enviar originales a dos caras con el alimentador automático de documentos. Para obtener más información, consulte Envío de originales de dos caras.

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- Pulse Configurar y, a continuación, 4.
 De esta forma se selecciona Configuración básica del fax.
- 3. Pulse ▶ hasta que aparezca Imprimir fax doble cara y, a continuación, pulse OK.



Nota Esta opción sólo aparece si tiene un accesorio de impresión a doble cara HP instalado.

- Pulse ▶ para seleccionar una de las opciones siguientes:
 - Si desea imprimir en una cara de la página, seleccione Impresión 1 cara.
 - Si desea imprimir en ambas caras de la página, seleccione Impresión 2 caras.



Nota Si selecciona **Impresión 2 caras**, asegúrese de no retirar las páginas de la bandeja de salida antes de que HP All-in-One termine de imprimir el fax. HP All-in-One imprime el anverso de la página, lo coloca en la bandeja de salida y después lo recoge para imprimir el reverso de la página. Cuando se hayan impreso las dos caras de cada página, puede retirar el fax.

Cuando se recibe un fax y se selecciona Impresión 2 caras, HP All-in-One lo imprime en blanco y negro con la parte superior a lo largo del borde corto del papel, es decir, en orientación vertical. HP All-in-One imprime los faxes en color con la parte superior a lo largo del borde largo del papel, es decir, en orientación horizontal.

Pulse OK.
 El HP All-in-One utiliza esta configuración para imprimir todos los faxes.

Recepción manual de un fax

Si configura el HP All-in-One para que reciba faxes manualmente (la luz de Respuesta automática está apagada) o responde al teléfono y oye los tonos del fax, utilice las instrucciones de esta sección para recibir faxes.

Puede recibir faxes manualmente desde un teléfono que esté:

- Conectado directamente a HP All-in-One (en el puerto "2-EXT")
- En la misma línea telefónica, pero no conectado a HP All-in-One
- Compruebe que el HP All-in-One está conectado y que la bandeja de papel está cargada.
- 2. Retire los originales de la bandeja del alimentador de documentos.
- Establezca el ajuste Timbres antes de responder en un número alto para permitir responder la llamada entrante antes que HP All-in-One. O bien, configure HP All-in-One para recibir faxes manualmente.
 - Para obtener más información sobre la configuración del número de timbres para responder, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar. Para obtener información sobre la configuración del HP All-in-One para contestar llamadas de fax manualmente, consulte Definición del modo de respuesta.
- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el télefono tiene la misma línea telefónica (pero no está conectado a la parte trasera del HP All-in-One) y escucha los tonos de una máquina que envía un fax, espere 5 10 segundos antes de pulsar 1 2 3 en el teléfono. Si el HP All-in-One no comienza a recibir el fax, espere unos segundos más y vuelva a pulsar 1 2 3.



Nota Cuando HP All-in-One recibe una llamada entrante, aparece Llamando en la pantalla del panel de control. Si descuelga el teléfono, aparecerá Tel. desconect. tras unos segundos. Antes de pulsar 1 2 3 en el teléfono, debe esperar a que aparezca Tel. desconect. o no podrá recibir el fax.

- Si el teléfono está conectado directamente a la parte posterior de HP All-in-One y oye tonos de fax de un equipo de fax emisor, pulse el botón Iniciar fax negro o Iniciar fax color en el panel de control.
- Si está hablando por teléfono con el emisor que utiliza un teléfono conectado a HP All-in-One, indíquele que pulse Iniciar en su equipo de fax primero.

Después de escuchar los tonos de fax del aparato de fax transmisor, pulse el botón **Iniciar fax negro** o **Iniciar fax color** del panel de control.



Nota Si pulsa **Iniciar fax color** pero el remitente envió el fax en blanco y negro, el HP All-in-One imprime el fax en blanco y negro.

Cuando HP All-in-One haya comenzado a recibir el fax, puede colgar el teléfono.

Sondeo para recibir un fax

El sondeo permite a HP All-in-One solicitar a otro equipo de fax que envíe un fax que esté en su cola. Cuando se utiliza la función **Sondeo por recibir**, HP All-in-One llama al equipo de fax designado y le solicita el fax. El equipo de fax designado debe estar configurado para el sondeo y debe tener un fax preparado para enviarlo.



Nota HP All-in-One no admite códigos de acceso de sondeo. Los códigos de acceso de sondeo son una función de seguridad que precisa que el aparato de fax receptor proporcione un código de acceso al dispositivo que está sondeando para recibir el fax. Asegúrese de que el dispositivo que está sondeando no tiene establecido un código de acceso (o no ha cambiado el código de acceso predeterminado) o HP All-in-One no podrá recibir el fax.

- 1. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Enviar fax.
- Pulse ▶ para seleccionar Sondeo para recibir y, a continuación, pulse OK.
- 3. Introduzca el número de fax del otro equipo.
- 4. Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color.



Nota Si pulsa **Iniciar fax color** pero el remitente envió el fax en blanco y negro, el HP All-in-One imprime el fax en blanco y negro.

Establecimiento de la fecha y la hora

Puede establecer la fecha y la hora desde el panel de control. Al transmitir un fax, la fecha y la hora actuales se imprimen junto a la cabecera de fax. El formato de fecha y hora se basa en el ajuste de idioma y país/región.



Nota 1 En algunos países o regiones la marca de fecha y hora es un requisito legal.

Nota 2 Si se interrumpe la alimentación de HP All-in-One durante más de 72 horas, debe restablecer la fecha y la hora.

- 1. Pulse Configurar.
- 2. Pulse 4 y luego 1.
 - Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Fecha y hora.
- Introduzca el mes, día y año pulsando los números correspondientes del teclado. En función del ajuste País/Región, puede que introduzca la fecha en un orden distinto.
 - El cursor de subrayado aparece al principio bajo el primer dígito y avanza automáticamente al siguiente dígito cada vez que se pulsa un botón. La hora aparece de forma automática una vez introducido el último dígito de la fecha.

- Introduzca las horas y los minutos.
 Si la hora se muestra en formato de 12 horas, aparece automáticamente la solicitud de selección de AM o PM tras introducir el último dígito.
- Si aparece, pulse 1 para AM o 2 para PM.
 Los nuevos ajustes de fecha y hora aparecen en la pantalla del panel de control.

Establecimiento de la cabecera de fax

En la parte superior de la cabecera de todos los faxes que envíe se imprimen su nombre y el número de fax. Se recomienda que configure la cabecera de fax mediante el **Asistente para la instalación del fax** (usuarios de Windows) o el **Asistente de configuración** (usuarios de Macintosh) durante la instalación del software **HP Image Zone**.

También puede configurar o cambiar la cabecera de fax desde el panel de control.



Nota En algunos países o regiones la información de cabecera de fax es un requisito legal.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 4, y, a continuación, 2.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Cabecera de fax.
- Introduzca su nombre o el de su empresa utilizando el teclado numérico y, a continuación, pulse OK.
 - Para obtener información sobre cómo introducir texto desde el panel de control, consulte Introducción de texto y símbolos. Puede introducir hasta 25 caracteres.
- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico. Puede introducir hasta 19 dígitos.
- Pulse OK.

Puede que le resulte más fácil introducir la información de cabecera de fax mediante el software **HP Image Zone**. Además de introducir la información de cabecera de fax, también puede introducir la información de portada que se utilizará al enviar un fax desde el equipo y adjuntar una portada. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software **HP Image Zone**.

Introducción de texto y símbolos

Puede introducir texto y símbolos desde el panel de control con el teclado del panel de control al configurar entradas de llamada rápida e información de cabecera de fax.

De igual modo, puede introducir símbolos desde el teclado al llamar a un número de teléfono o fax. Cuando HP All-in-One llame al número, interpretará el símbolo y responderá en consecuencia. Por ejemplo, si introduce un guión en el número de fax, HP All-in-One realizará una pausa antes de marcar el resto del número. Una pausa resulta útil si necesita acceder a una línea externa antes de marcar el número de fax.

Introducción de texto con el teclado del panel de control

También puede introducir texto o símbolos con el teclado del panel de control.

 Pulse los números del teclado correspondientes a las letras de un nombre. Por ejemplo, las letras a, b y c corresponden al número 2, como se muestra en el siguiente botón.



• Pulse el botón varias veces para ver los caracteres disponibles.



Nota En función de los ajustes de idioma y país/región, puede que haya disponibles caracteres adicionales.

- Cuando aparezca la letra correcta, espere a que el cursor avance automáticamente hacia la derecha o pulse ▶. Pulse el número que corresponda a la siguiente letra del nombre. Pulse el botón varias veces hasta que aparezca la letra correcta. La primera letra de una palabra aparece en mayúscula de forma automática
- Para insertar un espacio, pulse Espacio (#).
- Para introducir una pausa, pulse Rellamar/Pausa. Aparece un guión en la secuencia de números.
- Para introducir un símbolo, como @, pulse el botón Símbolos (*) varias veces para desplazarse entre los símbolos disponibles: asterisco (*), guión (-), "ampersand" (&), punto (.), barra (/), paréntesis (), apóstrofe (*), igual (=), almohadilla (#), arroba (@), guión bajo (_), más (+), exclamación (!), punto y coma (;), interrogación (?), coma (,), dos puntos (:), porcentaje (%) y aproximación (~).
- Cuando haya terminado de introducir el texto, números o símbolos, pulse OK.

Impresión de informes

Se puede configurar HP All-in-One para que imprima informes de error e informes de confirmación automáticamente para cada fax que se envía y se recibe. También puede imprimir manualmente informes del sistema a medida que los necesite. Estos informes proporcionan información útil sobre el HP All-in-One.

De forma predeterminada, el HP All-in-One está configurado para imprimir un informe sólo si se produce un problema al enviar o recibir un fax. Después de cada transacción, aparece brevemente un mensaje de confirmación en la pantalla del panel de control que indica si el fax se ha enviado correctamente.



Sugerencia También puede imprimir informes de confirmación de fax. Para obtener más información, consulte Impresión de informes de configuración del fax

Impresión de informes de error de fax

Puede configurar HP All-in-One para que imprima automáticamente un informe cuando se produzca un error durante la transmisión del fax. El valor predeterminado es Activado.

1. Pulse Configurar.

- Pulse 2 y, a continuación, 2 de nuevo.
 Se selecciona Imprimir informe y, a continuación, Informe de error de fax.
- Pulse ▶ para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse OK.
 - Enviar y recibir: imprime informes de error de fax para los errores que se encuentran durante la transmisión de un fax.
 - Desactivad.: no imprime informes de error de fax si se encuentran errores durante la transmisión de un fax.
 - Al enviar el fax: imprime informes de error de fax para los errores que se encuentran durante el envío de un fax por parte de HP All-in-One.
 - Al recibir fax: imprime informes de error de fax para los errores que se encuentran durante la recepción de un fax por parte de HP All-in-One.

Impresión de otros informes

Puede generar informes manualmente sobre HP All-in-One, como el estado del último fax enviado, una lista de entradas de llamada rápida programadas o un informe de autocomprobación para diagnóstico.

- Pulse Configurar y, a continuación, pulse 2 de nuevo. Se selecciona Imprimir informe.
- Pulse ▶ para desplazarse por los siguientes tipos de informes:
 - 1: Confirmación de fax: se imprimen informes de confirmación de fax como se describe en la sección Impresión de informes de configuración del fax.
 - 2: Informe de error de fax: se imprimen informes para cualquier error que se encuentre durante la transmisión de un fax como se describe en la sección Impresión de informes de error de fax.
 - 3: Última transacción: se imprimen los detalles de la última transacción de fax.
 - 4: Registro de faxes: se imprime un registro con las últimas 30 transacciones de fax (aproximadamente).
 - 5. Lista de llamadas rápidas: se imprime una lista de entradas de llamada rápida programadas.
 - 6: Informe de autocomprobación: se imprime un informe que le ayuda a la hora de detectar problemas de impresión o alineación. Para obtener más información, consulte Impresión de un informe de autocomprobación.
- 3. Una vez resaltado el informe que desee, pulse OK.

Configuración de llamadas rápidas

Puede asignar entradas de llamada rápida a números de fax que utilice con frecuencia. Utilice los botones de llamada rápida con una sola pulsación del panel de control para enviar faxes rápidamente. También puede pulsar Llamada rápida para desplazarse y seleccionar de la lista de entradas de llamada rápida.

Las cinco primeras entradas de llamada rápida se guardan automáticamente con los botones de llamada rápida con una sola pulsación del panel de control.

Para obtener información sobre el uso de marcación rápida para enviar faxes, consulte Envío de un fax mediante llamadas rápidas.

También puede configurar la marcación rápida múltiple. Con esto gana tiempo al enviar un fax a un grupo de personas de una sola vez, en lugar de enviar el fax a cada destinatario individualmente.

Puede configurar entradas de llamada rápida de forma rápida y sencilla desde el equipo, mediante el software **HP Image Zone**. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software **HP Image Zone**.

Creación de entradas de llamada rápida

Puede crear entradas de llamada rápida para números de fax que utilice con frecuencia.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 3, y, a continuación, 1.
 Se selecciona Configuración llamadas rápidas y, a continuación, Llamada rápida individual.
 - La primera entrada de llamada rápida libre aparece en la pantalla del panel de control.
- Pulse OK para seleccionar la entrada de llamada rápida mostrada. También puede pulsar ▶ o ◀ para seleccionar una entrada vacía y, a continuación, pulsar OK
- 4. Introduzca el número de fax que desea asignar a dicha entrada y pulse OK.
 - Sugerencia Para introducir una pausa en el número de fax, pulse Rellamada/Pausa.
- Introduzca el nombre y, a continuación, pulse OK.
 Para obtener más información sobre cómo introducir texto, consulte Introducción de texto y símbolos.
- Pulse 1, si desea configurar otro número o pulse 2 para salir del menú Configuración llamadas rápidas.

Creación de entradas de llamada rápida múltiple

Se puede crear una entrada de marcación rápida de grupo que contenga hasta 48 entradas de marcación rápida individuales. Esto permite enviar faxes en blanco y negro a grupos específicos de personas utilizando una entrada de llamada rápida.



Nota Sólo puede enviar faxes en blanco y negro al enviar un fax a grupos. La resolución Muy fin. tampoco está admitida al utilizar esta función.

Sólo puede asignar números de llamada rápida individual introducidos anteriormente a un grupo. Además, sólo puede incluir entradas de marcación rápida individuales; no puede asignar un grupo a otro grupo.

- 1. Pulse Configurar.
- 2. Pulse 3, y, a continuación, 2.
 - Se selecciona Configuración llamadas rápidas y, a continuación, Llamada rápida múltiple.
 - La primera entrada de llamada rápida libre aparece en la pantalla del panel de control.

- Pulse OK para seleccionar la entrada de llamada rápida mostrada. También puede pulsar ▶ o ◀ para seleccionar otra entrada vacía y, a continuación, pulsar OK
- Pulse ▶ para seleccionar una entrada de llamada rápida individual y añadirla a la llamada rápida múltiple.
- Pulse OK.
- 6. Pulse 1 para añadir otra entrada de llamada rápida o 2 si ha terminado.
- Introduzca el nombre de llamada rápida múltiple y, a continuación, pulse OK.
 Para obtener más información sobre cómo introducir texto, consulte Introducción de texto y símbolos.
- 8. Pulse 1 si quiere añadir otro grupo o 2 para salir.

Actualización de entradas de llamada rápida

Puede cambiar el nombre o el número de teléfono de una entrada de llamada rápida individual.



Nota Si actualiza una entrada de llamada rápida individual que está incluida en una llamada rápida múltiple, también se actualiza en el grupo.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 3, y, a continuación, 1.
 Se selecciona Configuración llamadas rápidas y, a continuación, Llamada rápida individual.
- Pulse ▶ para desplazarse por las entradas de llamada rápida y, a continuación, OK para seleccionar la entrada adecuada.
- 4. Cuando aparezca el número de fax actual, pulse ◀ para borrarlo.
- Introduzca el nuevo número de fax.
- 6. Pulse OK para guardar el nuevo número.
- Introduzca el nuevo nombre.
 Para obtener más información sobre cómo introducir texto, consulte Introducción de texto y símbolos.
- 8. Pulse OK.
- 9. Pulse 1 para actualizar otra entrada de llamada rápida o 2 para salir.

Eliminación de entradas de llamada rápida

Puede eliminar una entrada de llamada rápida individual o múltiple. Si elimina una entrada de llamada rápida individual que está incluida en una llamada rápida múltiple, también se eliminará del grupo.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 3 y, a continuación, 3 de nuevo.
 Se selecciona Configuración llamadas rápidas y, a continuación, Eliminar llamada rápida.
- Pulse ▶ hasta que aparezca la entrada de llamada rápida que desea eliminar y, a continuación, pulse OK para eliminarla. También puede introducir el código de llamada rápida mediante el teclado numérico del panel de control. La entrada de llamada rápida se elimina.

Cambio de la resolución de fax y ajuste Más clar/Más oscur

Puede cambiar la Resolución de fax y el ajuste Más claro/Más oscuro para los documentos que está enviando por fax.

Cambio de la resolución de fax

El ajuste **Resolución** afecta a la calidad y velocidad de transmisión de documentos en blanco y negro enviados por fax. HP All-in-One envía faxes con la máxima resolución que admita el equipo de fax receptor. Sólo puede cambiar la resolución de los faxes que envía en blanco y negro. El HP All-in-One envía todos los faxes en color con la resolución **Fina**. Están disponibles los siguientes ajustes de resolución:

- Fina: proporciona una alta calidad de texto, adecuada para enviar la mayoría de documentos por fax. Es el valor predeterminado.
- Muy fin.: proporciona la mejor calidad de fax al enviar documentos con detalles
 muy finos por fax. Si selecciona Muy fin., tenga en cuenta que el proceso de
 envío será más largo y sólo podrá enviar faxes en blanco y negro con esta
 resolución. Si envía un fax en color, se enviará con la resolución Fin.
- Fotografía: ofrece la mejor calidad posible al enviar fotografías por fax. Si selecciona Fotografía, tenga en cuenta que el proceso de envío será más largo. Se recomienda seleccionar Fotografía para el envío de fotografías.
- Estándar: ofrece la transmisión más rápida posible con la menor calidad de fax.

Este ajuste vuelve al ajuste predeterminado después de completarse el trabajo, a menos que establezca los cambios como predeterminados. Para obtener más información, consulte Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados.

Para cambiar la resolución desde el panel de control

- Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico, pulse un botón de llamada rápida con una sola pulsación o pulse Llamada rápida hasta que aparezca la entrada de llamada rápida adecuada.
- 3. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Resolución.
- Pulse ▶ para seleccionar un ajuste de resolución.
- 5. Pulse Iniciar fax negro.



Nota Si pulsa Iniciar fax color, el fax se enviará con el ajuste Fin.

El fax se envía con la configuración de **Resolución** que se haya seleccionado. Si desea enviar todos los faxes con este ajuste, defínalo como el predeterminado. Para obtener más información, consulte Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados.

Cambio del ajuste Más clar/Más oscur

Puede cambiar el contraste de un fax y hacerlo más claro u oscuro que el original. Esta función resulta útil si va a enviar un documento desvaído, descolorido o escrito a mano. Puede ajustar el contraste para oscurecer el original.

Este ajuste vuelve al ajuste predeterminado después de completarse el trabajo, a menos que establezca los cambios como predeterminados. Para obtener más información, consulte Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados.

- Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos con el borde superior de la página a la izquierda.
- Introduzca el número de fax mediante el teclado numérico, pulse un botón de llamada rápida con una sola pulsación o pulse Llamada rápida hasta que aparezca la entrada de llamada rápida adecuada.
- 3. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Más clar/Más osc.
- 5. Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. El fax se envía con el ajuste Más clar/Más osc que seleccione. Si desea enviar todos los faxes con este ajuste, defínalo como el predeterminado. Para obtener más información, consulte Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados.

Establecimiento de nuevos ajustes predeterminados

Se puede cambiar el valor predeterminado de la configuración de Envío doble cara, Resolución y Más claro/Más oscuro mediante el panel de control.

- Realice los cambios en la configuración de Envío doble cara (si está disponible), Resolución o Más claro/Más oscuro.
- 2. En el área Fax, pulse Menú hasta que aparezca Est nuev val pr.
- Pulse ▶ para seleccionar Sí.
- 4. Pulse OK.

Establecimiento de opciones de fax

Hay varias opciones de fax que se pueden configurar, como que el HP All-in-One vuelva a marcar automáticamente un número que esté ocupado, ajustar el volumen del HP All-in-One y reenviar faxes a otro número. Cuando se realizan cambios en las siguientes opciones, el ajuste nuevo se convierte en el predeterminado. Consulte esta sección para obtener información sobre la modificación de las opciones de fax.

Establecimiento del tamaño de papel para los faxes recibidos

Puede seleccionar el tamaño de papel de los faxes que reciba. El tamaño seleccionado debe coincidir con el papel cargado en la bandeja de entrada. Los faxes sólo se pueden imprimir en papel de tamaño Carta, A4 o Legal.



Nota Si la bandeja de entrada tiene un papel de tamaño incorrecto en el momento de la recepción, el fax no se imprime y aparece un mensaje de error en el panel de control. Cargue papel de tamaño Carta, A4 o Legal y pulse OK para imprimir el fax.

1. Pulse Configurar.

- Pulse 4 y, a continuación, 4 de nuevo.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, seleccione Tam. papel fax.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse OK.

Establecimiento de llamada por tonos o pulsos

Puede establecer el modo de llamada para que HP All-in-One realice la llamada por tonos o por pulsos. La mayoría de sistemas telefónicos funcionan con cualquiera de los dos tipos de llamada. Si el sistema telefónico no requiere llamada por pulsos, es recomendable utilizar la llamada por tonos. Si dispone de un sistema telefónico público o de un sistema de intercambio privado de sucursales (PBX), puede que deba seleccionar Llamada por pulsos. Póngase en contacto con la compañía telefónica local si no sabe qué ajuste utilizar.



Nota 1 Si selecciona **Llamada por pulsos**, puede que no sea posible acceder a ciertas funciones del sistema telefónico. Además, puede llevar más tiempo llamar a un número de teléfono o fax.


Nota 2 Esta función no está disponible en todos los países o regiones. Si no está disponible en su país o región, Llamada por tonos o pulsos no aparecerá en el menú.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 4 y, a continuación, 7.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Llamada por tonos o pulsos.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse OK.

Ajuste del volumen

El HP All-in-One proporciona tres niveles de ajuste del volumen del timbre y del altavoz. El volumen del timbre es el volumen de los timbres telefónicos. El volumen del altavoz determina el nivel del resto de elementos: tonos de llamada, tonos de fax, pitidos al pulsar los botones, etc. El ajuste predeterminado es **Bajo**.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 4 y, a continuación, 5.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Volumen llamada y pitido.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar una de las opciones: Baj., Alt. o Desactivad.



4. Pulse OK.

Reenvío de faxes a otro número

Puede configurar HP All-in-One para reenviar los faxes a otro número. Si se recibe un fax en color, éste se reenvía en blanco y negro.



Nota Cuando HP All-in-One reenvíe los faxes, no imprimirá los que reciba salvo que haya un problema. Si el HP All-in-One no puede reenviar el fax al

aparato de fax designado (por ejemplo, si éste no está encendido), imprimirá el fax y un informe de error.

Le recomendamos que compruebe que el número al que lo envía es una línea de fax operativa. Envíe un fax de prueba para asegurarse de que la máquina de fax es capaz de recibir los faxes que se le reenvíen.

- Pulse Configurar.
- Pulse 4 y, a continuación, 6.
 Se selecciona Configuración básica del fax y, a continuación, Reenvío faxes Sólo negro.
- Pulse ▶ para seleccionar Activado.
- Cuando se lo indique el sistema, introduzca el número del equipo de fax que recibirá los faxes reenviados.
- Pulse OK.
 Reenvío faxes aparece en la pantalla del panel de control.

Cancelación del reenvío de faxes

Puede cancelar la configuración del reenvío de faxes desde el panel de control.

Para cancelar el reenvío de faxes desde el panel de control

→ Pulse Cancelar y, a continuación, 1. Se cancela el reenvío de faxes.

Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial)

Muchas compañías telefónicas ofrecen una función de timbre especial que permite disponer de varios números de teléfono en la misma línea. Al suscribir este servicio, cada número tiene un patrón de timbre distinto. Por ejemplo, puede tener uno, dos o tres timbres para los diferentes números. Puede configurar HP All-in-One para que responda las llamadas entrantes que tengan un patrón de timbre específico.

Si conecta HP All-in-One a una línea con timbre especial, solicite a la compañía que asigne un patrón de timbre a las llamadas de voz y otro a las de fax. Es recomendable solicitar que los números de fax tengan dos o tres timbres. Cuando HP All-in-One detecte el patrón de timbre especificado, responderá a la llamada y recibirá el fax.

Por ejemplo, podría solicitar a la compañía telefónica que asigne un timbre doble al número de fax y uno simple al número de voz. En esta configuración, ajuste el Patrón timbre respuesta del HP All-in-One en Dos timbres. También puede ajustar la configuración de Timbres antes de responder en 3. Cuando se recibe una llamada con un timbre doble, el HP All-in-One responde después del tercer timbre y recibe el fax.

Si no dispone de este servicio, utilice el patrón de timbre predeterminado, que es Todos los timbres.

Para cambiar el patrón de timbre de respuesta desde el panel de control

- Compruebe que el HP All-in-One está configurado para responder automáticamente a las llamadas de fax. Para obtener más información, consulte Definición del modo de respuesta.
- 2. Pulse Configurar.

- Pulse 5 y luego 1.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Patrón timbre respuesta.
- Pulse ▶ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse OK.
 Cuando el teléfono suena con el patrón de timbre asignado a la línea telefónica de fax, HP All-in-One responde la llamada y recibe el fax.

Rellamada automática a un número ocupado o que no contesta

Puede configurar el HP All-in-One para que vuelva a marcar automáticamente un número ocupado o que no contesta. El ajuste predeterminado para la opción Ocupado Rellamada es Rellamada. El valor predeterminado para la opción No constesta Rellamada es No rellamada.

- 1. Pulse Configurar.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el ajuste Ocupado Rellamada, pulse 5 y, a continuación, pulse 2.
 - Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Ocupado Rellamada.
 - Para cambiar el ajuste No contesta Rellamada, pulse 5 y, a continuación, 3.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, No contesta Rellamada.
- Pulse ▶ para seleccionar Rellamada o No rellamada.
- 4. Pulse OK.

Establecimiento de reducción automática para faxes entrantes

Esta configuración determina lo que hará el HP All-in-One cuando reciba un fax demasiado grande para el tamaño de papel predeterminado. Cuando está activado (ajuste predeterminado), la imagen del fax entrante se reduce de modo que quepa en una página (si es posible). Cuando está desactivado, la información que no cabe en la primera página se imprime en la siguiente. **Reducción automática** resulta útil cuando recibe faxes en papel de tamaño legal y ha cargado papel de tamaño Carta en la bandeia de entrada.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 5 y luego 4.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Reducción automática.
- Pulse ▶ para seleccionar Activado o Desactivado.
- 4. Pulse OK.

Establecimiento de recepción de fax de seguridad

HP All-in-One almacena todos los faxes recibidos en la memoria. Si se produce un error que impida que el HP All-in-One imprima los faxes, la función Recepción fax seguridad le permite seguir recibiendo faxes. Durante esa situación de error, si Recepción fax seguridad está activado, los faxes se almacenan en la memoria.

Por ejemplo, si HP All-in-One se queda sin papel y está activado Recepción fax seguridad, todos los faxes recibidos se almacenan en la memoria. Una vez que haya cargado más papel, podrá imprimir los faxes. Si desactiva esta función, HP All-in-One

no responderá a las llamadas de fax entrantes hasta que se haya resuelto la situación de error.

Durante el funcionamiento normal (independientemente de si el ajuste Recepción fax seguridad está activado o desactivado), HP All-in-One almacena todos los faxes en la memoria. Cuando la memoria se llene, el HP All-in-One sobrescribe los faxes impresos más antiguos a medida que recibe faxes nuevos. Si desea eliminar todos los faxes de la memoria, apague HP All-in-One pulsando el botón Encender.



Nota Si Recepción fax seguridad está activada y existe una situación de error, HP All-in-One almacena en la memoria como "no impresos" los faxes que recibe. Todos los faxes no impresos permanecen en memoria hasta que se imprimen o eliminan. Si la memoria está llena de faxes no impresos, HP All-in-One no recibe ninguna llamada de fax más hasta que los faxes se imprimen o eliminan de la memoria. Para obtener información sobre la impresión o eliminación de faxes de la memoria, consulte Reimpresión o eliminación de faxes almacenados en la memoria.

La configuración predeterminada de Recepción fax seguridad es Activada.

Para establecer la recepción de fax de seguridad desde el panel de control

- Pulse Configurar.
- Pulse 5 y, a continuación, 5 de nuevo.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Recepción fax seguridad.
- Pulse ▶ para seleccionar Activado o Desactivado.
- 4. Pulse OK.

Uso del modo de corrección de errores

El modo de corrección de errores (ECM) elimina las pérdidas de datos a causa de la mala calidad de las líneas telefónicas, ya que detecta errores que tienen lugar durante la transmisión y solicita de forma automática la retransmisión de las partes defectuosas. Esto no afecta a los costes telefónicos. Si la línea telefónica es buena, incluso se pueden ver reducidos. Si la calidad de la línea telefónica es deficiente, ECM aumenta el tiempo de envío y los costes telefónicos, pero el envío de datos es mucho más fiable. Este ajuste está activado de forma predeterminada. Desactive ECM sólo si los costes telefónicos aumentasen considerablemente y desea aceptar una calidad más baja a cambio de reducir los costes.

Se aplican las siguientes normas a ECM:

- Si se desactiva ECM, sólo se aplica a los faxes que se envían. No se aplica a los faxes que se reciben.
- Si desactiva ECM, establezca Velocidad de fax en Media. Si la Velocidad del fax se establece en Rápida, el fax se enviará automáticamente con ECM activado. Para obtener más información sobre el cambio de Velocidad de fax, consulte Establecimiento de la velocidad de fax.
- Si envía un fax en color, éste se enviará con el modo ECM activado, independientemente de la opción establecida actualmente.

Para cambiar el ajuste de ECM desde el panel de control

1. Pulse Configurar.

- Pulse 5 y luego 6.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Modo corrección errores.
- Pulse ▶ para seleccionar Activado o Desactivado.
- Pulse OK.

Establecimiento de la velocidad de fax

Puede establecer la velocidad de fax utilizada para la comunicación entre HP All-in-One y otros equipos de fax al enviar y recibir faxes. La velocidad de fax predeterminada es **Rápida**.

Si utiliza una de las siguientes posibilidades, puede que sea necesario establecer una velocidad de fax más baja:

- Un servicio telefónico de Internet
- Un sistema PBX
- Fax sobre protocolo de Internet (FoIP)
- Un servicio de red digital de servicios integrados (RDSI)

Si experimenta problemas al enviar y recibir faxes, puede que desee intentar establecer el ajuste Velocidad de fax en Media o Lenta. En la siguiente tabla se proporciona una lista de los ajustes de velocidad de fax disponibles.

Ajuste de velocidad de fax	Velocidad de fax
Rápida	v.34 (33.600 baudios)
Media	v.17 (14.400 baudios)
Lenta	v.29 (9.600 baudios)

Para establecer la velocidad de fax desde el panel de control

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 5 y luego 7.
 Se selecciona Configuración avanzada del fax y, a continuación, Vel. de fax.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse OK.

Reimpresión o eliminación de faxes almacenados en la memoria

Puede volver a imprimir los ocho últimos faxes de la memoria o eliminar todos los que están almacenados en ella. Puede que necesite reimprimir un fax almacenado en la

memoria si el HP All-in-One se queda sin papel durante la recepción. O bien, puede que desee eliminar todos los faxes de la memoria por motivos de seguridad.



Nota El HP All-in-One guarda en memoria todos los faxes que recibe, incluso cuando ya están impresos. Esto permite volver a imprimir los ocho últimos faxes más adelante, si es necesario. Cuando la memoria se llene, el HP All-in-One sobrescribe los faxes impresos más antiguos a medida que recibe faxes nuevos.

Si recibe un fax demasiado grande, como una fotografía en color muy detallada, puede que no se almacene en la memoria debido a sus limitaciones. No podrá volver a imprimir los faxes que sean demasiado grandes para almacenarse en la memoria.

Para reimprimir faxes en memoria desde el panel de control

- 1. Asegúrese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada.
- 2. Pulse Configurar.
- 3. Pulse 6 y luego 4.
 - De esta forma, se selecciona Herramientas y, a continuación, Reimpr. faxes en memoria.
 - Los faxes se imprimen en orden inverso al que se recibieron comenzando por la impresión del fax recibido más recientemente y así sucesivamente.
- Si no necesita un fax que se está imprimiendo, pulse Cancelar.
 El HP All-in-One pasa a imprimir el siguiente fax de la memoria.
 - Nota Debe pulsar Cancelar por cada fax almacenado cuya impresión desee interrumpir.

Para eliminar todos los faxes en memoria desde el panel de control

→ Para eliminar todos los faxes de la memoria, apague HP All-in-One pulsando el botón Encender.

Todos los faxes almacenados en la memoria se eliminarán una vez desconectado HP All-in-One.

Fax por Internet

Puede suscribir un servicio telefónico de bajo coste que le permita enviar y recibir faxes con HP All-in-One a través de Internet. A este método se le conoce como protocolo de fax por Internet (FoIP) Posiblemente utiliza un servicio FoIP (que proporciona la compañía telefónica) si:

- Marca un código de acceso especial con el número de fax, o
- Tiene una caja de conversión IP que se conecta a Internet y proporciona la conexión de fax a los puertos telefónicos analógicos.



Nota Sólo puede enviar y recibir faxes conectando un cable telefónico al puerto "1-LINE" del HP All-in-One y no desde el puerto Ethernet. Esto quiere decir que la conexión a Internet se debe realizar mediante una caja convertidora (que proporciona las tomas telefónicas analógicas normales para las conexiones de fax) o a través de la compañía telefónica.

Puede que el servicio FoIP no funcione correctamente cuando HP All-in-One envía y recibe faxes a alta velocidad (33600 bps). Si tiene problemas para enviar y recibir

faxes cuando utiliza un servicio de fax por Internet, utilice una velocidad de fax menor. Puede hacerlo cambiando la configuración de Velocidad de fax de Alta (predeterminada) a Media. Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte Establecimiento de la velocidad de fax.

También debe consultar a la compañía telefónica para asegurarse de que su servicio telefónico por Internet admite faxes. Si no admitiera faxes, no podrá enviar y recibir faxes a través de Internet.

Cómo detener faxes

Puede cancelar un fax que esté enviando o recibiendo en cualquier momento.

Para detener el envío y recepción de faxes desde el panel de control

→ Pulse Cancelar en el panel de control para detener el envío o recepción de un fax. Compruebe que aparece el mensaje Fax cancelado en la pantalla del panel de control. Si no aparece, vuelva a pulsar Cancelar.

HP All-in-One imprime las páginas que ya ha empezado y cancela el resto del fax. Esto puede tardar unos segundos.

Para cancelar un número que está marcando

→ Pulse Cancelar para cancelar el número que está marcando actualmente.

12 Uso de HP Instant Share


HP Instant Share hace que resulte muy sencillo compartir fotografías con familiares y amigos. Puede escanear una fotografía o insertar una tarjeta de memoria en la ranura adecuada de HP All-in-One, seleccionar una o más fotografías para compartirlas, seleccionar un destino para las fotografías y, a continuación, enviarlas. También puede cargar sus fotografías en un álbum de fotografías en línea o en un servicio de revelado de fotografías en línea. La disponibilidad de servicios varía en función del país/región.

Con Correo electrónico de HP Instant Share, sus familiares y amigos siempre reciben fotografías que pueden ver. Se acabaron las descargas interminables y las imágenes que son demasiado grandes para abrirse. Se envía un mensaje de correo electrónico con imágenes en miniatura de las fotografías y un vínculo a una página Web segura en la que los familiares y amigos pueden ver, compartir, imprimir y guardar las fotografías fácilmente.

Descripción general

HP Officejet 7200 All-in-One series viene equipado con un puerto USB para que, de este modo, pueda conectarse al equipo directamente mediante un cable USB. Además está equipado con un puerto Ethernet para que pueda conectarse a una red de área local (LAN) existente. Seleccione el puerto que mejor se ajuste al entorno en el que está conectando el HP All-in-One. Ahora puede compartir fotografías con amigos y familiares a través de HP All-in-One y el software **HP Image Zone** instalado en el equipo.

Los dispositivos conectados a USB y en red se muestran a continuación.



Utilice HP Instant Share para enviar imágenes desde el HP All-in-One a un destino seleccionado. El destino, por ejemplo, puede ser una dirección de correo electrónico, un álbum de fotografías en línea o un servicio de revelado de fotografías en línea. La disponibilidad de servicios varía en función del país/región.



Nota También puede enviar imágenes a la impresora de fotografías o el dispositivo HP All-in-One conectado a una red de un amigo o familiar. Para enviar a un dispositivo, debe tener una identificación de usuario y contraseña de HP Passport. El dispositivo receptor debe configurarse y registrarse con HP Instant Share. También deberá obtener el nombre del destinatario asignado al dispositivo receptor. En el paso 7 de Envío de imágenes con HP All-in-One encontrará más información.

Introducción

Debe disponer de lo siguiente para utilizar HP Instant Share con el HP All-in-One:

- Un HP All-in-One conectado a un equipo (con un cable USB o a través de LAN)
- Acceso a Internet de banda ancha
- Dependiendo del sistema operativo:
 - Windows: el software HP Image Zone instalado en el equipo
 - Macintosh: el software HP Image Zone instalado en el equipo, incluido el software de la aplicación cliente HP Instant Share

Cuando haya configurado el HP All-in-One e instalado el software **HP Image Zone**, podrá empezar a compartir fotografías mediante HP Instant Share. Para obtener más información sobre la configuración del HP All-in-One, consulte la Guía de instalación que acompaña al dispositivo.

Envío de imágenes con HP All-in-One

Las imágenes pueden ser fotografías o documentos escaneados. Se pueden compartir con amigos y familiares usando HP All-in-One y HP Instant Share. Solamente tiene que transferir las fotografías al equipo desde una tarjeta de memoria o escanear una imagen, seleccionar una o varias imágenes para compartir y enviarlas al destino que prefiera.

Envío de fotografías desde una tarjeta de memoria

Puede utilizar el HP All-in-One para compartir fotografías de una tarjeta de memoria. Transfiera las fotografías a su equipo, seleccione las fotografías que desea enviar y compártalas por medio del **Correo electrónico de HP Instant Share**.



Nota Para obtener más información sobre el uso de una tarjeta de memoria, consulte Uso de una tarjeta de memoria o cámara con PictBridge.

- Asegúrese de que la tarjeta de memoria está insertada en la ranura adecuada de HP All-in-One.
 - Si se conecta mediante un cable USB, salte al paso 5.
 - Si se conecta por medio de una red Ethernet, continúe con el paso 2.
- El menú Foto aparece en la pantalla del panel de control con la opción Transf fotog seleccionada. Pulse ▶ para seleccionar Sí y, a continuación, pulse OK. Se inicia el proceso de transferencia.



Nota Es posible que el servicio HP Instant Share no admita archivos de películas.

- Cuando aparezca el menú Transferir a, pulse ▶ para seleccionar el equipo al que quiere transferir las fotografías.
- 4. Pulse OK.
- Opte por uno de los procedimientos siguientes:
 - Para los usuarios de Windows, aparece el cuadro de diálogo del software de transferencia de fotos HP en la pantalla del equipo. Haga clic en la opción para guardar las fotografías en el equipo.
 - Para los usuarios de Macintosh OS X, el cuadro de diálogo Captura de imágenes aparece en la pantalla del equipo.



Nota Captura de imágenes se abre automáticamente sólo si lo ha configurado tal como se describe en la sección Transferir imágenes de la Ayuda de HP Image Zone.

- Seleccione un destino para las imágenes en el menú emergente Descargar a.
- Seleccione Ver imágenes con HP Gallery del menú emergente Tarea automática.
- Para los usuarios de Macintosh OS 9, el cuadro de diálogo del software de imágenes **Descargar** aparece en la pantalla del equipo.



Sugerencia Si utiliza Macintosh OS 9, cargue las fotografías en Galería HP en el Macintosh. Haga clic en Correo electrónico y envíe las fotografías como archivo adjunto de correo electrónico siguiendo los mensajes que aparecen en la pantalla del equipo.

6. Siga los pasos adecuados para su sistema operativo:

Si utiliza un equipo basado en Windows:

- a. Haga doble clic en el icono de HP Image Zone del escritorio.
 Se mostrará la ventana HP Image Zone en el equipo y la ficha Misimágenes en dicha ventana.
- Seleccione una o varias imágenes de las carpetas en las que están almacenadas.
 - Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.
- c. Haga clic en la ficha **HP Instant Share**.
 - Aparecerá la ficha HP Instant Share en la ventana HP Image Zone.
- d. En las áreas **Control** o **Trabajo** de la ficha **HP Instant Share**, haga clic en el vínculo o icono del servicio que desee usar para enviar las fotografías.



Nota Si hace clic en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos los servicios disponibles de su país/región, por ejemplo:

Correo electrónico de HP Instant Share y Crear álbumes en línea. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En el área de trabajo aparecerá la ventana Conectarse en línea.

e. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si utiliza Macintosh OS X:

- a. En el área de imágenes de **Galería HP**, seleccione una o varias fotografías para compartir.
- En la barra lateral, haga clic en el icono Compartir imágenes.
 Se abre la ventana del software de aplicación cliente HP Instant Share.

- c. Asegúrese de que las fotografías que desea compartir aparecen en la ventana **HP Instant Share**.
 - Utilice el botón para eliminar fotografías o el botón + para añadir fotografías a la ventana.
- d. Haga clic en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Seleccione, de la lista de servicios de HP Instant Share, el servicio que desee usar para enviar las fotografías.
- f. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 7. Si selecciona el servicio Correo electrónico de HP Instant Share, podrá:
 - Enviar un mensaje de correo electrónico con imágenes en miniatura de sus fotos, que se pueden ver, imprimir y guardar.
 - Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electrónico. Haga clic en **Libreta de direcciones**, regístrese en HP Instant Share y cree una cuenta HP Passport.
 - Enviar un mensaje de correo electrónico a varios destinatarios. Haga clic en el vínculo de varias direcciones.
 - Enviar una colección de imágenes a un dispositivo conectado en red de un familiar o amigo. Especifique el nombre asignado al dispositivo por el destinatario en el cuadro de texto Dirección de correo electrónico seguido de @send.hp.com. Se le solicitará que inicie la sesión en HP Instant Share con su identificación de usuario y contraseña de HP Passport.



Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga clic en Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP Passport. Obtenga una identificación de usuario y una contraseña de HP Passport.

Envío de una imagen escaneada

Puede compartir una imagen escaneada. Coloque la imagen sobre el cristal, seleccione un destino, escanee la imagen y compártala por medio del correo electrónico **HP Instant Share**.



Nota Para obtener más información sobre el escaneo de una imagen, consulte Uso de las funciones de escaneo.

- 1. Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- Pulse Escanear para en el panel de control de HP All-in-One.
 El menú Escanear aparece en la pantalla del panel de control.
- 3. Opte por uno de los procedimientos siguientes:
 - Si se conecta mediante un cable USB, salte al paso 6.
 - Si se conecta por medio de una red Ethernet, continúe con el paso 4.
- Pulse ▶ para seleccionar Seleccionar equipo y, a continuación, pulse OK.
- Pulse ▶ para seleccionar el equipo al que desea enviar la imagen y, a continuación, pulse OK.
- 6. Pulse ▶ para seleccionar HP Instant Share y, a continuación, pulse OK o Iniciar

La imagen se escanea y se carga en el equipo.

Para los usuarios de Windows, se abre el software **HP Image Zone** en el equipo. Aparecerá la ficha **HP Instant Share**. Aparecerá una miniatura de la imagen

escaneada en la bandeja de selecciones. Para obtener más información sobre **HP Image Zone**, consulte la ayuda en pantalla.

Para los usuarios de Macintosh OS X (v10.2 y posterior), el software de la aplicación cliente **HP Instant Share** se abre en su equipo. Aparecerá una miniatura de la imagen escaneada en la ventana **HP Instant Share**.



Nota Si utiliza Macintosh OS X (anterior a v10.2) o OS 9, las fotografías se cargan en la **Galería HP** en el Macintosh. Haga clic en **Correo electrónico**. Envíe la imagen escaneada como un archivo adjunto de correo electrónico siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

7. Siga los pasos adecuados para su sistema operativo:

Si utiliza un equipo basado en Windows:

 a. En las áreas Control o Trabajo de la ficha HP Instant Share, haga clic en el enlace o icono del servicio que desea utilizar para enviar la imagen escaneada.



Nota Si hace clic en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos los servicios disponibles de su país/región, por ejemplo:

Correo electrónico de HP Instant Share y Crear álbumes en línea. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En el área de trabajo aparecerá la ventana Conectarse en línea.

b. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si utiliza un Macintosh:

- Asegúrese de que la imagen escaneada que desea compartir aparece en la ventana de HP Instant Share.
 Utilice el botón - para eliminar fotografías o el botón + para añadir fotografías a la ventana.
- b. Haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- c. En la lista de servicios de HP Instant Share, seleccione el servicio que quiere utilizar para enviar la imagen escaneada.
- d. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 8. Si selecciona el servicio Correo electrónico de HP Instant Share, podrá:
 - Enviar un mensaje de correo electrónico con imágenes en miniatura de sus fotos, que se pueden ver, imprimir y guardar.
 - Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electrónico. Haga clic en **Libreta de direcciones**, regístrese en HP Instant Share y cree una cuenta HP Passport.
 - Enviar un mensaje de correo electrónico a varios destinatarios. Haga clic en el vínculo de varias direcciones.
 - Enviar una colección de imágenes a un dispositivo conectado en red de un familiar o amigo. Especifique el nombre asignado al dispositivo por el destinatario en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico** seguido de @send.hp.com. Se le solicitará que inicie la sesión en HP Instant Share con su **identificación de usuario** y **contraseña** de HP Passport.



Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga clic en **Necesito una cuenta de HP Passport** de la pantalla **Entrar**

con HP Passport. Obtenga una identificación de usuario y una contraseña de HP Passport.



Nota También puede utilizar el botón **Escanear para** para enviar una imagen escaneada. Para obtener más información, consulte Uso de las funciones de escaneo.

Envío de imágenes con el equipo

Además de utilizar el HP All-in-One para enviar imágenes a través de HP Instant Share, puede utilizar el software **HP Image Zone** instalado en el equipo para enviar imágenes. El software **HP Image Zone** le permite seleccionar y editar una o varias imágenes y acceder a continuación a HP Instant Share para seleccionar un dispositivo (por ejemplo, **Correo electrónico de HP Instant Share**) y enviar las imágenes. Como mínimo, puede compartir imágenes a través de los siguientes componentes:

- Correo electrónico de HP Instant Share (envío a una dirección de correo electrónico)
- Correo electrónico de HP Instant Share (envío a un dispositivo)
- Álbumes en línea
- Revelado de fotografías en línea (la disponibilidad varía en función del país y la región)

Envío de imágenes mediante el software HP Image Zone (usuarios de Windows)

Puede utilizar el software **HP Image Zone** para compartir imágenes con amigos y familiares. Simplemente abra **HP Image Zone**, seleccione las imágenes que desea compartir y reenvíelas mediante el servicio **Correo electrónico de HP Instant Share**.

Para utilizar el software HP Image Zone

- Haga doble clic en el icono de HP Image Zone del escritorio.
 Se mostrará la ventana HP Image Zone en el equipo y la ficha Mis imágenes en dicha ventana.
- Seleccione una o varias imágenes de las carpetas en las que están almacenadas.
 Para obtener más información, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.



Nota Utilice las herramientas de edición de imágenes de **HP Image Zone** para editar las imágenes y lograr los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

- Haga clic en la ficha HP Instant Share.
 Aparecerá la ficha HP Instant Share en la ventana HP Image Zone.
- Desde las áreas Control o Trabajo de la ficha HP Instant Share, haga clic en el enlace o icono del servicio que desea utilizar para enviar la imagen escaneada.



Nota Si hace clic en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos los servicios disponibles de su país/región, por ejemplo: Correo electrónico de HP Instant Share y Crear álbumes en línea. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Aparecerá la pantalla **Conectarse en línea** en el área **Trabajo** de la ficha **HP Instant Share**.

- 5. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si selecciona el servicio **Correo electrónico de HP Instant Share**, podrá:
 - Enviar un mensaje de correo electrónico con imágenes en miniatura de sus fotos, que se pueden ver, imprimir y guardar.
 - Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electrónico. Haga clic en **Libreta de direcciones**, regístrese en HP Instant Share y cree una cuenta HP Passport.
 - Enviar un mensaje de correo electrónico a varios destinatarios. Haga clic en el vínculo de varias direcciones.
 - Enviar una colección de imágenes a un dispositivo conectado en red de un familiar o amigo. Especifique el nombre asignado al dispositivo por el destinatario en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico** seguido de @send.hp.com. Se le solicitará que inicie la sesión en HP Instant Share con su **identificación de usuario** y **contraseña** de HP Passport.



Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga clic en Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP Passport. Obtenga una identificación de usuario y una contraseña de HP Passport.

Envío de imágenes mediante el software de la aplicación cliente HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 y versiones posteriores)



Nota No se admiten Macintosh OS X v10.2.1 y v10.2.2.

Puede utilizar la aplicación cliente HP Instant Share para compartir imágenes con amigos y familiares. Simplemente abra la ventana HP Instant Share, seleccione las imágenes que desea compartir y reenvíelas mediante el servicio **Correo electrónico de HP Instant Share**.



Nota Para obtener más información sobre el uso de la aplicación cliente HP Instant Share, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.

Para utilizar la aplicación cliente HP Instant Share

- Seleccione el icono de HP Image Zone del Dock. HP Image Zone se abre en el escritorio.
- En HP Image Zone, haga clic en el botón Servicios en la parte superior de la ventana.
 - Aparece una lista de aplicaciones en la parte inferior de **HP Image Zone**.
- Seleccione HP Instant Share en la lista de aplicaciones.
 Se abre el software cliente de la aplicación HP Instant Share en el equipo.
- 4. Utilice el botón + para añadir una imagen a la ventana o el botón para eliminarla.



Nota Para obtener más información sobre el uso de la aplicación cliente HP Instant Share, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.

- 5. Asegúrese de que las imágenes que desea compartir aparecen en la ventana **HP Instant Share**.
- 6. Haga clic en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- En la lista de servicios de HP Instant Share, seleccione el servicio que quiere utilizar para enviar la imagen escaneada.
- 8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si selecciona el servicio **Correo electrónico de HP Instant Share**, podrá:
 - Enviar un mensaje de correo electrónico con imágenes en miniatura de sus fotos, que se pueden ver, imprimir y guardar.
 - Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electrónico. Haga clic en Libreta de direcciones, regístrese en HP Instant Share y cree una cuenta HP Passport.
 - Enviar un mensaje de correo electrónico a varios destinatarios. Haga clic en el vínculo de varias direcciones.
 - Enviar una colección de imágenes a un dispositivo conectado en red de un familiar o amigo. Especifique el nombre asignado al dispositivo por el destinatario en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico** seguido de @send.hp.com. Se le solicitará que inicie la sesión en HP Instant Share con su **identificación de usuario** y **contraseña** de HP Passport.



Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga clic en Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP Passport. Obtenga una identificación de usuario y una contraseña de HP Passport.

Compartir imágenes con HP Image Zone (versiones de Macintosh OS anteriores a X v10.2)



Nota Las versiones X v10.2.1 y v10.0.4 de Macintosh OS **no** son compatibles.

Puede compartir imágenes con cualquier persona que disponga de una cuenta de correo electrónico. Simplemente inicie **HP Image Zone** y abra **Galería HP**. A continuación, cree un mensaje de correo electrónico con la aplicación de correo electrónico que esté instalada en el ordenador.



Nota Para obtener más información, consulte la sección Galería HP de la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.

Para utilizar la opción de correo electrónico en HP Image Zone

- Seleccione el icono de HP Image Zone del Dock. HP Image Zone se abre en el escritorio.
- En HP Image Zone, haga clic en el botón Servicios en la parte superior de la ventana.
 - Aparece una lista de aplicaciones en la parte inferior de **HP Image Zone**.
- 3. Seleccione **Galería HP** en la lista de aplicaciones. Se abre **Galería HP** en el equipo.

- Seleccione una o varias imágenes para compartirlas.
 Para obtener más información, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.
- Haga clic en Correo electrónico.
 Se abrirá el programa de correo electrónico del Macintosh.
 Envíe las imágenes como un archivo adjunto de correo electrónico siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Compartir imágenes mediante Director HP (Macintosh OS 9)



Nota Se admiten Macintosh OS 9 v9.1.5 y posteriores y v9.2.6 y posteriores.

Puede compartir imágenes con cualquier persona que disponga de una cuenta de correo electrónico. Simplemente inicie **Director HP** y abra **Galería HP**. A continuación, cree un mensaje de correo electrónico con la aplicación de correo electrónico que esté instalada en el ordenador.



Nota Para obtener más información, consulte la sección Galería HP de la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.

Para utilizar la opción de correo electrónico en Director HP

- Haga doble clic en el acceso directo Director HP del escritorio.
 Director HP se abre en el escritorio.
- Haga doble clic en el icono de Galería HP.
 Galería HP se abre en el escritorio.
- 3. Seleccione una o varias imágenes para compartirlas.

 Para obtener más información, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.
- 4. Haga clic en Correo electrónico.
 - Se abrirá el programa de correo electrónico del Macintosh.
 - Envíe las imágenes como un archivo adjunto de correo electrónico siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

13 Configuración de la red

En este capítulo se describe cómo conectar el HP All-in-One a una red Ethernet para que pueda compartirlo con otros equipos. También se incluyen ejemplos de redes recomendadas e información sobre la gestión de redes. Si va a conectar el HP All-in-One a una red por primera vez o desea en su lugar una conexión USB directa, consulte la Guía de instalación impresa que se incluye con el HP All-in-One.

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

- Cambio de una conexión USB a una conexión de red
- Elección de una red Ethernet recomendada
- Conexión a una red Ethernet
- Instalación del software para una conexión de red
- Conexión de equipos adicionales
- Administración de la red
- Glosario de red



Nota Para obtener definiciones de los términos utilizados en este capítulo, consulte el Glosario de red.

Cambio de una conexión USB a una conexión de red

Si inicialmente instala el HP All-in-One con una conexión USB, podrá cambiar más adelante a una conexión de red.

Para cambiar de una conexión USB a una conexión de red

- 1. Desenchufe la conexión USB de la parte posterior del HP All-in-One.
- Instale el software de la manera descrita en Instalación del software para una conexión de red.
- 3. Cuando haya finalizado la instalación, acceda a los iconos de la impresora en el equipo de la siguiente manera:
 - Para Windows XP: Abra la carpeta Impresoras y faxes.
 - Para Windows 9.x o Windows 2000: Abra la carpeta Impresoras.
 - Para Macintosh OS X: Abra la Utilidad de instalación de impresora en la lista Utilidades.
- Compruebe si aparece el icono de la impresora USB del HP All-in-One. Si estuviera, elimínelo.

Elección de una red Ethernet recomendada

Esta sección le ayudará a identificar el tipo de red Ethernet de que ya dispone o que desea configurar. Cada una de las redes mostradas aquí utiliza un dispositivo, como un enrutador Ethernet, para conectar los elementos de la red. Una red conectada de esta manera se denomina una red con **infraestructura**. Una red Ethernet ofrece el máximo nivel de rendimiento, fiabilidad y seguridad.

Las redes Ethernet pueden estar conectadas a Internet. Si ubica el HP All-in-One en una red Ethernet conectada a Internet, es recomendable utilizar una pasarela, de modo que la dirección IP del HP All-in-One se asigne de forma dinámica mediante el

protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Una pasarela puede ser un direccionador o un equipo con conexión compartida a Internet (ICS).



Nota Si desea definiciones de términos que no se definen aquí, consulte el Glosario de red.

Se recomienda utilizar las siguientes configuraciones de LAN (red de área local) cableada con el HP All-in-One.

Conexión Ethernet a una red cableada con acceso a Internet a través de DSL o cable

Si su red dispone de acceso a Internet a través de DSL o cable, puede utilizar un enrutador o un equipo como pasarela de acceso a Internet. Tanto con DSL como con cable, puede acceder a todas las funciones de su HP All-in-One, incluida la función para compartir imágenes a través de Internet con HP Instant Share.

Pasarela de enrutador



En este ejemplo, un enrutador gestiona las conexiones de la red y un módem DSL o de cable proporciona acceso a Internet. Si utiliza esta configuración, conecte el HP All-in-One al enrutador con un cable Ethernet.

Con esta configuración, puede acceder a todas las funciones de HP All-in-One, incluida la función para compartir imágenes a través de Internet. Para obtener instrucciones de conexión, consulte la sección Conexión a una red Ethernet.

Pasarela de equipo



En este ejemplo, los dispositivos de la red están conectados a un conmutador o enrutador. Un equipo de la red funciona como pasarela entre la red e Internet. Este equipo utiliza la conexión compartida a Internet (ICS) de Windows o software similar para gestionar las conexiones de red y ofrecer acceso a Internet a los demás dispositivos.



Nota Si se apaga el equipo que actúa como pasarela, los demás equipos de la red perderán la conexión a Internet. En este caso, el HP All-in-One no admitirá las funciones relacionadas con Internet.

Si utiliza esta configuración, conecte el HP All-in-One al conmutador o enrutador con un cable Ethernet. Para obtener instrucciones de conexión, consulte la sección Conexión a una red Ethernet.

Conexión Ethernet a una red cableada con acceso a Internet a través de módem




En este ejemplo, los dispositivos de la red están conectados a un conmutador o enrutador, y un módem (aquí se muestra conectado al equipo de la izquierda) proporciona acceso a Internet. El módem se conecta al equipo mediante un cable telefónico y un conector. Sólo un equipo tiene acceso a Internet. Ni el HP All-in-One ni ningún equipo de la red tiene acceso a Internet. Si utiliza esta configuración, conecte el HP All-in-One al conmutador o enrutador con un cable Ethernet. Para obtener instrucciones de conexión, consulte la sección Conexión a una red Ethernet.



Nota Para poder utilizar las funciones de HP Instant Share en el HP All-in-One necesita acceso a Internet de banda ancha, por ejemplo, a través de cable o DSL. Para obtener más información sobre HP Instant Share, consulte Uso de HP Instant Share.

Conexión Ethernet a una red cableada sin acceso a Internet



En este ejemplo, los dispositivos de la red están conectados a un conmutador o enrutador y no hay conexión a Internet. Los dispositivos utilizan AutoIP, es decir, las direcciones IP se configuran de forma automática. Si tiene esta configuración,

conecte el HP All-in-One al conmutador o enrutador con un cable Ethernet. Para obtener instrucciones de conexión, consulte la sección Conexión a una red Ethernet.



Nota Para poder utilizar las funciones de HP Instant Share en el HP All-in-One necesita acceso a Internet de banda ancha, por ejemplo, a través de cable o DSL. Para obtener más información sobre HP Instant Share, consulte Uso de HP Instant Share.

Conexión Ethernet a una red inalámbrica



El punto de acceso conecta un dispositivo cableado a una red inalámbrica. El equipo está configurado para una red inalámbrica mediante un adaptador de red inalámbrica, y transfiere y recibe datos a través del punto de acceso. El HP All-in-One está configurado para una red cableada y se conecta al punto de acceso mediante un cable Ethernet. Un módem DSL o de cable puede proporcionar acceso a Internet. Para obtener instrucciones de conexión, consulte la sección Conexión a una red Ethernet.



Nota Con esta configuración, se recomienda dirigir la conexión a Internet directamente a través del punto de acceso mediante un cable Ethernet.

Conexión a una red Ethernet

En este capítulo se explica cómo conectar el HP All-in-One a un enrutador, conmutador o punto de acceso por medio de un cable Ethernet.



Si desea ideas sobre maneras de configurar una red cableada, consulte la sección Elección de una red Ethernet recomendada.




Nota Si desea definiciones de términos que no se definen aquí, consulte el Glosario de red.

Para conectar el HP All-in-One al equipo, en primer lugar lea la sección siguiente para averiguar lo que necesita. Cuando haya conectado el HP All-in-One, deberá instalar el software de la manera descrita en Instalación del software para una conexión de red.

Qué necesita

- Una red Ethernet operativa que incluya un enrutador Ethernet, un conmutador o un punto de acceso inalámbrico con puertos Ethernet.
- Cable Ethernet CAT-5. Si el cable Ethernet suministrado no es suficientemente largo para su configuración de red, tal vez tenga que adquirir uno más largo.



Aunque la apariencia de los cables Ethernet estándar es similar a la de los cables telefónicos normales, no son intercambiables. Cada uno tiene un número de hilos diferente, y el conector también es distinto. Un conector de cable Ethernet (también denominado conector RJ-45) es más ancho y grueso y siempre tiene 8 contactos en el extremo. Un conector de teléfono tiene entre 2 y 6 contactos.

 Un equipo de sobremesa o un portátil con una conexión cableada o inalámbrica al enrutador o punto de acceso.



Nota El HP All-in-One admite redes Ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps. Si piensa adquirir una tarjeta de interfaz de red (NIC) o ya lo ha hecho, asegúrese de que funciona a ambas velocidades.

 Acceso a Internet de banda ancha, como cable o DSL (sólo si desea acceder a HP Instant Share directamente desde el dispositivo). Para obtener más información sobre HP Instant Share, consulte Uso de HP Instant Share.

Conexión del HP All-in-One


1. Retire la clavija amarilla de la parte posterior del HP All-in-One.



 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior del HP All-in-One.



 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un puerto disponible del enrutador Ethernet, conmutador o punto de acceso inalámbrico.



 Cuando haya conectado el HP All-in-One a la red, instale el software en el equipo. Consulte Instalación del software para una conexión de red.

Instalación del software para una conexión de red

Utilice esta sección para instalar el software HP All-in-One en un equipo Windows o Macintosh conectado a una red Ethernet. No obstante, antes de instalar el software, asegúrese de haber conectado el HP All-in-One a una red Ethernet como se describe en la sección anterior, Conexión a una red Ethernet.



Nota Si el equipo está configurado para conectarse a una serie de unidades de red, asegúrese de que está conectado actualmente a esas unidades antes de instalar el software. De lo contrario, el software de instalación del HP All-in-One podrá apropiarse de una de las letras de unidad reservadas, y no podrá acceder a esa unidad de red en el equipo.

Consulte las instrucciones siguientes para su equipo con Windows o Macintosh.

Para Windows

Las siguientes instrucciones sólo se refieren a equipos con Windows.



Nota El tiempo de instalación puede oscilar entre 20 y 45 minutos, en función del sistema operativo, el espacio disponible y la velocidad del procesador del equipo.

Para instalar el software del HP All-in-One

 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el equipo, incluido el servidor de seguridad interno de XP y cualquier otro software antivirus o de servidor de seguridad.

Inserte en la unidad de CD-ROM del equipo el CD de Windows que se incluye con el HP All-in-One.

Aparece la pantalla de bienvenida.



Nota Sólo Windows XP: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en **Mi PC**, haga doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **setup.exe**.

 Haga clic en Siguiente en las pantallas de instalación para comprobar y preparar el sistema, y para instalar los controladores, los plug-ins y el software.
 Después de varias pantallas aparece la pantalla Tipo de conexión.



Nota Para continuar con la instalación debe aceptar las pantallas que le advierten de los servidores de seguridad de su sistema.

 En la pantalla Tipo de conexión, seleccione Mediante la red y haga clic en Siguiente.

Aparece la pantalla de **búsqueda** mientras el programa de configuración busca el HP All-in-One en la red.

 En la pantalla Se ha encontrado una impresora, compruebe que la descripción de la impresora es correcta.

Si se detecta más de una impresora en la red, aparece la pantalla **Se han encontrado impresoras**. Seleccione el dispositivo que desea conectar. Para mostrar la configuración del dispositivo en el HP All-in-One:

- Vaya al panel de control del dispositivo.
- Seleccione Ver configuración de la red en el menú Red y, a continuación, seleccione Mostrar resumen.
- Si la descripción del dispositivo es correcta, seleccione Sí, deseo instalar esta impresora.
- Cuando se le solicite, reinicie el equipo para finalizar el proceso de instalación.
 Cuando haya terminado de instalar el software, podrá empezar a utilizar el HP All-in-One.
- 8. Si desactiva en su equipo un servidor de seguridad o un software antivirus, asegúrese de volverlo a activar.
- Para comprobar la conexión de red, vaya al equipo e imprima una página de prueba en el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Impresión desde el equipo.

Para Macintosh:

Las siguientes instrucciones sólo se refieren a equipos Macintosh.



Nota El tiempo de instalación puede oscilar entre 20 y 45 minutos, en función del sistema operativo, el espacio disponible y la velocidad del procesador.

Para instalar el software del HP All-in-One

- 1. Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el equipo.
- 2. Inserte en la unidad de CD-ROM del equipo el CD de Macintosh que se incluye con el HP All-in-One.
- 3. Haga doble clic en el icono del **instalador del HP All-in-One**.

- En la pantalla Autentificación, introduzca la contraseña del administrador que utiliza para acceder al equipo o a la red.
 El software del instalador buscará dispositivos HP All-in-One y los mostrará en una lista.
- 5. En el cuadro **Seleccionar dispositivo**, seleccione el HP All-in-One.
- Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para realizar todos los pasos de la instalación, incluido el **Asistente de configuración**.
 Cuando haya terminado de instalar el software, podrá empezar a utilizar el HP All-in-One.
- Para comprobar la conexión de red, vaya al equipo e imprima una página de prueba en el HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Impresión desde el equipo.

Conexión de equipos adicionales

Si el HP All-in-One está conectado a una de las redes recomendadas, podrá compartirlo con otros equipos de la red. Para cada equipo adicional, deberá instalar el software del HP All-in-One de la manera descrita en Instalación del software para una conexión de red. Durante la instalación, el software detectará el SSID (nombre de red) de la red existente. Una vez que haya configurado el HP All-in-One en la red, no tendrá que volver a configurarlo cuando añada equipos adicionales.

Administración de la red

En esta sección se describe cómo utilizar las herramientas de red del panel de control del HP All-in-One y el servidor Web incorporado. Estas herramientas le permiten visualizar y editar los ajustes de red y agregar opciones de seguridad avanzada a la red.

Uso del panel de control de HP All-in-One

Impresión y visualización de una página de configuración de redes

La página de configuración de redes contiene todos los ajustes de red importantes, como la dirección IP, la velocidad de vínculo, DNS y DNS-SD.

Para imprimir una página de configuración de la red

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 8 y luego 1.
 Esta acción selecciona el menú Configuración de red y, a continuación, selecciona la opción Imprimir configuración de red.
- 3. Pulse 1 o OK para confirmar la acción.

Para ver las definiciones de los elementos de la página de configuración, consulte Definiciones de la página de configuración.

Restauración de la configuración de red

Si es necesario, puede restaurar los ajustes predeterminados de fábrica de la red HP All-in-One.

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 8 y, a continuación, 4.
 Esta acción selecciona el menú Configuración de red y, a continuación, selecciona la opción Rest valores predet de red.
- 3. Pulse OK para confirmar la acción.

Configuración de red avanzada

La configuración de red avanzada se proporciona para mayor comodidad. Sin embargo, a menos que sea un usuario avanzado, no debe cambiar ninguno de estos ajustes. La configuración avanzada incluye Establ veloc de vínculo y Valores IP.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Definición de la velocidad de vínculo
- Cambio de ajustes IP

Definición de la velocidad de vínculo

Se cambia la velocidad a la que se transmiten los datos a través de la red. El valor predeterminado es Automátic.

Para configurar la velocidad del enlace

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 8 y, a continuación, 2.
 Esta acción selecciona el menú Configuración de red y, a continuación, selecciona la opción Establecer velocidad de vínculo.
- 3. Pulse ▶ hasta que aparezca la velocidad de vínculo:
 - Automátic.
 - 10 Completo
 - 10 Medio
 - 100 Completo
 - 100 Medio

Cambio de ajustes IP

El ajuste IP predeterminado es **Automátic**. No obstante, si es necesario, puede cambiar manualmente la dirección IP, la máscara de subred o la pasarela predeterminada. Para ver la dirección IP y la máscara de subred de HP All-in-One, imprima una página de configuración de redes desde HP All-in-One (consulte Impresión y visualización de una página de configuración de redes). Para ver una descripción de los elementos de la página de configuración, incluidas la dirección IP y la máscara de subred, consulte Definiciones de la página de configuración.

Para cambiar los ajustes IP desde el panel de control

1. Pulse Configurar.

- 2. Pulse 8 y, a continuación, 3. Esta acción selecciona el menú Configuración de red v. a continuación. selecciona la opción Valores IP.
- Pulse ▶ hasta que aparezca Manual y, a continuación, pulse OK.
- 4. Edite la dirección IP y, a continuación, pulse OK.
- 5. Edite la máscara de subred y, a continuación, pulse OK.
- Edite la pasarela predeterminada y, a continuación, pulse OK.

Uso del servidor Web incorporado

La mejor forma de administrar la configuración general de la red para HP All-in-One es a través del panel de control de HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Uso del panel de control de HP All-in-One.

No obstante, para obtener una configuración más avanzada puede utilizar el servidor Web incorporado (EWS), herramienta de configuración de red a la que se accede desde el navegador Web. El EWS permite controlar el estado, configurar los parámetros de red de HP All-in-One o acceder a las funciones de HP All-in-One.

Para obtener más información sobre las funciones disponibles en el EWS, vea la ayuda en pantalla que se incluye en el servidor Web incorporado. Para acceder a la Ayuda del servidor Web incorporado, abra el servidor Web incorporado tal como se describe a continuación y después haga clic en el vínculo Ayuda situado bajo Otros vínculos de la ficha Inicio del servidor Web incorporado.



Sugerencia Puede utilizar el servidor Web incorporado para comprobar la cantidad de tinta que queda en los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte Comprobación de los niveles de tinta estimados.

Para acceder al servidor Web incorporado

- 1. Pulse Configurar.
- 2. Pulse 8 y luego 1.
 - De esta forma se imprime una página de configuración para HP All-in-One que incluye la dirección IP. La dirección IP se utilizará en el paso siguiente.
- En el cuadro **Dirección** del navegador Web, introduzca la dirección IP de HP All-in-One, tal como se muestra en la página de configuración de redes. Por ejemplo, http://195.168.0.5.
 - Aparece la página de Inicio del servidor Web incorporado, que muestra la información del dispositivo HP All-in-One.



Nota Si utiliza un servidor proxy en el navegador, quizá necesite desactivarlo para acceder al servidor Web incorporado.

- Si necesita cambiar el idioma que aparece en el servidor Web incorporado, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en la ficha Configuración.
 - b. Haga clic en Seleccionar idioma, en el menú de navegación Configuración.
 - En la lista **Seleccionar idioma**, haga clic en el idioma adecuado.
 - Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la ficha Inicio para acceder a la información del dispositivo y de la red, o haga clic en la ficha Conex. en red para acceder a más información de la red o para modificar la información ya existente.



Nota No desactive el TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/ Protocolo de Internet) en el equipo. Se necesita para la comunicación con el servidor Web incorporado.

Definiciones de la página de configuración

En esta sección se explican los elementos que aparecen en la página de configuración de redes.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Ajustes de red generales
- Ajustes de red inalámbrica
- Varios

Ajustes de red generales

En la siguiente tabla se describen los ajustes de red generales mostrados en la página de configuración de redes.

Parámetro	Descripción
Estado de red	Estado de HP All-in-One: Lista: el HP All-in-One está preparado para recibir o transmitir datos. Fuera de línea: el HP All-in-One no está conectado a la red en este momento.
Tipo de conexión activa	 Modo de red de HP All-in-One: Cableada: el HP All-in-One está conectado a una red IEEE 802.3 mediante un cable Ethernet. Ninguno: no hay ninguna conexión de red. Nota Sólo puede haber un tipo de conexión activo a la vez.
URL	La dirección Web o IP del servidor Web incorporado. Nota Necesitará conocer esta URL cuando intente acceder al servidor Web incorporado.
Dirección de hardware (MAC)	La dirección de control de acceso de medios (MAC) que identifica el HP All-in-One. Se trata de un número de identificación único de 12 dígitos que se asigna al hardware de la red para identificarlo. No hay dos piezas de hardware con la misma dirección MAC. Nota Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) solicitan que registre la dirección MAC de la tarjeta de red o del adaptador LAN que estaba conectada al módem por cable o DSL durante la instalación.
Revisión del firmware	Código de revisión del componente de red interno y del firmware del dispositivos, separados por un guión. Nota Si llama para obtener asistencia, puede que le pregunten el código de versión del firmware, dependiendo del problema.

tır	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Parámetro	Descripción
Nombre del host	Nombre TCP/IP asignado por el software de instalación al dispositivo. El nombre predeterminado se forma con las letras HP y los 6 últimos dígitos de la dirección MAC.
Dirección IP	Esta dirección identifica de forma exclusiva el dispositivo en la red. Las direcciones IP se asignan de forma dinámica mediante DHCP o AutoIP. También puede configurar una dirección IP estática, aunque no se recomienda.
	Nota La asignación manual de una dirección IP no válida durante la instalación evitará que los componentes de red reconozcan el dispositivo HP All-in-One.
Máscara de subred	Una subred es una dirección IP que el software de instalación asigna para que una red adicional esté disponible como parte de una red mayor. Las subredes se especifican mediante una máscara de subred. Dicha máscara determina los bits de la dirección IP de HP All-in-One que identifican la red y la subred y los que identifican el dispositivo.
	Nota Es recomendable que HP All-in-One y los equipos que lo utilizan residan en la misma subred.
Pasarela predeterminad	Es un nodo de una red que sirve como entrada a otra red. En este caso, puede tratarse de un equipo o algún otro dispositivo.
a	Nota El software de instalación asigna la dirección de la pasarela predeterminada.
Fuente de configuración	Protocolo que se utiliza para asignar la dirección IP a HP All-in-One:
	 AutoIP: el software de instalación determina automáticamente los parámetros de configuración. DHCP: un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) de la red proporciona los parámetros de configuración. En redes pequeñas, se puede tratar de un enrutador. Manual: los parámetros de configuración se definen de forma manual, como una dirección IP estática. Sin especificar: el modo que se emplea cuando se inicializa HP All-in-One.
Servidor DNS	Dirección IP del servidor de nombres de dominio (DNS) para la red. Para utilizar Internet o enviar un mensaje de correo electrónico, se utiliza un nombre de dominio. Por ejemplo, la dirección URL http://www.hp.com contiene el nombre de dominio hp.com. Los servidores de nombres de dominio de Internet convierten los nombres de dominio en direcciones IP. Los

(continúa)

Parámetro	Descripción
	dispositivos utilizan estas direcciones para hacer referencia a otros dispositivos.
	 Dirección IP: la dirección IP del servidor de nombres de dominio. Sin especificar: no se ha especificado la dirección IP o el dispositivo se está inicializando.
	Nota Compruebe la página de configuración de red para saber si aparece alguna dirección IP del DNS en la red. Si no es así, debe obtenerla de su proveedor de servicios de Internet.
mDNS	Rendezvous se utiliza en redes locales y ad hoc que no utilizan servidores DNS centrales. Para realizar servicios de nombre, Rendezvous utiliza un DNS alternativo denominado mDNS. Con mDNS, el equipo puede detectar y utilizar cualquier HP All-in-One conectado a la red de área local. También puede funcionar con cualquier otro dispositivo compatible con Ethernet que aparezca en la red.
Contraseña de administrador	 Estado de la contraseña del administrador del servidor Web incorporado: Establecida: se ha especificado una contraseña. Debe introducir la contraseña para realizar cambios en los parámetros del servidor Web incorporado. No establec.: no se ha especificado ninguna contraseña. No es necesaria ninguna contraseña para realizar cambios en los parámetros del servidor Web incorporado.
Configuración de vínculo	Velocidad a la que se transmiten datos en una red: 10TX-Full: para redes cableadas. 10TX-Half: para redes cableadas. 100TX-Full: para redes cableadas. 100TX-Half: para redes cableadas. Ninguno: la conexión en red está desactivada.

Ajustes de red inalámbrica

En la siguiente tabla se describen los ajustes de red inalámbrica mostrados en la página de configuración de la red.

Parámetro	Descripción
Estado de la conexión inalámbrica	 Estado de la red inalámbrica: Conectado: HP All-in-One está conectado a una LAN inalámbrica y todo funciona. Desconectado: HP All-in-One no está conectado a la LAN inalámbrica debido a una configuración incorrecta (como una clave WEP errónea), o HP All-in-One está fuera del alcance.

Parámetro	Descripción
	 Desactivado: la radio está apagada o el cable Ethernet enchufado. No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red.
Modo de comunicación	 Marco de red IEEE 802.11 en el que los dispositivos o estaciones entran en comunicación con el resto: Infraestructura: HP All-in-One se comunica con otros dispositivos de la red mediante un punto de acceso inalámbrico, como un enrutador o una estación base inalámbricos. Ad hoc: HP All-in-One establece comunicación directa con todos los dispositivos de la red. No se utiliza ningún punto de acceso inalámbrico. También se denomina red de igual a igual. En las redes Macintosh, el modo Ad hoc se denomina modo de equipo a equipo. No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red.
Nombre de red (SSID)	Identificador de conjunto de servicios. Identificador exclusivo de hasta 32 caracteres que diferencia una red de área local inalámbrica (WLAN) de otra. Al SSID también se le conoce como nombre de red. Se trata del nombre de la red a la que HP All-in-One está conectado.
Fuerza de la señal (1-5)	Escala de 1 a 5 que mide la señal de transmisión o retorno: • 5: excelente • 4: buena • 3: moderada • 2: mala • 1: marginal • Sin señal: no se ha detectado ninguna señal en la red. • No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red.
Canal	 Número del canal que se utiliza actualmente para la comunicación inalámbrica. Depende de la red que se está utilizando y puede ser distinto al número de canal solicitado. Se encuentra entre 1 y 14; los países o regiones pueden limitar el número de canales aprobados. <número>: valor entre 1 y 14, en función del país o región.</número> Ninguno: no hay ningún canal en uso. No aplicable: la WLAN está desactivada o este parámetro no se aplica a este tipo de red. Nota En modo Ad hoc, si no puede recibir o transmitir datos entre el equipo y HP All-in-One, asegúrese de que utiliza el mismo canal de comunicación en el equipo y en HP All-in-One. En modo Infraestructura, el punto de acceso determina el canal.

Parámetro	Descripción
Tipo de autentificación	 Ninguno: no se está utilizando ninguna autentificación. Sistema abierto (modos Ad hoc e Infraestructura): no hay autentificación. Clave compartida (sólo modo Infraestructura): se necesita una clave WEP. WPA-PSK (sólo modo Infraestructura): WPA con clave precompartida. No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red. La autentificación verifica la identidad de un usuario o dispositivo antes de otorgar acceso a la red. De esta forma, es más difícil que usuarios sin autorización accedan a los recursos de la misma.
	Este método de seguridad es habitual en redes inalámbricas. Una red que utilice el sistema abierto de autentificación no reconoce a los usuarios de la red en función de sus identidades. Cualquier usuario de red inalámbrica puede tener acceso desde la red. Sin embargo, dicha red puede utilizar codificación WEP (confidencialidad equivalente a un sistema cableado) para conseguir un primer nivel de seguridad contra eventuales intrusos
	Una red que utilice la autentificación de clave compartida (Shared Key) ofrece una mejor seguridad, ya que solicita a los usuarios o dispositivos una identificación mediante clave estática (cadena hexadecimal o alfanumérica). Todos los usuarios o dispositivos de la red comparten la misma clave. La codificación WEP se utiliza junto con la autentificación de clave compartida, usando ambas la misma clave.
	Una red que utilice una autentificación basada en servidor (WPA-PSK) ofrece una seguridad notablemente más alta y se admite en la mayoría de los puntos de acceso y enrutadores inalámbricos. E punto de acceso o enrutador comprueba la identidad de un usuario o dispositivo que solicita acceso a la red antes de permitir dicho acceso. En el servidor de autentificación se pueden utilizar distintos protocolos para realizarla.
	Nota La clave compartida y la autentificación WPA-PSK sólo se pueden introducir a través del servidor Web incorporado.
Codificación	 Tipo de codificación que se utiliza en la red: Ninguno: no se utiliza ningún tipo de codificación. 64-bit WEP: se utiliza una clave WEP de 5 caracteres o de 10 dígitos hexadecimales. 128-bit WEP: se utiliza una clave WEP de 13 caracteres o de

26 dígitos hexadecimales.

gubernamentales de EE.UU.

WPA-AES: se utiliza la codificación estándar avanzada (AES). Se trata de un algoritmo de codificación para proteger el material sensible pero no clasificado por los organismos

Parámetro	Descripción	
	 WPA-TKIP: se utiliza el protocolo principal de integridad temporal, protocolo de codificación avanzado. Automática: se utiliza AES o TKIP. No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red. 	
	La codificación WEP ofrece seguridad mediante la codificación de datos en ondas de radio. De este modo, se protegen los datos a medida que se transmiten desde un punto final a otro. Este método de seguridad es habitual en redes inalámbricas.	
Dirección del HW de punto	Dirección de hardware del punto de acceso de la red a la que está conectado HP All-in-One:	
de acceso	 <dirección mac="">: dirección de hardware MAC (control de acceso de medios) exclusiva del punto de acceso.</dirección> No aplicable: este parámetro no se aplica a este tipo de red. 	

Varios

En la siguiente tabla se describe la información sobre transmisión y recepción de datos mostrados en la página de configuración de redes.

Parámetro	Descripción
Total paquetes transmitidos	Número de paquetes transmitidos por HP All-in-One sin error desde que se encendió. El contador se reinicia cuando se apaga HP All-in-One. Si un mensaje se transmite en una red de conmutación de paquetes, se divide en paquetes. Cada uno contiene la dirección de destino y los datos.
Total paquetes recibidos	Número de paquetes recibidos por HP All-in-One sin error desde que se encendió. El contador se reinicia cuando se apaga HP All-in-One.

Glosario de red

ASCII	Código estándar norteamericano para el intercambio de información. El estándar para los números que utilizan los equipos para representar todas las letras latinas mayúsculas y minúsculas, números, signos de puntuación, etc.
AutoIP	Una función del software de instalación que determina los parámetros de configuración de los dispositivos de la red.
DHCP	Protocolo de configuración dinámica de host. Un servidor de la red que proporciona parámetros de configuración a los dispositivos de la red. En redes pequeñas, se puede tratar de un enrutador.

(continúa)

DNS Servicio de nombres de dominio. Para utilizar Internet o enviar

un mensaje de correo electrónico, se utiliza un nombre de dominio. Por ejemplo, la dirección URL http://www.hp.com contiene el nombre de dominio hp.com. Los servidores de nombres de dominio de Internet convierten los nombres de dominio en direcciones IP. Los dispositivos utilizan estas direcciones para hacer referencia a otros dispositivos.

DNS-SD Véase DNS. Las letras SD se refieren a detección de servicio.

Forma parte de un protocolo desarrollado por Apple que permite la detección automática de equipos, dispositivos y

servicios en redes IP.

DSL Línea de abonado digital. Una conexión de alta velocidad a

Internet.

Ethernet La tecnología de red local más utilizada, que conecta equipos

por medio de cableado de cobre.

cable Ethernet El cable que se utiliza para conectar los elementos de una red

cableada. El cable Ethernet CAT-5 también se conoce como cable directo. Si se utiliza un cable Ethernet, los elementos de la red tienen que conectarse a un enrutador. El cable Ethernet

utiliza un conector RJ-45.

EWS Servidor Web incorporado. Una utilidad basada en navegador

que ofrece una manera sencilla de gestionar el HP All-in-One. Permite controlar el estado, configurar los parámetros de red del HP All-in-One o acceder a las funciones del HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Uso del servidor Web

incorporado.

puerta de enlace Un equipo u otro dispositivo, como un direccionador, que sirve

de entrada a Internet o a otra red.

HEX Hexadecimal. El sistema de numeración de base 16, que utiliza

los dígitos 0-9 y las letras A-F.

concentrador Un concentrador, que ya apenas se utiliza en las modernas

redes domésticas, recibe su señal de cada equipo y la envía a todos los demás equipos conectados al concentrador. Los concentradores son dispositivos pasivos; hay que conectar al concentrador los dispositivos de la red para que puedan comunicarse entre sí. Un concentrador no gestiona la red.

dirección IP Un número que identifica de forma exclusiva los dispositivos de

la red. Las direcciones IP se asignan de forma dinámica mediante DHCP o AutoIP. También puede configurar una

dirección IP estática, aunque no se recomienda.

infraestructura Una red con infraestructura utiliza un enrutador, un conmutador

o un punto de acceso para conectar los elementos de la red.

(continúa)

dirección MAC La dirección de control de acceso de medios (MAC) que

identifica de forma única el HP All-in-One. Se trata de un número de identificación único de 12 dígitos que se asigna al hardware de la red para identificarlo. No hay dos piezas de

hardware con la misma dirección MAC.

NIC Tarjeta de interfaz de red. Una tarjeta del equipo que

proporciona una conexión Ethernet con el fin de poder

conectarlo a una red.

conector RJ-45 El conector de los extremos de un cable Ethernet. Aunque los

conectores de los cables Ethernet estándar (conectores RJ-45) se asemejan a los conectores de los cables telefónicos

estándar, no son intercambiables. Un conector RJ-45 es más ancho y grueso y siempre tiene 8 contactos en el extremo. Un

conector de teléfono tiene entre 2 y 6 contactos.

SSID Identificador de conjunto de servicios. Identificador exclusivo de

hasta 32 caracteres que diferencia una red de área local inalámbrica (WLAN) de otra. Al SSID también se le conoce como nombre de red. Se trata del nombre de la red a la que

HP All-in-One está conectado.

enrutador Un enrutador proporciona un puente entre dos o más redes. Un

enrutador puede conectar una red a Internet, dos redes entre sí y ambas a Internet, o hacerlas más seguras mediante el uso de

servidores de seguridad y la asignación de direcciones dinámicas. A diferencia de un conmutador, un enrutador

también se puede utilizar como pasarela.

conmutador Un conmutador permite que varios usuarios a la vez envíen

información en la red sin que se reduzca la velocidad. Los conmutadores permiten la comunicación directa entre distintos nodos (puntos de conexión de red, generalmente equipos) de la

red.

14 Pedido de suministros

Puede pedir tipos de papel HP recomendados, cartuchos de impresión y accesorios del HP All-in-One en línea desde el sitio Web de HP.

Pedido de papel, películas de transparencias u otros soportes

Para pedir soportes, como papel HP Premium, papel fotográfico HP Premium Plus, película de transparencias para inyección de tinta HP Premium o transferencias para camisetas HP, visite www.hp.com. Si se le solicita, seleccione su país/región, siga las indicaciones para seleccionar el producto y, a continuación, haga clic en uno de los enlaces de compra de la página.

Pedido de cartuchos de impresión

Los números de referencia de los cartuchos de impresión son diferentes en cada país/ región. Si los números de referencia enumerados en esta guía no coinciden con los que están instalados actualmente en el dispositivo HP All-in-One, solicite nuevos cartuchos de impresión con los mismos números que los instalados. HP All-in-One admite los siguientes cartuchos de impresión:

Cartuchos de impresión	Número de referencia de HP
Cartucho de impresión negro de HP para inyección de tinta	Nº 96 cartucho de impresión negro de 21 ml
Cartucho de impresión de tres colores de HP para inyección de tinta	Nº 97 cartucho de impresión de color de 14 ml Nº 95 cartucho de impresión de color de 7 ml
Cartucho de impresión fotográfica de HP para inyección de tinta	Nº 99 cartucho de impresión fotográfica de color de 13 ml
Cartucho de impresión fotográfica gris de HP para inyección de tinta	Nº 100 cartucho para impresión fotográfica gris de 15 ml

También puede averiguar los números de referencia de todos los cartuchos de impresión que admite el dispositivo haciendo lo siguiente:

- Para usuarios de Windows: en el Director HP, haga clic en Configuración,
 Configuración de impresión y, a continuación, en Cuadro de herramientas de impresora. Haga clic en la ficha de Niveles de tinta estimados y, a continuación, haga clic en Información sobre pedidos de cartuchos de tinta.
- Para usuarios de Macintosh: en el Director HP (OS 9) o HP Image Zone (OS X), seleccione Configuración y, a continuación, Mantener impresora.
 Si se le solicita, seleccione HP All-in-One y, a continuación, haga clic en Utilidades. En el menú emergente, seleccione Suministros.

También puede ponerse en contacto con un distribuidor de HP local o visitar www.hp.com/support para confirmar los números de referencia correctos del cartucho de impresión en su país/región.

Para pedir cartuchos de impresión del HP All-in-One, visite www.hp.com. Si se le solicita, seleccione su país/región, siga las indicaciones para seleccionar el producto y, a continuación, haga clic en uno de los enlaces de compra de la página.

Pedido de accesorios

Para pedir accesorios para el HP All-in-One, como una bandeja adicional para el papel o un módulo dúplex para la impresión automática a doble cara, visite www.hp.com. Si se le solicita, seleccione su país/región, siga las indicaciones para seleccionar el producto y, a continuación, haga clic en uno de los enlaces de compra de la página.

Dependiendo del país/región en que esté, el HP All-in-One podría admitir los accesorios siguientes:

Accesorio y número de modelo de HP	Descripción
Módulo de impresión automática a doble cara HP ph5712	Permite imprimir automáticamente en las dos caras de una hoja de papel. Si tiene instalado este accesorio, puede imprimir las dos caras de una página sin tener que girar y volver a cargar las páginas de forma manual en mitad del trabajo de impresión.
Módulo de impresión automática a doble cara de HP con bandeja para papel pequeño (también denominado bandeja Hagaki con módulo de impresión automática a doble cara) ph3032	Añade una bandeja para los tamaños de papel pequeños y los sobres que se coloca en la parte posterior de HP All-in-One y que permite imprimir automáticamente las dos caras de los papeles de tamaño normal o de tamaño pequeño. Si tiene este accesorio instalado, puede cargar papel a tamaño completo en la bandeja de entrada principal y papel pequeño, como tarjetas Hagaki, en la parte posterior de la bandeja de entrada posterior. De esta forma, se ahorra tiempo al cambiar entre trabajos de impresión con papeles de tamaños distintos porque no es necesario quitar y volver a cargar el papel cada vez.

Pedido de otros suministros

Para pedir otros suministros, como software HP All-in-One, una copia impresa de la Guía del usuario, la Guía de instalación o cualquier otro componente sustituible por el cliente, llame al número correspondiente:

- En EE.UU. o Canadá, llame al 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- En Europa, llame al +49 180 5 290220 (Alemania) o al +44 870 606 9081 (Reino Unido).

Para pedir el software de HP All-in-One en países/regiones diferentes, llame al número de teléfono correspondiente. Los números que aparecen a continuación son correctos en el momento de publicación de esta guía. Para obtener una lista de los números de pedido actuales, visite www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/

región y, a continuación, haga clic en **Contact HP (Contactar con HP)** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

País o región	Teléfono de pedidos	
Asia Pacífico (excepto Japón)	65 272 5300	
Australia	1300 721 147	
Europa	+49 180 5 290220 (Alemania) +44 870 606 9081 (Reino Unido)	
Nueva Zelanda	0800 441 147	
Sudáfrica	+27 (0)11 8061030	
EE.UU. y Canadá	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)	

15 Mantenimiento de HP All-in-One

El HP All-in-One apenas requiere mantenimiento. De vez en cuando, puede que desee limpiar el cristal y el respaldo de la tapa para quitar el polvo de la superficie y asegurarse de que las copias y los escaneos son nítidos. También deberá sustituir, alinear o limpiar los cartuchos de impresión periódicamente. Este capítulo proporciona instrucciones para mantener el HP All-in-One en perfecto estado de funcionamiento. Realice estos procedimientos de mantenimiento cuando sea necesario.

Limpieza de HP All-in-One

La presencia de huellas digitales, manchas, pelos y otros residuos en el cristal o respaldo de la tapa ralentizan el funcionamiento y afectan a la precisión de funciones especiales como **Ajustar a la página**. Para garantizar que las copias y escaneos son nítidos, puede ser necesario limpiar el cristal y el respaldo de la tapa. Asimismo, quizás sea necesario quitar el polvo del exterior.

Limpieza del cristal

Un cristal sucio, a causa de huellas digitales, manchas, pelos o polvo, ralentiza el funcionamiento y afecta a la precisión de las funciones como Ajustar a la página.

1. Apague el HP All-in-One, desenchufe el cable de alimentación y levante la tapa.



Precaución Cuando desenchufa el cable de alimentación durante más de 72 horas, se borran la fecha y la hora. Deberá restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el cable de la corriente. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la fecha y la hora. También se han borrado los faxes almacenados en memoria.

2. Limpie el cristal con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un limpiacristales no abrasivo.




Precaución No utilice abrasivos, acetona, benceno o tetracloruro de carbono para limpiar el cristal; estos productos lo pueden dañar. No vierta o pulverice líquido directamente en el cristal; el líquido puede filtrarse bajo el cristal y dañar el dispositivo.

 Seque el cristal con una gamuza o una esponja de celulosa para evitar la formación de manchas.



Nota Asegúrese de que está limpia la pequeña tira de cristal que se encuentra a la izquierda de la superficie del cristal principal. Esta tira se utiliza para procesar los trabajos desde el alimentador automático de documentos. Es posible que se provoquen rayas si la tira de cristal está sucia.



Limpieza del respaldo de la tapa

El respaldo blanco de documentos situado bajo la tapa del HP All-in-One puede acumular pequeñas partículas de suciedad.

1. Apague el HP All-in-One, desenchufe el cable de alimentación y levante la tapa.



Precaución Cuando desenchufa el cable de alimentación durante más de 72 horas, se borran la fecha y la hora. Deberá restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el cable de la corriente. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la fecha y la hora. También se han borrado los faxes almacenados en memoria.

- Limpie el recubrimiento blanco de documentos con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un jabón suave y agua caliente.
- 3. Limpie el respaldo suavemente para soltar los residuos. No frote el respaldo.
- 4. Seque el recubrimiento con una gamuza o un paño suave.



Precaución No utilice paños de papel, ya que pueden rayar el respaldo.

 Si es necesaria una limpieza más profunda, repita los pasos anteriores utilizando alcohol isopropílico y limpie el respaldo a fondo con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de alcohol.



Precaución Tenga cuidado de no verter alcohol en el cristal ni en las piezas pintadas de HP All-in-One, ya que se podría dañar el dispositivo.

Limpieza del exterior

Utilice un paño o una esponja suave ligeramente humedecida para limpiar el polvo y las manchas de la carcasa. No es necesario limpiar el interior del HP All-in-One. Evite que los líquidos penetren en el interior y en el panel de control de HP All-in-One.



Precaución Para evitar daños en las partes pintadas de HP All-in-One, no utilice alcohol o productos de limpieza con alcohol en el panel de control, en la bandeja del alimentador de documentos, en la tapa o en otras partes pintadas del dispositivo.

Comprobación de los niveles de tinta estimados

Puede comprobar el nivel de tinta fácilmente para determinar cuándo deberá sustituir los cartuchos. El nivel de tinta muestra una estimación de la cantidad de tinta que queda en los cartuchos de impresión.



Sugerencia También puede imprimir un informe de autocomprobación para ver si es necesario sustituir los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte Impresión de un informe de autocomprobación.

Si utiliza un equipo con Windows y dispone de un dispositivo conectado a una red, deberá utilizar el servidor Web incorporado para comprobar los niveles de tinta estimados. Para obtener más información, consulte Para comprobar los niveles de tinta con el servidor Web incorporado (Windows).

Para comprobar los niveles de tinta desde Director HP (Windows)

1. En el **Director HP**, haga clic en **Configuración**, **Configuración de impresión** y, a continuación, en **Cuadro de herramientas de impresora**.



Nota También puede abrir el **Cuadro de herramientas de impresora** desde el cuadro de diálogo **Propiedades de impresión**. En el cuadro de diálogo **Propiedades de impresión**, haga clic en la ficha **Servicios** y, a continuación, haga clic en **Revisión del dispositivo**.

Haga clic en la ficha Nivel de tinta estimado.
 Aparecen los niveles de tinta estimados para los cartuchos de impresión.

Para comprobar los niveles de tinta con el servidor Web incorporado (Windows)

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 8 v luego 1.
 - De esta forma se imprime una página de configuración para HP All-in-One que incluye la dirección IP. La dirección IP se utilizará en el paso siguiente.
- Abra el navegador Web. En el cuadro **Dirección** del navegador Web, introduzca la dirección IP de HP All-in-One, tal como se muestra en la página de configuración de redes. Por ejemplo, http://195.168.0.5.
 Aparece la página de **Inicio** del servidor Web incorporado, que muestra la
 - Aparece la página de **Inicio** del servidor Web incorporado, que muestra la información del dispositivo.



Nota Si utiliza un servidor proxy en el navegador, quizá necesite desactivarlo para acceder al servidor Web incorporado.

4. Haga clic en la ficha **Inicio** para acceder a la información del dispositivo.



Nota No desactive el TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/ Protocolo de Internet) en el equipo. Se necesita para la comunicación con el servidor Web incorporado.

5. En la sección **Estado**, compruebe los niveles de tinta estimados para los cartuchos de impresión que ha instalado.

Encontrará más información sobre cómo utilizar el servidor Web incorporado en Uso del servidor Web incorporado. Para obtener más información sobre cómo conectar el HP All-in-One a una red, consulte Configuración de la red.

Para comprobar los niveles de tinta desde el software HP Image Zone (Macintosh)


- En Director HP (OS 9) o HP Image Zone (OS X), seleccione Configuración y, a continuación, elija Mantener impresora.
- 2. Si se abre el cuadro de diálogo **Selección de impresora**, seleccione HP All-in-One y, a continuación, haga clic en **Utilidades**.
- En el menú emergente, seleccione Nivel de tinta.
 Aparecen los niveles de tinta estimados para los cartuchos de impresión.

Impresión de un informe de autocomprobación

Si experimenta problemas de impresión, imprima un informe de autocomprobación antes de sustituir los cartuchos de impresión. Este informe proporciona información útil sobre varios aspectos del dispositivo, incluidos los cartuchos de impresión.

- Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta, A4 o Legal en la bandeia de entrada.
- 2. Pulse Configurar.
- Pulse 2 y, a continuación, 6.
 Esta acción selecciona el menú Imprimir informe y, a continuación, selecciona Informe de autocomprobación.

HP All-in-One imprime un informe de autocomprobación, que puede indicar el origen del problema de impresión. A continuación se ofrece una muestra del área de prueba de tinta del informe.



- Asegúrese de que los patrones de prueba son correctos y muestran una cuadrícula completa.
 - Si hay varias líneas de un patrón que aparecen interrumpidas, puede haber un problema con los inyectores. Quizás deba limpiar los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte Limpieza de los cartuchos de impresión.
- 5. Asegúrese de que las líneas de color se extienden por la página.

Si la línea negra no aparece o está difuminada, cortada o muestra líneas, esto podría indicar un problema con el cartucho de impresión negro o fotográfico de la ranura de la derecha.

Si cualquiera de las tres líneas restantes no aparece, está difuminada, cortada o muestran líneas, podría indicar un problema con el cartucho de impresión de tres colores de la ranura de la izquierda.

 Asegúrese de que los bloques de color son consistentes y representan los colores que aparecen a continuación.

Deben aparecer bloques de color cián, magenta, amarillo, violeta, verde y rojo. Si faltan bloques de color o si un bloque de color está borroso o no coincide con la etiqueta mostrada debajo del mismo, puede significar que el cartucho de impresión de tres colores no tiene tinta. Puede que deba sustituir el cartucho de impresión. Para obtener información acerca de cómo sustituir los cartuchos de impresión, consulte la sección Sustitución de los cartuchos de impresión.




Nota Para ver unos ejemplos de los patrones de prueba, líneas de color y bloques de color producidos por cartuchos de impresión normales y que no funcionan correctamente, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Trabajo con cartuchos de impresión

Para asegurar la mejor calidad en el HP All-in-One, deberá realizar algunos procedimientos de mantenimiento simples. Esta sección proporciona las instrucciones sobre la manipulación de los cartuchos de tinta y la sustitución, alineación y limpieza de los mismos.

Manipulación de los cartuchos de impresión

Antes de sustituir o limpiar un cartucho de impresión, debe saber los nombres de las piezas y cómo manipular los cartuchos de impresión.



- 1 Contactos de color cobre
- 2 Cinta de plástico con pestaña rosa (se debe retirar antes de la instalación)
- 3 Inyectores de tinta bajo la cinta

Sujete los cartuchos de impresión por los laterales de plástico negro, con la etiqueta en la parte superior. No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta.







Precaución Tenga cuidado de que los cartuchos de tinta no se caigan. Pueden dañarse y quedar inutilizables.

Sustitución de los cartuchos de impresión

Cuando el nivel de tinta del cartucho de impresión es bajo, aparece un mensaje en el panel de control.



Nota También se puede comprobar la estimación de tinta restante de los cartuchos con el software **HP Image Zone** que se proporciona con HP All-in-One. Para obtener más información, consulte Comprobación de los niveles de tinta estimados.

Al recibir un mensaje de aviso de escasez de tinta en el panel de control, asegúrese de tener un cartucho de repuesto disponible. También se debe sustituir si el texto es demasiado tenue o si surgen problemas de calidad de impresión relacionados con los cartuchos de impresión.



Sugerencia Asimismo, puede utilizar estas instrucciones para sustituir el cartucho de impresión negro por un cartucho de impresión fotográfica o de impresión fotográfica gris para imprimir fotografías en color o blanco y negro de alta calidad.

Si desea conocer el número de referencia de todos los cartuchos de impresión que admite HP All-in-One, consulte Pedido de cartuchos de impresión. Para pedir cartuchos de impresión para HP All-in-One, visite www.hp.com. Si se le solicita, seleccione su país/región, siga las indicaciones para seleccionar el producto y, a continuación, haga clic en uno de los enlaces de compra de la página.


Para sustituir los cartuchos de impresión

1. Asegúrese de que HP All-in-One está encendido.



Precaución Si HP All-in-One está apagado cuando levante la puerta de acceso al carro de impresión para acceder a los cartuchos de impresión, HP All-in-One no liberará los cartuchos. Podría dañar HP All-in-One si los cartuchos de impresión no están acoplados correctamente en el lado derecho al tratar de extraerlos.


 Abra la puerta de acceso al carro de impresión levantando el frontal del dispositivo, hasta que la puerta encaje en su lugar.
 El carro de impresión se encuentra en el extremo derecho de HP All-in-One.




- 1 Puerta de acceso al carro de impresión
- 2 Carro de impresión
- 3. Cuando el cartucho de tinta está inactivo y en silencio, pulse y levante a continuación el pestillo que está dentro del HP All-in-One.

Si sustituye el cartucho de impresión de tres colores, levante el pestillo verde de la izquierda.


Si sustituye el cartucho de impresión negro, de impresión fotográfica o de impresión fotográfica gris, levante el pestillo negro de la derecha.



- 1 Pestillo del cartucho de impresión para el cartucho de impresión de tres colores
- Pestillo del cartucho de impresión negro, de impresión fotográfica y de impresión fotográfica gris
- 4. Empuje el cartucho hacia abajo para liberarlo, tire de él y sáquelo de la ranura.



- 5. Si retira el cartucho de impresión negro para instalar un cartucho de impresión fotográfica o de impresión fotográfica gris, almacene el cartucho de impresión negro en el protector del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte Uso del protector del cartucho de impresión.
 - Si va a extraer el cartucho de impresión porque tiene poca tinta o está vacío, envíelo a reciclar. El programa de reciclaje de suministros de inyección de tinta HP está disponible en un gran número de países/regiones y, gracias a él, es posible reciclar cartuchos de impresión usados sin coste alguno. Para obtener más información, visite el siguiente sitio Web:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Extraiga el nuevo cartucho de impresión de su embalaje y, con cuidado de tocar sólo el plástico negro, retire suavemente la cinta de plástico tirando de la pestaña rosa.



- 1 Contactos de color cobre
- 2 Cinta de plástico con pestaña rosa (se debe retirar antes de la instalación)
- 3 Invectores de tinta bajo la cinta




Precaución No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Si toca estas piezas puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta y conexiones eléctricas incorrectas.






7. Introduzca el nuevo cartucho de impresión por la rampa hasta la ranura vacía. Empuje el cartucho de impresión hasta que haga clic en su lugar. Si el cartucho de impresión que va a instalar tiene un triángulo blanco en la etiqueta, introdúzcalo en la ranura de la izquierda. El pestillo es verde y tiene un triángulo blanco.


Si el cartucho de impresión que va a instalar tiene un cuadrado o un pentágono blanco en la etiqueta, introdúzcalo en la ranura de la derecha. El pestillo es negro y tiene un cuadrado o un pentágono blanco.



8. Baje el pestillo completamente. Asegúrese de que el pestillo queda debajo de las pestañas inferiores.



9. Cierre la puerta de acceso al carro de impresión.



Uso de un cartucho de impresión fotográfica

Puede optimizar la calidad de las fotografías en color impresas y copiadas con HP All-in-One adquiriendo un cartucho de impresión fotográfica. Extraiga el cartucho de impresión de tinta negra e inserte el cartucho de impresión fotográfica en su lugar. Con los cartuchos de impresión fotográfica y de tres colores instalados, dispone de un sistema de seis tintas que proporciona fotografías en color de mejor calidad.

Si desea imprimir documentos de texto normales, vuelva a instalar el cartucho de impresión negro. Utilice un protector del cartucho de impresión para guardar el cartucho de forma segura cuando no lo utilice.

- Para obtener más información sobre la compra de cartuchos de impresión fotográfica, consulte Pedido de cartuchos de impresión.
- Para obtener información acerca de cómo sustituir los cartuchos de impresión, consulte la sección Sustitución de los cartuchos de impresión.
- Para obtener más información sobre el uso del protector de cartuchos de impresión, consulte Uso del protector del cartucho de impresión.

Uso de un cartucho de impresión fotográfica gris

Puede mejorar la calidad de las fotografías en blanco y negro impresas y copiadas con HP All-in-One si adquiere un cartucho de impresión fotográfica gris. Retire el cartucho de impresión negro e inserte el cartucho de impresión fotográfica gris en su lugar. Con el cartucho de impresión de tres colores y el cartucho de impresión fotográfica gris instalados, puede imprimir una amplia gama de tonos de gris, que proporciona fotografías en blanco y negro de mejor calidad.

Si desea imprimir documentos de texto normales, vuelva a instalar el cartucho de impresión negro. Utilice un protector del cartucho de impresión para guardar el cartucho de forma segura cuando no lo utilice.

- Para obtener más información sobre la adquisición de un cartucho de impresión fotográfica gris, consulte Pedido de cartuchos de impresión.
- Para obtener información acerca de cómo sustituir los cartuchos de impresión, consulte la sección Sustitución de los cartuchos de impresión.
- Para obtener más información sobre el uso del protector de cartuchos de impresión, consulte Uso del protector del cartucho de impresión.

Uso del protector del cartucho de impresión

En algunos países/regiones, cuando compra un cartucho de impresión fotográfica debería recibir también un protector del cartucho de impresión. En otros países/ regiones, el protector del cartucho de impresión se proporciona con el dispositivo HP All-in-One. Si el cartucho de impresión o el HP All-in-One no vienen con un

protector de cartuchos de impresión, puede solicitarlo a la asistencia técnica de HP. Visite www.hp.com/support.

El protector del cartucho de impresión está diseñado para guardar el cartucho de impresión de forma segura y evitar que se seque cuando no se utiliza. Cuando retire un cartucho de impresión del HP All-in-One para utilizarlo posteriormente, guárdelo en el protector de cartuchos de impresión. Por ejemplo, guarde el cartucho de impresión negro en un protector de cartuchos de impresión cuando lo retire; de este modo podrá imprimir fotografías de alta calidad con los cartuchos de impresión fotográfica y de tres colores.

Para insertar un cartucho de impresión en el protector del cartucho de impresión

→ Introduzca el cartucho de impresión en el protector ligeramente inclinado y encájelo firmemente en su sitio.



Para retirar el cartucho de impresión del protector del cartucho de impresión

→ Presione hacia abajo y hacia atrás en la parte superior del protector del cartucho de impresión para liberarlo y, a continuación, deslícelo hasta sacarlo del protector.



Alineación de los cartuchos de impresión

El HP All-in-One le indicará que debe alinear los cartuchos de impresión cada vez que instale o sustituya un cartucho. Asimismo, puede alinear los cartuchos de impresión en cualquier momento desde el panel de control o con el software **HP Image Zone** del equipo. La alineación de los cartuchos de impresión garantiza resultados de gran calidad.



Nota Si retira y vuelve a instalar un mismo cartucho de impresión, el HP All-in-One no le solicita que alinee los cartuchos. HP All-in-One recuerda los valores de alineación para el cartucho en cuestión, de manera que no es necesario volver a alinear los cartuchos.

Para alinear los cartuchos de impresión desde el panel de control cuando se le solicite

→ Asegúrese de que dispone de papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta o A4 cargado en la bandeja de entrada y, a continuación, pulse OK.

HP All-in-One imprime una hoja de alineación de cartuchos y alinea los cartuchos de impresión. Recicle o tire la página.



Nota Si ha cargado papel de color en la bandeja de entrada al alinear los cartuchos de impresión, la alineación fallará. Cargue papel blanco normal sin utilizar en la bandeja de entrada y, a continuación, intente realizar la alineación de nuevo.

Si persiste el error, es posible que el sensor o el cartucho de impresión esté defectuoso. Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP. Visite www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contact HP (Contactar con HP)** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Para alinear los cartuchos desde el panel de control en otro momento

- Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
- 2. Pulse Configurar.
- Pulse 6 y, a continuación, pulse 2.
 Se selecciona el menú Herramientas y, a continuación, Alinear cart. impresión.
 HP All-in-One imprime una hoja de alineación de cartuchos y alinea los cartuchos de impresión. Recicle o tire la página.

Para obtener información sobre la alineación de los cartuchos de impresión con el software **HP Image Zone** que se incluye con el HP All-in-One, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Limpieza de los cartuchos de impresión

Utilice esta función si el informe de autocomprobación muestra rayas o líneas blancas que atraviesan cualquiera de las líneas de color. No limpie los cartuchos de impresión si no es necesario, porque se desperdicia tinta y se acorta la vida de los inyectores de tinta.

Para limpiar los cartuchos de impresión desde el panel de control

- Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
- 2. Pulse Configurar.
- 3. Pulse 6 y, a continuación, pulse 1.

Se selecciona el menú **Herramientas** y, a continuación, **Limpiar cart. impresión**. HP All-in-One imprime una página que se puede reciclar o tirar.

Si la calidad de la copia o de la impresión sigue pareciendo deficiente después de limpiar los cartuchos, intente limpiar los contactos del cartucho de impresión antes de sustituir el cartucho de impresión afectado. Para obtener información sobre la limpieza de los contactos del cartucho de impresión, consulte Limpieza de los contactos del cartucho de impresión. Para obtener información sobre

cómo reemplazar los cartuchos de impresión, consulte la sección Sustitución de los cartuchos de impresión.

Para obtener información sobre la limpieza de los cartuchos de impresión con el software **HP Image Zone** que se incluye con el HP All-in-One, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Limpieza de los contactos del cartucho de impresión

Únicamente debe limpiar los contactos del cartucho de impresión si aparecen de forma repetida en el panel de control mensajes que le solicitan que compruebe un cartucho de impresión después de haberlo limpiado o después de haber alineado los cartuchos de impresión.

Antes de limpiar los contactos del cartucho de impresión, retire el cartucho de impresión y compruebe que nada cubre sus contactos; a continuación, vuelva a instalarlo. Si continúan apareciendo mensajes para que compruebe los cartuchos de impresión, limpie los contactos.

Asegúrese de disponer de los siguientes materiales:

- Bastoncillos secos, un paño que no suelte pelusa o cualquier otro tipo de tela que no se rasgue ni de la que se desprendan fibras.
 - Sugerencia Los filtros de café no sueltan pelusa y resultan muy adecuados para limpiar los cartuchos de impresión.
- Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo puede contener agentes contaminantes que dañen los cartuchos).



Precaución No utilice limpiametales ni alcohol para limpiar los contactos de los cartuchos de impresión. Pueden dañar el cartucho o el dispositivo HP All-in-One.

Para limpiar los contactos del cartucho de impresión

- Encienda HP All-in-One y abra la puerta de acceso al carro de impresión.
 El carro de impresión se encuentra en el extremo derecho de HP All-in-One.
- Espere hasta que el carro de impresión esté inactivo y en silencio y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de HP All-in-One.



Precaución Cuando desenchufa el cable de alimentación durante más de 72 horas, se borran la fecha y la hora. Deberá restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el cable de la corriente. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la fecha y la hora. También se han borrado los faxes almacenados en memoria.

3. Levante uno de los pestillos hasta la posición de apertura y, a continuación, retire el cartucho de impresión.



Precaución No extraiga los dos cartuchos de impresión a la vez. Extraiga y limpie cada cartucho de uno en uno. No deje el cartucho de impresión fuera del HP All-in-One durante más de 30 minutos.

4. Compruebe que no hay tinta ni partículas acumuladas en los contactos.

- Humedezca un bastoncillo o un paño que no suelte pelusa con agua destilada.
 Retire el exceso de agua.
- 6. Sujete el cartucho de impresión por los lados.
- Limpie únicamente los contactos de color cobre. Para obtener información sobre cómo limpiar el área de los inyectores de tinta, consulte Limpieza del área alrededor de los inyectores de tinta.



- 1 Contactos de color cobre
- 2 Inyectores de tinta (no limpiar)
- 8. Deje que se seque el cartucho de impresión durante aproximadamente diez minutos.
- Vuelva a colocar el cartucho de impresión en la ranura del carro de impresión y cierre el pestillo.
- 10. Repita el proceso con el otro cartucho si fuera necesario.
- 11. Cierre con cuidado la puerta de acceso al carro de impresión y enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de HP All-in-One.

Limpieza del área alrededor de los inyectores de tinta

Si HP All-in-One se utiliza en entornos donde haya mucho polvo, se puede acumular una pequeña cantidad de residuos en el interior del dispositivo. Estos residuos pueden ser: polvo, pelos, restos de alfombra o tejidos. Cuando los residuos se acumulan en los cartuchos de impresión, pueden provocar rayas y manchas de tinta en las páginas impresas. Las rayas de tinta se pueden corregir limpiando el área alrededor de los invectores de tinta, como se describe aquí.



Nota Limpie la zona que rodea a los inyectores de tinta sólo si siguen apareciendo rayas y manchas en las páginas impresas después de haber limpiado los cartuchos de impresión mediante el panel de control de **HP Image Zone**. Para obtener más información, consulte Limpieza de los cartuchos de impresión.

Asegúrese de disponer de los siguientes materiales:

 Bastoncillos secos, un paño que no suelte pelusa o cualquier otro tipo de tela que no se rasque ni de la que se desprendan fibras.



Sugerencia Los filtros de café no sueltan pelusa y resultan muy adecuados para limpiar los cartuchos de impresión.

 Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo puede contener agentes contaminantes que dañen los cartuchos).



Precaución No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Si toca estas piezas puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta y conexiones eléctricas incorrectas.

Para limpiar el área alrededor de los inyectores de tinta

- Encienda HP All-in-One y abra la puerta de acceso al carro de impresión.
 El carro de impresión se encuentra en el extremo derecho de HP All-in-One.
- Espere hasta que el carro de impresión esté inactivo y en silencio y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de HP All-in-One.




Precaución Cuando desenchufa el cable de alimentación durante más de 72 horas, se borran la fecha y la hora. Deberá restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el cable de la corriente. Para obtener más información, consulte Establecimiento de la fecha y la hora. También se han borrado los faxes almacenados en memoria.

 Levante uno de los pestillos hasta la posición de apertura y, a continuación, retire el cartucho de impresión.



Precaución No extraiga los dos cartuchos de impresión a la vez. Extraiga y limpie cada cartucho de uno en uno. No deje el cartucho de impresión fuera del HP All-in-One durante más de 30 minutos.

- Coloque el cartucho de impresión en una hoja de papel con los inyectores de tinta hacia arriba.
- 5. Humedezca ligeramente un bastoncillo limpio con agua destilada.
- 6. Limpie la superficie y los bordes alrededor del área de los inyectores de tinta con el bastoncillo, como se muestra a continuación.



- 1 Placa del inyector (no limpiar)
- 2 Superficie y bordes alrededor del área de los inyectores de tinta



Precaución No limpie la placa del inyector.

- 7. Deje que se seque el área de los inyectores de tinta durante aproximadamente diez minutos.
- 8. Vuelva a colocar el cartucho de impresión en la ranura del carro de impresión y cierre el pestillo.
- 9. Repita el proceso con el otro cartucho si fuera necesario.
- 10. Cierre con cuidado la puerta de acceso al carro de impresión y enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de HP All-in-One.

Cambio de los ajustes del dispositivo

Puede cambiar los ajustes del tiempo de ahorro de energía y el tiempo de retraso de solicitud del HP All-in-One para que actúe según sus preferencias. Asimismo, puede restaurar los ajustes del dispositivo a los que tenía cuando lo adquirió. De este modo, borrará cualquier nuevo ajuste establecido.

Establecimiento de la velocidad de desplazamiento

La opción Velocidad de desplazamiento permite controlar la velocidad de aparición de los mensajes de texto en la pantalla del panel de control. Por ejemplo, si el mensaje es "Cargue papel y pulse OK.", no cabrá completamente en la pantalla del panel de control y deberá desplazarse. Esto sucede para que pueda leer el mensaje completo. Puede seleccionar la velocidad a la que se desplaza: Normal, Rápid. o Lent. El valor predeterminado es Normal.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 7 y, a continuación, 2.
 Se selecciona el menú Preferencias y, a continuación, Establ. veloc. desplazamiento.
- Pulse ▶ para seleccionar una velocidad de desplazamiento y, a continuación, pulse OK.

Establecimiento del tiempo de ahorro de energía

La lámpara del escáner del HP All-in-One permanece encendida durante un periodo especificado, de forma que el HP All-in-One está preparado para responder inmediatamente a cualquier solicitud. Si no se ha utilizado HP All-in-One durante dicho período, la lámpara se apaga para ahorrar energía. Puede salir de este modo pulsando cualquier botón del panel de control.

HP All-in-One se establece automáticamente para pasar al modo de ahorro de energía tras 12 horas de inactividad. Si desea cambiar el valor para que el HP All-in-One entre en este modo antes, siga estos pasos.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 7 y, a continuación, 4.
 Esta acción selecciona Preferencias y, a continuación, Establecer tiempo de modo de ahorro de energía.
- 3. Pulse ▶ para seleccionar el tiempo adecuado y, a continuación, pulse OK. Puede seleccionar un tiempo de ahorro de energía de 1, 4, 8 o 12 horas.

Establecimiento del tiempo de retraso de solicitud

La opción Tiempo retraso solicitud permite controlar el tiempo que debe transcurrir antes de que aparezca un mensaje que le solicite que lleve a cabo otras acciones.

Por ejemplo, si pulsa Menú en el área Fax y transcurre el tiempo de retraso de solicitud sin que pulse ningún otro botón, aparece el mensaje "Pulse Iniciar negro o Iniciar color." en la pantalla del panel de control. Puede seleccionar Rápido, Normal, Lento o Desactivado. Si selecciona Desactivad., no aparecerán sugerencias en el panel de control pero seguirán apareciendo otros mensajes, como avisos de escasez de tinta y mensajes de error.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 7 y, a continuación, 3.
 Se selecciona el menú Preferencias y, a continuación, Establ. tiempo retraso solicit.
- Pulse ▶ para seleccionar el tiempo de retraso y, a continuación, pulse OK.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Puede cambiar la configuración actual del dispositivo para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en los valores que tenían en el momento de la adquisición de HP All-in-One.



Nota Al restaurar los valores predeterminados de fábrica no cambiará la información de fecha que haya establecido ni los cambios que haya realizado en los ajustes de escaneo y de idioma o país/región.

Sólo puede realizar este proceso desde el panel de control.

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 6 y, a continuación, pulse 3.
 Se selecciona el menú Herramientas y, a continuación, Rest. valores predet. fábrica.
 - Se restablecen los valores predeterminados de fábrica.

Sonidos de automantenimiento

HP All-in-One podría producir ruidos después de largos periodos de inactividad (aproximadamente 2 semanas). Es una operación normal que es necesaria para asegurar que el HP All-in-One proporciona copias de la mejor calidad.

16 Información sobre solución de problemas

Este capítulo contiene información sobre la solución de problemas del HP All-in-One. Se ofrece la información específica sobre la instalación y configuración, así como de algunos temas operativos. Para obtener más información sobre la solución de problemas, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla.

Muchos problemas se producen cuando el HP All-in-One se conecta al equipo mediante un cable USB antes de que el software del HP All-in-One esté instalado. Si conectó el cable del HP All-in-One al equipo antes de que apareciera la pantalla en la que se solicita la instalación del software, deberá ejecutar los pasos siguientes:

- 1. Desconecte el cable USB del equipo.
- 2. Desinstale el software (si ya lo había instalado).
- 3. Reinicie el equipo.
- 4. Apague el HP All-in-One, espere un minuto y vuelva a encenderlo.
- 5. Vuelva a instalar el software de HP All-in-One.



Precaución No conecte el cable USB al equipo hasta que se le solicite en la pantalla de instalación del software.

Para obtener información sobre la desinstalación y reinstalación del software, consulte Desinstalación y reinstalación del software.

Este capítulo contiene los siguientes temas:

- Solución de problemas de configuración: contiene información sobre la instalación del hardware, la instalación del software y sobre solución de problemas de instalación del fax.
- Solución de problemas de funcionamiento: contiene información sobre problemas que se pueden producir durante las tareas normales al utilizar la funciones de HP All-in-One.
- Actualización del dispositivo: según el consejo del personal de asistencia técnica de HP o un mensaje de la pantalla del panel de control, puede acceder al sitio Web de asistencia técnica de HP para conseguir una actualización para el dispositivo. Esta sección recoge información sobre la actualización del dispositivo.

Antes de llamar al servicio de asistencia técnica de HP

Si tiene un problema, siga estos pasos:

- 1. Consulte la documentación que acompaña al HP All-in-One.
 - Guía de instalación: la Guía de instalación explica cómo se configura el HP All-in-One.
 - Guía del usuario: la Guía del usuario es el libro que está leyendo, este libro describe las funciones básicas del HP All-in-One, explica cómo se utiliza el HP All-in-One sin conectarlo a un equipo y contiene la información sobre la solución de problemas de configuración y funcionamiento.

- Ayuda de HP Image Zone: la Ayuda de HP Image Zone en pantalla describe cómo se utiliza el HP All-in-One con un equipo y contiene información adicional sobre la solución de problemas que no se tratan en la Guía del usuario.
- Archivo Léame: el archivo Léame contiene información sobre posibles problemas de instalación. Para obtener más información, consulte Visualización del archivo Léame.
- 2. Si no puede solucionar el problema mediante la información de la documentación, visite www.hp.com/support para realizar las siguientes acciones:
 - Acceder a las páginas de asistencia técnica en línea
 - Enviar a HP un mensaje de correo electrónico pidiendo respuesta a sus dudas
 - Contactar con un técnico de HP utilizando el servicio de chat en línea
 - Comprobar si hay alguna actualización del software

Las opciones de asistencia técnica y disponibilidad varían en función del producto, el país o religión y el idioma.

- 3. Póngase en contacto con el punto de distribución más cercano. Si el HP All-in-One tiene un fallo de hardware, se le pedirá que lleve el HP All-in-One al lugar donde lo compró. El servicio es gratuito durante el periodo de garantía limitada del HP All-in-One. Una vez transcurrido el período de garantía, se le cobrará el servicio.
- 4. Si no puede resolver el problema mediante la ayuda en pantalla o los sitios web de HP, llame a la asistencia técnica de HP al número de su país/región. Para obtener más información, consulte Obtención de asistencia de HP.

Visualización del archivo Léame

Si lo desea, puede consultar el archivo Léame para obtener más información acerca de los posibles problemas de instalación.

- En Windows, puede acceder al archivo Léame desde la barra de tareas de Windows haciendo clic en Inicio, seleccionando Programas o Todos los programas, Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series y haciendo clic en Ver el archivo Léame.
- En Macintosh OS9 u OS X, puede acceder al archivo Léame haciendo doble clic en el icono situado en la carpeta superior del CD-ROM del software del HP All-in-One.

El archivo Léame ofrece más información, entre la que se incluye:

- Uso de la utilidad de reinstalación tras el fallo del proceso de instalación para devolver al equipo a un estado que permita volver a instalar el HP All-in-One.
- Uso de la utilidad de reinstalación en Windows 98 para recuperar un controlador del sistema USB compuesto que se ha perdido.

Solución de problemas de instalación

En esta sección se incluyen sugerencias para solucionar algunos de los problemas de instalación y configuración más habituales relacionados con la instalación del hardware de HP All-in-One y la configuración del software y del fax.


Solución de problemas de instalación de hardware

Utilice esta sección para resolver los problemas que se puedan producir al instalar el hardware de HP All-in-One.

El HP All-in-One no se enciende.

Solución Pruebe lo siguiente:

 Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a HP All-in-One y al adaptador de alimentación, como se muestra a continuación.



- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente, a un protector contra sobretensiones o a una regleta. Si está utilizando una regleta, asegúrese de que ésta esté encendida.
- Compruebe la toma de corriente para asegurarse de que funciona. Enchufe un dispositivo que sepa que funciona y compruebe si se enciende. Si no es así, puede que haya un problema con la toma de corriente.
- Si ha enchufado el HP All-in-One a una toma de corriente con interruptor, asegúrese de que éste está encendido.
- Cuando pulse el botón Encender, espere unos segundos a que se encienda el HP All-in-One.


El cable USB no está conectado

Solución Debe instalar el software que acompaña al HP All-in-One antes de conectar el cable USB. Durante la instalación, no conecte el cable USB hasta que se le solicite en las instrucciones en pantalla. La conexión del cable USB antes de que se indique puede producir errores.

Cuando haya instalado el software, la conexión del equipo al HP All-in-One mediante un cable USB es sencilla. Sólo tiene que conectar un extremo del cable USB en la parte posterior del equipo y el otro en la parte posterior del HP All-in-One. Puede conectarlo a cualquier puerto USB de la parte posterior del equipo.




Nota No enchufe el cable USB en el puerto USB del teclado.



Aparece un mensaje en la pantalla del panel de control en que se solicita que se coloque la plantilla del panel de control

Solución Este mensaje quiere decir que la plantilla del panel de control no se ha colocado o que no se ha colocado correctamente. Levante la tapa antes de instalar la superposición. Asegúrese de alinear la plantilla sobre los botones de la parte superior de HP All-in-One y de encajarla firmemente en su sitio.



La pantalla del panel de control muestra un idioma incorrecto

Solución Normalmente, el idioma y el país/región se establecen cuando se configura por primera vez el HP All-in-One. Sin embargo, es posible cambiar estos ajustes en cualquier momento mediante el siguiente procedimiento:

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 7 y, a continuación, 1.
 Esta acción selecciona Preferencias y, a continuación, Def. idioma y país/ región.

- Aparece una lista de idiomas. Puede desplazarse por la lista de idiomas pulsando la flecha ▶.
- Cuando esté seleccionado su idioma, pulse OK.
- Cuando se le solicite, pulse 1 para Sí o 2 para No.
 Aparecen los países/regiones del idioma seleccionado. Pulse ▶ para desplazarse por la lista.
- Utilice el teclado para introducir el número de dos dígitos del país/región adecuado.
- 6. Cuando se le solicite, pulse 1 para Sí o 2 para No.

Impresión de un Informe de autocomprobación para confirmar el idioma y el país/región:

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 2 y luego 6.

Esta acción selecciona Imprimir informe y, a continuación, Informe de autocomprobación.

En los menús de la pantalla del panel de control aparecen medidas incorrectas

Solución Es posible que haya seleccionado un país/región incorrecto al configurar HP All-in-One. El país/región que seleccione determinará los tamaños de papel que se mostrarán en la pantalla del panel de control.

Para cambiar de país/región, debe volver a configurar el idioma predeterminado en primer lugar. Es posible cambiar estos ajustes en cualquier momento mediante el siguiente procedimiento:

- 1. Pulse Configurar.
- Pulse 7 v luego 1.

Esta acción selecciona Preferencias y, a continuación, Def. idioma y país/ región.

Aparece una lista de idiomas. Puede desplazarse por la lista de idiomas pulsando la flecha ▶.

- 3. Cuando esté seleccionado su idioma, pulse OK.
- Cuando se le solicite, pulse 1 para Sí o 2 para No.
 Aparecen los países/regiones del idioma seleccionado. Pulse ▶ para desplazarse por la lista.
- Utilice el teclado para introducir el número de dos dígitos del país/región adecuado.
- 6. Cuando se le solicite, pulse 1 para Sí o 2 para No.

Impresión de un Informe de autocomprobación para confirmar el idioma y el país/región:

- 1. Pulse Configurar.
- 2. Pulse 2 y luego 6.

Esta acción selecciona Imprimir informe y, a continuación, Informe de autocomprobación.

Aparece un mensaje en la pantalla del panel de control en que se solicita que se alineen los cartuchos de impresión

Solución El HP All-in-One le indica que debe alinear los cartuchos de impresión cada vez que instale un cartucho nuevo. Asegúrese de que dispone de papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta o A4 cargado en la bandeja de entrada y, a continuación, pulse OK. HP All-in-One imprime una hoja de alineación de cartuchos y alinea los cartuchos de impresión. Recicle o tire la página. Para obtener más información, consulte Alineación de los cartuchos de impresión.



Nota Si retira y vuelve a instalar un mismo cartucho de impresión, el HP All-in-One no le solicita que alinee los cartuchos. HP All-in-One recuerda los valores de alineación para el cartucho en cuestión, de manera que no es necesario volver a alinear los cartuchos.

Aparece un mensaje en la pantalla del panel de control en que se indica que ha fallado la alineación de los cartuchos de impresión


Causa El papel cargado en la bandeja de entrada es de tipo incorrecto.

Solución Si el papel cargado en la bandeja de entrada para alinear los cartuchos de impresión es de color, la alineación falla. Cargue papel blanco nuevo de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada y vuelva a intentar la alineación. Para obtener más información, consulte Alineación de los cartuchos de impresión.

Si la alineación vuelve a fallar, puede que un sensor o el cartucho de impresión esté defectuoso. Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP. Visite www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contact HP (Contactar con HP)** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Causa La cinta protectora cubre los cartuchos de impresión.

Solución Compruebe los cartuchos de impresión. Si la cinta aún cubre los inyectores de tinta, tire de la pestaña rosa con cuidado para retirarla. No toque los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre.



- 1 Contactos de color cobre
- 2 Cinta de plástico con pestaña rosa (se debe retirar antes de la instalación)
- 3 Inyectores de tinta bajo la cinta





Vuelva a insertar los cartuchos de impresión y compruebe que éstos están completamente insertados y bloqueados en su sitio; a continuación, intente alinearlos de nuevo. Para obtener más información, consulte Alineación de los cartuchos de impresión.

Causa Los contactos del cartucho de impresión no tocan los contactos del carro de impresión.

Solución Extraiga los cartuchos de impresión y vuelva a instalarlos. Compruebe que éstos están completamente insertados y bloqueados en su sitio, e intente alinearlos de nuevo. Para obtener más información, consulte Alineación de los cartuchos de impresión.

Causa No está utilizando cartuchos de impresión HP o está utilizando cartuchos de impresión que se han rellenado.

Solución El proceso de alineación puede fallar si no utiliza cartuchos de impresión HP. También puede fallar si utiliza cartuchos de impresión rellenados. Sustituya los cartuchos de impresión por auténticos cartuchos de impresión HP que no se hayan rellenado; a continuación, intente alinearlos de nuevo. Para obtener información acerca de cómo sustituir los cartuchos de impresión, consulte la sección Sustitución de los cartuchos de impresión. Para obtener más información sobre la alineación de los cartuchos de impresión, consulte Alineación de los cartuchos de impresión.

Causa El sensor o el cartucho de impresión es defectuoso.


Solución Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP. Visite www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en Contact HP (Contactar con HP) para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

EI HP All-in-One no imprime.

Solución Si no hay comunicación entre el HP All-in-One y el equipo, intente lo siguiente:

Compruebe la pantalla del panel de control de HP All-in-One. Si la pantalla
del panel de control está en blanco y la luz que se encuentra junto al botón
Encender está apagada, el HP All-in-One está apagado. Asegúrese de que
el cable de alimentación esté firmemente conectado a HP All-in-One y

- enchufado a una toma de corriente. Pulse el botón **Encender** para encender el HP All-in-One.
- Compruebe el cable USB. Si utiliza un cable antiguo, es posible que no funcione correctamente. Intente conectarlo a otro producto para determinar si el cable USB funciona. Si experimenta problemas, es posible que tenga que sustituir el cable USB. Compruebe también que el cable no supera los 3 metros de largo.
- Asegúrese de que su equipo es compatible con USB. Algunos sistemas operativos, como Windows 95 y Windows NT, no admiten las conexiones USB. Consulte la documentación que se incluye con el sistema operativo para obtener más información.
- Compruebe la conexión de HP All-in-One al equipo. Compruebe que el cable USB esté enchufado de forma correcta al puerto USB ubicado en la parte posterior de HP All-in-One. Asegúrese de que el otro extremo del cable esté conectado al puerto USB del equipo. Una vez conectado correctamente el cable, apague HP All-in-One y vuelva a encenderlo.



- Si utiliza un Macintosh: Compruebe Perfil de Sistema Apple (OS 9) o Perfil de Sistema (OS X) para verificar la conexión USB. Si HP All-in-One aparece en la ventana de USB, la conexión USB entre el equipo y HP All-in-One funciona. Si funciona, puede que el problema esté en el software. Ejecute el Asistente de configuración de HP All-in-One para comprobar si se detecta HP All-in-One. (Puede acceder al Asistente de configuración de HP All-in-One a través del software HP Image Zone.)
- Compruebe las demás impresoras o escáneres. Es posible que tenga que desconectar los productos más antiguos del equipo.
- Conecte el cable USB a otro puerto USB del equipo. Cuando haya comprobado las conexiones, vuelva a iniciar el equipo. Apague HP All-in-One y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Si el HP All-in-One está conectado a la red, consulte Configuración de la red para obtener información sobre cómo configurar el HP All-in-One en la red.
- Cuando haya comprobado las conexiones, vuelva a iniciar el equipo.
 Apaque HP All-in-One y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Si es necesario, desinstale y, a continuación, vuelva a instalar el software
 HP Image Zone. Si desea obtener más información acerca de la

desinstalación del software, consulte Desinstalación y reinstalación del software.

Para obtener más información sobre la configuración de HP All-in-One y la conexión al equipo, consulte la guía de instalación que se incluye con HP All-in-One.

Aparece un mensaje en la pantalla del panel de control sobre un atasco de papel o un carro bloqueado

Solución Si aparece un mensaje de este tipo en la pantalla del panel de control, es posible que haya parte del material de embalaje en el interior de HP All-in-One. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de impresión para poder acceder a los mismos y retire cualquier material de embalaje (como cinta adhesiva o cartón) o cualquier objeto extraño que bloquee el desplazamiento del carro. Apague HP All-in-One, espere un minuto y, a continuación, pulse el botón Encender para volver a encender HP All-in-One.

Para obtener más información sobre la eliminación de un atasco de papel, consulte El papel ha atascado HP All-in-One.

Solución de problemas de instalación del software

Si experimenta problemas durante la instalación del software, consulte los temas que aparecen a continuación para buscar una posible solución. Si los problemas surgen durante la configuración del hardware, consulte Solución de problemas de instalación de hardware.

Durante una instalación normal del software del HP All-in-One tiene lugar lo siguiente:

- 1. El CD-ROM del software del HP All-in-One se ejecuta de forma automática.
- El software se instala.
- 3. Los archivos se copian en la unidad de disco duro.
- Se solicita que conecte el HP All-in-One al equipo.
- Aparece la palabra OK en verde y una marca de verificación en la pantalla del asistente de instalación.
- 6. Se le solicita que reinicie el equipo.
- 7. Se ejecuta el asistente para la instalación del fax.
- Se ejecuta el proceso de registro.

Si no se realiza alguna de estas acciones, es posible que haya problemas con la instalación. Para verificar la instalación en un equipo con Windows, compruebe lo siguiente:

• Inicie Director HP y compruebe que aparecen los iconos siguientes: Escanear imagen, Escanear documento y Enviar fax. Para obtener más información sobre el inicio de Director HP, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompaña al software. Si los iconos no aparecen inmediatamente, quizá deba esperar unos minutos hasta que el HP All-in-One se conecte con el equipo. De lo contrario, consulte Faltan algunos de los iconos en el Director HP.



Nota Si ha realizado una instalación mínima del software (a diferencia de una instalación típica), **HP Image Zone** y **Copiar** no se han instalado y no estarán disponibles en el **Director HP**.

- Abra el cuadro de diálogo Impresoras y compruebe que el HP All-in-One aparece en la lista.
- Busque un icono del HP All-in-One en la bandeja del sistema que se encuentra en el extremo derecho de la barra de tareas de Windows. Esto indica que el HP All-in-One está listo.

Al insertar el CD-ROM en la unidad de CD-ROM, no ocurre nada.

Solución Realice los siguientes pasos:

- 1. En el menú Inicio de Windows, haga clic en Ejecutar.
- En el cuadro de diálogo Ejecutar, introduzca d:\setup.exe (si la unidad de CD-ROM no está asignada a la letra de unidad D, introduzca la letra apropiada) y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Aparece la pantalla de comprobación de requisitos mínimos del sistema.


Solución El sistema no cumple los requisitos mínimos para poder instalar el software. Haga clic en **Detalles** para saber cuál es el problemas y, a continuación, corríjalo antes de intentar instalar el software.

Aparece una X roja en la solicitud de conexión a USB

Solución Normalmente, aparece una marca verde que indica que la operación Plug and Play se ha realizado correctamente. Una X roja indica que la operación Plug and Play ha fallado.

Realice los siguientes pasos:

- Verifique que la plantilla del panel de control está colocada correctamente, desenchufe el cable de alimentación de HP All-in-One y, a continuación, vuelva a enchufarlo.
- 2. Compruebe que los cables de alimentación y USB están enchufados.



- 3. Haga clic en **Reintentar** para volver a intentar la configuración plug and play. Si no funciona, continúe con el siguiente paso.
- Compruebe, como se indica a continuación, que el cable USB está bien conectado:
 - Desenchufe el cable USB y vuelva a enchufarlo.
 - No conecte el cable USB a un teclado o un concentrador sin alimentación.
 - Compruebe que el cable mide como máximo 3 metros.
 - Si hay varios dispositivos USB conectados al equipo, deberá desconectar el resto de dispositivos durante la instalación.
- Continúe con la instalación y reinicie el equipo cuando se le solicite. A continuación, abra Director HP y compruebe los iconos esenciales (Escanear imagen, Escanear documento y Enviar fax).
- Si los iconos esenciales no aparecen, desinstale el software y, a continuación, vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte Desinstalación y reinstalación del software.

he recibido el mensaje de que se ha producido un error desconocido

Solución Intente continuar con la instalación. Si no puede, deténgala, vuelva a iniciarla y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si se produce un error, es posible que tenga que desinstalar el software y, a continuación, volver a instalarlo.



Precaución No se limite a eliminar los archivos de programa del HP All-in-One del disco duro. Asegúrese de borrarlos de forma adecuada mediante la utilidad de desinstalación proporcionada en el grupo de programas del HP All-in-One.

Para obtener más información, consulte Desinstalación y reinstalación del software.

Faltan algunos de los iconos en el Director HP

Si los iconos principales (**Escanear imagen**, **Escanear documento**, y **Enviar fax**) no aparecen, es posible que la instalación no haya finalizado.

Solución Si la instalación no se ha completado, es posible que tenga que desinstalar el software y, a continuación, volver a instalarlo. Para obtener más información, consulte Desinstalación y reinstalación del software.



Precaución No se limite a eliminar los archivos de programa del HP All-in-One del disco duro. Asegúrese de borrarlos de forma adecuada mediante la utilidad de desinstalación proporcionada en el grupo de programas del HP All-in-One.

No se inicia el Asistente para la instalación del fax

Solución Inicie el Asistente para la instalación del fax de la siguiente forma:

- Inicie el Director HP. Para obtener más información, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompaña al software.
- Haga clic en el menú Configuración, seleccione Instalación y configuración de fax y, a continuación, haga clic en Asistente para la instalación del fax.

La pantalla de registro no aparece.

Solución

→ En Windows, puede acceder a la pantalla de registro desde la barra de tareas de Windows, haciendo clic en Inicio, señalando Programas o Todos los programas (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series y haciendo clic a continuación en Registrarse ahora.

El monitor de procesamiento de imágenes digitales no aparece en la bandeja del sistema

Solución Si el monitor de procesamiento de imágenes digitales no aparece en la bandeja del sistema, inicie **Director HP** para comprobar si aparecen los iconos principales. Para obtener más información sobre el inicio de **Director HP**, consulte la **Ayuda de HP Image Zone** en pantalla que acompaña al software.

Para obtener más información sobre los iconos principales que faltan en **Director HP**, consulte Faltan algunos de los iconos en el Director HP.

La bandeja del sistema normalmente aparece en la esquina inferior derecha del escritorio.

Desinstalación y reinstalación del software

Si no se ha realizado la instalación por completo, o conectó el cable USB al equipo antes de que se le solicitara en la pantalla de instalación del software, es posible que tenga que desinstalar y volver a instalar el software.



Precaución No se limite a eliminar los archivos de programa del HP All-in-One del disco duro. Asegúrese de borrarlos de forma adecuada mediante la utilidad de desinstalación proporcionada en el grupo de programas del HP All-in-One.

La reinstalación puede durar entre 20 y 40 minutos tanto en equipos Windows como ordenadores Macintosh. hay tres métodos para desinstalar el software de un equipo con Windows.

Para desinstalar desde un equipo con Windows, método 1

1. Desconecte el HP All-in-One del equipo. No conecte el HP All-in-One al equipo hasta que haya reinstalado el software.

- En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, Programas o Todos los programas (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, desinstalar software.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Si se le pregunta si desea eliminar los archivos compartidos, haga clic en No.
 Es posible que los demás programas que utilizan estos archivos no funcionen
 bien si se borran estos últimos.
- 5. Reinicie el equipo.



Nota Debe desconectar el HP All-in-One antes de reiniciar el equipo. No conecte el HP All-in-One al equipo hasta que haya reinstalado el software.

- 6. Para volver a instalar el software, inserte el CD-ROM del HP All-in-One en la unidad de CD-ROM del equipo y siga las instrucciones de la pantalla y las que se proporcionan en la Guía de instalación que acompaña al HP All-in-One.
- 7. Después de que esté instalado el software, conecte HP All-in-One al equipo.
- 8. Pulse el botón Encender para encender HP All-in-One.
 Una vez conectado y encendido el HP All-in-One, espere unos minutos hasta
 que finalicen todos los eventos Plug and Play.
- 9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando haya finalizado la instalación del software, aparecerá el icono del monitor de estado en la bandeja del sistema de Windows.

Para comprobar que el software se ha instalado correctamente, haga doble clic en el icono **Director HP** del escritorio. Si **Director HP** muestra los iconos principales (**Escanear imagen, Escanear documento, Enviar fax**), el software se habrá instalado correctamente.

Para desinstalar desde un equipo con Windows, método 2



Nota Utilice este método si **Desinstalar software** no está disponible en el menú Inicio de Windows.

- En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, Configuración, Panel de control.
- Haga doble clic en Agregar o guitar programas.
- Seleccione HP All-in-One & Officejet 4.0 y haga clic en Cambiar o quitar.
 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 4. Desconecte el HP All-in-One del equipo.
- Reinicie el equipo.



Nota Debe desconectar el HP All-in-One antes de reiniciar el equipo. No conecte el HP All-in-One al equipo hasta que haya reinstalado el software.


- 6. Inicie la instalación.
- 7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y las instrucciones recogidas en la guía de instalación que acompaña a HP All-in-One.

Para desinstalar desde un equipo con Windows, método 3



Nota Éste es un método alternativo si **Desinstalar software** no está disponible en el menú Inicio de Windows.

- Ejecute el programa de configuración del software del HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 2. Seleccione **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 3. Desconecte el HP All-in-One del equipo.
- 4. Reinicie el equipo.



- Vuelva a ejecutar el programa de configuración del software del HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Ejecute Reinstalar.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y las instrucciones recogidas en la guía de instalación que acompaña a HP All-in-One.

Para desinstalar de un equipo Macintosh

- Desconecte el HP All-in-One del Macintosh.
- Haga doble clic en Aplicaciones: Carpeta Software HP All-in-One.
- Haga doble clic en el desinstalador HP.
 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 4. Después de desinstalar el software, desconecte HP All-in-One y, a continuación, reinicie el equipo.



Nota Debe desconectar el HP All-in-One antes de reiniciar el equipo. No conecte el HP All-in-One al equipo hasta que haya reinstalado el software.

- Para volver a instalar el software, inserte el CD-ROM del HP All-in-One en la unidad de CD-ROM del equipo.
- 6. En el escritorio, abra el CD-ROM y haga doble clic en el **Instalador de HP all-in-**
- 7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y las instrucciones recogidas en la guía de instalación que acompaña a HP All-in-One.

Solución de problemas de instalación de fax

Esta sección contiene información sobre la solución de problemas de la configuración del fax del HP All-in-One. Si el HP All-in-One no está configurado correctamente para realizar las funciones de fax, podría tener problemas cuando envíe o reciba faxes.



Sugerencia Esta sección contiene únicamente la solución de problemas relacionados con la configuración. Para los demás temas de solución de problemas de fax, como los relacionados con las copias o la recepción lenta de los faxes, consulte la Ayuda para solución de problemas en pantalla que acompaña al software HP Image Zone.

Si tiene problemas con los faxes, puede imprimir un informe de comprobación del fax para verificar el estado del HP All-in-One. Esta prueba no se realizará correctamente

si el HP All-in-One no está configurado adecuadamente para las funciones de fax. Realice esta prueba tras configurar HP All-in-One para dichas tareas.

Para probar la configuración de fax

- 1. Asegúrese de que ha insertado los cartuchos de impresión y de que ha cargado papel antes de iniciar la prueba.
 - Para obtener más información, consulte las secciones Sustitución de los cartuchos de impresión y Carga de papel a tamaño completo.
- 2. Pulse Configurar.
- 3. Pulse 6 y, a continuación, pulse 5.
 - Aparece el menú Herramientas y, a continuación, se selecciona la opción Ejecutar prueba de fax.
 - HP All-in-One muestra el estado de la prueba en la pantalla del panel de control e imprime un informe.
- 4. Revise el informe.
 - Si pasa la prueba y todavía sigue teniendo problemas al usar el fax, compruebe los ajustes de fax que muestra el informe para verificar que los mismos son correctos. Un ajuste sin establecer o incorrecto puede generar problemas al usar el fax.
 - Si se produce algún fallo en la prueba, compruebe el informe para saber cómo corregir el problema encontrado. Para obtener más información, también puede consultar la sección siguiente, Fallo de la prueba de fax.
- Pulse OK para volver al menú Configurar.

Si sigue teniendo problemas con el fax, pase a las secciones siguientes de ayuda para solución de problemas.

Fallo de la prueba de fax

Si realizó una prueba de fax y ésta falló, revise el informe para obtener la información básica del error. Para obtener una información más detallada, compruebe el informe para saber en qué parte falló la prueba y, a continuación, acceda al tema correspondiente de esta sección para obtener la información:

- Fallo de la prueba de hardware del fax
- Fallo de la prueba del fax conectado a un conector telefónico de pared activo
- Fallo de la prueba de cable telefónico conectado al puerto de fax correcto
- Fallo de la prueba de estado de línea de fax
- Fallo de la prueba de detección de tono de llamada

Fallo de la prueba de hardware del fax

Solución

Apague el HP All-in-One mediante el botón Encender que se encuentra en
el panel de control y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de
la parte posterior del HP All-in-One. Pasados unos segundos, vuelva a
conectar el cable de alimentación y encienda la corriente. Vuelva a ejecutar

- la prueba. Si la prueba vuelve a fallar, siga revisando la información de solución de problemas de esta sección.
- Intente enviar o recibir un fax de prueba. Si puede enviar o recibir un fax correctamente, entonces no debería haber ningún problema.
- Si utiliza un equipo Windows y ejecuta la prueba desde el Asistente para la instalación del fax, asegúrese de que HP All-in-One no está ocupado terminando otra tarea, como recibir un fax o realizar una copia. Compruebe si en la pantalla del panel de control aparece un mensaje que indica que HP All-in-One está ocupado. Si estuviera ocupado, espere a que termine y se encuentre en estado inactivo antes de realizar la prueba.

Después de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP All-in-One está preparado para las funciones de fax. Si la **Prueba de hardware del fax** sigue fallando o tiene problemas con el fax, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP. Visite www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contact HP (Contactar con HP)** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Fallo de la prueba del fax conectado a un conector telefónico de pared activo

Solución

- Compruebe la conexión entre la toma telefónica de pared y el HP All-in-One para asegurarse de que el cable telefónico está bien conectado.
- Compruebe que está utilizando el cable telefónico que viene con el HP All-in-One. Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP All-in-One al conector telefónico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes. Después de conectar el cable telefónico que acompaña al HP All-in-One, vuelva a ejecutar la prueba de fax.
- Compruebe que ha conectado correctamente el HP All-in-One a la toma telefónica de la pared. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One. Para obtener más información sobre la configuración del HP All-in-One como fax, consulte Instalación del fax.
- Si utiliza un bifurcador telefónico, esto puede producir problemas en el fax.
 (Los bifurcadores de línea telefónica son conectores de dos cables que se enchufan al conector telefónico de pared.) Retire el bifurcador y conecte el HP All-in-One directamente al conector de pared.
- Pruebe a conectar un teléfono y cable que funcionen al conector telefónico de pared que está utilizando con el HP All-in-One y compruebe si hay tono de llamada. Si no oye el tono, póngase en contacto con la compañía telefónica para que comprueben la línea.
- Intente enviar o recibir un fax de prueba. Si puede enviar o recibir un fax correctamente, entonces no debería haber ningún problema.

Después de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP All-in-One está preparado para las funciones de fax.

Fallo de la prueba de cable telefónico conectado al puerto de fax correcto

Solución El cable telefónico está conectado al puerto equivocado de la parte posterior del HP All-in-One.

 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.



Nota Si utiliza el puerto "2-EXT" para conectarlo a la toma telefónica de la pared, no podrá enviar ni recibir faxes. El puerto "2-EXT" sólo se debe utilizar para conectar otro equipo, como un contestador automático o un teléfono.

- Cuando haya conectado el cable telefónico al puerto "1-LINE", vuelva a realizar la prueba de fax para comprobar que la supera y que el HP All-in-One está preparado para funcionar como un fax.
- Intente enviar o recibir un fax de prueba.

Fallo de la prueba de estado de línea de fax

Solución

- Conecte HP All-in-One a una línea telefónica analógica; si no lo hace, no podrá enviar o recibir faxes. Para saber si la línea telefónica es digital, conecte un teléfono analógico normal a la línea y compruebe si hay tono de llamada. Si no escucha un tono de llamada normal, es posible que sea una línea telefónica configurada para teléfonos digitales. Conecte HP All-in-One a una línea telefónica analógica e intente enviar o recibir un fax.
- Compruebe la conexión entre la toma telefónica de pared y el HP All-in-One para asegurarse de que el cable telefónico está bien conectado.
- Compruebe que ha conectado correctamente el HP All-in-One a la toma telefónica de la pared. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One. Para obtener más información sobre la configuración del HP All-in-One como fax. consulte Instalación del fax.
- Los demás equipos, que utilizan la misma línea telefónica que el HP All-in-One, pueden hacer que la prueba falle. Para saber si hay otro equipo que produzca un problema, desconéctelos todos de la línea telefónica y vuelva a ejecutar la prueba.
 - Si la Prueba de estado de línea de fax se supera sin los demás equipos, uno o varios equipos están ocasionando problemas; intente volverlos a agregar de uno en uno y vuelva a ejecutar la prueba cada vez, hasta que identifique el equipo que ocasiona el problema.
 - Si falla la Prueba de estado de línea de fax sin que haya ningún equipo, conecte el HP All-in-One a una línea telefónica que funcione y siga consultando la información de solución de problemas de esta sección.
- Si utiliza un bifurcador telefónico, esto puede producir problemas en el fax.
 (Los bifurcadores de línea telefónica son conectores de dos cables que se

enchufan al conector telefónico de pared.) Retire el bifurcador y conecte el HP All-in-One directamente al conector de pared.

Después de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP All-in-One está preparado para las funciones de fax. Si la prueba de **Estado de línea de fax** sigue fallando y tiene problemas con el fax, póngase en contacto con la compañía telefónica y pídales que comprueben la línea.

Fallo de la prueba de detección de tono de llamada

Solución

- Los demás equipos, que utilizan la misma línea telefónica que el HP All-in-One, pueden hacer que la prueba falle. Para saber si hay otro equipo que produzca un problema, desconéctelos todos de la línea telefónica y vuelva a ejecutar la prueba. Si la Prueba de detección de tono de Ilamada se supera sin los demás equipos, uno o varios equipos están ocasionando problemas; intente volverlos a agregar de uno en uno y vuelva a ejecutar la prueba cada vez, hasta que identifique el equipo que ocasiona el problema.
- Pruebe a conectar un teléfono y cable que funcionen al conector telefónico de pared que está utilizando con el HP All-in-One y compruebe si hay tono de llamada. Si no oye el tono, póngase en contacto con la compañía telefónica para que comprueben la línea.
- Compruebe que ha conectado correctamente el HP All-in-One a la toma telefónica de la pared. Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al conector telefónico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One. Para obtener más información sobre la configuración del HP All-in-One como fax, consulte Instalación del fax.
- Si utiliza un bifurcador telefónico, esto puede producir problemas en el fax. (Los bifurcadores de línea telefónica son conectores de dos cables que se enchufan al conector telefónico de pared.) Retire el bifurcador y conecte el HP All-in-One directamente al conector de pared.
- Si el sistema telefónico no utiliza un tono de marcación estándar, como algunos sistemas PBX, puede que la prueba falle. Esto no producirá un problema en el envío o recepción de faxes. Intente enviar o recibir un fax de prueba.
- Compruebe que la configuración de país/región es la correcta para el suyo. Si no hubiera configuración de país/región o no fuera correcta, la prueba puede fallar y podría tener problemas para enviar y recibir faxes. Para comprobar la configuración, pulse Configuración y, a continuación, pulse 7. Los ajustes de idioma y país/región aparecen en la pantalla del panel de control. Si la configuración de país/región no es correcta, pulse OK y siga las indicaciones de la pantalla del panel de control para modificarla.
- Conecte HP All-in-One a una línea telefónica analógica; si no lo hace, no podrá enviar o recibir faxes. Para saber si la línea telefónica es digital, conecte un teléfono analógico normal a la línea y compruebe si hay tono de llamada. Si no escucha un tono de llamada normal, es posible que sea una

línea telefónica configurada para teléfonos digitales. Conecte HP All-in-One a una línea telefónica analógica e intente enviar o recibir un fax.

Después de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP All-in-One está preparado para las funciones de fax. Si sigue fallando la prueba de **Detección de tono de llamada** póngase en contacto con la compañía telefónica para que comprueben la línea.

HP All-in-One tiene dificultades para enviar y recibir faxes


Solución Asegúrese de que el HP All-in-One está encendido. Compruebe la pantalla del panel de control de HP All-in-One. Si la pantalla del panel de control está en blanco y la luz que se encuentra junto al botón Encender está apagada, el HP All-in-One está apagado. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a HP All-in-One y enchufado a una toma de corriente. Pulse el botón Encender para encender el HP All-in-One.

Solución




Nota Esta posible solución se aplica sólo a países o regiones donde la caja de HP All-in-One incluye un cable telefónico de 2 hilos. Es decir: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Corea, Latinoamérica, Malasia, México, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, España, Taiwán, Tailandia, EE.UU., Venezuela y Vietnam.

 Asegúrese de que el cable que enchufa al conector telefónico de pared es el cable telefónico que se incluye en la caja de HP All-in-One. Debe conectar un extremo de este cable especial de 2 hilos al puerto denominado "1-LINE", situado en la parte posterior del HP All-in-One, y el otro extremo al conector telefónico de pared, como se muestra a continuación.



- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Cable telefónico suministrado en la caja con el HP All-in-One

Este cable especial de 2 hilos es diferente a los cables normales de 4 hilos que suele haber en casa o en la oficina. Compruebe el extremo del cable y compárelo con los dos tipos de cables que aparecen a continuación:





Si está utilizando el cable de 4 hilos, desconéctelo y conecte el cable de 2 hilos proporcionado al puerto con el nombre "1-LINE", situado en la parte posterior del HP All-in-One. Para obtener más información sobre la conexión del cable telefónico y la configuración del HP All-in-One como fax, consulte Instalación del fax.

Si el cable telefónico que se proporciona no tuviera la longitud suficiente, puede alargarlo. Para obtener más información, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo.

- Pruebe a conectar un teléfono y cable que funcionen al conector telefónico de pared que está utilizando con el HP All-in-One y compruebe si hay tono de llamada. Si no oye el tono, póngase en contacto con la compañía telefónica para que comprueben la línea.
- Es posible que se esté utilizando otro equipo conectado a la misma línea de teléfono que el HP All-in-One. Por ejemplo, no se puede utilizar HP All-in-One para enviar faxes si un teléfono supletorio está descolgado o si se está usando el módem de equipo para enviar mensajes de correo electrónico o acceder a Internet.
- Compruebe si el error se debe a otro proceso. Compruebe si aparece algún mensaje de error en la pantalla del panel de control o en el equipo que le informe del problema y de cómo solucionarlo. Si se produce un error, HP All-in-One no enviará ni recibirá faxes hasta que se resuelva la condición de error.
- La conexión a la línea telefónica podría tener ruido. Las líneas telefónicas con una calidad de sonido deficiente (ruido) pueden causar problemas de envío de faxes. Enchufe un teléfono al conector de pared para comprobar la calidad de sonido y compruebe si hay ruido estático o de otro tipo. Si oyera un ruido, desactive el Modo de corrección de errores (ECM) y vuelva a intentar enviar el fax. Para obtener más información, consulte Uso del modo de corrección de errores. Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica.
- Si utiliza una línea de suscripción digital (DSL), asegúrese de que cuenta con un filtro DSL conectado o no podrá enviar el fax correctamente. El filtro DSL elimina esa señal digital y permite a HP All-in-One comunicarse correctamente con la línea telefónica. Solicite un filtro DSL a su proveedor de DSL. Si ya dispone de un filtro DSL, asegúrese de que está conectado correctamente. Para obtener más información, consulte Tipo B: configuración de HP All-in-One con DSL.
- Compruebe que el HP All-in-One no está conectado a una toma telefónica de pared configurada para teléfonos digitales. Para saber si la línea telefónica es digital, conecte un teléfono analógico normal a la línea y compruebe si hay tono de llamada. Si no escucha un tono de llamada

- normal, es posible que sea una línea telefónica configurada para teléfonos digitales.
- Si utiliza un adaptador o un convertidor RDSI (Red digital de servicios integrados) o PBX (sistema de intercambio privado de sucursales), asegúrese de que HP All-in-One esté conectado al puerto designado para el fax o el teléfono. Si es posible, compruebe también que el adaptador de terminal se haya configurado para el tipo de conmutador adecuado en su país o región.
 - Tenga en cuenta que algunos sistemas RDSI permiten configurar los puertos para equipos telefónicos especiales. Por ejemplo, es posible asignar un puerto para el teléfono y un equipo de fax del Grupo 3 y otro para funciones diversas. Si sigue teniendo problemas una vez conectado al puerto de fax/teléfono, pruebe con el puerto designado para funciones diversas, que debe tener una etiqueta que diga "multi-combi" o algo similar. Para obtener información sobre la configuración del HP All-in-One con un sistema telefónico PBX o una línea RDSI, consulte Instalación del fax.
- Si el HP All-in-One comparte la línea telefónica con un servicio de línea DSL, puede que el módem DSL no esté conectado a tierra correctamente. Si la toma de tierra del módem DSL no es correcta, puede crear ruido en la línea telefónica. Las líneas telefónicas con una calidad de sonido deficiente (ruido) pueden causar problemas de envío de faxes. Puede verificar la calidad de sonido de la línea telefónica conectando un teléfono al conector telefónico de pared y comprobando si hay el ruido estático o de otro tipo. Si oyera ruido, apague el módem DSL y desconecte completamente la alimentación durante al menos 15 minutos. Vuelva a conectar el módem DSL y escuche de nuevo el tono de llamada.



Nota Es posible que vuelva a advertir ruido estático en la línea telefónica en el futuro. Si HP All-in-One deja de enviar o recibir faxes, repita este proceso.

Si sigue habiendo ruido en la línea telefónica o si desea obtener más información sobre cómo apagar el módem DSL, póngase en contacto con su proveedor de DSL para obtener asistencia técnica. También puede pedir asistencia a su compañía telefónica.

Si utiliza un bifurcador telefónico, esto puede producir problemas en el fax.
 (Los bifurcadores de línea telefónica son conectores de dos cables que se enchufan al conector telefónico de pared.) Retire el bifurcador y conecte el HP All-in-One directamente al conector de pared.

HP All-in-One tiene dificultades para enviar faxes manuales

Solución

- Pregunte al destinatario si su equipo puede recibir faxes enviados de forma manual.
- Compruebe que el teléfono que utiliza para realizar la llamada de fax está
 conectado directamente al HP All-in-One. Para enviar faxes de forma
 manual, el teléfono debe estar conectado directamente al puerto "2-EXT" de
 HP All-in-One, como se indica a continuación. Para obtener información

acerca del envío manual de faxes, consulte Envío de un fax manualmente desde un teléfono.



- 3 Teléfono
- Si envía un fax manualmente desde un teléfono que está conectado directamente al HP All-in-One, deberá utilizar el teclado del teléfono para enviar el fax. No se puede utilizar el teclado numérico del panel de control del HP All-in-One.
- Asegúrese de pulsar Iniciar fax negro o Iniciar fax color en menos de tres segundos tras oír los tonos de fax del destinatario porque, de lo contrario, puede que falle la transmisión.

HP All-in-One no puede recibir faxes pero sí enviarlos

Solución

- Si no utiliza un servicio de timbre especial, asegúrese de que la función Patrón timbre respuesta del HP All-in-One esté establecida en Todos los timbres. Para obtener más información, consulte Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial).
- Si Respuesta automática está desactivada, tendrá que recibir los faxes manualmente: de lo contrario, su HP All-in-One no recibirá el fax. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax.
- Si cuenta con un servicio de correo de voz en el mismo número de teléfono que utiliza para las llamadas de fax, deberá recibir los faxes de forma manual en lugar de automáticamente. Esto quiere decir que debe estar disponible para responder personalmente las llamadas de fax entrantes. Para obtener información sobre la configuración del HP All-in-One con un servicio de correo de voz, consulte Instalación del fax. Para obtener información acerca de la recepción manual de faxes, consulte Recepción manual de un fax.
- Si cuenta con un servicio de módem de equipo en la misma línea de teléfono que HP All-in-One, compruebe que el software del módem de equipo no está establecido para recibir faxes automáticamente. Si esta función está

- activada, la línea telefónica recibe todos los faxes entrantes, lo que impide que HP All-in-One reciba las llamadas de fax.
- Si cuenta con un contestador automático en la misma línea de teléfono que el HP All-in-One, es posible que experimente alguno de los problemas siguientes:
 - Es posible que el contestador no esté correctamente configurado para trabajar con el HP All-in-One.
 - Los mensajes salientes son demasiado largos o su volumen está demasiado alto para que el HP All-in-One detecte los tonos de fax. Esto puede provocar que el equipo de fax remitente se desconecte.
 - El contestador automático podría colgar demasiado rápido después de que se reproduzca el mensaje de salida si no detecta que alguien está intentando grabar un mensaje, como sucede en una llamada de fax. Esto evita que el HP All-in-One detecte los tonos de fax. Este problema suele ocurrir con los contestadores automáticos digitales.

Pruebe lo siguiente:

- Cuando tenga un contestador automático en la misma línea que utiliza para el fax, intente conectar el contestador automático directamente al HP All-in-One, como se describe en Instalación del fax.
- Compruebe que el HP All-in-One está configurado para que reciba faxes automáticamente. Para obtener información sobre cómo se configura el HP All-in-One para que reciba faxes automáticamente, consulte Configuración de HP All-in-One para recibir faxes.
- Compruebe que la configuración de Timbres antes de responder es correcta. Establezca que el contestador automático responda en 4 timbres y HP All-in-One en el número máximo de timbres que admita el dispositivo. (El número máximo de timbres varía en función del país y la zona). Con esta configuración, el contestador automático responde a la llamada y HP All-in-One supervisa la línea. Si HP All-in-One detecta tonos de fax, HP All-in-One recibirá el fax. Si se trata de una llamada de voz, el contestador automático registrará el mensaje entrante. Para obtener más información sobre la configuración del número de timbres para responder, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar.
- Desconecte el contestador automático e intente recibir un fax. Si puede recibir un fax sin el contestador automático, éste podría producir el problema.
- Vuelva a conectar el contestador y grabe de nuevo el mensaje saliente.
 El mensaje debe ser lo más corto posible (de no más de 10 segundos) y debe hablar despacio y suavemente durante la grabación. Al final del mensaje, deje 3 o 4 segundos de silencio, sin ruido de fondo. Intente recibir un fax de nuevo.



Nota Algunos contestadores automáticos digitales podrían no conservar el silencio grabado al final del mensaje saliente. Reproduzca el mensaje saliente para comprobarlo.

 Si HP All-in-One comparte la línea telefónica con otros equipos telefónicos como, por ejemplo, un contestador automático, un módem de equipo o un conmutador de varios puertos, puede que disminuya el nivel de señal del fax, lo que provocaría problemas de recepción de faxes. Para averiguar si otro equipo está causando algún problema, desconecte todo de la línea de teléfono excepto el HP All-in-One e intente recibir un fax. Si la recepción del fax se realiza correctamente, quiere decir que uno o varios elementos del equipo están causando el problema. Conéctelos de uno en uno y envíe un fax cada vez hasta que identifique el elemento causante del problema.

Si su número de fax tiene un patrón de timbre diferente (con un servicio de timbre especial proporcionado por su compañía telefónica), asegúrese de que la función Patrón timbre respuesta del HP All-in-One coincide con éste. Por ejemplo, si la compañía telefónica ha asignado al número de fax un patrón de dos timbres, asegúrese de que se ha seleccionado Dos timbres para el ajuste Patrón timbre respuesta. Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte Cambio del patrón del timbre de respuesta (timbre especial).



Nota HP All-in-One no reconoce algunos patrones de timbre como, por ejemplo, los que alternan timbres cortos y largos. Si tiene problemas con un patrón de este tipo, solicite a la compañía telefónica que le asigne un patrón que no alterne timbres.

HP All-in-One no puede enviar faxes pero sí recibirlos

Solución

- Es posible que HP All-in-One marque demasiado deprisa o demasiado pronto. Quizá deba introducir algunas pausas en la secuencia de números. Por ejemplo, si necesita acceder a una línea externa antes de marcar el número de teléfono, introduzca una pausa a continuación del número de acceso. De este modo, si el número es 95555555, y con el 9 se accede a una línea externa, introduzca las pausas siguientes: 9-555-5555. Para hacerlo durante el marcado, pulse Rellamada/Pausa varias veces hasta que aparezca el guión.
 - Si utiliza una entrada de llamada rápida para enviar el fax, especifíquela pero con algunas pausas entre los números de la secuencia. Para obtener más información acerca de las llamadas rápidas, consulte Configuración de llamadas rápidas.
- El formato del número introducido al enviar el fax no es correcto. Compruebe que el número de fax introducido es correcto y que el formato es adecuado. Por ejemplo, en función del sistema telefónico, quizá deba marcar el prefijo "9".
 - Si su línea telefónica está conectada a una centralita privada, asegúrese de marcar el número que solicita una línea externa antes de marcar el número de fax.
- Se han producido problemas en el equipo de fax receptor. Para comprobarlo, llame al número de fax desde un teléfono y escuche los tonos de fax. Si no oye ningún tono de fax, es posible que el aparato receptor de fax esté apagado o desconectado o que un servicio de correo de voz interfiera en la línea de teléfono del destinatario. Póngase en contacto con el

destinatario para saber si se ha producido algún problema con su equipo de fax.

Los tonos de fax se graban en el contestador automático

Solución

- Cuando tenga un contestador automático en la misma línea que utiliza para el fax, intente conectar el contestador automático directamente al HP All-in-One, como se describe en Instalación del fax. Si no conecta el contestador automático según las recomendaciones, es posible que los tonos de fax se graben en el contestador automático.
- Compruebe que el HP All-in-One está configurado para que reciba faxes automáticamente. Si el HP All-in-One está configurado para la recepción manual de faxes, el HP All-in-One no contestará a las llamadas entrantes. El usuario debe estar disponible para contestar en persona a las llamadas de fax entrantes o HP All-in-One no recibirá el fax y el contestador automático grabará los tonos de fax. Para obtener información sobre cómo se configura el HP All-in-One para que reciba faxes automáticamente, consulte Configuración de HP All-in-One para recibir faxes.
- Compruebe que la configuración de Timbres antes de responder es correcta. El número de timbres que deben sonar antes de que el HP All-in-One conteste debe ser mayor que el establecido en el contestador automático. Si se indica el mismo número de timbres tanto en el contestador como en el HP All-in-One, ambos dispositivos responden a la llamada, lo que provoca que se graben en el contestador automático los tonos de fax. Establezca que el contestador automático responda en 4 timbres y HP All-in-One en el número máximo de timbres que admita el dispositivo. (El número máximo de timbres varía en función del país y la zona). Con esta configuración, el contestador automático responde a la llamada y HP All-in-One supervisa la línea. Si HP All-in-One detecta tonos de fax, HP All-in-One recibirá el fax. Si se trata de una llamada de voz, el contestador automático registrará el mensaje entrante. Para obtener más información sobre la configuración del número de timbres para responder, consulte Establecimiento del número de timbres antes de contestar.

Se escucha ruido estático en la línea telefónica desde que se conecta HP All-in-One

Solución

 Asegúrese de que el cable que enchufa al conector telefónico de pared es el cable telefónico que se incluye en la caja de HP All-in-One. Debe conectar un extremo del cable telefónico al puerto denominado "1-LINE" situado en la parte posterior del HP All-in-One, y el otro extremo al conector telefónico de pared. Si el cable telefónico que se proporciona no tuviera la longitud

- suficiente, puede alargarlo. Para obtener más información, consulte El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo.
- Si utiliza un bifurcador telefónico, éste podría producir la estática en la línea telefónica. (Los bifurcadores de línea telefónica son conectores de dos cables que se enchufan al conector telefónico de pared.) Retire el bifurcador y conecte el HP All-in-One directamente al conector de pared.
- Si no utiliza una toma de corriente con tierra en el HP All-in-One, podría oír el ruido de estática en la línea telefónica. Intente conectar el dispositivo a otra toma.

El cable telefónico que se incluye con HP All-in-One no es lo suficientemente largo


Solución Si el cable telefónico que acompaña al HP All-in-One no tiene la longitud suficiente, puede utilizar un acoplador para alargarlo. Puede comprar el acoplador en una tienda de electrónica que venda accesorios telefónicos. También necesitará otro cable telefónico, que puede ser un cable telefónico estándar de los que pueda tener en casa o en la oficina.



Sugerencia Si el HP All-in-One cuenta con un adaptador de cable telefónico de 2 hilos, puede utilizarlo con un cable telefónico de 4 hilos para alargarlo. Para obtener más información sobre el uso del adaptador de cable telefónico de 2 hilos, consulte la documentación que lo acompaña.

Para alargar el cable del teléfono

- Conecte un extremo del cable telefónico suministrado con el HP All-in-One al acoplador y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP All-in-One.
- 2. Conecte otro cable telefónico al puerto abierto del acoplador y a la toma telefónica de la pared, como se muestra a continuación.



- 1 Conector telefónico de pared
- 2 Acoplador
- 3 Cable telefónico suministrado en la caja con el HP All-in-One

Problemas al enviar o recibir faxes por Internet

Solución

Compruebe lo siguiente:

- Puede que el servicio FoIP no funcione correctamente cuando HP All-in-One envía y recibe faxes a alta velocidad (33600 bps). Si tiene problemas para enviar y recibir faxes cuando utiliza un servicio de fax por Internet, utilice una velocidad de fax menor. Puede hacerlo cambiando la configuración de Velocidad de fax de Alta (predeterminada) a Media. Para obtener información sobre el cambio de este ajuste, consulte Establecimiento de la velocidad de fax.
- Sólo puede enviar y recibir faxes conectando un cable telefónico al puerto "1-LINE" del HP All-in-One y no desde el puerto Ethernet. Esto quiere decir que la conexión a Internet se debe realizar mediante una caja convertidora (que proporciona las tomas telefónicas analógicas normales para las conexiones de fax) o a través de la companía telefónica.
- Consulte a la companía telefónica para asegurarse de que su servicio telefónico por Internet admite faxes. Si no admitiera faxes, no podrá enviar y recibir faxes a través de Internet.

Solución de problemas de funcionamiento

La sección de resolución de problemas de HP Officejet 7200 All-in-One series de la **Ayuda de HP Image Zone** contiene sugerencias para la solución de los problemas más comunes asociados a HP All-in-One.

Para acceder a la información de problemas desde un equipo con Windows, vaya a **Director HP**, haga clic en **Ayuda** y, a continuación, seleccione **Solución de problemas y asistencia técnica**. También podrá acceder a la solución de problemas mediante el botón Ayuda que aparece en algunos mensajes de error.

Para acceder a la información sobre solución de problemas desde Macintosh OS X v10.1.5 y posterior, haga clic en el icono de **HP Image Zone** en el dock, seleccione **Ayuda** en la barra de menús, seleccione **Ayuda de HP Image Zone** en el menú **Ayuda** y, a continuación, elija HP Officejet 7200 All-in-One series en el visor de ayuda.

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda en el sitio Web de HP:

www.hp.com/support

Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contact HP** (**Contactar con HP**) para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Este sitio Web también cuenta con respuestas a las preguntas frecuentes.

Solución de problemas del papel

Para poder evitar atascos de papel, utilice únicamente los tipos de papel recomendados para el HP All-in-One. Para obtener una lista de los papeles recomendados, consulte Papeles recomendados o vaya a www.hp.com/support. Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contact HP (Contactar con HP)** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

No cargue papel ondulado o arrugado o papel con los bordes doblados o rasgados en la bandeja de entrada. Para obtener más información, consulte Cómo evitar atascos de papel.

Si el papel se atasca en el dispositivo, siga estas instrucciones para eliminar el atasco de papel.

El papel ha atascado HP All-in-One

Solución

 Presione las pestañas de la puerta de limpieza trasera para retirarla como se muestra a continuación.

Si el HP All-in-One cuenta con un accesorio de impresión a dos caras, es posible que el dispositivo no tenga la puerta de limpieza trasera de la imagen. Para eliminar un atasco de papel deberá extraer el accesorio. Para obtener más información, consulte la guía impresa que acompaña a este accesorio.





Precaución Si intenta eliminar el atasco de papel desde la parte frontal del HP All-in-One puede dañar el mecanismo de impresión. Intente en todo momento eliminar los atascos de papel desde la puerta posterior de limpieza.

Extraiga con cuidado el papel de los rodillos.




Advertencia Si el papel se rompe al retirarlo de los rodillos, compruebe los rodillos y las ruedas para ver si quedan trozos de papel roto en el interior del dispositivo. Si no se retiran de HP All-in-One todos los trozos, es probable que se produzcan más atascos.

- 3. Vuelva a colocar la puerta de limpieza posterior. Empújela con cuidado hasta que se ajuste en su sitio.
- 4. Pulse OK para continuar con el trabajo actual.

El papel ha atascado el alimentador automático de documentos

Solución

- Tire de la bandeja del alimentador de documentos de HP All-in-One para retirarla.
- 2. Levante la cubierta del alimentador automático de documentos.



Extraiga con cuidado el papel de los rodillos.



Advertencia Si se rasga el papel mientras se retira de los rodillos, compruebe si han quedado fragmentos de papel dentro del alimentador automático de documentos, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si no se retiran de HP All-in-One todos los trozos, es probable que se produzcan más atascos.

Si se produjera un atasco de papel grave, deberá extraer la tapa de la parte frontal del alimentador automático de documentos y levantar el conjunto de recogida del papel para retirar los trozos rasgados del interior del alimentador automático de documentos. Para obtener más información, consulte El alimentador automático de documentos carga demasiadas hojas o no carga ninguna.

 Cierre la cubierta del alimentador automático de documentos y vuelva a poner la bandeja del alimentador de documentos.

El papel ha atascado el accesorio opcional de impresión a doble cara

Solución Puede que deba retirar el accesorio de impresión a doble cara. Para obtener más información, consulte la guía impresa que acompaña a este accesorio.



Nota Si ha apagado HP All-in-One antes de eliminar el atasco de papel, vuelva a encenderlo y reinicie la tarea de impresión, copia o fax.

El alimentador automático de documentos carga demasiadas hojas o no carga ninguna

Causa Deberá limpiar los rodillos o la alfombrilla del separador del interior del alimentador automático de documentos. Los restos de lápiz, cera o tinta, o los

originales manuscritos o que tengan mucha tinta, pueden pegarse a los rodillos o la alfombrilla del separador después de un uso extensivo.

- Si el alimentador automático de documentos no recoge ninguna página, se deberán limpiar los rodillos que se encuentran dentro del alimentador automático de documentos.
- Si el alimentador automático de documentos recoge varias páginas, en lugar de una, se deberá limpiar la alfombrilla del separador del alimentador automático de documentos.

Solución Cargue la bandeja del alimentador de documentos con una o dos hojas de papel normal blanco de tamaño completo sin utilizar y pulse Iniciar copia negro para pasar las páginas por el alimentador automático de documentos. El papel normal libera y absorbe los residuos de los rodillos y de la alfombrilla del separador.



Sugerencia Si el alimentador automático de documentos no recoge el papel normal, intente limpiar el rodillo delantero. Limpie el rodillo con un paño suave sin pelusa humedecido con agua destilada.

Si el problema persiste, o el alimentador automático de documentos no recoge el papel en blanco, puede limpiar manualmente los rodillos y la alfombrilla del separador. Retire la tapa de la parte delantera del alimentador automático de documentos para acceder al conjunto de recogida que se encuentra dentro del alimentador automático de documentos, limpie los rodillos o la alfombrilla del separador y vuelva a poner la tapa, tal como se describe en los procedimientos siguientes.

Para extraer la tapa frontal de la parte delantera del alimentador automático de documentos

- 1. Retire todos los originales de la bandeja del alimentador de documentos.
 - Sugerencia Puede que le resulte más fácil trabajar con el alimentador automático de documentos si retira en primer lugar la bandeja del alimentador de documentos.
- Levante la tapa del alimentador automático de documentos, como se muestra en la Figura 1.




Figura 1

 Levante la tapa del HP All-in-One, como si fuera a cargar un original en el cristal.

La Figura 2 muestra la tapa abierta y la ubicación de una muesca (1) cerca del límite superior derecho de la parte trasera de la tapa (2).




Figura 2

- 1 Muesca
- 2 Parte trasera de la tapa
- 4. Coloque uno o dos dedos en la muesca, como se muestra en la Figura 3.



Advertencia No tire por completo de la tapa todavía. Hay una pestaña de plástico en el interior del extremo izquierdo de la tapa que hace que quede asegurada en su sitio. Si tira directamente de la tapa. podría dañar la pestaña de plástico que tiene dentro.




Figura 3

- Mantenga los dedos en la muesca mientras baja la parte trasera de la tapa, hasta que ésta esté prácticamente cerrada.
- 6. Empuje la parte superior de la tapa (1) con el pulgar al mismo tiempo que tira de la parte inferior del HP All-in-One con los dedos desde el lateral derecho, como se muestra en la Figura 4.
 - Ejerza un pequeño movimiento giratorio para liberar la tapa por el lado derecho.



Figura 4

1 Tapa

7. Como se muestra en la Figura 5, desplace la tapa hacia la izquierda (1) hasta que la pestaña de plástico de la izquierda deje de estar en contacto con cualquier pieza del HP All-in-One y a continuación separe la tapa del dispositivo (2).




Figura 5

Para limpiar los rodillos o la almohadilla del separador

1. Utilice el asa azul-verde (1) que aparece en la Figura 6 para levantar el conjunto de recogida (2).




Figura 6

- 1 Asa
- 2 Conjunto de recogida

Proporciona un acceso fácil a los rodillos (3) y a la almohadilla del separador (4), como se muestra en la Figura 7.




Figura 7

- 3 Rodillos
- 4 Almohadilla del separador
- Humedezca ligeramente un trapo limpio sin pelusa con agua destilada y a continuación escurra cualquier exceso de líquido del trapo.
- Utilice el trapo húmedo para limpiar cualquier residuo de los rodillos o la almohadilla del separador.
- 4. Si el residuo no se elimina con agua destilada, intente utilizar alcohol isopropílico (frotando).
- 5. Baje el conjunto del recogedor con el asa azul-verde.

Para volver a adherir la tapa frontal en la parte delantera del alimentador automático de documentos

 Tal como se muestra en la Figura 8, enganche la tapa hacia la izquierda del HP All-in-One de tal modo que la pestaña de plástico (2) del extremo interior izquierdo de la tapa se enganche en la muesca (1) de la parte delantera del alimentador automático de documentos.




Figura 8

- 1 Muesca
- 2 Pestaña de plástico
- 2. Alinee el límite derecho de la tapa con el lateral derecho del HP All-in-One y pulse el lateral derecho de la tapa hasta que quede asegurada en su lugar, como se muestra en la Figura 9.



Figura 9

- Coloque las manos en el centro de la tapa, como se muestra en la Figura 10
 y, a continuación, empuje hasta que el centro de la tapa quede fijado en su
 sitio.
 - Debería oír unos clics cuando el lateral izquierdo y el lateral derecho se fijen en su sitio.




Figura 10

- 4. Cierre la cubierta del alimentador automático de documentos.
- 5. Si retiró la bandeja del alimentador de documentos, vuelva a colocarla.


Solución de problemas de los cartuchos de impresión

Si se producen problemas con la impresión,es posible que tenga problemas con alguno de los cartuchos de impresión. Pruebe lo siguiente:

 Extraiga el cartucho de impresión de la parte derecha para asegurarse de que la cinta de plástico se ha retirado. Si sigue cubriendo los inyectores de tinta, retire con suavidad la cinta de plástico utilizando la pestaña rosa. No toque los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre.



- 1 Contactos de color cobre
- 2 Cinta de plástico con pestaña rosa (se debe retirar antes de la instalación)
- 3 Inyectores de tinta bajo la cinta
- 2. Vuelva a insertar el cartucho de impresión y compruebe que esté insertado completamente y que encaja en su sitio.



- 3. Repita los pasos 1 y 2 con el cartucho de impresión de la izquierda.
- 4. Si el problema continúa, imprima un informe de autocomprobación para determinar si hay problemas con los cartuchos de impresión. Este informe proporciona información de utilidad sobre los cartuchos de impresión, incluida la información de estado. Para obtener más información, consulte Impresión de un informe de autocomprobación.
- Si aparece algún tipo de problema en el informe, limpie los cartuchos de impresión.
 - Para obtener más información, consulte Limpieza de los cartuchos de impresión.
- 6. Si el problema continúa, limpie los contactos de color cobre de los cartuchos de impresión.
 - Para obtener más información, consulte Limpieza de los contactos del cartucho de impresión.
- 7. Si así se siguen produciendo problemas con la impresión, determine el cartucho de impresión que causa el problema y sustitúyalo.

Solución de problemas de impresión

El documento no se ha imprimido

Solución Si tiene instaladas varias impresoras, asegúrese de seleccionar el HP Officejet 7200 All-in-One series en la aplicación de software para el trabajo de impresión.



Nota Puede establecer el HP All-in-One como la impresora predeterminada para asegurarse de que la impresora se selecciona automáticamente cuando imprima desde las aplicaciones de software. Para obtener más información, consulte la Ayuda para la resolución de problemas en pantalla suministrada con el software **HP Image Zone**.

Solución Compruebe el estado de HP All-in-One para asegurarse de que no se ha producido ningún error, como un mensaje de atasco de papel o de que se ha agotado el papel. Pruebe lo siguiente:

- Compruebe si en el panel de control de HP All-in-One aparece algún mensaje de error.
- Usuarios de Windows: Compruebe el estado del HP All-in-One desde su equipo. En el **Director HP** haga clic en **Estado**.

Resuelva los errores encontrados. Para obtener más información sobre los mensajes de error, consulte la Ayuda para la resolución de problemas en pantalla suministrada con el software **HP Image Zone**.

Solución de problemas de la tarjeta de memoria

Las siguientes sugerencias sobre solución de problemas sólo se aplican a los usuarios de iPhoto con un equipo Macintosh.

Inserta una tarjeta de memoria en un HP All-in-One en red, pero iPhoto no la detecta

Solución Una tarjeta de memoria debe aparecer en el escritorio para que iPhoto la detecte, pero si está insertada en un HP All-in-One en red, no se monta automáticamente en el escritorio. Si inicia iPhoto desde su carpeta o haciendo doble clic en un alias, la aplicación no detecta la tarjeta aunque esté insertada (si bien no montada). Debe iniciar el Director HP y seleccionar iPhoto en Más aplicaciones. Cuando inicia iPhoto desde Director HP de esta forma, la aplicación detecta la tarjeta y la monta de forma automática.

Tiene clips de vídeo en la tarjeta de memoria pero no aparecen en iPhoto al importar el contenido de dicha tarjeta.

Solución iPhoto sólo gestiona fotografías fijas. Para gestionar clips de vídeo e imágenes fijas, utilice **Descargar imágenes** del **Director HP**.

Actualización del dispositivo

Si se lo indica el centro de asistencia técnica de HP o se le pide en un mensaje del equipo, actualice el HP All-in-One. Se ofrecen varios métodos de actualización. Todos conllevan descargar un archivo en el equipo para iniciar el **Asistente para la actualización de dispositivos**.

Actualización del dispositivo (Windows)

Utilice uno de los procedimientos siguientes para recuperar una actualización del dispositivo:

- Si se lo indica el centro de asistencia al cliente de HP, utilice el navegador Web para descargar una actualización de HP All-in-One desde www.hp.com/support. El archivo será un ejecutable autoextraíble con extensión .exe. Al hacer clic en este archivo, se abre el Asistente de actualización de dispositivos en el equipo.
- Use la utilidad Actualización de software, proporcionada con el software
 HP Image Zone, para examinar automáticamente el sitio Web de
 asistencia técnica de HP y buscar actualizaciones del dispositivo a intervalos
 predeterminados. Para obtener más información sobre la utilidad Actualización
 de software, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla.



Nota Cuando la utilidad **Actualización de software** esté instalada en el equipo, buscará las actualizaciones del dispositivo. Si, en el momento de

la instalación, no posee la versión más reciente de la utilidad **Actualización de software**, se mostrará un cuadro de diálogo que le instará a actualizarla. Acepte la actualización. Una vez finalizada la actualización, reinicie la utilidad **Actualización de software** para localizar las actualizaciones para el HP All-in-One.

Para utilizar la actualización del dispositivo

- 1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga doble clic en el archivo update.exe que ha descargado de www.hp.com/support.
 - Cuando se le solicite, acepte la actualización del dispositivo que encontró la utilidad Actualización de software.

Se abrirá el Asistente de actualización de dispositivos en el equipo.

- En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente.
 Aparece la pantalla Seleccionar un dispositivo.
- 3. Seleccione el HP All-in-One en la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Aparece la pantalla **Información importante**.
- Compruebe que el equipo y el dispositivo satisfacen los requisitos que se muestran.
- Si satisface los requisitos, haga clic en Actualizar.
 En la pantalla del dispositivo aparece una barra de progreso u otra designación similar.
- No desconecte, apague ni realice ninguna operación con el dispositivo durante la actualización.



Nota Si interrumpe la actualización o aparece un mensaje de error que indica que ha fallado la actualización, llame a la asistencia técnica de HP para obtener ayuda.

Cuando HP All-in-One se reinicie, aparecerá la pantalla **Actualización finalizada** en el equipo y se imprimirá una página de prueba desde el dispositivo.

7. El dispositivo está actualizado. Ahora puede utilizar el HP All-in-One con seguridad.

Actualización del dispositivo (Macintosh)

Si se lo indica el centro de atención al cliente de HP o se le pide en un mensaje de error, utilice el instalador de actualizaciones del dispositivo para aplicar las actualizaciones al HP All-in-One de la siguiente manera:

- Descargue con el navegador Web una actualización de HP All-in-One en www.hp.com/support.
- Haga doble clic en el archivo descargado.
 Se abre el instalador en el equipo.
- Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla para instalar la actualización del HP All-in-One.
- 4. Reinicie el HP All-in-One para finalizar el proceso.

17 Obtención de asistencia de HP

Hewlett-Packard ofrece asistencia técnica por Internet y telefónica para el HP All-in-One. En este capítulo se proporciona información sobre cómo obtener asistencia técnica por Internet, ponerse en contacto con la asistencia al cliente de HP, acceder al número de serie y al ID de servicio, realizar llamadas en América del Norte durante el periodo de garantía, realizar llamadas al servicio de asistencia al cliente de HP en Japón, realizar llamadas al servicio de asistencia al cliente de HP en Corea, realizar llamadas en el resto del mundo, realizar llamadas en Australia después del periodo de garantía y preparar el HP All-in-One para el transporte. Si no encuentra la respuesta que necesita en la documentación impresa o en línea que recibió con el producto, puede ponerse en contacto con uno de los servicios de asistencia técnica de HP que aparecen en las siguientes páginas. Algunos de estos servicios de asistencia están disponibles sólo en EE.UU. y Canadá, mientras que otros lo están en diversos países/regiones de todo el mundo. Si no encuentra el número del servicio de asistencia técnica correspondiente a su país o región, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de HP más cercano para obtener ayuda.

Obtención de asistencia y más información por Internet

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda en www.hp.com/support. Este sitio Web ofrece asistencia técnica, controladores, suministros e información sobre pedidos.

Asistencia técnica durante el período de garantía

Para obtener el servicio de reparación de HP, en primer lugar el cliente debe ponerse en contacto con una oficina de servicio de HP o centro de asistencia técnica de HP para la solución de problemas básicos. Consulte la sección Asistencia al cliente de HP para averiguar el procedimiento que debe seguir antes de llamar al servicio de asistencia al cliente.



Nota Esta información no es de aplicación para los clientes de Japón. Para obtener información sobre las opciones del servicio en Japón, consulte Servicio HP Quick Exchange (Japón).

Actualizaciones de la garantía

Según el país/región, HP puede ofrecer una opción de actualización de garantía que amplíe o mejore la garantía estándar del producto. Algunas de las opciones disponibles podrían ser la asistencia técnica telefónica prioritaria, el servicio de devolución o el servicio de sustitución en el siguiente día laboral. La cobertura del servicio suele comenzar a partir de la fecha de compra del producto y se debe contratar dentro de un período de tiempo limitado después de la compra. Para obtener más información:

- En EE.UU., marque 1-866-234-1377 para hablar con un asesor de HP.
- Fuera de EE.UU., llame a su oficina local de asistencia técnica de HP. Consulte la sección Llamada en el resto del mundo para obtener una lista internacional de números de teléfono de asistencia al cliente.
- Visite el sitio Web de HP:

www.hp.com/support

Si se le solicita, seleccione su país/región y, a continuación, busque la información sobre la garantía.

Devolución del HP All-in-One para su reparación

Antes de devolver el HP All-in-One para su reparación, debe llamar a la asistencia técnica de HP. Consulte la sección Asistencia al cliente de HP para averiguar el procedimiento que debe seguir antes de llamar al servicio de asistencia técnica al cliente.



Nota Esta información no es de aplicación para los clientes de Japón. Para obtener información sobre las opciones del servicio en Japón, consulte Servicio HP Quick Exchange (Japón).

Asistencia al cliente de HP

Junto con el HP All-in-One puede recibir programas de otros fabricantes. Si experimenta problemas con alguno de ellos, conseguirá la mejor asistencia técnica llamando a los especialistas del fabricante en cuestión.

Si necesita ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP, haga lo siguiente antes de llamar

- 1. Asegúrese de que:
 - a. El HP All-in-One está conectado y encendido.
 - Los cartuchos de impresión especificados están instalados correctamente.
 - c. El papel recomendado está cargado correctamente en la bandeja de entrada.
- Reinicie el HP All-in-One:
 - a. Apague HP All-in-One pulsando el botón Encender.
 - b. Desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior del HP All-in-One.
 - c. Vuelva a enchufar el cable de alimentación al HP All-in-One.
 - d. Encienda HP All-in-One pulsando el botón Encender.
- Si desea más información, visite www.hp.com/support.
 Este sitio Web ofrece asistencia técnica, controladores, suministros e información sobre pedidos.
- 4. Si aún se siguen produciendo problemas y necesita hablar con un representante del centro de asistencia técnica de HP, haga lo siguiente:
 - Tenga disponible el nombre específico de HP All-in-One, como aparece en el panel de control.
 - Imprima un informe de autocomprobación. Para obtener información sobre la impresión de informes de autocomprobación, consulte Impresión de un informe de autocomprobación.
 - c. Realice una copia en color para disponer de ella como muestra de impresión.
 - d. Esté preparado para describir su problema con todo detalle.
 - Tenga preparado el número de serie y el identificador de servicio. Para obtener información sobre cómo acceder al número de serie y el ID de servicio, consulte Acceso al número de serie y el ID de servicio.
- 5. Llame a la asistencia técnica de HP. Tenga el HP All-in-One a mano cuando llame.

Acceso al número de serie y el ID de servicio

Puede acceder a información importante mediante el menú Información de HP All-in-One.



Nota Si no se enciende el HP All-in-One, puede consultar el número de serie en la etiqueta de la esquina izquierda superior trasera del dispositivo. El número de serie es el código de 10 caracteres de la esquina superior izquierda de la calcomanía.

- Pulse y mantenga pulsado OK. Mientras mantiene pulsado OK, pulse 4.
 De este modo se muestra el menú Información.
- Pulse ► hasta que aparezca Nº modelo y, a continuación, pulse OK.
 Con ello aparece el ID de servicio. Escriba el ID de servicio completo.
- 3. Pulse Cancelar y, a continuación, ▶ hasta que aparezca Nº serie.

- Pulse OK.
 - Aparece el número de serie. Anote el número de serie completo.
- Pulse Cancelar para salir del menú Información.

Llamada en Norteamérica durante el período de garantía

Llame a **1-800-474-6836** (**1-800-HP invent**). En EE.UU., la asistencia telefónica está disponible tanto en inglés como en español 24 horas al día, 7 días a la semana (los días y el horario de asistencia pueden cambiar sin aviso previo). Este servicio es gratuito durante el período de garantía. Fuera del período de garantía se puede aplicar una tarifa.

Llamada en el resto del mundo

Los números que aparecen a continuación son correctos en el momento de publicación de esta guía. Si desea obtener una lista internacional actualizada de números del servicio de asistencia técnica de HP, visite www.hp.com/support y seleccione el país/región o idioma.

Puede llamar a centro de asistencia técnica de HP en los siguientes países o regiones. Si su país o región no aparece en la lista, póngase en contacto con su distribuidor u oficina de ventas y asistencia técnica de HP más cercanos, para averiguar cómo obtener servicio técnico.

El servicio técnico es gratuito durante el período de garantía; sin embargo, se aplican las tarifas telefónicas normales por llamadas de larga distancia. En algunos casos también se puede aplicar una tarifa fija por incidente.



Nota Las tarifas por llamada y por minuto citadas en esta sección son aproximadas.

Para obtener asistencia telefónica en Europa, compruebe los detalles y condiciones de la asistencia por teléfono en su país o región consultando www.hp.com/support.

Asimismo, puede preguntar a su distribuidor o llamar al número de teléfono de HP que aparece en esta guía.

Como parte de nuestros constantes esfuerzos por mejorar nuestro servicio de asistencia telefónica, le aconsejamos que visite periódicamente nuestro sitio Web para obtener información reciente sobre las características y modalidades de este servicio.

País o región	Asistencia técnica de HP	País o región	Asistencia técnica de HP
África occidental	+351 213 17 63 80	Italia	+39 848 800 871
Alemania (0,12 euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Jamaica	1-800-711-2884
Arabia Saudí	800 897 1444	Japón	+81-3-3335-9800
Argelia ¹	+213 61 56 45 43	Jordania	+971 4 366 2020
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kuwait	+971 4 366 2020
Australia (después del período de garantía) (precio por llamada)	1902 910 910	Líbano	+971 4 366 2020
Australia (durante el período de garantía)	1300 721 147	Luxemburgo (alemán)	900 40 007
Austria	+43 1 86332 1000	Luxemburgo (francés)	900 40 006

(continúa)

País o región	Asistencia técnica de HP	País o región	Asistencia técnica de HP
Bahráin	800 171	Malasia	1-800-805405
Bangladesh	enviar un fax a: +65-6275-6707	Marruecos¹	+212 22 404747
Bélgica (francés)	+32 070 300 004	México	01-800-472-6684
Bélgica (holandés)	+32 070 300 005	México (Ciudad de México)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brasil (resto de ciudades)	0800 7097751	Noruega ²	+47 815 62 070
Brasil (Zona de São Paulo)	(11) 4004 7751	Nueva Zelanda	0800 441 147
Brunei	enviar un fax a: +65-6275-6707	Omán	+971 4 366 2020
Camboya	enviar un fax a: +65-6275-6707	Oriente Medio (internacional)	+971 4 366 2020
Canadá (después del período de garantía) (precio por llamada)	1-877-621-4722	Países Bajos (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Canadá durante el período de garantía	(905) 206 4663	Palestina	+971 4 366 2020
Caribe y América Central	1-800-711-2884	Panamá	001-800-711-2884
Chile	800-360-999	Paquistán	enviar un fax a: +65-6275-6707
China	021-38814518, 8008103888	Perú	0-800-10111
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Polonia	+48 22 5666 000
Corea	+82 1588 3003	Portugal	+351 808 201 492
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Dinamarca	+45 70 202 845	Qatar	+971 4 366 2020
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAE)	+(852) 2802 4098
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Reino Unido	+44 (0) 870 010 4320
Egipto	+20 2 532 5222	República Checa	+420 261307310
Emiratos Árabes Unidos	+971 4 366 2020	República Dominicana	1-800-711-2884

(551111111111)			
País o región	Asistencia técnica de HP	País o región	Asistencia técnica de HP
Eslovaquia	+421 2 50222444	Rumania	+40 (21) 315 4442
España	+34 902 010 059	Singapur	65 - 62725300
Estados Unidos	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	Siria	+971 4 366 2020
Federación Rusa, Moscú	+7 095 7973520	Sri Lanka	enviar un fax a: +65-6275-6707
Federación Rusa, San Petersburgo	+7 812 3467997	Sudáfrica (República de Sudáfrica)	086 0001030
Filipinas	632-867-3551	Sudáfrica, fuera de la República	+27 11 2589301
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Suecia	+46 (0) 77 120 4765
Francia (0,34 euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Suiza ³	+41 0848 672 672
Grecia (llamada gratuita de Chipre a Atenas)	800 9 2649	Tailandia	0-2353-9000
Grecia, dentro del país o la región	801 11 22 55 47	Taiwán	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Grecia, internacional	+30 210 6073603	Trinidad y Tobago	1-800-711-2884
Guatemala	1800-999-5105	Túnez ¹	+216 71 89 12 22
Hungría	+36 1 382 1111	Turquía	+90 216 579 71 71
India	91-80-8526900	Ucrania, Kiev	+7 (380 44) 4903520
India (llamada gratuita)	1600-4477 37	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Indonesia	62-21-350-3408	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Inglés internacional	+44 (0) 207 512 5202	Vietnam	84-8-823-4530
Irlanda	+353 1890 923 902	Yemen	+971 4 366 2020
Israel	+972 (0) 9 830 4848		

¹ Este centro de atención admite clientes de habla francesa de los siguientes países: Marruecos, Túnez y Argelia.

Llamada en Australia durante y después del periodo de garantía

Si su producto está en garantía, llame al 1300 721 147.

Si el producto no está en garantía, llame al 1902 910 910. Se cargará una tarifa por asistencia técnica fuera del período de garantía en su factura telefónica por incidente.

² Precio del establecimiento de llamada: 0,55 coronas noruegas (0,08 euros), precio por minuto: 0,39 coronas noruegas (0,05 euros).

³ Este centro de atención admite clientes de habla alemana, francesa e italiana de Suiza (0,08 CHF/min. en hora punta, 0,04 CHF/min. en hora valle).

Llamada a la asistencia técnica de HP en Corea

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Llamada a la asistencia técnica de HP en Japón

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Servicio HP Quick Exchange (Japón)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であって も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Preparación de HP All-in-One para su envío

Si después de ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP o con el punto de adquisición, se le solicita que envíe HP All-in-One para su reparación, retire los cartuchos de impresión y embale HP All-in-One con los materiales originales para evitar daños mayores en el producto. Puede retirar los cartuchos de impresión de HP All-in-One tanto si está encendido como apagado. Guarde el cable y la plantilla del panel de control por si HP All-in-One debe sustituirse.

En esta sección se dan las instrucciones sobre cómo se retiran los cartuchos de impresión de un HP All-in-One operativo, cómo se retiran los cartuchos de impresión de un HP All-in-One no operativo y cómo se retira la plantilla del panel de control y se empaqueta el HP All-in-One.



Nota Esta información no es de aplicación para los clientes de Japón. Para obtener información sobre las opciones del servicio en Japón, consulte Servicio HP Quick Exchange (Japón).

Retirada de cartuchos de impresión de un HP All-in-One que se enciende

- Encienda HP All-in-One.
 Consulte Retirada de cartuchos de impresión de un HP All-in-One que no se enciende si el dispositivo no se enciende.
- 2. Abra la puerta de acceso al carro de impresión.
- Espere hasta que el carro de impresión esté en reposo y en silencio y, a continuación, retire los cartuchos de impresión de sus ranuras y baje las trabas. Para obtener información sobre la extracción de los cartuchos de impresión, consulte Sustitución de los cartuchos de impresión.



Nota Retire ambos cartuchos y baje los dos pestillos, Si no lo hace, el HP All-in-One se podría dañar.

- 4. Coloque los cartuchos de impresión en una bolsa hermética (o en los protectores para cartuchos de impresión, si se ofrecen) para que no se sequen y déjelos aparte. No los envíe con HP All-in-One a menos que se lo indique el agente de asistencia técnica de HP.
- Cierre la puerta de acceso al carro de impresión y espere unos instantes a que éste vuelva a su posición de inicio (en el lado derecho).



Nota Asegúrese de que el escáner ha vuelto a su posición antes de apagar HP All-in-One.

- 6. Pulse el botón Encender para apagar HP All-in-One.
- 7. Desenchufe el cable de alimentación y, a continuación, desconéctelo de HP All-in-One.



Nota No envíe el cable y la fuente de alimentación con HP All-in-One. El software HP All-in-One de sustitución no incluirá estos elementos, por lo que se recomienda guardarlos en un lugar seguro hasta que reciba el HP All-in-One de sustitución.

8. Consulte Retirada de la plantilla del panel de control y embale del HP All-in-One para finalizar la preparación del envío.

Retirada de cartuchos de impresión de un HP All-in-One que no se enciende

Siga estos pasos si tiene que retirar los cartuchos de impresión para el envío y el HP All-in-One no se enciende. Consulte Retirada de cartuchos de impresión de un HP All-in-One que se enciende si el dispositivo se enciende. Siga los pasos que a continuación se indican para desbloquear el receptáculo de los cartuchos de impresión, retirar éstos y volver a bloquear el receptáculo.

1. Desenchufe el cable de alimentación y, a continuación, desconéctelo de HP All-in-One.




Nota No envíe el cable y la fuente de alimentación con HP All-in-One. El software HP All-in-One de sustitución no incluirá estos elementos, por lo que se recomienda guardarlos en un lugar seguro hasta que reciba el HP All-in-One de sustitución.

 Situándose enfrente de la parte frontal del HP All-in-One, gire el lateral derecho hacia usted hasta que unos 12,5 cm de la parte inferior derecha sobresalgan del borde de una superficie plana (como una mesa o un mostrador).
 Así se podrá ver una tapa morada redonda en la parte inferior.



Advertencia No incline lateralmente el HP All-in-One, pues el dispositivo podría sufrir daños.



- 3. Localice la tapa de la parte inferior y, a continuación, siga estos pasos para desbloquear el receptáculo de los cartuchos de impresión.
 - a. Utilice la pestaña para girar la tapa 1/4 de vuelta en cualquier dirección.
 - Extraiga la tapa. Con esto queda a la vista un mecanismo que controla la altura del receptáculo de los cartuchos de impresión.
 - c. Gire el mecanismo hacia el fondo del dispositivo hasta que se detenga.



Nota Tendrá que girarlo varias veces antes de que se pare.



 Abra la puerta de acceso al carro de impresión y, a continuación, extraiga los cartuchos de impresión de sus ranuras y baje las trabas.



Nota Retire ambos cartuchos y baje los dos pestillos, Si no lo hace, el HP All-in-One se podría dañar.

- 5. Coloque los cartuchos de impresión en una bolsa hermética (o en los protectores para cartuchos de impresión, si se ofrecen) para que no se sequen y déjelos aparte. No los envíe con HP All-in-One a menos que se lo indique el agente de asistencia técnica de HP.
- Gire el mecanismo hacia el fondo del HP All-in-One hasta que se detenga.
 De este modo se bloquea y se asegura el receptáculo de los cartuchos de impresión para un envío seguro.
- Vuelva a ajustar la tapa a la parte inferior del HP All-in-One alineando las dos pestañas directamente una frente a otra en la tapa con las ranuras. Con la tapa ya situada, gírela 1/4 de vuelta para asegurarla en su sitio.
- Consulte Retirada de la plantilla del panel de control y embale del HP All-in-One para finalizar la preparación del envío.

Retirada de la plantilla del panel de control y embale del HP All-in-One

Siga estos pasos cuando ya se hayan retirado los cartuchos de impresión y desenchufado el HP All-in-One.



Advertencia El HP All-in-One debe estar desenchufado antes de continuar con estos pasos.

- 1. Retire la plantilla del panel de control como se indica a continuación:
 - a. Coloque cada mano a un lado de la plantilla del panel de control.
 - b. Utilice los pulgares para levantar la plantilla del panel de control.



2. Conserve la plantilla del panel de control. No vuelva a colocarla en HP All-in-One.



Nota Puede que el software HP All-in-One de sustitución no incluya una plantilla del panel de control, por lo que se recomienda guardarla en un lugar seguro y, cuando llegue el software de sustitución, volver a conectarla. Ésta es necesaria para poder utilizar las funciones del panel de control en dicho software.




Sugerencia Consulte la guía de instalación incluida con HP All-in-One donde encontrará instrucciones sobre cómo volver a colocar la plantilla del panel de control.



Nota El dispositivo HP All-in-One de repuesto podría incluir las instrucciones para la configuración del dispositivo.

- 3. Si HP All-in-One dispone de un accesorio de impresión a doble cara de HP, retírelo de la parte posterior del dispositivo.
- Si aún conserva el material de embalaje original o el embalaje del HP All-in-One de sustitución, utilícelo para enviar el dispositivo.



Si ya no dispone del material de embalaje original, utilice otro material de embalaje adecuado. La garantía no cubre los daños sufridos durante el transporte a causa de un embalaje incorrecto o un transporte inadecuado.

- 5. Coloque la etiqueta de devolución de envío en el exterior de la caja.
- Incluya lo siguiente en la caja:
 - Una descripción completa del problema para el personal del servicio de asistencia técnica (es útil incluir muestras de los problemas de calidad de impresión)
 - Una copia de la factura o de cualquier otro comprobante de compra para determinar el período de garantía.
 - Nombre, dirección y número de teléfono de contacto durante el día.

18 DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE Hewlett-Packard

Duración de la garantía limitada

Producto de HP	Duración de la garantía limitada
Software	90 días
Impresora	1 año
Cartuchos de impresión	hasta que se haya agotado la tinta HP o se haya llegado a la fecha de "final de garantía", lo que suceda primero. Esta garantía no cubre los productos de tinta HP que hayan sido reciclados, refabricados, restaurados, mal utilizados o manipulados.
Accesorios	90 días

Ámbito de la garantía limitada

Hewlett-Packard (HP) garantiza al cliente final que los productos HP especificados anteriormente están libres de defectos en cuanto a materiales y mano de obra durante el periodo especificado anteriormente, que comienza a partir de la fecha de compra.

Respecto a los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente en caso de fallo al ejecutar las instrucciones de programación. HP no garantiza que el funcionamiento de sus productos será ininterrumpido ni estará libre de errores.

La garantía limitada de HP sólo cubre los defectos surgidos como resultado del uso normal del producto y no cubre ningún otro problema, incluidos aquéllos surgidos como resultado de lo siguiente: a. Mantenimiento o modificaciones inadecuados; b. Software, medios, componentes o suministros no proporcionados o asesorados por HP; c. Utilización no contemplada en las especificaciones del producto; d. Modificaciones no autorizadas o uso incorrecto.

En lo que respecta a los productos de la impresora HP, el uso de cartuchos de tinta de otros fabricantes o cartuchos reciclados no queda cubierto por la garantía ni por cualquier contrato de asistencia suscrito por el cliente con HP. Ahora bien, si el fallo o daño se puede atribuir al uso de un cartucho de tinta reciclado o de otro fabricante, HP facturará el importe de los materiales y la mano de obra que fueran necesarios para solucionar el error o el daño concreto en la impresora.

Si HP recibe, durante el periodo de garantía vigente, aviso de defecto en cualquier producto cubierto por la garantía de HP, HP reparará o sustituirá el producto, según lo considere oportuno.

Si HP no puede reparar ni sustituir, lo que proceda, un producto defectuoso cubierto por la garantía, deberá, dentro de un período de tiempo razonable tras recibir la notificación del defecto, reembolsar el importe del producto.

HP no tiene la obligación de realizar reparaciones, reemplazos o reintegros hasta que el cliente devuelva el producto defectuoso a HP.

Cualquier producto de reemplazo podrá ser nuevo o como nuevo, siempre que tenga una funcionalidad al menos igual a la del producto que se está reemplazando.

Los productos HP pueden contener piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a nuevos en lo que respecta al rendimiento.

La declaración de garantía limitada de HP es aplicable en cualquier país/región donde HP distribuya el producto bajo garantía. El cliente puede contratar servicios de garantía adicionales como, por ejemplo, servicio a domicilio, en cualquier centro autorizado de HP en países donde HP o un importador autorizado distribuya el producto.

Limitación de la garantía

DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, NI HP NI SUS PROVEEDORES ESTABLECERÁN OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGUNA CLASE, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Limitación de responsabilidad

Siempre dentro de lo permitido por las leyes locales, los recursos jurídicos expresados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos derechos legales del cliente.

DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, SALVO LOS PUNTOS DETERMINADOS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, TANTO SI SE ESTIPULAN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA, AUNQUE SE ADVIERTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Legislación local

La presente declaración de garantía le otorga al cliente derechos específicos de carácter jurídico. El cliente además puede tener otros derechos adicionales diferentes en cada estado de los EE.UU., cada provincia de Canadá y cada país del mundo.

En los casos en los que la presente Declaración de garantía sea inconsistente con las leyes locales, la presente Declaración de garantía deberá modificarse para ser consistente con dichas leyes locales. Según lo contemplado por las leyes locales, algunas cláusulas de exención de responsabilidad y limitaciones de la presente Declaración de garantía no son aplicables al cliente. Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, así como algunos gobiernos de otros países (incluido Canadá), pueden:

Impedir que las cláusulas de exención de responsabilidad y las limitaciones de la presente Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del consumidor (p. ej. el Reino Unido); limiten de algún otro modo la capacidad del fabricante de aplicar dichos descargos o limitaciones. u

Otorgar al cliente derechos de garantía adicionales, especificar la duración de garantías implícitas que el fabricante no puede rechazar, o permitir limitaciones en la duración de garantías implícitas.

LAS CONDICIONES DE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN, SINO QUE COMPLEMENTAN, LOS DERECHOS LEGALES RECONOCIDOS POR LOS DERECHOS ESTATUTARIOS QUE SE APLICAN A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A DICHOS CLIENTES.

Información sobre la garantía limitada en países/regiones de la UE

A continuación aparecen los nombres y direcciones de las sedes de HP que ofrecen la Garantía limitada de HP (garantía del fabricante) en su país.

También puede tener derechos estatutarios con respecto al vendedor en virtud del contrato de compraventa y adicionales a la garantía del fabricante. Estos derechos no están limitados por dicha garantía.

Bélgica/Luxemburgo Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruselas	Irlanda Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dinamarca Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Países Bajos Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francia Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Alemania Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finlandia Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grecia Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atenas	Suecia Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Reino Unido Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polonia Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Varsovia Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Hungría Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lituania UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Letonia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

(continúa)

República Eslovaca Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	República Checa HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praga 4	Estonia HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallín tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Eslovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Liubliana	Chipre/Kibris Hewlett-Packard Hellas E.П.Е. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atenas, Grecia	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Ginebra Suiza

19 Información técnica

Este capítulo contiene la siguiente información:

- Requisitos de los sistemas Windows y Macintosh
- Especificaciones de papel, impresión, copia, fax, tarjeta de memoria y escaneado
- Especificaciones físicas, de alimentación y medioambientales
- Avisos normativos
- Declaration of Conformity

Requisitos del sistema

Los requisitos de software del sistema se encuentran en el archivo Léame. Para obtener más información sobre la consulta del archivo Léame, consulte Visualización del archivo Léame.

Especificaciones del papel

Esta sección contiene información sobre las capacidades de la bandeja de papel, los tamaños de papel y las especificaciones de los márgenes de impresión.

Capacidades de la bandeja del papel

Tipo	Peso del papel	Bandeja de entrada*	Bandeja de salida**	
Papel normal	de 60 a 90 gramos por metro cuadrado (16 a 24 lb.)	150 (papel de 20 lb.)	50 (papel de 20 lb.)	
Papel Oficio	de 75 a 90 gramos por metro cuadrado (20 a 24 lb.)	150 (papel de 20 lb.)	50 (papel de 20 lb.)	
Tarjetas	200 gramos por metro cuadrado máx. (110 lb.)	60	10	
Sobres	de 75 a 90 gramos por metro cuadrado (20 a 24 lb.)	22	10	
Pancartas	de 60 a 90 gramos por metro cuadrado (16 a 24 lb.)	20	20 o menos	
Película de transparencias	N/D	25	25 o menos	
Etiquetas	N/D	20	20	
Papel fotográfico de 10 x 15 cm	236 gramos por metro cuadrado (65,77 kg.)	30	30	
Papel fotográfico de 216 x 279 mm	N/D	20	20	

^{*} Capacidad máxima.

^{**} La capacidad de la bandeja de salida depende del tipo de papel y de la cantidad de tinta que se utilice. HP recomienda vaciar la bandeja de salida con frecuencia.

Tamaños del papel

Tipo	Tamaño
Papel	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Ejecutivo 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Pancarta	Papel para pancartas HP, A4 Plegado en zigzag Papel de ordenador: (sin perforaciones de tracción)
Sobres	U.S. nº 10: 105 x 241 mm U.S. nº 9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Película de transparencias	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Papel fotográfico	102 x 152 mm 127 x 178 mm Carta: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panorámico de 127 x 305 mm
Tarjetas	76 x 127 mm Ficha: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Tarjeta Hagaki: 100 x 148 mm
Etiquetas	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Personalizar	76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Especificaciones de los márgenes de impresión

	Superior (extremo que entra en primer lugar)	Inferior (extremo que entra en último lugar)*		
Papel o película de transparencias				
U.S. (Carta, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm		

	Superior (extremo que entra en primer lugar)	Inferior (extremo que entra en último lugar)*
ISO (A4, A5) y JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Sobres		
	3,2 mm	6,7 mm
Tarjetas		
	1,8 mm	6,7 mm

^{*} Este margen no es compatible con HP All-in-One, pero sí lo es el área total de escritura. El área de escritura está 5,4 mm (0,21 pulg.) desplazada del centro y por ello los márgenes superior e inferior son asimétricos.

Especificaciones de impresión

- 1.200 x 1.200 dpi (negro)
- 2.400 x 1.200 dpi en color con HP PhotoREt III
- Método: impresión por inyección térmica de tinta
- Lenguaje: HP PCL nivel 3, PCL3 GUI o PCL 10
- Las velocidades de impresión varían según la complejidad del documento.
- Ciclo de trabajo por mes: 500 páginas impresas (media), 5.000 páginas impresas (máximo)
- Impresión en tamaño panorama

Modo		Resolución (dpi)	Velocidad (ppm)
Óptima	Negro	1.200 x 1.200	2
	Color	1.200 x 1.200 (hasta 4.800 dpi optimizado*)	2
Normal	Negro	600 x 600	9
	Color	600 x 600	7
Rápida	Negro	300 x 300	30
	Color	300 x 300	20

^{*} Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 dpi en papeles fotográficos premium y 1.200 x 1.200 dpi de entrada.

Especificaciones de copia

- Procesamiento de imágenes digitales
- Hasta 99 copias desde el original (varía según el modelo)
- Zoom digital del 25 al 400% (según modelo)
- Aiustar a la página. Póster. Varios en página
- Hasta 30 copias por minuto en negro; 20 copias por minuto en color (varía según el modelo)
- Las velocidades de copia varían según la complejidad del documento.

Modo		Velocidad (ppm)	Resolución de impresión (dpi)	Resolución de exploración (ppp) *
Óptima	Negro	hasta 2	1.200 x 1.200	1.200 x 2.400

(continúa)

Modo		Velocidad (ppm)	Resolución de impresión (dpi)	Resolución de exploración (ppp) *
	Color	hasta 2	1.200 x 1.200**	1.200 x 2.400
Normal	Negro	hasta 9	600 x 1.200	600 x 1.200
	Color	hasta 5	600 x 600	600 x 1.200
Rápida	Negro	hasta 30	300 x 1.200	600 x 1.200
	Color	hasta 20	600 x 300	600 x 1.200

^{*} Máximo a escala del 400%

Especificaciones de fax

- Hasta 75 llamadas rápidas (varía según el modelo)
- Memoria de hasta 90 páginas (en función del modelo, basada en imagen de prueba nº 1 ITU-T con una resolución estándar; las páginas más complicadas o con mayor resolución tardarán más y utilizarán más memoria)
- Transmisión de hasta 33,6 Kbps
- Velocidad de hasta 6 segundos por página a 33,6 Kbps (en función del modelo, basada en imagen de prueba nº 1 ITU-T con una resolución estándar; las páginas más complicadas o con mayor resolución tardan más y utilizan más memoria)
- Fax Grupo 3 CCITT/ITU con modo de corrección de errores
- Capacidades de fax en color y blanco y negro independientes
- Fax manual de varias páginas
- Rellamada automática (hasta cinco veces)
- Informes de confirmación y de actividad
- Detección de timbre con conmutación automática entre fax y contestador automático

	Fotografía (dpi)	Fina (dpi)	Estándar (dpi)
Negro	200 x 200 (escala de grises de 8 bits)	200 x 200	200 x 100
Color	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Especificaciones de tarjetas de memoria

- Número máximo de archivos recomendado en una tarjeta de memoria: 1,000
- Tamaño máximo recomendado para un archivo individual: 12 megapíxeles como máximo, 8 MB como máximo
- Tamaño máximo de tarjeta de memoria recomendado: 1 GB (sólo estado sólido)



Nota Aproximarse a uno de los máximos recomendados en una tarjeta de memoria podría hacer que el rendimiento del HP All-in-One fuera inferior al esperado.

Tipos de tarjetas de memoria admitidas

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo

^{**} En papel fotográfico o papel premium.

- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Especificaciones de escaneo

- Editor de imágenes incluido
- El software de OCR integrado convierte automáticamente el texto escaneado en texto editable
- Las velocidades de escaneo varían según la complejidad del documento
- Interfaz compatible con Twain
- Resolución: 2.400 x 4.800 dpi óptica, hasta 19,200 dpi en modo mejorado
- Color: 48 bits en color
 - , 8 bits en escala de grises (256 tonos de gris)
- Tamaño máximo de la exploración desde el cristal: 216 x 279 mm

Especificaciones físicas

Peso: 290 mm
 Ancho: 381 mm
 Profundidad: 502 mm
 Peso: 10.5 kg

Especificaciones de la energía

- Consumo de energía: 75 W máximo
- Voltaje de entrada: 100 a 240 V CA ~ 2 A 50–60 Hz, con conexión a tierra
- Voltaje de salida: CC 31 V cc===2420 mA

Especificaciones medioambientales

- Variación de temperatura de funcionamiento recomendada: 15° a 32° C (59° a 90° F)
- Rango de temperatura de funcionamiento permisible: 15° a 35° C (59° a 95° F)
- Humedad: del 15 al 85% de HR sin condensación
- Intervalo de temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F)



Nota En presencia de campos electromagnéticos de gran magnitud, es posible que la salida del HP All-in-One sufra alguna distorsión.

HP recomienda utilizar un cable USB de un máximo de 3 m de longitud para minimizar la presencia de ruido debido a campos electromagnéticos potencialmente intensos.

Especificaciones adicionales

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener información acústica en el sitio Web de HP. Visite: www.hp.com/support.

Programa medioambiental de administración de productos

En esta sección se ofrece información sobre la protección del medio ambiente, la producción de ozono, el consumo de energía, el uso de papel, el plástico, hojas de datos de seguridad del material y programas de reciclaje.

Protección del medio ambiente

Hewlett-Packard está comprometido a proporcionar unos productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. Este producto se ha diseñado con diferentes atributos que minimizan el impacto en el medio ambiente.

Si desea obtener más información, visite el sitio Web de HP Commitment to the Environment (Compromiso con el medio ambiente):

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Emisión de ozono

Este producto genera cantidades inapreciables de gas ozono (O3).

Consumo energético

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. Este producto está calificado para ENERGY STAR, programa voluntario establecido para promocionar el desarrollo de productos de oficina con consumos de energía eficientes.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Utilización de papel

Este producto está preparado para el uso de papel reciclado según la normativa DIN 19309.

Plásticos

Las piezas de plástico de más de 25 gramos están identificadas según las normas internacionales que mejoran la posibilidad de identificar el plástico para reciclaje al final de la vida útil del producto.

Documentación sobre la seguridad de los materiales

Se puede obtener documentación relativa a la seguridad de los productos (MSDS) en el sitio Web de HP:

www.hp.com/go/msds

Los clientes que no dispongan de acceso a Internet deben ponerse en contacto con su centro de atención al cliente de HP local.

Programa de reciclaje

HP proporciona un número cada vez mayor de programas de retorno y reciclaje de productos en muchos países y regiones; asimismo, contribuye en algunos de los centros de reciclaje electrónico más importantes de todo el mundo. HP también ahorra recursos mediante el reacondicionamiento y reventa de algunos de sus productos más conocidos.

Este producto HP contiene los siguientes materiales que podrían requerir un procesamiento especial al terminar su vida útil:

- Mercurio en la l\u00e1mpara fluorescente del esc\u00e1ner (< 2 mg)
- Plomo en las soldaduras.

Programa de reciclaje de suministros de HP para inyección de tinta

HP tiene un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente. El programa de reciclaje de suministros de inyección de tinta HP está disponible en un gran número de países/regiones y, gracias a él, es posible reciclar cartuchos de impresión usados sin coste alguno. Para obtener más información, visite el siguiente sitio Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Avisos normativos

El HP All-in-One satisface los requisitos de los productos de los organismos reguladores de su país/región.

Esta sección contiene temas normativos que no pertenecen a las funciones inalámbricas.

Número de identificación de modelo normativo

A fin de identificar el modelo según las normativas, el producto dispone de un número de modelo para normativas. El número de modelo para normativas de su producto es SDGOB-0305-01. Este número para normativas no debe confundirse con el nombre comercial (HP Officejet 7200 All-in-One series) o el número del producto (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Aviso para los usuarios del Espacio económico europeo



Este producto está diseñado para conectarlo a las redes de telecomunicaciones conmutadas analógicas (PSTN) de los países/regiones del Espacio Económico Europeo (EEE).

La compatibilidad con la red depende de los ajustes seleccionados por el usuario, que deberán restablecerse siempre que se vaya a utilizar el equipo en la red telefónica de un país/región diferente al que se adquirió el producto. Si necesita más asistencia para el producto, póngase en contacto con el distribuidor o con Hewlett-Packard Company.

Este equipo ha sido certificado por el fabricante de conformidad con la Directiva 1999/5/EC (anexo II), que hace referencia a la conexión de terminales únicos paneuropeos a redes telefónicas públicas conmutadas (RTPC). No obstante, debido a las diferencias existentes entre las redes telefónicas públicas conmutadas de los diferentes países, la aprobación por sí misma no concede una seguridad incondicional del funcionamiento correcto en todos los terminales de dichas redes

En caso de problemas, en primer lugar deberá ponerse en contacto con el proveedor de su equipo.

Este equipo se ha diseñado para la marcación multifrecuencia bitono (DTMF) y marcación por desconexión del bucle. En el caso poco probable de experimentar problemas con la llamada por desconexión del bucle, se recomienda utilizar este equipo sólo con la opción de marcación multifrecuencia bitono (DTMF).

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

SDGOB-0305-01

Regulatory Model Number: Product Name:

OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s):

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),

7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#:

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom:

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Índice

A	Archivo Leame 181	capacidad 232
Acceso a Internet	asistencia	bandeja de entrada posterior
módem 144	antes de llamar 180	59
accesorios, pedir 161	recursos 180	bandeja de entrada principal
aclarar	asistencia al cliente	59
copias 66	Corea 223	bandeja de papel
faxes 125	fuera de EE.UU. 220	capacidades de las
actualización de software.	ID de servicio 219	bandejas de papel 232
consulte actualización del	Japón 223	botón de llamada rápida 10
dispositivo	Norteamérica 220	botón para iniciar un fax en
actualización de USB a red	número de serie 219	blanco y negro 9
142	ponerse en contacto 219	botón para iniciar un fax en
actualización del dispositivo	Servicio HP Quick	color 9
acerca de 216	Exchange (Japón) 224	botón para rellamada/pausa 9
Macintosh 217	sitio Web 218	botones de llamada rápida con
Windows 216	Asistencia de HP	una sola pulsación 9
ajustar a página 64	antes de llamar 180	
ajustes	atascos en el accesorio de	С
fax 125	impresión a doble cara,	cabecera, fax 119
fecha y hora 118	solucionar problemas 208	cable Ethernet CAT-5 146
opciones de impresión 77	atascos, papel 42, 188, 207	cable telefónico
respuesta automática 107	avisos sobre normativas	alargar 205
velocidad, fax 130	aviso para los usuarios de	comprobar 196
ajustes de red generales 152	Corea 241	conexión, fallo 196
ajustes predeterminados	aviso para los usuarios de	cable telefónico de 2 hilos
copiar 69	Japón 241	198, 205
fax 125	aviso para los usuarios de	cable telefónico de 4 hilos
restaurar 179	la red telefónica de	198, 205
ajustes, restaurar	Alemania 241	cable telefónico de cuatro
predeterminados 150	aviso para los usuarios del	hilos 198, 205
alimentador automático de	Espacio económico	cable telefónico de dos hilos
documentos	europeo 240	198, 205
atascos, solucionar	declaración de Canadá 240	calidad
problemas 207	declaration of conformity	copiar 59
carga de original 33	(European Economic	fax 124
extraer tapa frontal 209	Area) 242	calidad (botón) 11
limpiar 208	declaration of conformity	calidad de copia normal 59
problemas de	(U.S.) 242	cámara digital
alimentación, solucionar	FCC requirements 238	PictBridge 53
problemas 208	FCC statement 239	cambio de USB a red 142
volver a adherir la tapa 212	número de identificación	canal (ajustes de red
alinear cartuchos de	de modelo normativo 238	inalámbrica) 155
impresión 173	Ayuda de HP	cancelar
ampliar copias 62	Director HP (OS 9) 20	botón 10
aplicación de software,		copiar 70
imprimir desde 76	В	escanear 75
archivo DPOF 55	bandeja de entrada	fax 114, 127, 132

trabajo de impresión 78 cargar	copias 67 intensidad 66	mejorar áreas claras 67 reducir 66
etiquetas 40 original 33	compartición de impresoras Macintosh 24	copiar
papel a tamaño completo	Windows 24	ajustes predeterminados 69
36	conector RJ-45 146, 158, 159	ampliar 65
papel A4 36	conector telefónico de pared,	aumentar a póster 68
papel A4 30 papel fotográfico de 10 x	fax 195	botón de menú 11
15 cm 38	conexión de varios equipos	calidad 59
papel fotográfico de 4 x 6	149	cancelar 70
pul 38	Conexión Ethernet	doble cara 61
papel para pancartas 40	Acceso a Internet 143	documentos en blanco y
papel tamaño Carta 36	inalámbrica 145	negro 60
papel tamaño Legal 36	Configuración	especificaciones de copia
sobres 40	Director HP (OS 9) 20	234
tarjetas de felicitación 40	configuración de red	fotografías, mejorar 67
tarjetas Hagaki 39	avanzada 150	intensidad de color 66
tarjetas postales 39	configurar	menú 12
transferencias para	botón de menú 10	número de copias 60
camisetas 40	comprobación del fax	reducir 65
transparencias 40	105, 194	reducir/ampliar 12, 64
carro bloqueado 188	contestador automático	tamaño de papel 56
carro, bloqueado 188	96, 97	tamaño, personalizado 65
cartucho de impresión	correo de voz 89, 101	texto, mejorar 67
reciclaje 238	fax 79	tipos de papel,
cartuchos. consulte cartuchos	línea de fax	recomendados 57
de impresión	independiente 84	transferencias para
cartuchos de impresión	línea DSL 85	camisetas 69
alinear 173	línea RDSI 86	varias copias en una
almacenar 172	línea telefónica	página 64
cartucho de impresión	compartida 88	velocidad 59
fotográfica 172	menú 12	copias sin bordes
cartucho de impresión	módem de equipo 90, 91,	fotografía 61
fotográfica gris 172	97, 101	llenar página entera 62
comprobar niveles de	sistema PBX 86	correo de voz
tinta 165	solucionar problemas de	configurar con fax 89,
hacer pedido 160	fax 193	101, 107
limpiar 174	timbre especial 86, 127	solucionar problemas 201 cristal
limpiar el área de los	contestador automático	
inyectores de tinta 176 limpiar los contactos 175	configurar 96, 97 recibir faxes 107, 116	carga de original 34 limpiar 163
manipular 167	solucionar problemas 204	cristal de escaneo
	contraseña de administrador	carga de original 34
solucionar problemas	(ajustes de red generales) 154	limpiar 163
185, 214	contraseña, servidor Web	implai 100
sustituir 168	incorporado 154	D
cartuchos de tinta. consulte	contraste, fax 125	declaración de conformidad
cartuchos de impresión	control de llamadas 115	Espacio económico
codificación	copia	europeo 242
ajustes 156	copias sin bordes 61	HP Officejet 7200 All-in-
código de identificación del	fotografías en papel de	One series 242
suscriptor 119	tamaño Carta o A4 62	definir velocidad de vínculo
color	Legal a Carta 66	150

descargar imágenes	escanear	cargar 40
Director HP (OS 9) 20	a tarjeta de memoria 74	EWS
HP Image Zone (OS X) 17	desde dispositivo	configuración de
desinstalar	conectado directamente 72	contraseña 154
software 191	desde dispositivo en red 72	utilizar 151
detener	desde el panel de control	explorar en PDF
copiar 70	72	HP Image Zone (OSX) 17
escanear 75	detener 75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fax 132	especificaciones de	F
fax programado 114	escaneo 236	fax
devolver HP All-in-One 224	hoja índice 49	
	HP Instant Share 73, 136	aclarar u oscurecer 125
direcc. pto acceso HW (ajustes		ajustes 124, 125
de red inalámbrica) 157	escanear a OCR	ajustes predeterminados
Dirección de control de acceso	HP Image Zone (OS X) 17	125
de medios (MAC) 152	escanear documento	botón de menú 10
dirección de hardware (ajustes	Director HP (OS 9) 20	cabecera 119
de red generales) 152	Director HP (Windows) 15	cable telefónico 195, 198,
Director HP	escanear imagen	205
faltan iconos 190	Director HP (OS 9) 20	cancelar 132
HP Instant Share 141	Director HP (Windows) 15	configurar 79, 193
iniciar 15	HP Image Zone (OS X) 17	contestador automático
	escanear para	96, 97, 201, 204
E	botón de menú 11	contraste 125
Editor de imágenes HP	especificaciones	control de llamadas 115
HP Image Zone (OS X) 18	alimentación 236	correo de voz, configurar
Encender (botón) 11	copiar 234	89, 101
enrutador 142, 147	escanear 236	eliminar 130
entorno	etiquetas 232	enviar 110
	fax 235	envío manual 112, 200
reciclaje de suministros	impresión 234	•
para inyección de tinta 238	medioambientales 236	especificaciones de fax 235
entradas de llamada rápida		
ndividual 122	papel fotográfico 232	fallo de la prueba 194
entradas de llamada rápida	papel fotográfico de 10 x	fecha y hora 118
múltiple 122	15 cm 232	informes 105, 111, 120
enviar a un dispositivo	papel para pancartas 232	Internet, por 131, 205
desde una tarjeta de	papel tamaño Carta 232	introducir texto y
memoria 134	papel tamaño legal 232	símbolos 119
HP Image Zone 138, 139	sobres 232	línea DSL, configurar 85
imágenes escaneadas 136	tarjeta de memoria 235	línea RDSI, configurar 86
enviar fax	transparencias 232	llamada por tonos o
control de llamadas 115	especificaciones de	pulsos 126
Director HP (Windows) 16	alimentación 236	llamada rápida 113, 121,
fax básico 110	especificaciones del margen	122, 123
HP Image Zone (OS X) 18	de impresión 233	menú 11
llamadas rápidas 113	especificaciones físicas 236	módem de equipo,
manual 112, 115, 200	especificaciones	configuración 90, 91, 97,
memoria, desde 114	medioambientales 236	101
originales de doble cara	estado (ajustes de red	modo de corrección de
111	generales) 152	errores (ECM) 129
programar 113	estado con. inalámbr. (ajustes	modo respuesta,
rellamada 113	de red inalámbrica) 154	establecer 107, 109
	Ethernet 23	
enviar fax con rellamada 113,	etiquetas	originales de una cara
128	eliquelas	111, 116

patrón de timbre de	enviar imágenes	HP Instant Share 138,
respuesta 127	escaneadas 136	139, 140
pausa 119	envío desde una tarjeta de	Macintosh 139, 140
problemas de envío 203	memoria 134	Macintosh (OS 9) 19
programar 113	escanear 73	Macintosh (OS X) 16
prueba 105, 194	HP Image Zone 138	Windows 15, 138
recepción de fax de	Impresión rápida 54	HP Instant Share
seguridad 128	imprimir desde archivo	configurar 134
recepción manual 117	DPOF 55	descripción general 133
recibir 115	mejorar copias 67	enviar a un dispositivo
reducir automáticamente	sin bordes 53	73, 134, 138
128	fotografías sin bordes	enviar escaneos 73
reenviar faxes 126, 127	imprimir desde tarjeta de	enviar fotografías por
reimprimir 130	memoria 53	correo electrónico 134, 138
rellamada 113, 128	fuente de configuración	enviar imágenes 73, 134,
resolución 124	(ajustes de red generales) 153	138
	(ajustes de led generales) 155	
responder llamada 117		enviar imágenes
respuesta automática,	G	escaneadas 136
establecer 109	Galería HP	envío de fotografías desde
ruido estático en la línea	HP Image Zone (OS X) 18	una tarjeta de memoria 134
telefónica 204	Galería HP	escanear imágenes 73
sistema PBX, configurar 86	Director HP (OS 9) 20	escaneos por correo
solucionar problemas 193	garantía	electrónico 73
sondeo por recibir 118	ampliaciones 218	HP Image Zone (OS X) 18
tamaño de papel 125	declaración 228	HP JetDirect 23
timbre especial 86, 107,	guardar	
127	faxes en la memoria 128	
timbres antes de	fotografías en el equipo 46	ID de servicio 219
responder 116		impresión
velocidad 130	H	ambas caras de la página
volumen 126	hacer pedido	116
faxes de doble cara 111,	accesorios 161	cancelar trabajo 78
116	cartuchos de impresión 160	desde el equipo 76
FCC	Guía de instalación 161	desde una aplicación de
declaración 239	Guía del usuario 161	software 76
requisitos 238	papel 160	especificaciones de
fecha, establecer 118	software 161	impresión 234
flecha derecha 10	hoja índice	faxes 130
flecha izquierda 10	botón 11	fotografías desde archivo
FoIP 131, 205	escanear 49	DPOF 55
foto	impresión 47	fotografías desde tarjeta de
menú 13	menú 13	memoria 52
fotografía	rellenar 48	hoja índice 47
botón de menú 11	hora, establecer 118	Impresión rápida 54
fotografías	HP all-in-one	informe de
anular selección 53		autocomprobación 166
cartucho de impresión	descripción general 8 HP en la Web	informes de fax 105, 111,
fotográfica 172		120, 121
cartucho de impresión	Director HP (OS 9) 20	opciones de impresión 77
fotográfica gris 172	HP Image Print	Impresión rápida 54
compartir 73	HP Image Zone (OS X) 18	imprimir fotos (botón) 10
correo electrónico 73	HP Image Zone	información técnica
enviar 73	descripción general 14 Director HP (Windows) 16	illomacion tecnica

capacidades de las	instalación del software	alinear cartucnos de
bandejas de papel 232	Macintosh 148	impresión 173
especificaciones de	Windows 147	comprobar niveles de
alimentación 236	instalar software	tinta 165
especificaciones de copia	Macintosh 148	establecer velocidad de
234	Windows 147	desplazamiento 178
especificaciones de	Instant Share. consulte	informe de
escaneo 236	HP Instant Share	autocomprobación 166
especificaciones de fax	Instant Share, HP	limpiar el cristal 163
235	Conexión Ethernet 143	limpiar el exterior 164
especificaciones de	intensidad señal (ajustes de	limpiar el respaldo de la
impresión 234	red inalámbrica) 155	tapa 164
especificaciones de	Internet	limpiar los cartuchos de
tarjetas de memoria 235	banda ancha 146	impresión 174
especificaciones del	DSL o cable con pasarela	modo ahorro energía 178
margen de impresión 233	de direccionador 143	restaurar los valores
especificaciones del	fax, utilización 131, 205	predeterminados de
papel 232	Internet de banda ancha 146	fábrica 179
especificaciones físicas	introducir texto 119	sustituir los cartuchos de
236	IP	impresión 168
especificaciones	ajustes 150	tiempo de retraso de
medioambientales 236	dirección (ajustes de red	solicitud 178
peso 236	generales) 153	manual
requisitos del sistema 232	,	fax, envío 112, 115
tamaños del papel 233	L	informes de fax 121
informe de	limpiar	recibir fax 117
autocomprobación 121, 166	alimentador automático de	solucionar problemas, fax
informes	documentos 208	200
autocomprobación 166	área de los inyectores de	más aplicaciones
error 120	tinta del cartucho de	Director HP (OS 9) 20
fallo de la prueba de fax	impresión 176	máscara de subred (ajustes de
194	cartuchos de impresión 174	red generales) 153
fax 105, 111, 120, 121, 194	contactos del cartucho de	memoria
informe de	impresión 175	eliminar faxes 130
autocomprobación 121	cristal 163	guardar faxes 128
lista de llamadas rápidas	exterior 164	reimprimir faxes 130
121	respaldo de la tapa 164	menú Escanear en
registro de faxes 121	línea ADSL. consulte línea DSL	USB: Macintosh 13
última transacción de fax	línea DSL, configurar con fax	USB: Windows 13
121	85	módem de equipo
informes de error, fax 120	línea RDSI, configurar 86	configurar con fax 90, 91,
informes de fax automáticos	luz de atención 11	97
120	142 45 4161161611	solucionar problemas
iniciar copia en color 10	LL	198, 201
iniciar copia en negro 10	llamada por pulsos 126	modo ahorro energía 178
iniciar escaneo (botón) 11	llamada por tonos 126	modo de comunicación
instalación de hardware,	llenar página entera	(ajustes de red inalámbrica)
solución de problemas 182	ampliación de fotografías	155
Instalación de software en	62	modo de corrección de errores
Macintosh 148	5 <u>2</u>	(ECM) 129
Instalación de software en	М	modo respuesta 107
Windows 147	mantenimiento	p
instalación del cable USB 182	папенниено	

N	papel fotográfico de 10 x 15 cm	prueba de hardware del
niveles de tinta, comprobar 165	cargar 38	fax 194
nombre de servicio mDNS	papel fotográfico de 4 x 6 pul,	puerto de fax 196
(ajustes de red generales) 154	cargar 38	tono de llamada 197
nombre del host (ajustes de	papel para pancartas	prueba de conector de pared,
red generales) 153	cargar 40	fax 195
número de serie 219	papel tamaño A4, cargar 36	prueba de estado de línea,
números de teléfono,	papel tamaño Carta	fax 196
asistencia al cliente 219	cargar 36	prueba de hardware, fax 194
	papel tamaño Legal	prueba de puerto correcto,
0	cargar 36	fax 196
OK (botón) 10	parar	prueba de tono de llamada,
óptima, calidad 59	fax 127	fallo 197
oscurecer	trabajo de impresión 78	
faxes 125	pasarela	R
oscurecer, copias 66	configuración	rápida, calidad 59
	predeterminada 153	realizar copias
P	enrutador 143	Director HP (OS 9) 20
página de configuración 149,	ordenador 143	Director HP (Windows) 15
152	pasarela de equipo 143	HP Image Zone (OS X) 18
panel de control	pasarela predeterminada	recibir faxes
descripción general 9	(ajustes de red generales) 153	manualmente 117
introducir texto 119	patrón de timbre de	reenviar 126
velocidad de	respuesta 86, 127	resolución de problemas
desplazamiento 178	PictBridge 53	198, 201
pantalla del panel de control	Portal de correo electrónico HP	sondear 118
modificación de medidas	HP Image Zone (OS X) 18	reciclaje
184	pósters	consumibles 238
modificación del idioma	copiar 68	dispositivo 237
183	predeterminados, restaurar	red
pantalla se ha encontrado una	ajustes 150	actualización 142
impresora, Windows 148	problemas de conexión, fax	nombre (ajustes de red
pantalla tipo de conexión,	198, 200, 203	inalámbrica) 155
Windows 148	problemas de fax	página de configuración
papel	enviar y recibir 203	149
atascos 42, 188, 207	problemas de la instalación	tipo de conexión (ajustes
cargar 36	181	de red generales) 152
copia de Legal a Carta 66	programa de supervisión	red de infraestructura 142
copiar tamaño de papel 56	medioambiental de productos	reducir faxes para ajustar 128
especificaciones del	236	reducir/ampliar
papel 232	programar, fax 113	ajustar varias copias en
hacer pedido 160	protector del cartucho de	una página 64
solucionar problemas 206	impresión 172	botón 11
tamaño de papel de fax	prueba	cambiar tamaño para
125	cable telefónico 196	ajustar a carta 66
tamaños del papel 233	conector telefónico de	cambiar tamaño para
tipos de papel	pared 195	ajustar a carta o A4 64
recomendados para	configuración del fax 105,	menú 12
copia 57	194	póster 68
tipos incompatibles 35	estado de línea de fax 196	tamaño personalizado 65
tipos recomendados 35	fallo de la prueba de fax	reenviar faxes 126, 127
papel fotográfico	194	reimprimir faxes en la
cargar 38		memoria 130
sargar oo		

reinstalar el software 191	instalación del hardware	recibir fax 117
requisitos del sistema 232 resolución, fax 124	182 instalación del software	texto introducir con el teclado
respaldo de la tapa, limpiar 164	188	119
respuesta automática	medidas incorrectas 184	mejorar copias 67
botón 10	papel 206	tiempo de retraso de solicitud
clara 9	ponerse en contacto con la	178
restaurar configuración de	asistencia técnica de HP	timbre especial 86, 107, 127
red 150	180	timbre, patrón de respuesta
restaurar valores	prueba de fax 194	127
predeterminados de fábrica	recibir faxes 198, 201	timbres antes de responder el
179	recursos de asistencia	fax 116
	técnica 180	tipo de autentificación (ajustes
S	ruido estático en línea	de red inalámbrica) 156
servicio de atención al cliente	telefónica 204	tipos de conexión compatibles
Australia 222	tarjetas de memoria 216	compartición de
servidor DNS (ajustes de red	sondear para recibir un fax 118	impresoras 24
generales) 153	sonidos, ajustar fax 126	Ethernet 24
Servidor Web incorporado	soportes. consulte papel	USB 24
(EWS)	SSID 155 sustituir los cartuchos de	total paquetes recib. 157
configuración de		total paquetes trans. 157
contraseña 154	impresión 168	transferencias para camisetas
utilizar 151	т	cargar 40 copiar 69
símbolos, introducir 119 sistema PBX, configurar 86		transferir imágenes
sistema telefónico en serie 80	tarjeta de memoria CompactFlash 44	Director HP (Windows) 16
sistemas telefónicos en	tarjeta de memoria Memory	transparencias
paralelo 80	Stick 44	cargar 40
sobres	tarjeta de memoria	cargar 10
cargar 40	MultiMediaCard (MMC) 44	U
software	tarjeta de memoria Secure	URL (ajustes de red
desinstalar 191	Digital 44	generales) 152
reinstalar 191	tarjeta de memoria	uso de llamadas rápidas
solucionar problemas de	SmartMedia 44	crear entradas 122
instalación 188	tarjeta de memoria xD 44	editar 123
solucionar problemas	tarjetas de felicitación, cargar	eliminar ajustes 123
acerca de 180	40	enviar fax 113
acerca de la	tarjetas de memoria	grupos 122
configuración 181	descripción general 44	lista de impresión 121
Archivo Léame 181	envío de fotografías 134	
atasco de papel 188	especificaciones 235	V
atascos, papel 42, 188, 207	guardar archivos en el	valores predeterminados de
cable USB 182	equipo 46	fábrica, restaurar 179
carro bloqueado 188	hoja índice 47	velocidad de desplazamiento
cartuchos de impresión	imprimir archivo DPOF 55	178
185, 214 configurar 181	imprimir fotografías 52	velocidad en baudios 130
contestadores	insertar una tarjeta 46 soportados 235	versión firmware (ajustes de
automáticos 204	tarjetas Hagaki, cargar 39	red generales) 152
enviar faxes 198, 200	tarjetas nagaki, cargar 39	vínculo
fax 193, 198, 200, 203,	teclado numérico 9, 119	configuración (ajustes de red generales) 154
204, 205	teléfono	velocidad 150
idioma, pantalla 183	enviar fax 112	Visor de documentos
		VIOUI UC UUUUITIETIUA

Director HP (Windows) 16 volumen, ajustar fax 126

W

Webscan 24

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Electronic Edition

www.hp.com



